


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



1. Çelësi i Ndezjes-Fikjes/Zgjedhjes së Programit
2. Treguesi i solucionit shpëlarës (*)
3. Treguesi i paralajmërimit të nivelit të ulët të kripës (Σ)
4. Treguesi i ngarkesës përgjysmë
5. Treguesi i vonesës
6. SelfDryTreguesi
7. Drita e kontrollit të Ndezjes/Fikjes
8. Treguesi i monitorimit të programit
 - a) Treguesi i larjes
 - b) Treguesi i tharjes
 - c) Treguesi i përfundimit të programit
9. Butoni Nis / Mbaj / Anulo
10. Butoni i funksionit të vonesës / SelfDryFunksini për 3 sekonda
11. Funksioni i ngarkesës përgjysmë / Funksioni i detergjentit tabletë për 3 sekonda
12. Treguesi i detergjentit tabletë

Funksionet ndihmëse

Programet e larjes të lavastoviljes tuaj janë bërë për të arritur efektin më të mirë të larjes duke marrë parasysh llojin e ndotjes, shkallën e ndotjes dhe karakteristikat e enëve që do të lahen.

Funksionet ndihmëse janë bërë për t'ju dhënë mundësi të kurseni kohë, ujë dhe energji dhe për të bërë një larje sa më të rehatshme me kushtet tuaja specifike.

i Funksionet ndihmëse mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjen e programit.

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit						
Numri i programit	1	2	3	4	5	6
Emri i programit	Eco *	Auto	Intensive	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për larjen e platave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	Përcakton shkallën e ndotjes të enëve dhe vendos automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit të larjes si edhe kohën e larjes. I përshtatshëm për të gjitha llojet e enëve.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	Program special për pastrim me kujdes të qelqurinave delikate.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kthyer ose pastruar paraprakisht.
	Mesatare	Mesatare në E larët	E larët	E ulët	Mesatare	E ulët
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
Kohëzgjatja (min)	190	104-174	133	132	58	30
Ujë (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Energji (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	0,92	1	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:14

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testimi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozi të shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) FunkSIONET shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatallarësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- | | | |
|--|----------|--|
| • Shpaketoni shiritin e testit. | Niveli 0 |  |
| • Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë. | Niveli 1 |  |
| • Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë. | Niveli 2 |  |
| • Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni. | Niveli 3 |  |
| • Prisni 1 minutë. | Niveli 4 |  |
| • Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues. | Niveli 5 |  |

Pas përcaktimit të fortësisë së ujit:

1. Kur çelësi i zgjedhjes së programit është "Fikur", mbani të shtypur butonin Nis / Pauzë / Anulo dhe rrotullojeni çelësin e zgjedhjes së programit me një hap në drejtimin orar dhe mbani të shtypur butonin Nis / Pauzë / Anulo për 3 sekonda; pajisja do të kalojë te modaliteti i përcaktimit të rigjenerimit pas kësaj periudhe.
2. Niveli i rigjenerimit në memorie ndriçohet për 5 sekonda kur hyni në modalitetin e përcaktimit të rigjenerimit.
3. Për caktimin e një niveli të ri të fortësisë së ujit, vendoseni Çelësin e Zgjedhjes së Programit te pozicioni i duhur për nivelin e fortësisë së ujit të rrjetit tuaj kryesor. (Shikoni Tabelën e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit)
4. Shtypni butonin Nis / Pauzë / Anulo për të regjistruar përcaktimin e zgjedhur në memorie.
5. Kalojeni çelësin e zgjedhjes së programit te pozicioni "Fikur".




Tabela e përcaktimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia angleze °dE	Fortësia gjermane °dH	Fortësia franceze °dF	Çelësi i zgjedhjes së nivelit të programit *	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
0. Niveli 	0-5	0-4	0-8	1	Në panel ndriçon drita e larjes.
1. Niveli 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Niveli 	10-15	8-12	14-22	2	Në panel ndizet drita e tharjes.
3. Niveli 	16-19	13-15	23-27	3	Në panel ndizet drita e përfundimit.
4. Niveli 	20-24	16-19	28-34	4	Në panel ndizen dritat e larjes, tharjes dhe përfundimit.
5. Niveli 	25-62	20-50	35-90	5	Dritat e larjes, tharjes dhe përfundimit në panel pulsojnë me intervale prej 1 sekonde.

Bëni të njëjtin rregullim të nivelit të fortësisë që keni bërë në panelin e kontrollit me çelësin e rregullimit të rigjenerimit. Për shembull, nëse e keni rregulluar në "3" në panelin e kontrollit, vendoseni edhe çelësin e rregullimit të rigjenerimit në 3.

Çelësi i Rregullimit të Rigjenerimit 	Niveli 0 	Niveli 1 	Niveli 2 	Niveli 3 	Niveli 4 	Niveli 5
	1 	1 	2 	3 	4 	5

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatlarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatlarësës suaj do të ndriçojë vazhdimisht.
- Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.

i Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatlarësës suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.