


Udhëzim i shpejt

Përdorimi i produktit

! Së pari, lexo seksionin „Udhëzime për siguri“!



- 1 Butoni On/Off
- 2 Treguesi i solucionit të shpëlarjes
- 3 Treguesit e programit / Paralajmërim për tejmbushje me ujë (P1 pulson)
- 4 Funkzioni i detergjentit tabletë
- 5 Funkzioni i ngarkesës përgjysmë
- 6 Butoni i nisjes së mëvonshme
- 7 Treguesi i numërimit mbrapsht për nisjen e mëvonshme
- 8 Butoni Fillo / Pauzë / Anulo
- 9 Treguesi i kripës
- 10 Treguesi i ndërprerjes së ujit

Tabela për Të dhënat e Programës dhe Vlerat Mesatare të Konsumit					
Numri i programit	1	2	3	4	5
Emri i programit	Eco *	Intensive	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura e pastrimit	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Shkalla e ndotjes	I përshtatshëm për larjen e pjatave me nivel normal papastërtie. Ai është programi më efikas në kuadër të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit. Kjo përdoret për vlerësimin e përputhshmërisë me direktivën e dizajnit ekologjik të BE-së.	I përshtatshëm për enët, tenxheret dhe tiganët shumë të ndotur.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht.	Program larjeje i përditshëm për enët e ndotura normalisht në mënyrë më të shpejtë.	I përshtatshëm për enët e përditshme të ndotura pak që janë kruajtur ose pastruar paraprakisht.
	Mesatare	E larë	Mesatare	Mesatare	E ulët
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
Kohëzgjatja (min)	+	+	+	+	-
	205	120	120	58	30
	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Ujë (l)					
Energji (kWh)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8

Kapaciteti i ngarkesës:13

Vlerat e konsumit të treguara në tabelë janë përcaktuar në kushte standarde. Prandaj mund të ketë ndryshime në kushte praktike. * Program referencë për institute testi. Testet në përputhje me EN 50242/60436 duhet të bëhen me dispenserin e kripës të ujit plot dhe depozitë të solucionit shpëlarës plot, dhe duke përdorur programin e testit. Vlerat e dhëna për programet tjera përveç programës Eco 50C janë vetëm treguese. (#) Funksionet shtesë mund të shkaktojnë ndryshime në kohëzgjatjet e programeve.

Udhëzim i shpejt

Rregullimi i sistemit të zbutjes së ujit

Performanca e larjes, shpërlarjes dhe e tharjes së pjatararësës suaj do të përmirësohet kur sistemi i zbutjes së ujit do të përshtatet siç duhet.

Për ta përshtatur sistemin, së pari mësoni fortësinë e ujit tuaj në rajonin tuaj dhe përshtatni sistemin siç është indikuar më poshtë.

- Shpaketoni shiritin e testit.
 - Hapni rubinetin dhe lëreni ujin të rrjedhë për rreth 1 minutë.
 - Futeni shiritin e testit në ujë për 1 sekondë.
 - Nxirreni shiritin nga uji dhe tundeni.
 - Prisni 1 minutë.
 - Bëni përshtatjet e nevojshme sipas shiritit testues.
- | | |
|----------|--|
| Niveli 0 |  |
| Niveli 1 |  |
| Niveli 2 |  |
| Niveli 3 |  |
| Niveli 4 |  |
| Niveli 5 |  |

Pas detektimit të fortësisë së ujit:

- Pasi të kyçni pajisjen, shtypni dhe mbani shtypur butonat Delayed Start dhe Start/ Pause/Cancel përkatësisht.
- Duke përdorur butonin ose çelësin Delayed Start (Lëshim me vonesë), kyçni LED-et 9 dhe 3.
- Përdorni butonat e funksioneve për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit.
- Shtypni butonin On / Off për ta ruajtur parametrat.

Tabela e rregullimit të nivelit të fortësisë së ujit

Niveli i fortësisë	Fortësia e ujit sipas sistemit anglez °dE	Fortësia e ujit sipas sistemit gjerman °dH	Fortësia e ujit sipas sistemit francez* °dF	Treguesi i nivelit të fortësisë së ujit
Niveli 0 	0-5	0-4	0-8	Mbi nivelin e 1 ^{-rë} , LED i 1 ^{-rë} i programit do të kyçet.
Niveli 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveli 2 	10-15	8-12	14-22	Mbi nivelin e 2-rë, LED i 2 -të i programit do të kyçet.
Niveli 3 	16-19	13-15	23-27	Mbi nivelin e 3-rë, LED i 3-të i programit do të kyçet.
Niveli 4 	20-24	16-19	28-34	Mbi nivelin e 4, LED i 4-të i programit do të kyçet.
Niveli 5 	25-62	20-50	35-90	Mbi nivelin e 5, do të kyçet LED i 1-rë, i 2-të, i 3-të dhe i 4-ërt i programit.

- Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është mbi 50°dH ose nëse përdorni ujë nga pusi, atëherë rekomandohet të përdorni filtër dhe pajisje për pastrimin e ujit.
 - Nëse niveli i fortësisë së ujit që përdorni është nën 7°dH (standardi francez për fortësinë e ujit), nuk ka nevojë të përdorni kripë në pjatlarëse. Në këtë rast, Indikator i Kripës në panelin e kontrollit të pjatlarëses suaj do të ndriçoj vazhdimisht.
 - Nëse fortësia e ujit është vendosur në nivelin 1, Indikator i Kripës do të qëndrojë ndezur megjithëse nuk është e nevojshme të përdorni kripë. Nëse përdorni kripë në këtë situatë, kripa nuk do të konsumohet dhe llamba nuk do të ndizet.
- i** Kur zhvendoset, do të duhet të përcaktoni nivelin e fortësisë së ujit të pjatlarëses suaj sërish sipas të dhënave më lartë, varësisht nga fortësia e ujit të vendit ku e keni vendosur. Nëse niveli i fortësisë së ujit të pajisjes tuaj është rregulluar më parë, pajisja do të tregojë rregullimin më të fundit të nivelit të fortësisë.