



Rychlý průvodce

Provoz produktu

! Nejprve si přečtete sekci „Bezpečnostní pokyny“!



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Displej | 5. Funkční klávesy |
| 2. Tlačítko Zap./Vyp. | a) Funkce Čisticí tableta |
| 3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit | b) Funkce Poloviční náplň |
| 4. Tlačítko Time Delay (Časová prodleva) | c) Super Rinse Funkce |
| | d) (Nepoužívá se) |
| | 6. Tlačítka pro volbu programu |



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Ukazatel programu | 12. Kontrolka Konec programu |
| 8. Kontrolka Sůl (☹) | 13. Řádek s informacemi na displeji |
| 9. (Nepoužívá se) | 14. Kontrolka Dětský zámek |
| 10. Kontrolka Start (▶) / Pauza () | 15. Kontrolka Opláchnutí (*) |
| 11. Kontrolka Time Delay (Časová prodleva) | 16. Kontrolka Čisticí tableta |

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	InnerClean	Eco ***	Automatické	Intenzivní	Quick&Shine	Mini	Předmytš
Teplota mytí	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebice. Program musí být spuštěn pouze je-li mytka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čistící prostředky.	Vhodní na mytš nádobš obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnějšš program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použývá se k posouzení soliadu se směřnicš EU o ekodesignu.	Stanovššnš znečištění nádobš a nastavš teplotu a množství vody i čas pro myšzela automaticky. Vhodné pro všední typy nádobš	Vhodné pro silné znečištění nádobš hrnce a pánve.	Program dennšho myššpro běžné znečištění nádobš v nejrychlejšm režimu.	Vhodné pro lehké znečištění každodennš nádobš které je ošškané nebo předmytš.	Vhodné pro odstranění zbytku špinavého nádobš které zustane v myšce pár dnš a tedy zabránš vzniku nepříjemného zápachu.
	-	Středně	Středněš vysoki	Vysoki	Středně	Málo	-
	-	+	+	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	75	190	104-174	133	79	76	15
Voda (l)	15,2	11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Energie (kWh)	0,70	0,83* / 0,849**	0,90-1,45	1,50	1,00	0,80	-

***: EN 60436:2020 Množstvšspotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžní ch podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. *** Referenčšprogram pro zkššebníšustavy. Testy v soliadu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na leššidlo a s pomocšzkššebníšho programu. Hodnoty uvedené pro všední programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní

Kapacita: 14

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a okleptejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.

2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).

3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.



- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.