



Mosogatógép

Tisztelt Vásárlónk!



DFN...
DSN...
DUN...



Tisztelt ügyfelünk!

Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a berendezés használata előtt.

Köszönjük, hogy ezt az Beko berendezést választotta. Reméljük, hogy a legjobbat tudja kihozni készülékéből, melyet csúcsmínőségben és csúcstechnológia használatával készítettünk. Ezért arra kérjük, hogy a berendezés használata előtt olvassa át a teljes felhasználói kézikönyvet és az egyéb kísérő dokumentumokat.

Kövesse a használati utasításban szereplő valamennyi figyelmeztetést és információt. Így megvédheti magát és berendezését a potenciális veszélyektől.

Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet. Ha átadja a terméket valaki másnak, adja oda neki a használati utasítást is.

Az alábbi szimbólumokat használjuk a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson:



Veszély, amely sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS Veszély, amely kárt okozhat a berendezésben vagy környezetében.



A használattal kapcsolatos fontos információk vagy hasznos segítségék.



Olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TARTALOMJEGYZÉK

1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 4

Rendeltetésszerű használat	4
Gyermekek, kiszolgáltatott személyek és háziállatok biztonsága	4
Elektromos biztonsági utasítások	5
Szállítási biztonsági utasítások	5
Telepítési biztonsági utasítások	6
Üzembiztonsági utasítások	7
Karbantartási és tisztítási biztonsági utasítások	8
Belső világítás	8

2 KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 9

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása	9
Csomagolási információk	9
Műszaki adatok	10

3 AZ ÖN MOSOGATÓGÉPE 11

Áttekintés	11
------------------	----

4 TELEPÍTÉS 12

Megfelelő telepítési hely	12
A vízellátás csatlakoztatása	13
Aquasafe+	13
Csatlakoztatás a lefolyóhoz	14
A lábak beállítása	14
Elektromos csatlakoztatás	14

5 ELŐKÉSZÜLETEK 15

Energia takarékosági tippek	15
Vízlágyító rendszer	15
A víz lágyító rendszer beállítása	15
A mosogatógépe Eco 50°C program alatti vízfogyasztásához lásd a Gyors útmutatóban található programadatokat és átlagos fogyasztási értékeket tartalmazó táblázatot	15
Só hozzáadása	16
Mosogatószer	16
Folyékony/gél mosogatószer és öblítőszer hozzáadása	17
Por alakú mosogatószerek	19
Mosogatógép-tabletta	20
Edények behelyezése a mosogatógépbe	21
Evőeszközök kosár	23
Evőeszközök kosár	23
Összehajtható alsó kosárvillák	24
Összehajtható alsó kosárvillák	24
Tepsimosó rácsok	25
SoftTouch tartozék	25
Lower Basket Glass Holder	25

Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret	26
Alsó kosár üvegrács	27
Felső kosár magasságállítható rácsak	27
Felső kosár többcélú üzemállványa	27
A felső kosár magasságállítása	28
Összecukható felső kosár rács	29
Magasság állítása üres kosárral	29
Felső evőeszköz kosár	30
Felső evőeszköz kosár	30

6 A TERMÉK HASZNÁLATA 31

Gombok	31
A gép előkészítése	31
Programválasztás	31
Kiegészítő funkciók	31
A mosási idő beprogramozása	35
A program indítása	36
Gyereklár	36
A program megszakítása	36
Só jelzőfény (S)	37
Öblítési ráségítés jelzőfénye (☼)	37
A program vége	37
„Nincs víz!” figyelmeztetés	37
Öblítő szer adagolás beállítása	37
Túlfolyás figyelmeztetés	38

7 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 39

A berendezés külső felületének tisztítása	39
A gép belsejének tisztítása	39
A szűrők tisztítása	39
A tömlőszűrő tisztítása	40
A mosogatókarok tisztítása	41
Alsó mosogatókar	41
Felső lapát	41

8 HIBAELHÁRÍTÁS 42

1-Biztonsági utasítások

- Ez a fejezet biztonsági utasításokat tartalmaz, melyek segítségével kiküszöbölhető a személyi sérülés vagy a dologi kár kockázata.
- Vállalatunk nem felelős azokért a károkért, amelyek az utasítások be nem tartásából erednek.

 A telepítési és javítási folyamatokat mindig a gyártónak, egy felhatalmazott szerviznek vagy az importőr által megnevezett képesített személynek kell elvégeznie.

 Kizárólag eredeti alkatrészeket és kiegészítőket használjon.

 A berendezés egyik alkatrészét se javítsa meg vagy cserélje ki, kivéve ha kifejezetten ez található a felhasználói kézikönyvben.

 Ne végezzen technikai átalakításokat a berendezésen.

Rendeltetésszerű használat

 Ezt a berendezést háztartásbeli és benti használatra tervezték. Például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;
- Farmokon
- Hotelek, motelek és egyéb szálláshelyek vendégek által használt területein;

- Félpanziós ellátást biztosító hotelekben, panziókban.

 Csak otthoni edények elmosogatásához használható.

 A berendezés nem alkalmas kereskedelmi vagy közös használatra.

- A berendezés élettartama 10 év. Ezen időszakban a berendezés megfelelő használata érdekében eredeti pótalkatrészek állnak rendelkezésre.

Gyermekek, kiszolgáltatott személyek és háziállatok biztonsága

 A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek és fizikailag, érzékszervi fejlődésben vagy mentálisan visszamaradott emberek, vagy tapasztalatot és tudást nélkülözők is használhatják, feltéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a berendezés biztonságos használatát és az azzal járó kockázatokat.

 A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a berendezéstől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

 Az elektromos berendezések veszélyt jelentenek a gyermekekre és a háziállatokra. Gyermekek és háziállatok nem használhatják játékszerként, mászhatnak

a berendezésre vagy annak belsejébe.

-  Ne felejtse el bezárni a berendezés ajtaját, mikor elhagyja a helyiséget, ahol az található. Gyermek és háziállatok a berendezésbe zárva maradhatnak és megfulladhatnak.
-  Gyermek nem végezhet takarítási vagy karbantartási munkákat, kivéve, ha felügyelet alatt áll.
-  A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva. Balesetet vagy fulladást okozhatnak.
-  A berendezéshez használt tisztítószerket és adalékanyagokat biztonságos, gyermek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
-  A gyermek biztonsága érdekében a berendezés kidobása előtt vágja el a hálózati kábelt és törje el a zárszerkezetet, így működésképtelenné téve azt.

Elektromos biztonsági utasítások

-  A berendezés csatlakozóját telepítés, karbantartás, tisztítás, javítás és szállítás során ki kell húzni az aljzatból.
-  Ha a hálózati kábel sérült, a cserét csak az importőr által megnevezett képesített személy, felhatalmazott

szerviz vagy az importőr végezheti a potenciális veszélyek elkerülésének érdekében.

-  Ne szorítsa a hálózati kábelt a berendezés alá vagy mögé. Ne rakjon nehéz tárgyakat a hálózati kábelre. A hálózati kábelt nem szabad túlságosan meghajlítani, összeszorítani, valamint nem érintkezhet hőforrással.
-  A berendezés működtetéséhez ne használjon hosszabbító kábelt, elosztót vagy adaptert.
-  Az aljzat legyen könnyen hozzáférhető. Ha ez nem kivitelezhető, a berendezés elektromos csatlakozóját olyan eszközzel kell felszerelni, amely megfelel az elektromos előírásoknak és minden áramkört leválaszt a hálózatról.
-  Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.
-  A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál, és ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.

Szállítási biztonsági utasítások

-  A berendezés szállítása előtt húzza ki a csatlakozót, majd válassza le a lefolyó és vízellátó csöveket. Teljesen eressze le a berendezésben lévő maradék vizet.

 A berendezés nehéz, ezért ne mozgassa egyedül.

FIGYELMEZTETÉS A berendezést ne az ajtónál vagy a panelnél fogva mozgassa.

FIGYELMEZTETÉS Ha a berendezést át kell helyezni, akkor azt függőleges helyzetben, a hátsó oldala felől tartva tegye. Ha a berendezést az első oldala felé dönti, akkor a benne lévő elektromos alkatrészek nedvesek lesznek és károsodhatnak.

FIGYELMEZTETÉS Bizonyosodjon meg róla, hogy a csöveket nem töri meg, nyomja vagy töri össze, miközben a berendezést a helyére teszi a telepítés vagy tisztítási folyamat után.

Telepítési biztonsági utasítások

- Mielőtt használatba helyezné a berendezést, tekintse át a felhasználói kézikönyvben található információkat és a telepítési utasításokat, és győződjön meg arról, hogy az elektromos-, vízellátó- és lefolyórendszer megfelelően működik. Ha a rendszerek nem megfelelőek, egy képzett szakemberrel és csőszerelővel végeztesse el a szükséges módosításokat. Ezek a folyamatok a felhasználó felelőssége alá esnek.

- Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezés esetleges sérüléseit. Ne telepítse a berendezést, ha sérülést észlel rajta.
- Ne telepítse a berendezést olyan környezetben, ahol a hőmérséklet nem éri el a 0°C-t.

 Ne helyezze a berendezést szőnyegre vagy ahhoz hasonló felületre. Ez tűzveszélyes lehet, hiszen a berendezés nem szellőzik alulról.

 Helyezze a berendezést tiszta, sima és szilárd felületre, és vízszintezze ki az állítható lábak segítségével. Ha a lábakat nem megfelelő módon állítja be, az ajtó nem csukódik be rendesen, így forró gőz távozhat a berendezésből. Ezáltal súlyos égést és sérüléseket okozhat, valamint kárt tehet a berendezésben.

 Ne telepítse a berendezést hőforrások közelében (fűtőtest, sütő, stb.) vagy a tűzhely területe alá.

- Ha a berendezést szekrényen/konyhaszekrényen/modulon belül használja, hagyja nyitva a szekrény/konyhaszekrény modul ajtaját abban az esetben, ha nincs nyílás a megfelelő légáramlás biztosításához.

 A berendezést olyan földelt aljzatba csatlakoztassa, amely a berendezés típusának megfelelő biztosítékkal van felszerelve. A földelést szakképzett villanszerelővel végeztesse. Ne használja a berendezést a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelő földelés nélkül.

 Csatlakoztassa a berendezést a berendezés típusának megfelelő feszültségű és frekvenciájú aljzatba.

 Ne csatlakoztassa a berendezést lötyögő, elmozdult, eltört, szennyezett, zsíros vagy olyan aljzatba, aminél fennáll az a veszély, hogy nedvességgel érintkezhet, például a mosogató alatt előforduló vízfolyás esetén.

FIGYELMEZTETÉS A

berendezéshez adott új csőkészletet használja. Ne használja újra a régi csőkészletet. Ne hosszabbítsa meg a csöveket.

FIGYELMEZTETÉS A vízellátó

tömlőt közvetlenül a vízcsapra csatlakoztassa. A csapból jövő nyomásnak legalább 0,03 MPa (0,3 bar) és legfeljebb 1MPa (10 bar) értékűnek kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja az 1 MPa (10 bar) értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

 Úgy rendezze el a hálózati kábelt és a csöveket, hogy ne lehessen bennük elbotlani.

Üzembiztonsági utasítások

- Csak mosogatógépben használható mosószer, öblítőszer és adalékokat használjon.

 Soha ne használjon vegyi anyagokat a berendezésben. Ezek robbanás szempontjából kockázatosak.

 A berendezésben található mosóvíz nem iható.

 A mosogatószerek magas lúgtartalmúak, és lenyelve nagyon veszélyesek lehetnek. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, és tartsa távol a gyermekeket a berendezéstől, ha nyitva van az ajtaja. Győződjön meg róla, hogy a mosási ciklus befejezése után a mosogatószer-adagoló üres.

 Amikor teljesen kihúzza az alsó és felső kosarat, annak súlya a berendezés ajtajára nehezedik. Ne üljön vagy helyezzen más terhet az ajtóra; ellenkező esetben a berendezés feldőlhet.

 A berendezés maximum mosási kapacitása a „**Műszaki specifikációk**” fejezetben található.

- ⚠** Az esetleges sérülések elkerülése érdekében az éles és hegyes eszközöket (pl. szervizvilla, kenyérvágó kés, stb.) fejjel lefelé helyezze a gépbe úgy, hogy azok hegyes vége lefelé nézzen, vagy fektesse azokat vízszintesen az edénykosárba.
- ⚠** Ha a berendezés működése közben ki kell nyitnia az ajtót, óvatosan tegye azt meg. Vigyázzon a kiáramló forró gőzre vagy a kifolyó forró vízre.
- ⚠** Ne indítsa el a berendezést, ha elromlott vagy sérült. Húzza ki a berendezés csatlakozóját (vagy kapcsolja le a megfelelő biztosítékot), zárja el a vízcsapot és hívja a felhatalmazott szervizt.
- ⚠** Ne helyezzen nyílt lángforrást (meggyújtott gyertya, cigaretta, stb.) a berendezésre vagy annak közelébe. Ne tároljon gyúlékony/lobbanékony anyagot a berendezés közelében.
- ⚠** Ne másszon fel a berendezésre.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a berendezést, húzza ki a hálózati csatlakoztatóját és zárja el a csapot.

Karbantartási és tisztítási biztonsági utasítások

- ⚠** Soha ne mossa a berendezést úgy, hogy vizet önt rá.

- ⚠** A berendezés tisztításához ne használjon éles vagy dörzsölő eszközöket. Ne használjon háztartási tisztítószeret, mosószert, benzint, gázolajat, hígítót, alkoholt, lakkot, stb.

FIGYELMEZTETÉS Ne felejtse el visszatenni a berendezés szűrőjét annak kitisztítása után. Másképp a szivattyúk eltömődnek, és a berendezés károsodhat.

Belső világítás

- ⚠** A berendezés modelljétől függően hívjon felhatalmazott szervizt, ha a világításra használt LED-et/égőt ki kell cserélni.

2-Környezetvédelmi előírások

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek történő megfelelés és a hulladékok ártalmatlanítása

Ez a berendezés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (2012/19/EU). Ez a berendezés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát érintő irányelv (WEEE) besorolásának szimbólumával van ellátva.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezést az élettartam lejártával nem lehet más háztartásbeli

hulladékkal együtt eldobni. A használt berendezést hivatalos gyűjtőpontra kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználásának céljából. Az átvevőpontokkal kapcsolatos információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a berendezést forgalmazó kereskedővel. Minden háztartás fontos szerepet játszik a használt berendezések visszavételében és újrafelhasználásában. A használt berendezés megfelelő elhelyezésével segíthet megelőzni a potenciális káros

környezeti és egészségügyi következményeket.

Az RoHS-irányelvnek történő megfelelés

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

Csomagolási információk



A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható műanyagból készülnek az országos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy egyéb hulladékba. Vigye el azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.

Feljegyzés a vizsgálóintézetek részére:

A teljesítmény vizsgálatához szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre kell bocsájtani. Az igénylést a következő címre kell küldeni:

dishwasher@standardloading.com

Az igénylő e-mailben ne felejtse el megadni a vizsgálni kívánt berendezés kód-, raktári és sorozatszámát, illetve a kapcsolattartó adatait. A berendezés kód-, raktári és sorozatszáma az ajtó oldalára szerelt típuscímkén található.

Szabványoknak és tesztadatoknak történő megfelelés / EK-megfelelési nyilatkozat



A termék a fejlesztés, gyártás és értékesítés szakaszában megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásaiban szereplő biztonsági szabályoknak.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

- i** A modellről a termékadatbázisban tárolt információkat az alábbi weblapon érheti el az energiacímkén található modellazonosító (*) megadásával.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



ENERGY



xxxxxxxxxx (*)



Műszaki adatok

Maximum mosási kapacitás (ellenőrizze az energiacímkét, a program adatait és az átlagos fogyasztási értékek táblázatát a Gyors útmutatóban.)

Magasság (a telepítéshez ellenőrizze a telepítési dokumentumot)

Szélesség 60

Mélység: 57

Tápellátás 220-240 V, 50 Hz *

Összteljesítmény 1800-2100 W *

Fűtőegység teljesítménye: 1800 W *

Biztosíték: 10 A *

Szivattyú teljesítménye: 90 - 125 W *

Leeresztő szivattyú teljesítménye: 30 W *




* Részletes elektromos értékekért ellenőrizze a gép ajtaján található típuscímkét.

Víznyomás 0,3 –10 bar
(= 3 – 100 N/cm² = 0,03-1,0 Mpa)

- i** A műszaki adatok a berendezés fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- i** A kézikönyvben szereplő ábrák sematikusak és nem biztos, hogy pontosan egyeznek a berendezéssel.
- i** A berendezésen vagy a kísérő nyomtatott dokumentumokon látható jelöléseken szereplő értékek laboratóriumban, a vonatkozó szabványok alapján kerültek meghatározásra. Ezek az értékek eltérhetnek a berendezés használatától és a környezeti feltételektől függően.

3-Az Ön mosogatógépe

Áttekintés



1. Felső kosár
2. Evőeszközkosár
3. Alsó kosár
4. Automatikus folyékony/gél mosogatószer- és öblítőadagoló rendszer
5. Típuscímke
6. Vezérlőpanel
7. Ajtó
11. Alsó mosogatókar
9. Sótartály fedél
10. Szűrők
11. Felső mosogatókar
12. Felső kosár sín
13. Felső evőeszköz kosár (modellfüggő)
14. Felső tálca (modellfüggő)
15. Legfelső mosogatókar (modellfüggő)
16. Ventilátoros szárítórendszer (modellfüggő)

4-Telepítés

 Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

A telepítést mindig a gyártónak, egy felhatalmazott szerviznek vagy az importőr által megnevezett képesített személynek kell elvégeznie. A felhatalmazott szervizzel történő kapcsolatfelvétel előtt győződjön meg az elektromos és vízellátás illetve a vízleeresztő rendszerek megfelelőségéről. Ha a rendszerek nem megfelelőek, egy képzett szakemberrel és csőszerelővel végeztesse el a szükséges módosításokat.

 A hely előkészítése illetve az elektromos, víz- és szennyvízcsatlakozások telepítés helyén történő biztosítása az ügyfél felelőssége.

 A telepítést és az elektromos csatlakoztatást a felhatalmazott szerviznek kell elvégeznie. A gyártó nem vállal felelősséget az arra nem jogosult személyek által végzett eljárások miatt keletkező károkért.

 Telepítés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezés esetleges sérüléseit. Ne telepítse a berendezést, ha sérülést észlel rajta. A sérült berendezés biztonsági kockázatot jelent az Ön számára.

 Amikor a berendezést a telepítést vagy a tisztítást követően visszahelyezi a helyére, ügyeljen arra, hogy a vízellátó és -leeresztő tömlők ne legyenek meghajlítva, összenyomva vagy megzúzva.

 Szabadon álló vagy beépíthető modellek esetében előfordulhat, hogy a készülék eleje nem leszerelhető. Ha ez mégis megtörténik, megszűnik a garancia.

A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a padlót, falakat, csővezetéseket stb. A berendezés mozgatása során ne tartsa azt az ajtónál vagy a panelnél fogja.

Megfelelő telepítési hely

 A területen, ahová a berendezést telepítik, nem akadályozhatja a berendezés ajtajának teljes nyílását zárható, tolható vagy zsanérra szerelt ajtó.

 Ügyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon ahol az edényeket gyorsan és kényelmesen ki és be tudja rakodni.

- A berendezést szilárd, lapos, megfelelő teherbírású talajra helyezze. A berendezést az ajtó kényelmes és biztonságos zárhatósága érdekében sima felületre kell helyezni.
- Ne telepítse a berendezést olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
- A berendezést szilárd talajra helyezze. Ne helyezze bolyhos szőnyegre vagy hasonló felületekre.

 Ne helyezze a berendezést a hálózati kábelre.

- Ügyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon ahol az edényeket gyorsan és kényelmesen ki és be tudja rakodni.
- A berendezést a csaphoz és a lefolyóhoz közeli helyre telepítse. A telepítés helyének megválasztásakor vegye figyelembe, hogy az a csatlakozások létrehozását követően nem módosítható.

A vízellátás csatlakoztatása

i Javasoljuk egy vízsűrítő telepítését a vízbevezető szelephez, így elkerülheti, hogy a hálózati vagy otthoni vízrendszerben található szennyeződések (homok, agyag, rozsdá) kért tegyenek a gépben vagy az edényekben.

Engedélyezett víz hőmérséklet: legfeljebb 25 °C (60 °C olyan termékek esetében, amelyek Aquasafe+ védelemmel rendelkeznek; olvassa el a Aquasafe+ fejezeteket)


A mosogatógép nem csatlakoztatható nyitott melegvízes eszközökhöz vagy átfolyó rendszerű vízmelegítőkhöz.

FIGYELMEZTETÉS Ne használjon régi vagy használt vízellátó tömlőt az új berendezéshez. Használja a berendezéshez mellékelt új vízellátó tömlőt. Ne hosszabbítsa meg a csöveket.

FIGYELMEZTETÉS A vízellátó tömlőt közvetlenül a vízcsapra csatlakoztassa. A csapból érkező víz nyomásának 0,3 és 10 bar között kell lennie. Ha a víznyomás meghaladja a 10 bar értéket, nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

FIGYELMEZTETÉS A vízellátó és -leeresztő tömlőket szorosan rögzíteni kell és gondoskodni kell azok épségéről.


FIGYELMEZTETÉS A csatlakoztatást követően nyissa ki teljesen a csapot a szivárgások ellenőrzéséhez.



Aquasafe+

(modelltől függ)

A Aquasafe+ rendszer védelmet nyújt a tömlőcsatlakozásnál keletkező esetleges vízszivárgás ellen. Kerülni kell a víz szelepdobozzal történő érintkezését, hogy megelőzhető legyen az elektromos rendszer károsodása.




⚠ Mivel a tömlőkészlet elektromos csatlakozókat és szerelvényeket tartalmaz, ezért soha ne rövidítse le a tömlőt és ne hosszabbítsa meg hosszabbítótömlő használatával.

⚠ Aquasafe+ rendszer sérülése esetén húzza ki a berendezést és hívja a felhatalmazott szervizt.

Csatlakoztatás a lefolyóhoz

A vízleeresztő tömlő közvetlenül a leeresztőnyíláshoz vagy a mosogató leeresztőjéhez csatlakoztatható. Részletes információért lásd a géphez mellékelt telepítési kézikönyvet.



- i** A leeresztőcsövet a szennyvízrendszerhez kell csatlakoztatni, felszíni vizekhez nem csatlakoztatható.

A lábak beállítása

Ha a berendezés ajtaja nem zárható megfelelően vagy ha a berendezés enyhe nyomásra megbillen, akkor be kell állítani a berendezés lábait. A berendezés lábainak beállítását a mellékelt telepítési kézikönyvben látható ábráknak megfelelően végezze.

- !** Gőz szivároghat, ha a mosogatógép ajtaja nincs megfelelően beállítva. A forró gőz súlyos égést és sérüléseket okozhat, valamint kárt tehet a berendezésben.

Elektromos csatlakoztatás

- !** A berendezést földelt, a „Műszaki adatok” táblázatban meghatározott értékekkel bíró biztosítékkal védett aljzathoz csatlakoztassa. Vállalatunk semmilyen felelősséget nem vállal a helyi szabályozásnak megfelelő földelés hiánya miatt bekövetkező károk miatt.
- A csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
 - A hálózati kábelnek a telepítést követően könnyen elérhetőnek kell lennie.
 - Csatlakoztassa a berendezést egy földelt aljzatba, amelyet 16 amperes biztosítékkal láttak el.
 - A megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.
- !** Ne csatlakozzon az elektromos hálózatra hosszabbító vagy elosztó használatával.
- !** A sérült hálózati kábelt a felhatalmazott szervvel ki kell cseréltetni.

5- Előkészületek

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

Energiatakarékosági tippek

Az alábbi információk segítséget nyújtanak a berendezés gazdaságos és energiahatékony módon történő használatában.

Törölje le a darabos ételmaradékot az edényekről, mielőtt azt a gépbe helyezné.

i A konyhai eszközök kézi előöblítése megnövekedett víz- és energiafogyasztáshoz vezet, és nem ajánlott.

i A konyhai eszközök háztartási mosogatógépben történő mosogatása általában kisebb energia- és vízfelhasználást igényel, mint kézi mosogatás esetében, ha a háztartási mosogatógépet a gyártó utasításainak megfelelően használják.

A gépet csak teljesen megtöltve használja. A program kiválasztásakor vegye figyelembe a „Programadatok és átlagos fogyasztási értékek” táblázatot. Ne tegyen a csomagoláson feltüntetettnél több mosogatószer a tartályba.

Vízlágyító rendszer

A berendezés vízlágyító rendszerrel van felszerelve, ami csökkenti a bejövő víz keménységét. A rendszer olyan szintre lágyítja a berendezésbe jutó vizet, ami lehetővé teszi az edények kívánt minőségben történő mosogatását. Erre a célra mosogatógépsőt használnak.

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatás teljesítménye megnő.

i Először a „Gyors útmutató - Vízlágyító rendszer beállítása” című fejezetet olvassa el!


A vízlágyító rendszer regenerálása bármely program szárító fázisa alatt elvégezhető. Regeneráció esetén a program időtartama, energia- és vízfogyasztása megnő. A regenerációs folyamathoz; a regenerációs ciklus gyakorisága, a maximum hozzáadott időtartam, víz- és energiafogyasztás az alábbi táblázatban található az Eco 50°C program vízfogyasztásától függően, ha a mosogatógép normál körülmények között, 14 német keménységi fokú vízellátással működik az Eco 50°C program közben:

Eco 50°C vízfogyasztás (l)	Regeneráció ciklus után	További időtartam (min)	További vízfogyasztás (l)	További energiafogyasztás (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

A mosogatógépe Eco 50°C program alatti vízfogyasztásához lásd a Gyors útmutatóban található programadatokat és átlagos fogyasztási értékeket tartalmazó táblázatot.

Só hozzáadása

- i** A gépben csak kifejezetten mosogatógéphez készült speciális lágyítót használjon.
1. Először vegye ki az alsó kosarat a lágyítósó hozzáadásához.
 2. A kinyitáshoz forgassa el a sótartály fedelét az órajárással ellenkezően (A).



3. Töltsön 1 liter vizet a berendezés sótartályába, de csak a legelső használatkor.
 4. Adagoljon sót a sótartályba. A só vízben történő oldódásának felgyorsításához keverje meg egy kanállal.
- i** A sótartályba körülbelül 2 kg lágyítót helyezhet be.
5. Ha a tartály tele van, helyezze vissza a fedelet, és szorítsa meg.
- i** A sót közvetlenül a gép indítása előtt öntse bele. Így a gép azonnal elmossa a kiömlő felesleges sós vizet, megelőzve ezzel annak a kockázatát, hogy az korrodálja a gépet. Ha nem akar rögtön ezután edényeket mosni a géppel, indítsa el üresen a legrövidebb programon.
- i** Mivel a piacon kapható sómárkák részecskemérete eltérő, a víz keménysége pedig változó, a só vízben történő feloldódása néhány órát is igénybe vehet. Ezért a sókijelző a só

géphez történő hozzáadását követően bekapcsolva marad.

Mosogatószer

A gépben por és tablettá formátumú vagy folyékony/gél mosogatószer használható.

! A géphez kizárólag mosogatógéphez készült mosogatószereket használjon. Javasoljuk, hogy ne használjon klór- vagy foszfáttartalmú mosogatószereket, mivel azok károsítják a környezetet.

A mosogatógépe automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszerrel van felszerelve.

Ennek a rendszernek köszönhetően a kiválasztott programhoz szükséges öblítőszer és folyékony/gél mosogatószer mennyisége automatikusan beállításra kerül.

i Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló beállítás aktiválásához vagy deaktiválásához kérjük, olvassa el „A gép működtetése” című fejezetben található információkat.

i Ha az automatikus folyékony/gél mosogatószer funkció engedélyezve van, a panelen az automatikus folyékony/gél mosogatószer kijelző kigyullad, ha van folyékony/gél mosogatószer a mosogatószer-rekeszben. Ha kevés mosogatószer van a mosogatószer-rekeszben vagy elfogyott, a kijelző villogni fog.

i Amikor az automatikus folyékony/gél mosogatószer kijelző villogni kezd, még van elég mosogatószer legalább 5 mosogatási ciklusra.

- Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer gyári beállításai a mosogatószer-

gyártók által javasolt mosogatószer-mennyiségeken alapulnak.

- Bemehet a Beállítások menübe, hogy megváltoztassa az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló beállításait a szokásainak megfelelően, vagy a mosogatószer-gyártó ajánlásainak megfelelően, ha más folyékony/gél mosogatószeret használ.

i Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer és öblítőszer beállításainak megváltoztatásához kérjük, kövesse „A gép működtetése” című fejezetben található utasításokat.

i Azokon a folyékony/gél mosogatószereken kívül, amelyek csak mosogatószerként működnek, vannak olyan folyékony/gél mosogatószerek, amelyeknek öblítőszer szerepük is van és/vagy a vizet is lágyítják. Ha ilyen mosogatószeret használ, kövesse a gyártó javaslatait.

A mosogatószer-gyártó javaslatai a használandó folyékony/gél mosogatószer mennyiségéről a következők:

Enyhén piszkos edényekhez	20 ml
Közepesen piszkos edényekhez	25 ml
Nagyon piszkos edényekhez	30 ml


i Néhány gél típusú mosogatószer nem alkalmas az automatikus adagolásra, mert nagyon viszkózus. Az ilyen típusú mosogatószereket tegye a mosogatógép ajtajának belső felületére vagy közvetlenül a mosogatógépbe, figyelembe véve a mosogatószer-gyártó ajánlásait.

Folyékony/gél mosogatószer és öblítőszer hozzáadása

Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer a mosogatószer ajtaján található.



Miután teljesen kinyitotta a mosogatógép ajtaját, nyissa ki a díszítő fedelet az 1-es és 2-es nyilakkal jelzett módon.



Nyissa ki a képen (A)-val jelzett fedelet, és adagoljon öblítőszeret. Nyissa ki a (B)-vel jelzett fedelet, adagoljon folyékony/gél mosogatószeret, és zárja le a fedeleket.

- i** A gépen található (C) jelű kijelző tájékoztatja a dobozban lévő folyékony/gél mosogatószer szintjéről.
- i** A gépen található (D) jelű kijelző tájékoztatja a dobozban lévő öblítőszer szintjéről.
- i** Törölje fel a tartályon kívülre került öblítőt. Máskülönben habzást fog okozni a következő mosogatási ciklusban, csökkentve a gép mosogatási teljesítményét.
- i** A mosogatógépekben használt öblítőszer egy speciális keverék, melynek az a célja, hogy növelje a szárítási hatékonyságot, és megelőzze a víz- vagy vízkőfoltok kialakulását az edényeken. Ezért ügyelni kell arra, hogy legyen öblítőszer az öblítőszer tartályban, és csak kifejezetten mosogatógépekhez készült

öblítőszert használjon.

Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer használata

Az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer használatához válassza ki az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkciót a vezérlőpanelen.

Amikor a funkció aktív, a kijelzője kigyullad, és a rendszer a megfelelő mennyiségű mosogatószer és öblítőszert fogja használni minden mosogatási programnál.

i A funkció törléséhez nyomja meg ismét a gombot.

i Ha az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkció ki van választva, ne használjon más típusú (por, tableta, stb.) mosogatószer.

Ha más típusú mosogatószer akar használni, amikor az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer tele van, törölni kell a vezérlőpanelen a folyékony/gél mosogatószer-adagoló funkciót. Ekkor por, tableta formátumú vagy folyékony/gél mosogatószer használhat.

i Csak mosogatógépben való használatra alkalmas folyékony/gél mosogatószer használjon.

! Ne keverjen össze több különböző márkájú folyékony/gél mosogatószer.

i Ne töltsön a folyékony/gél mosogatószer dobozába a folyékony/gél mosogatószeren kívül más folyadékot vagy vegyszert (ecet, fehérítő, stb.).

i Besűrűsödött és megkeményedett folyékony/gél mosogatószereseket nem lehet használni az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszerrel.

A folyékony/gél mosogatószereseket röviddel felbontásuk után fel kell használni. A felbontott folyékony/gél mosogatószeresek idővel besűrűsödnek.


i Amikor a mosószer figyelmeztető lámpája figyelmeztetést ad, röviddel azután eltűnik, hogy folyékony/gél mosószer ad hozzá. Ha a figyelmeztető lámpa egy mosási ciklus után még mindig világít, vegye ki a mosószeres patronát, rázza meg néhányszor, majd szerelje vissza. Ez akkor fordulhat elő, ha a patronokban maradt mosószermaradványok hosszú idejű használat után blokkolják a figyelmeztető mérőeszközt. Ennek elkerüléséhez javasolt a mosószeres patron alapos megtisztítása két vagy három havonta egyszer. Áztathatja langyos vízben, és használhat csapvizet. Ezen a módon a felgyülemlett mosószermaradványok, valamint a figyelmeztető mechanizmus blokkolása által okozott adagolási problémák megelőzhetők, és biztosítható a rendszer megfelelő működése.

i Ha más márkájú vagy típusú folyékony/gél mosogatószer használ, bizonyosodjon meg arról, hogy az előzőleg használt mosogatószer teljesen elfogyott, majd távolítsa el és folyóvíz alatt tisztítsa meg a folyékony/gél mosogatószer-tartályt.


i Az öblítőszert dobozába csak öblítőszert, a mosogatószer dobozába pedig csak folyékony/gél mosogatószer töltsön. Ha helytelenül tölti fel, távolítsa el azonnal a dobozokat, ürítse ki azokat, és tisztítsa meg folyóvíz alatt.

A folyékony/gél mosogatószer és öblítőszert doboz eltávolítása és beszerelése

Az öblítőszers és mosogatószer dobozainak eltávolításához nyomja meg a rendszer fedelét mindkét oldalon az 1-es számú nyilakkal jelzett módon, és emelje fel a 2-es számú nyíl irányába.



Emelje fel, és távolítsa el az öblítőszers dobozát (A).



Mozdítsa a mosogatószer dobozát (B) az (1) nyíl irányába, majd emelje fel az eltávolításhoz (2). A tisztítási vagy feltöltési eljárás végeztével kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben, hogy újra beszerelje a mosogatószer és öblítőszers dobozait.

TIPPEK FOLYÉKONY/ GÉL MOSOGATÓSZER HASZNÁLATÁHOZ

A program lejártá után ha a csészék, valamint a csészéaljak foltosak maradnak vagy a színük megváltozik, az az alábbi okokra vagy akár okok együttesére vezethető vissza;

- Számottevő ideig a csészében vagy csészéaljon hagyott makacs szennyeződések (pl.: tea, kávé)

- Rövid ideig tartó, alacsony hőmérsékletű program használata
- Áporodott vagy dohos mosogatószer használata
- Rossz minőségű mosogatószer használata
- Kemény víz öblítőszers használata nélkül
- Régi, megkarcolt edények (Ha felületi sérülések találhatók a csészéken, jóval nagyobb a valószínűsége, hogy mosogatás után foltosak maradnak.)

Mosogatógépe mosási algoritmusát a jobb tisztítóhatásra optimalizáltuk. Ha ilyen típusú problémákkal szembesül mosogatás során:

1. Ne hagyja sokáig mosatlanul a szennyes edényeket
2. Válasszon hosszabb időtartamú programokat, mint az Eco vagy az Intensive.
3. Ellenőrizze a mosogatószer minőségét és tárolási körülményeit
4. Ellenőrizze lakókörnyezete vízkeménységét és végezze el a szükséges változtatásokat.
5. Időnként tisztítsa meg a mosogatószer-adagolót (3 havonta), hogy eltüntesse a makacs és lerakódó szennyeződések belőle. A szennyeződések nem megfelelő adagolást okozhatnak.
6. Növelje az előírt mosogatószer mennyiségét a tisztítóhatás javítása érdekében.

Por alakú mosogatószerek


- i** A por alakú mosogatószer kiválasztott programhoz tartozó helyes mennyisége a „Programadatok és felhasználási értékek” táblázatban található.

- i** A por alakú mosogatószert teheti a mosogatógép fedelére vagy közvetlenül a gépbe.
- i** Por alakú mosogatószerek használatához menjen be a Beállítások menübe, hogy letiltsa az automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszert, és a mosogatógép-tabletta funkciót, ha van.
- i** A por alakú mosogatószereket előmosás nélküli programokkal kell használni. Lásd a „Programadatok és felhasználási értékek” táblázatot.
- i** Rövid, előmosás nélküli programok esetén használjon por alakú mosogatószert, mivel a mosogatógép-tabletták oldódási ideje függ a hőmérséklettől és az időtől.

Mosogatógép-tabletta

A mosogatógép-tabletták a tisztító hatáson kívül vízlágyító és / vagy öblítést segítő hatással is rendelkeznek. Néhány ilyen típusú mosogatószer speciális célú vegyi anyagokat, például üveg- vagy rozsdamentesacél-védőt is tartalmaz.

- i** A mosogatógép-tabletták csak bizonyos használati feltételek esetén adnak kielégítő eredményt. A mosogatógép legjobb teljesítménye mosogatószer, öblítőszer és vízlágyító só külön-külön történő alkalmazásával érhető el.



- i** Helyezze a mosogatógép-tablettát a mosogatógép felső kosarán található mosogatógép-tabletta dobozba (A).

A piacon szokásosan található mosogatógép-tabletta típusok:

2 az 1-ben: Mosogatószert, öblítőszert vagy vízlágyító sót tartalmaznak

3 az 1-ben: Mosogatószert, öblítőszert és vízlágyító sót tartalmaznak

4 az 1-ben: A mosogatószeren, öblítőszeren és vízlágyító són kívül üvegvédőt is tartalmaznak

5 az 1-ben: A mosogatószeren, öblítőszeren és vízlágyító són kívül üvegvédőt és rozsdamentesacél-védőt is tartalmaznak.

- i** Mosogatógép-tabletták használata esetén kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait.

- i** Mosogatógép-tabletta használata esetén, ha a mosogató program befejezését követően az edények nedvesek és/vagy vízkőfoltokat talál, különösen a poharakon, forduljon a mosogatószer gyártójához.

Ha mosogatógép-tablettáról por alakú mosogatószerre vált:

1. Győződjön meg róla, hogy a só- és öblítőszer-tartály tele van.
2. Állítsa a vízkeménységet a legnagyobb szintre, és indítsa el a gépet üresen.
3. Az üres mosási ciklus után nézze át újra a felhasználói kézikönyvet, és állítsa be ismét a vízkeménységi szintet, hogy megfeleljen a vízszolgáltatásnak.
4. Végezze el az öblítőszerrel kapcsolatos megfelelő beállításokat.

Mosogatógéppel nem mosogatható eszközök

- Soha ne tegyen cigarettahamuval, gyertyamaradékkal, polírozóval, festékkel, vegyszerrel stb. szennyezett edényeket a mosogatógépbe.
- Ne tegyen a mosogatógépbe fából vagy csontból készült nyéllel ellátott evőeszközöt, ragasztott, illetve nem hőálló darabokat, valamint rézzel bevont és ónozott tárolókat.

i A porcelánokat díszítő festések, illetve az alumíniumból és ezüsből készült eszközök a kézi mosáshoz hasonlóan a gépi mosás során is elszíneződhetnek vagy kifakulhatnak. Néhány fajta finom- és kristályüveg idővel mattá válhat. Étkészlet vásárlása esetén fokozottan javasoljuk annak ellenőrzését, hogy az alkalmas-e gépben történő mosogatra.

Edények behelyezése a mosogatógépbe

A mosogatógépe kapacitásától függően csak akkor tudja mosogatógépét energiafogyasztás, mosogatási és szárítási teljesítmény szempontjából optimálisan használni, ha az edényeket rendezetten helyezi a mosogatógépbe.



- Törölje le a darabos ételmaradékot (csontokat, magokat, stb.) az edényekről, mielőtt azokat a mosogatógépbe helyezné.
- A vékony, keskeny darabokat lehetőség szerint a kosarak középső részébe helyezze.
- Az erősen szennyezett és nagyobb edényeket az alsó, míg a kisebb, finomabb és könnyű darabokat a felső kosárba helyezze.
- Az üreges edényeket, például kelyheket, poharakat és serpenyőket

fejfel lefelé helyezze a mosogatógépbe. Ezáltal megakadályozható a víz felgyülemzése a vájatokban.






! Az esetleges sérülések elkerülése érdekében az éles és hegyes eszközöket (pl. szervizvilla, kenyérvágó kés, stb.) fejfel lefelé helyezze a gépbe úgy, hogy azok hegyes vége lefelé nézzen, vagy fektesse azokat vízszintesen az edénykosárba.

Először az alsó kosárban lévő edényeket vegye ki és csak utána a felső kosárban lévőket.

Példák a kosár elhelyezésére



Rossz elhelyezések





Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.

Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.





Evőeszközkosár

(modelltől függ)

Az evőeszköz kosár a kések, villák, kanalak stb. hatékonyabb módon történő mosogatására szolgál.


Mivel az evőeszközkosár mozgatható (A, B), több helyet biztosíthat edényei alsó kosárba történő berakásához és helyet szabadíthat fel a különböző méretű edények számára.




Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.



Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.




i Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.


Összehajtható alsó kosárvillák

(modelltől függ)

A hatrészes összehajtható villa (A) a gép alsó kosarában lehetővé teszi a nagyobb darabok, például serpenyők, kelyhek stb. könnyed behelyezését. Az egyes villák illetve az összes villa összehajtásával nagyobb terület szabadítható fel.



Az összehajtható villák vízszintes helyzetbe történő helyezéséhez fogja meg a villákat a középső helyzetben és nyomja azokat a nyílak (B) irányába. Függőleges helyzetbe történő helyezéshez csak emelje meg a villákat. Az összehajtható villák ismét bekattannak a reteszbe.




i Ha a villákat a végüknél fogva helyezi függőleges helyzetbe, akkor azok elgörbülhetnek. Ezért a középen lévő villák vízszintes vagy függőleges helyzetbe történő emeléséhez azokat a törzsüknél tartva a nyíl irányába kell nyomni.

Tepsimosó rácsok

(modelltől függ)

A tepsik alsó kosárban történő elmosásához használja a rácsokat.


A megfelelő program és funkció kiválasztásához lásd a Kiegészítő funkciók fejezetet.



SoftTouch tartozék

(modelltől függ)


A gép alsó kosarában található SoftTouch Accessory segítségével a törékeny poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.



Lower Basket Glass Holder

(modelltől függ)




A gép alsó kosarában található Lower Basket Glass Holder segítségével a nagyméretű és magas poharakat biztonságosan lehet elmosogatni.



Alsó többcélú kosár/ magasságállítható szervizkeret

(modelltől függ)

Ez a gép alsó kosárban elhelyezkedő tartozék lehetővé teszi az olyan dolgok mosását, mint például extra poharak, hosszú merőkanalak vagy kenyérfékek




i A keretet igény szerint alsó vagy felső állásba mozgatva használhatja, vagy lezárhatja, hogy szélesebb hely álljon rendelkezésre az alsó kosárban.

i Ügyeljen arra, hogy a mosogatókar ne érjen a rácsra helyezett edényekhez.

A keretek lezárása:


1. Hajtsa össze a keretet (A).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (B).
3. Helyezze a keretet függőleges helyzetbe (C).
4. Csúsztassa a keretet lefelé és rögzítse azt a fűlekkel (D).



i A keret felnyitása a fenti műveletek fordított sorrendben történő végrehajtásával lehetséges.

A keretek magasságállítása:


1. Hajtsa össze a keretet (E).
2. Csúsztassa felfelé a keretet (F).
3. Nyissa ki a keretet a kívánt szinten (G).



Alsó kosár üvegrács

(modelltől függ)


Az üvegrácshosszú, széles szájú üvegárú könnyebb mosogatására szolgál. Két oldaláról kihúzva kivetheti az üvegrácsot a kosárból, ha azt nem kívánja használni.



Felső kosár magasságállítható rácsok

(modelltől függ)


A gép felső kosarában lévő magasságállítható rácsok alsó és felső részének használatához csúsztassa azokat lefelé vagy felfelé a poharak, csészék stb. magasságának megfelelően. (A, B, C).




Felső kosár többcélú üzemállványa

(modelltől függ)

Ez a tartozék a felső a gép kosarán helyezkedik el és segítségével könnyen tisztíthatók olyan tárgyak, mint például nagyon hosszú merőkanalak vagy kenyérvágó kések.



Ha nem akarja használni az eltávolításhoz emelje fel a felső kosár többcélú üzemállványát.



Ha megint használni akarja a felső kosár többcélú üzemállványát könnyen hozzákapcsolhatja a felső kosár oldalsó részéhez.



A felső kosár magasságállítása


(modelltől függ)

A felső kosár magasságállító mechanizmusa arra lett tervezve, hogy nagyobb helyet teremtsen az ön berendezése alsó vagy felső részében az ön igényeinek megfelelően a magasság felfelé vagy lefelé igazításával, miközben a kosár üres vagy meg van töltve.

Ennek a mechanizmusnak köszönhetően három különböző pozícióban használhatja a kosarat mégpedig az alsó, középső és felső pozíciókban (1, 2, 3).

1. A kosár felemeléséhez tartsa a felső kosár rácsot két kézzel, amikor a rács a legalsó pozícióban van és húzza fel (A).
2. Egy „kattanás” fog hallatszódni a jobb és bal oldali mechanizmusból jelezve, hogy a kosár elérte a következő szintet. Engedje el a kosarat.


Ismételje meg a műveletet, ha a magasság nem megfelelő.



Ahhoz, hogy lejjebb mozgassa a kosarat, amikor a legfelső pozícióban van;

1. Tartsa a felső kosár rácsot két kézzel, enyhén emelje fel a kosarat és egyidejűleg nyomja le és engedje el az ábrán látható reteszeket (B).
2. Mozdassa lejjebb a kosarat a jelenlegi pozíciójából egy alacsonyabba.
3. Engedje el a kosarat, miután elérte az egyet alacsonyabb szintet.

Ismételje meg a műveletet, ha a magasság nem megfelelő.




- i A mozgató mechanizmus nem működhet megfelelően, ha a felső kosár túlterhelt vagy a súlyeloszlás nem egyenletes. Nehezebb körülmények mellett fennáll a kockázata, hogy leesik egy szintet.
- i Bizonyosodjon meg róla, hogy az állító mechanizmus a felső kosár jobb és bal oldalán ugyanabban a pozícióban van.

Összecsukható felső kosár rács

(modelltől függ)

Ha az edényekhez nagyobb helyre van szüksége a berendezés felső kosarában használhat összecsukható rácsot. Fogja meg középen az összecsukható rácsot és nyomja az ábrán látható nyíl irányába, hogy a rácsot vízszintes helyzetbe mozgassa. Helyezze a nagyobb edényeket az így nyert területre. Függőleges helyzetbe történő mozgathatáshoz csak emelje meg a rácsot.






i A rács vízszintes helyzetbe való mozgathatásánál, ha a csúcsánál fogva tartja elhajolhat. Ezért vízszintes vagy függőleges helyzetbe való mozgathatáshoz tartsa a rácsot a száránál fogva.

Magasság állítása üres kosárral

(modelltől függ)



Ebben a modellben a felső kosár magasságállítása a két eltérő magasságba szerelt kerék használatával lehetséges. Oljda ki a reteszeket a felső kosár jobb és bal sínjén kifelé történő nyomással. Húza ki teljesen a kosarat. Helyezze vissza a kosarat a sínre, a kívánt magasságba. Nyomja vissza a reteszeket a megfelelő pozícióba.



Felső evőeszköz kosár



(modelltől függ)

A felső evőeszköz kosár lehetővé teszi a az evőeszközök, például kanalak, villák, stb. mosását a kosár elválasztói közé helyezve.



A részleges mozgathatós funkcióval rendelkező modellek esetében a fogantyún található elem (1) lenyomásával a középső tálca az alsó pozícióba kerül és a rendszer kioldódik. Így a jobb és bal oldali tálcák mozgathatóak.

Az oldalsó tálcák által felszabadított tér lehetővé teszi hosszú tárgyak behelyezését a felső kosárba.




Ha a középső tálca az alsó pozícióban van behelyezhet a tálcára hosszú/magas tárgyakat, mint például kávéscsészéket, mérőkanalakat, stb. Ha az oldalsó tálcák a két oldalfalhoz vannak támasztva a fogantyút fel lehet húzni, hogy a középső tálca felemelkedjen és a rendszer lezáruljon.

Felső evőeszköz kosár

(modelltől függ)

A felső evőeszköz kosár lehetővé teszi a az evőeszközök, például kanalak, villák, stb. mosását a kosár elválasztói közé helyezve.



6-A termék használata

 Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

 Először a „Gyors útmutató” című fejezetet olvassa el!

Gombok

Be / kikapcsoló gomb

Ezzel a gombbal kapcsolhatja a gépet be vagy ki.

Nyomja meg a be / kikapcsoló gombot a gép bekapcsolásához. A gép hangjelzést ad, és az ajtó aktiválódik. Tartsa nyomva 1 másodpercig a be / kikapcsoló gombot a gép kikapcsolásához. A gép hangjelzést ad, majd az 1 másodperc leteltével kikapcsol. Program futása közbeni kikapcsoláshoz tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. A kijelző ekkor "3", "2", "1" visszaszámlálást mutat. A gép hangjelzést ad, majd kikapcsol a 3 másodperc leteltével.

A gép bekapcsoláskor a gazdaságos programmal indul, melynek száma megjelenik a programkijelzőn. A gép kijelzője kikapcsolt állapotban nem aktív.

Indítás / Szünet / Megszakítás gomb

Ezzel a gombbal indíthatja el, szüneteltetheti, vagy szakíthatja meg a kiválasztott programot vagy funkciót.

Programválasztó gombok

Ezekkel a gombokkal választhatja ki a kívánt mosási programot a "Programadatok és átlag fogyasztási értékek" táblázat alapján.

Időzített indítás gombja

Ezt a gombot megnyomva állíthatja be az időzítőt.

A gép előkészítése

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Helyezze a gépbe az edényeket a használati utasításoknak megfelelően.
3. Győződjön meg róla, hogy az alsó és felső karok szabadon forognak.

4. Öntsön megfelelő mennyiségű tisztítószeret az adagoló tartályba.
5. Ellenőrizze a só és öblítési rásegítési jelzőfényeket, és ha szükséges, töltsön a gépbe sót és/vagy segédanyagot.
6. Csukja be a mosogatógép ajtaját.

Programválasztás

1. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a gép bekapcsolásához.
2. Keresse ki az Ön edényeinek megfelelő mosási programot a "Programadatok és átlag fogyasztási értékek" táblázatban.
3. Nyomja meg a kívánt programválasztó gombokat, amíg a kiválasztott program száma megjelenik a programkijelzőn. A P+ gombbal válthat a következő, a P- gombbal pedig az előző programra.

Kiegészítő funkciók

A mosogatógép programjait a lehető legjobb tisztító hatás elérésére tervezték, figyelembe véve a szennyeződés típusát, mértékét, és az edények tulajdonságait. A kiegészítő funkciók segítségével időt, vizet és energiát takaríthat meg, és az Ön számára legkényelmesebb módon végezheti a mosást.

-  A kiegészítő funkciók megváltoztathatják a programok időtartamát.
-  Bizonyos kiegészítő funkciók nem használhatók együtt.
-  A kiegészítő programok nem mindegyik mosási programhoz alkalmasak. A kiválasztott programmal nem kompatibilis kiegészítő funkciók jelzőfényei nem fognak égni.

A kiegészítő funkció programhoz való hozzáadásához:

1. Válassza ki a kívánt mosási programot a programválasztó gomb megnyomásával.
2. Amikor a programon belül kiegészítő funkciót választ ki, annak szimbóluma megjelenik a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a funkció gombját, a szimbólum eltűnik, és a funkció kiválasztása törlődik.
3. A kiválasztás a funkció gombjának ismételt megnyomásával vonható vissza.

Féltöltés funkció

(modelltől függ)

Ezt a funkciót lehet használni, ha a gép nincs teljesen megtöltve.

1. Pakolja meg a gépet tetszése szerint edényekkel.
2. Kapcsolja be a gépet a Be- és kikapcsoló gomb segítségével.
3. Válassza ki a programot, és nyomja meg a féltöltés gombot. A funkcióválasztó kijelzőn a féltöltés jelzője világít.
4. Csatolja be a gép ajtaját, a program elindul.

i A féltöltés funkcióval vizet és energiát lehet megtakarítani, az edényeket a gép alsó és felső kosarában kell elhelyezni.

SteamGloss funkció

(modelltől függ)

Ez a funkció hatékonyabb szárítást tesz lehetővé.

Fast+ Funkció

(modelltől függ)

Ez a funkció magasabb nyomáson történő mosással csökkenti a mosási időt, valamint a felhasznált víz mennyiségét.


Mosogatótabletta funkció

(modelltől függ)

A csapvíz keménységétől függően segíti a jobb szárítási teljesítmény elérését a többfunkciós, úgynevezett "all in one", például 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 tisztítószerrel.

- i** Ha az előző mosási program során használta a tablettát, az a következő kiválasztott programnál is aktív marad.
- i** A tablettás tisztítószer funkciók a program időtartamát megváltoztathatják.

AqualIntense Funkció



(modelltől függ)

Az AqualIntense mosogatókar az alsó mosogatókar alatt helyezkedik el, az alsó kosár jobb

oldalán elhelyezett, erősen szennyezett edények tisztára mosását szolgálja. Jobb hatásfokot lehet elérni, ha a legszennyezettebb edényeket a jobb oldalon helyezi el.

i Ne próbálja eltávolítani az AqualIntense mosogatókart!

TrayWash funkció

(modelltől függ)

Válassza Intenzív 70 ° C programot és nyomja meg a funkciógombot futtatni ezt a funkciót.

Super Rinse Funkció

(modelltől függ)

Ha a mosogatószer nem oldódik fel megfelelően – ez függ a mosogatószer típusától –, az így keletkező foltokat az edényekről eltávolítja, és az öblítés optimális lesz.

IonGuardFunkció

(modelltől függ)

Az IonGuard funkció aktiválásához nyomja meg a vezérlőpanel IonGuard gombját. Amíg a funkció aktív, a rendszer bizonyos időközönként bekapcsol, és segít megakadályozni a kellemetlen szagok kialakulását. Ha a funkció be van kapcsolva, a gép kikapcsolt állapotában aktiválódik, ekkor az IonGuard jelzőfény a vezérlőpanelen villog, és a működő ventilátor hangja hallatszik; ez normális. Amíg ki nem kapcsolja a funkciót, a rendszer bizonyos időközönként automatikusan aktiválódik.

AquaActive Funkció

(modelltől függ)

Ebben a funkcióban az alsó mosogatókar nagyobb erővel és nagyobb sebességgel működik, így a serpenyőkről és tepsikről a makacs szennyeződések és rászáradt ételmaradékok eltávolítása nagyobb hatékonysággal történik.

EverClean Filter

(modelltől függ)

Ebben a funkcióban a mikroszűrőt minden mosogatási ciklus végén egy speciális rendszer megtisztítja, és így a szűrő készen várja a következő programot. Ez a tisztítási folyamat megnöveli a mikroszűrő élettartamát 2 hétről 3 hónapra, és ezáltal a mosogatás teljesítménye is jobb lesz. A legjobb eredmény elérése érdekében ezt a funkciót minden mosogatási ciklusban ajánlott bekapcsolni.

A Beállítások menü funkciói

(modelltől függ)

A termék beállítási menüjében vannak olyan további funkciók, amelyek a modelltől függenek.

A funkciók eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü gombot 3 másodpercig. A „<” és „>” gombokkal lépkedhet a kívánt funkcióhoz vagy beállításhoz.

i Egyes modellek esetében a Menü gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

Használja a választógombot a kívánt funkció vagy beállítás megváltoztatásához, és kapcsolja ki a készüléket a beállítások elmentéséhez.

Almenü funkciók:

(modelltől függ)

SelfDry Funkció Ki/Be



Mosogatótabletta funkció Ki/Be



EverClean Funkció Ki/Be



IonGuard Funkció Ki/Be




Automatikus folyékony/gél mosogatószer-adagoló rendszer Ki/Be



Mosogatószer-használat beállítás:

1. szint az alapértelmezett értéknél 10 milliliterrel kevesebb
2. szint az alapértelmezett értéknél 5 milliliterrel kevesebb
3. szint Használja a program által meghatározott alapértelmezett folyékony mosószer mennyiséget.
4. szint az alapértelmezett értéknél 5 milliliterrel több
5. szint az alapértelmezett értéknél 10 milliliterrel több



A figyelmeztető hang hangerejének módosítása

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg a Menü gombot 3 másodpercig.
- i** Egyes modellek esetében a Menü gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.
2. Nyomja meg a „<-“ és „+>“ gombot a kijelzőn lévő „S:“ pozícióba történő lépéshez.
3. A programválasztó gomb minden megnyomása megváltoztatja a figyelmeztető hang hangerejét: „S:0” ki, „S:1” közepes és „S:2” magas.
4. A módosítás elmentéséhez kapcsolja ki a gépet a Be/Ki gomb segítségével.

- i** Készüléke gyárilag „S:2-es” szintre van beállítva.

SelfDry

(Modelltől függően)

A gépen az „ SelfDry” funkciónak köszönhetően javul a szárítás hatékonysága és az energiatakarékosság. Két lehetőség van, nevezetesen: „KI” és „BE”.

Használhatja az almenü beállításokat az SelfDry” beállítások megváltoztatásához.

Amikor aktiválja ezt a funkciót, a mosóciklus végén automatikusan kinyílik a gép ajtaja.

- i** Az automatikus ajtó nyitás funkció az „ajtónyitások tengelyeinek” köszönhetően a mosási ciklus végén nyitja meg az ajtókat. Ez a folyamat kb. 2 percig tart. Ne erőltesse az ajtó bezárását, ha az áramellátás megszakad, miközben a tengelyek elmozdultak. Fejezze be a működést és húzza be a tengelyeket, amikor az energiaellátás visszatér.

- i** Az SelfDry funkció megváltoztathatja a ciklusidőt.

Padlóvilágítás

Figyelmeztető jelzés: a gép mosogat (modelltől függ)

A mosogatási folyamat közben a gép fényt vetít a padlóra. A mosogatás befejeztével a fény kialszik.

i A padlóvilágítás a mosogatási program elindulásával automatikusan bekapcsol, és a program végéig égve marad.

i A padlóvilágítást a felhasználó nem tudja kikapcsolni.

SelfDry beállítások megváltoztatása

1. A gép bekapcsolása után 1 másodpercig nyomja meg a Menü gombot.
2. A <- és > gombokkal lépjen a képernyőn az „o:” helyzetbe.
3. Válassza a o: 0 vagy o: 1 pozíciót a választógomb használatával, o: A 0 "pozíció azt jelzi, hogy az SelfDry funkció ki van kapcsolva., o: Az 1 "helyzet azt jelzi, hogy be van kapcsolva.
4. Lépjen ki a beállítások menüből a menü gomb megnyomásával. A beállításai automatikusan mentésre kerülnek.

A figyelmeztető hangjelzés hangerejének beállítása

A gép a figyelmeztetések hanggal történő jelzéséhez hangkeltő berendezéssel rendelkezik.

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyidejűleg az időzítő gombját és a P+ gombot. Tartsa nyomva a gombokat, amíg a 3, 2, 1 visszaszámlálás lejár.
2. Nyomja meg a P+ gombot az S pozíció aktiválásához.
3. Válassza ki az S1, S2, vagy S0 egyikét az időzítő gombjának megnyomásával.
4. A változtatások mentéséhez kapcsolja ki a gépet a be/kikapcsoló gombbal.

A mosási idő beprogramozása

Időzítő

Amennyiben az Ön lakhelyén gazdaságos energiafelhasználási díjak vannak érvényben, az időzítő funkció segítségével a megfelelő időben végezheti a mosást. A kiválasztott program indítását legfeljebb 24 órával késleltetheti. Az időzítő a program indítása után nem állítható be.

1. A mosási program és egyéb kiegészítő funkciók kiválasztását követően nyomja meg az időzítő funkció gombját.
2. Miután megnyomja az időzítő gombját, a kijelző információs sora "0:30"-at mutat, és az időzítő jelzőfénye villogni kezd.
3. Állítsa be a kívánt időt az időzítő gombjának megnyomásával. Az idő az első 6 óra beállításainál 30 perces időközökkel, majd azt követően a 24 órás beállításig egy órás időközökkel növekszik a gomb minden egyes megnyomásakor.
4. Az időzítő visszaszámlálásának elindításához nyomja meg az indítás / szünet / megszakítás gombját. A beállított idő lejártáig az időzítő, valamint az indítás / szünet jelzőfények folyamatosan égnek. Az időzítőn hátralévő időt a kijelző információs sora mutatja. A visszaszámlálás végeztével elindul a kiválasztott program.

A beállítások megváltoztatása aktív időzítő funkció mellett

Amíg az időzítő funkció aktívva van, nem változtathat a mosási program, kiegészítő funkciók, vagy az időzítő beállításain.

i A program és kiegészítő funkciók nem állíthatók be és nem állíthatók át a program indítása után.

Az időzítő funkció kikapcsolásához

1. Tartsa nyomva az indítás / szünet /

megszakítás gombját 3 másodpercig.

2. Az indítás / szünet / megszakítás gomb nyomva tartása közben "3", "2", "1" jelenik meg a kijelző információs sorában. A visszaszámlálás végén az időzítő jelzőfénye kialszik, és az időzítő visszaszámlálása megszakad.

i Az időzítő funkció megszakítása után új programot választhat és indíthat el.

i Az időzítő funkció a program indítása után nem állítható be.

A program indítása

A program és kiegészítő funkciók kiválasztása után a gép indításához nyomja meg az indítás / szünet / megszakítás gombját.

A program indításakor a gép rövid dallamot játszik, majd a kijelzőn megjelenik a program végéig hátralévő becsült idő. Az indítás / szünet / megszakítás jelzőfény ekkor folyamatosan ég.

i A gép a vezetékes víz keménységétől függően vízlágyítást végez. Bizonyos programok esetében emiatt a program vége felé kijelzett hátralévő idő eltérhet az indításkor kijelzettől. A teljes idő a program futása során is változhat a környezeti hőmérséklettől, a vezetékes víz hőmérsékletétől, valamint az edények mennyiségétől függően.

i Ügyeljen rá, hogy a gép működése közben ne nyissa ki annak ajtaját. Ha ki kell nyitnia az ajtót, előbb állítsa le a gépet az indítás / szünet / megszakítás gombbal. Csak ezután nyissa ki a gép ajtaját. Az ajtó nyitáskor vízgőz áramolhat ki a gépből; legyen óvatos. Csukja vissza a gép ajtaját, majd nyomja meg ismét az indítás/szünet/ megszakítás gombot. A program ekkor folytatódik.

i A gép a mosás végeztével egy ideig csendes módban üzemel, eközben eltávolítja a gépből és az edényekről a vizet, valamint a vízlágyítót, majd bekapcsolja aktiválódik a szárítási üzemmód.

Gyerekzár

A zár segítségével megakadályozhatja, hogy mások megzavarják a programciklust vagy az időzítő beállításait a gép működése közben.

A gyerekzár aktiválásához:

1. Nyomja meg egyidejűleg a gyerekzár gombjait, és tartsa nyomva 3 másodpercig.
2. A kijelző információs sorában "3", "2", "1" jelenik meg, majd a gyerekzár aktiválódik.

i A gyerekzár megakadályozza a kiválasztott programok és funkciók módosítását, és kikapcsolja az indítás / szünet / megszakítás gombot.

i A gyerekzár nem zárja le a gép ajtaját.

i Ha a program lejártá után a be/ kikapcsoló gombbal kikapcsolja a gépet, a gyerekzár automatikusan kikapcsol.

i Az energiatakarékosság érdekében a program végeztével, vagy ha a programot nem indítják el időben, a gép automatikusan kikapcsol.

A gyerekzár kikapcsolásához:

1. Nyomja meg egyidejűleg a gyerekzár gombjait, és tartsa nyomva 3 másodpercig.
2. A kijelző információs sorában "3", "2", "1" jelenik meg, majd a gyerekzár kikapcsol.

A program megszakítása

1. A program megszakításához tartsa nyomva 3 másodpercig az indítás/szünet/megszakítás gombot.

2. Amikor az indítás / szünet jelzőfény villogni kezd, engedje fel a gombot. A gép ezután néhány percre a program megszakításához szükséges műveleteket végzi.

i Attól függően, hogy a programot mely szakaszában szakították meg, a gépben és/vagy az edényeken tisztítószer vagy öblítési segédanyag maradhat.

Só jelzőfény (☹)

Ellenőrizze a kijelzőn található só jelzőfény segítségével, hogy a mosogatógépben elegendő mennyiségű vízlágyító só található. Ha a kijelzőn kigyullad a só figyelmeztető jelzőfénye, újra kell töltenie a gép sótartóját.

i A vízkeménység szabályzásáról bővebben a Vízlágyító Rendszer fejezetben olvashat.

Öblítési ráségítés jelzőfénye (✱)

Ellenőrizze a kijelzőn található öblítési ráségítés jelzőfény segítségével, hogy a mosogatógépben elegendő mennyiségű öblítési segédanyag található. Ha a kijelzőn kigyullad az öblítési ráségítés figyelmeztető jelzőfénye, újra kell töltenie a gép öblítési segédanyag-tartályát.

Öblítőszer adagolás beállítása

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg a Menü billentyűt 1 másodpercig.

i Egyes modellek esetében a Menü gomb egyszeri megnyomásával beléphet a Beállítások menübe.

2. A <- és > billentyűk segítségével válassza ki a képernyőn azt, hogy „P:”.
3. Állítsa be a megfelelő szintre a kiválasztó billentyű segítségével.
4. A módosítás elmentéséhez kapcsolja ki a gépet a kikapcsoló gomb segítségével.

A P:0 pozícióban nincs öblítőszer adagolás.

A P:1 pozícióban 1 adag öblítőszer kerül adagolásra.

A P:2 pozícióban 2 adag öblítőszer kerül adagolásra.

A P:3 pozícióban 3 adag öblítőszer kerül adagolásra.

A P:4 pozícióban 4 adag öblítőszer kerül adagolásra.

A program vége

A mosási program lejártakor kigyullad a program vége jelzőfény.

1. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot a gép kikapcsolásához.
2. Zárja el a csapot.
3. Húzza ki a gépet a konnektorból.

i Az energiatakarékosság érdekében a program befejeztével, vagy ha a programot nem indítják el időben, a gép automatikusan kikapcsol.

i A mosás befejeztével legalább 15 percre hagyja a gépben az edényeket, hogy azok megfelelően lehűljenek. Az edények gyorsabban száradnak, ha ezalatt résnyire nyitva hagyja a gép ajtaját. Ezzel megnövelheti a gép szárítási hatékonyságát.

„Nincs víz!” figyelmeztetés

Ha a bejövő vizet vagy a vízcscapot elzárták, és ezért a gép nem tud vizet felvenni, a programkijelzőn a E:02 ikon fog villogni. Amíg ez a probléma fennáll, a mosogatási program szünetel, közben a gép rendszeresen ellenőrzi a vízbemenetet; amikor a probléma megszűnik, a E:02 ikon egy rövid idő múlva eltűnik, és a mosogatási program folytatódik.

Túlfolyás figyelmeztetés

Ha a gép túl sok vizet vesz fel, vagy ha valahol a víz szivárog, a gép ezt észleli, és a E:01 ikon a Programkijelzőn villogni kezd. Amíg a túlfolyás fennáll a biztonsági algoritmus aktív, és megpróbálja a vizet kiüríteni. Ha a túlfolyás megszűnik, és a biztonság helyreállt, a E:01 ikon eltűnik. Ha a E:01 ikon nem tűnik el, a hibát nem átmeneti zavar okozza. Ez esetben lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel.

7-Karbantartás és tisztítás

-  Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!
-  Tisztítás előtt húzza ki a berendezést és zárja el a csapot.
-  Tisztításhoz ne használjon semmilyen csiszoló eszközt.
-  Annak érdekében, hogy a gép megfelelően működjön, hetente legalább egyszer tisztítsa ki a szűrőket és a mosogatókarokat.

A rendszeres időközönként történő tisztítás meghosszabbítja a berendezés élettartamát és csökkenti a gyakori problémákat.

A berendezés külső felületének tisztítása

FIGYELMEZTETÉS Gyengéden tisztítsa meg a berendezés külső felületét és az ajtó tömítéseit enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával. A vezérlőpanelt csak nedves ruhával tisztítsa.



A gép belsejének tisztítása

- A gép belsejét úgy tisztíthatja, ha minden havonta mosogatószerrel vagy speciális gépi tisztítószerrel a lehető legmagasabb hőfokú programon működteti a gépet. Ez segít a gép belsejében lerakódó a maradék és vízkő eltávolításában.
- Ha víz maradt a gépben engedje le a vizet az „Egy program leállítása” szakasz alatt leírt eljárások végrehajtásával. Ha a vizet nem lehet kiüríteni távolítsa el a szűrőket a „Szűrők tisztítása” szakaszban leírtak szerint és ellenőrizze, hogy van-e bármilyen lerakódott maradék, amely felhalmozódott a gép aljában, eltorlaszolva a víz útját. Szükség esetén tisztítsa ki.


A szűrők tisztítása

A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a szűrőket. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e ételmaradék a szűrőkön. Ha a szűrőn ételmaradék található, vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg azt folyóvízzel.


1. Forgassa el a mikroszűrő (1) és a durva szűrő (2) szerelvényt az óramutató járásával ellenkezően és húzza ki a foglalatból. (modellfüggő)



2. Húzza ki a fém/műanyag szűrőt (3) a foglalatból.



3. Nyomja meg befelé a két pöcköt a durva szűrőn és válassza le a durva szűrőt a szerelvényről.



4. Tisztítsa meg a három szűrőt folyóvíz alatt, kefe segítségével.
5. Helyezze el a fém/műanyag szűrőt.
6. Helyezze bele a durva szűrőt a mikroszűrőbe. Ügyeljen a megfelelő elhelyezkedésre. Fordítsa el a durvaszűrőt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg „kattanó” hangot nem hall.


i Szűrő nélkül ne használja a mosogatógépet.

i A szűrők nem megfelelő elhelyezése csökkenti a mosogatás hatékonyságát.

Mikroszűrő tisztító mechanizmus (modellfüggő)

i Az ön berendezésében található mikrofilteres tisztítórendszernek köszönhetően a szűrő tisztítóereje 80%-kal növelhető.

i Ha a gép rendelkezik automatikus szűrőtisztító funkcióval, ne távolítsa el a mikroszűrőt (4) tisztítás céljából.




A tömlőszűrő tisztítása

A gép vezetékes hálózathoz vagy a saját vízrendszerből érkező szennyeződések (pl. homok, kosz, rozsdaszemek stb.) okozta károsodásai a vízellátó tömlőre csatlakoztatott szűrő segítségével megelőzhetők. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt és a tömlőt, szükség esetén pedig tisztítsa meg.

1. Zárja el a csapot és távolítsa el a tömlőt.
2. A szűrő eltávolítását követően folyó vízben tisztítsa meg azt.
3. Helyezze vissza a megtisztított szűrőt a tömlőn lévő helyére.
4. Szerelje fel a tömlőt a csapra.

(modellfüggő)




A mosogatókarok tisztítása


A gép hatékony működése érdekében legalább hetente egyszer tisztítsa meg a mosogatókarokat.

Alsó mosogatókar


Ellenőrizze, hogy az alsó mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak tömődve, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. Az eltávolításához húzza fel az alsó mosogatókart. (modellfüggő)



Ellenőrizze, hogy az alsó mosogatókaron lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha eltömődést észlel, távolítsa el, majd tisztítsa meg a mosogatókart. (modellfüggő)





Az alsó mosogatókar-szerelvény eltávolításához és tisztításához fogja meg egy kézzel az ábrán (C) betűjellel jelölt pontokat, és húzza fel az eltávolításhoz. Tisztítás után kövesse ezeket a lépéseket fordított sorrendben a mosogatókar-szerelvény újbóli behelyezéséhez.



i Ne próbálja úgy forgatni a mosogatókart, hogy a végeit fogja. Ha a végénél fogva próbálja forgatni a mosogatókart, tönkremehet a kar belső hajtása.

Felső lapát

Ellenőrizze, hogy a felső mosogatókaron (1) lévő lyukak nincsenek-e eltömődve. Ha el vannak tömődve, távolítsa el és tisztítsa meg a mosogatókart. A mosogatókar eltávolításához forgassa balra a csavarját. A felső mosogatókar visszaszerelésékor ellenőrizze, hogy a csavar kellően meg van-e szorítva.



8-Hibaelhárítás

A gép nem indul.

- A hálózati kábel ki van húzva. >>> Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva.
- A biztosíték kiolvadt. >>> Ellenőrizze a házban lévő biztosítékokat.
- A vízellátás megszakadt. >>> Győződjön meg róla, hogy a vízellátó csap nyitva van-e.
- A gép ajtaja nyitva van. >>> Győződjön meg arról, hogy lezárta-e a gép ajtaját.
- A be/ki gomb nincs megnyomva. >>> Győződjön meg róla, hogy bekapcsolata-e a gépet a be/ki gomb használatával.

Az edények nem lesznek tiszták.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A mosogatókarok elakadnak. >>> A program indítása előtt forgassa meg kézzel az alsó és felső mosogatókarokat és ellenőrizze, hogy azok szabadon tudnak-e forogni.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. >>> Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők eltömődtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A szűrők helytelenül vannak behelyezve. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszert és győződjön meg róla, hogy az megfelelően van-e behelyezve.
- A kosarak túl vannak terhelve. >>> Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tabletta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatószer nem elegendő. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén állítsa be a mosogatószer mennyiségét az edények koszosságától és/vagy a program igényeinek megfelelően. Az optimális eredmény érdekében tabletta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt.. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A mosogatószer adagolójának fedele nyitva maradt. >>> Ügyeljen arra, hogy a mosogatószer fedele a mosogatószer hozzáadását követően le legyen zárva.

Az edények a mosogatás végére nem száradnak meg.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket úgy helyezze be, hogy a víz ne gyűlhessen össze bennük.
- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt.. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.
- A gép a program vége után azonnal ki eltt rakodva. >>> Ne rakodja ki a gépet közvetlenül a mosogatás végét követően. Nyissa ki kicsit az ajtót és várjon egy keveset, hogy a bent lévő gőz eltávozhasson. Csak akkor rakodja ki az edényeket, ha azok kellően leültek ahhoz, hogy meg lehessen őket fogni. A kirakodást az alsó kosárral kezdje. Így megakadályozható, hogy a felső kosárban lévő edényeken lévő vízmaradék rácsepegjen az alsó kosárban lévő edényekre.
- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Mivel rövid idejű programoknál az öblítési hőmérséklet alacsony, ezért a szárítási teljesítmény szintén alacsony lesz. A nagyobb szárítási teljesítményhez válasszon hosszabb programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. >>> A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Ezenkívül a rossz minőségű felületen a víz sem tud megfelelően áramolni. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.

i Teflonból készült konyhai eszközök esetén a szárazsággal kapcsolatos panaszok indokoltak. Ez a teflon felépítéséből adódik. Mivel a teflon és a víz felületi feszültsége eltérő, ezért vízcseppek maradhatnak a teflonfelületen.

Tea-, kávé- vagy rúzsoltok maradnak az edényeken.

- A kiválasztott program nem megfelelő. >>> Válasszon egy nagyobb hőmérséklettel és ciklusidővel rendelkező programot.
- A konyhai eszközök felületének minősége romlik. >>> A tea-és kávéoltok illetve egyéb szennyeződések nem biztos, hogy mosogatógép segítségével eltávolíthatók, ha azok a rossz minőségű felületre jutnak. A kívánt mosogatási teljesítmény nem érhető el rossz minőségű felülettel rendelkező konyhai eszközök esetében, az ilyen eszközök használata pedig higiéniai szempontból nem ajánlott. Az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatása nem javasolt.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tableta formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.

Vízkefoltok maradnak az edényeken, az üvegáruk pedig homályosak lesznek

- Az öblítő mennyisége nem elegendő. >>> Ellenőrizze az öblítő kijelzőjét és szükség esetén adjon hozzá öblítőt.. Ha elegendő mennyiségű öblítő van a gépben, növelje az öblítő mennyiségének beállítását.

- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Sószivárgás észlelhető. >>> Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.

Másik szag van a gépben.

- **i** Az új gépnek különleges szaga van. Ez néhány mosogatás után eltűnik.
- A szűrők eltömödtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A koszos edények 2-3 napig a mosogatógépben maradnak. >>> Ha nem kívánja a mosogatógépet közvetlenül az edények behelyezését követően elindítani, távolítsa el az edényeken lévő ételmaradékot és két naponta futtasson előmosást mosogatószer használata nélkül. Ilyen esetben ne zárja be teljesen a gép ajtaját, nehogy kellemetlen szagok képződjenek a gépben. A kereskedelembe kapható szagtalanítók vagy mosogéptisztítók szintén használhatók.

Foltosodás, elszíneződés vagy a felület minőségének romlása az edényeken

- Sószivárgás észlelhető. >>> A só a fém felületek minőségének romlását és oxidációját okozhatja. Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- Az edényeken hosszú ideig sós ételmaradékok maradtak. >>> Ha az ilyen ételekkel szennyeződött ezüst konyhai eszközök sokáig vannak a gépben tárolva, a szennyeződést előmosás segítségével el kell távolítani vagy az edényeket azonnal el kell mosogatni.
- Az elektromos földelés nincs csatlakoztatva. >>> Ellenőrizze, hogy a gép csatlakoztatva van-e a földvezetékhez. Ellenkező esetben a berendezésben felgyűlő statikus elektromosság ívet húzhat a fém edények felületén, melyen ezáltal pórusok keletkezhetnek, a felület védőburkolata megsérülhet és elszíneződések keletkezhetnek.
- Intenzív tisztítószerrel, például fehérítőt használ. >>> A fém felületeken lévő védőréteg károsodhat és elveszítheti hatékonyságát, ha tisztítószerekkel, például fehérítővel érintkezik. Ne mossa az edényeket fehérítővel.
- A fém eszközöket, például késeket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használják. >>> A kések peremén lévő védőréteg a rendeltetésszerűtől eltérő használat, például konzervnyitás esetén megsérülhet. A fémből készült konyhai eszközöket csak rendeltetésszerűen használja.

- Az ezüstárak rossz minőségű rozsdamentes acélt tartalmaznak. >>> Az ilyen elemek korrodációja elkerülhetetlen; ezeket ne mosogassa gépben.
- A mosogatógépben már korrodálódott konyhai eszközöket mosogatott. >>> A korrodált eszközökön lévő rozsdá átkerülhet az egyéb rozsdamentes acélból készült eszközök felületére és ott is korróziót okozhat. Az ilyen eszközöket ne mosogassa gépben.

Mosogatószer marad az adagolóban.

- A mosogatószer-adagoló a mosogatószer hozzáadásakor nedves volt. >>> Ügyeljen arra, hogy az adagoló a mosogatószer hozzáadása előtt száraz legyen.
- A mosogatószer jóval a mosogatást megelőzően lett hozzáadva.. >>> Ügyeljen arra, hogy a mosogatószert csak a mosogatás megkezdése előtt röviddel adja hozzá.
- A mosogatószer-adagoló fedele nem nyitható ki a mosogatás során. >>> Úgy rakodja be az edényeket, hogy azok ne akadályozzák a mosogatószer-adagoló kinyitását és azt, hogy a víz a mosogatókaroból a gépbe jusson.
- A mosogatószer nem megfelelő körülmények között van tárolva. >>> Por formátumú mosogatószer használata esetén ne tárolja a mosogatószert nedves helyen. Lehetőség szerint zárt helyen tartsa. A könnyebb tárolás érdekében tablettá formátumú mosogatószer használatát javasoljuk.
- A mosogatókarokon lévő lyukak eltömődtek. >>> Az alsó és felső mosogatókar lyukai ételmaradék, például citrommag miatt eltömődhetnek. Tisztítsa meg rendszeresen a mosogatókarokat a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

Az edényeken lévő díszítések és festések eltűnnek.

-  A díszített poharak és fényes porcelánok nem mosogathatók gépben. Az üveg- és porcelánárak gyártói nem javasolják az ilyen konyhai eszközök gépben történő mosogatását.

Az edények karcosak.

-  Az alumíniumot tartalmazó vagy abból készült eszközök nem alkalmasak gépben történő mosogatásra.
- Sószivárgás észlelhető. >>> Ügyeljen arra, hogy a só hozzáadásakor ne kerüljön só a betöltőnyílás köré. A kiömlött só karcosodást okozhat. Ügyeljen arra, hogy a sótartály fedele a feltöltést követően megfelelően vissza legyen zárva. Futasson egy előmosási programot a gépbe ömlött só eltávolításához. Mivel a fedél alatt maradt sószemcsék az előmosás során feloldódnak, ezáltal pedig a fedél meglazulhat. a program végén ismét ellenőrizze ismét a fedelet.
- A víz keménységi beállítása alacsony vagy a só szintje nem elégséges. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást.
- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> A poharak és üvegárak kosárba történő berakodásakor ne a többi edénynek, hanem a kosárrács szélének vagy az üvegtámasztó rácsnak döntse azokat. A poharak mosogatás közbeni egymáshoz vagy egyéb edényekhez történő hozzáütődése a poharak töréséhez vagy karcolódásához vezethet.

Tejhez hasonlító zsírfolt marad a poharakon, amely kézzel sem távolítható el. A poharat a fény felé tartva kékes / szivárványos fény látható.

- Túl sok öblítő lett használva. >>>Csökkentse az öblítő mennyiségét. Öblítő hozzáadásakor törölje fel a kifolyt öblítőt.
- A légy víz miatt korrózió történt az üvegen. >>> Mérje meg megfelelően az ellátóvíz keménységét és ellenőrizze a vízkeménységi beállítást. Ha a vezetékes víz lágy (<5 dH), ne használjon sót. Válasszon magasabb hőmérsékleten (pl. 60-65°C) dolgozó programot. Használhatja a kereskedelemben kapható üvegvédő mosogatószeret is.

Hab képződik a gépben.

- Az edények kézzel, kézi mosogatószer használatával lettek elmosogatva, de a mosogatógépbe történő berakodás előtt nem lettek előöblítve. >>> A kézi mosogatószer nem tartalmaznak habosodásgátlót. Nem szükséges kézzel elmosogatni az edényeket, mielőtt azokat a gépbe helyezné. Elegendő, hogy ha csapvíz, papírtörő vagy villa segítségével eltávolítja az edényekről a durva szennyeződések.
- Hozzáadás közben öblítő került a gépbe. >>> Ügyeljen arra, hogy az öblítő hozzáadásakor ne folyjon öblítő a gépbe. A kifolyt öblítőt papírtörő/rongy segítségével törölje fel.
- Az öblítőtartály fedele nyitva maradt. >>> Ügyeljen arra, hogy az öblítőtartály fedele az öblítő hozzáadását követően le legyen zárva.

A konyhai eszközök töröttek.

- Az edények nincsenek megfelelően a gépbe helyezve. >>> Az edényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint helyezze be.
- A kosarak túl vannak terhelve. >>> Ne terhelje a kosarakat azok kapacitásán felül.

A program végén víz marad a gépben.

- A szűrők eltömődtek. >>> Ellenőrizze a szűrőrendszer tisztaságát. Tisztítsa meg rendszeresen a szűrőrendszert a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- A leeresztőtömlő meghajolt/eldugult. >>> Ellenőrizze a leeresztőtömlőt. Szükség esetén távolítsa el a leeresztőtömlőt, szüntesse meg a dugulást és helyezze vissza a tömlőt a használati utasításban jelzett módon.

i Ha a probléma az utasítások betartása ellenére sem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a felhatalmazott szervizvel. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a nem működő berendezést.