

! Attenzione: Si consiglia di leggere il manuale d'uso, prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta.



- 1 Spia del livello del sale
- 2 La spia "ON"
- 3 Spie di avanzamento programma
- 4 Pulsante Avvio/Cancelleda
- 5 Pulsante mezzo carico (1/2)
- 6 Monopola di ON/OFF / selezione del programma

Uso della lavastoviglie:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Inserire la spina.
- Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Accertarsi che i bracci di spruzzatura superiore e inferiore si muovano liberamente.
- Versare del sapone in quantità sufficiente nell'apposito contenitore e chiudere lo sportello.
- Utilizzare la manopola di on-off / selezione del programma per scegliere il programma della lavastoviglie.
- Controllare gli indicatori luminosi del livello di sale e di brillantante. Se necessario aggiungere sale e/o brillantante.
- Avviare il programma con il pulsante avvio/cancelleda:

Attenzione

Non aprire lo sportello durante il lavaggio. Ciò causerebbe un'interruzione del lavaggio e una fuoriuscita di vapore bollente. Chiudendo nuovamente lo sportello il lavaggio verrà ripristinato.

- Utilizzare il manopola on/off / selezione del programma per spegnere l'elettrodomestico. Quando l'indicatore luminoso di avanzamento "Fine programma" si illumina, il programma è completo.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua. Disinserire la spina.
- Lasciar raffreddare le stoviglie per 15 minuti tenendo lo sportello aperto. Estrarre le stoviglie partendo dal cestello inferiore.

Tabella Programmi

Numero programma	1	2	3	4	5
Nome programma	Eco *	Intensivo	Clean&Shine	Quick & Clean	MiniMO
Temperatura di lavaggio	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grado di sporczia	Programma più economico per il lavaggio dei piatti mediamente sporchi che non vengono pre-puliti subito dopo l'utilizzo.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Il programma di lavaggio quotidiano per i piatti con sporco normale.	Programma quotidiano per il lavaggio più rapido dei piatti mediamente sporchi che non vengono pre-puliti subito dopo l'utilizzo.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.
	Medio	Elevato	Medio	Medio	Poco
Prelavaggio	+	+	-	-	-
Lavaggio	+	+	+	+	+
Asciugatura	+	+	+	+	-
Durata (min)	192	124	90	58	30
Acqua (l)	14	17,6	11,8	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,02	1,70	1,24	1,32	0,79

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova.



- 1 Spia del livello del sale
- 2 La spia "ON"
- 3 Spie di avanzamento programma
- 4 Pulsante Avvio/Cancello
- 5 Pulsante mezzo carico (1/2)
- 6 Monopola di ON/OFF / selezione del programma

Visual Indicator

(Se fornito)



Spia luminosa del livello di brillantante

Se questo indicatore si illumina, è necessario aggiungere del brillantante (Se fornito).

È anche possibile stabilire se aggiungere del brillantante ispezionando il contenitore. Quando l'indicatore visivo di riempimento è spento, non è necessario aggiungere brillantante nel contenitore.

Se l'indicatore è di colore chiaro, aprire il contenitore e aggiungere del brillantante.

ON/OFF

L'apparecchio si accende quando si porta il tasto di selezione del programma in posizione "1". La spia "ON" si accende.

L'apparecchio si spegne quando si porta il tasto in posizione "OFF". Tutte le spie si spengono.

Tasto di selezione del programma

Si usa per accendere/spegnere l'apparecchio e selezionare i programmi di lavaggio.

Pulsante mezzo carico (1/2)

Se le stoviglie sono in quantità ridotta, premere questo pulsante dopo aver premuto il pulsante di selezione programma. Al momento dell'accensione, s'illumina la spia sul pulsante. Questa funzione permette di risparmiare acqua ed energia.

Pulsante Avvio/Cancello

Questo pulsante permette di avviare il programma selezionato; la spia sul pulsante si illumina.

Se si desidera aprire lo sportello mentre la lavastoviglie è in funzione, arrestare il programma con il pulsante avvio / pausa.

- On
- Lavaggio
- Asciugatura
- Fine

Cambiamento del programma di lavaggio

La sequenza del programma durante la procedura del lavaggio può essere monitorata mediante le spie di avanzamento programma presenti sul pannello di controllo.

! Attenzione

In base allo stadio di lavaggio, per potere drenare ed eliminare completamente l'acqua dall'interno della macchina, questa si fermerà per circa 35 minuti. Ciò non deve destare preoccupazioni: non è un difetto della macchina. Si accenderà la spia di avanzamento Fine.

! Attenzione

Non spegnere la macchina prima che la spia Fine si accenda.

Come annullare il programma di lavaggio

Per annullare un programma mentre la macchina è in funzione: Premete il tasto "Avvio/Arresto". La spia luminosa si spegne. Premete ancora il tasto "Avvio / Arresto" per 3 secondi. La macchina scaricherà l'acqua che è al suo interno per 45 secondi. Il programma è annullato quando la spia di lavaggio si spegne. Potete quindi scegliere e avviare un nuovo programma.

! Importante:

A seconda della fase in cui era il programma annullato, possono esserci residui di detersivo o brillantante all'interno della macchina e sul carico. Assicuratevi che le stoviglie che sono nella macchina non vengano usate prima di un corretto lavaggio.

Caricamento non corretto della lavastoviglie

