

Citrus Juicer

User Manual



CJB6040W

IT

01M-8834373200-2519-05

beko

Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso!

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Beko. Ci auguriamo che riesca ad ottenere i risultati migliori da questo prodotto, realizzato con tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, la preghiamo di leggere con attenzione e per intero il presente manuale e ogni altro documento allegato, conservandoli come riferimento per impieghi futuri. Nel caso cedesse il prodotto ad altre persone, consegni loro anche queste istruzioni. Segua tutte le avvertenze e le informazioni riportate nel manuale utente.

Significato dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in diverse sezioni del presente manuale:

	Informazioni importanti e suggerimenti utili sull'utilizzo.
	AVVERTENZA: Avvisi in merito a situazioni pericolose per persone e cose.
	I materiali sono concepiti per entrare a contatto con alimenti.
	Classe di protezione dalle scosse elettriche



Questo prodotto è stato realizzato in impianti all'avanguardia e rispettosi dell'ambiente.

Conforme alla Direttiva RAEE.



Non contiene PCB.
Prodotto nella R.P.C.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente 4

- 1.1 Sicurezza generale 4
- 1.2 Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento rifiuti: 6
- 1.3 Conformità alla direttiva RoHS. 6
- 1.4 Informazioni sull'imballaggio 6

2 Spremiagrumi 7

- 2.1 Panoramica 7
- 2.2 Dati tecnici 7

3 Funzionamento 8

- 3.1 Preparazione 8
- 3.2 Funzionamento 8
 - 3.2.1 Consigli e suggerimenti 8

4 Informazioni 9

- 4.1 Pulizia e manutenzione 9
- 4.2 Conservazione 9
- 4.3 Movimentazione e trasporto 9

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

Leggere per intero il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo! Seguirne tutte le indicazioni di sicurezza al fine di evitare danni dovuti a un uso improprio!

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. Nel caso si cedesse il prodotto ad altre persone, consegnare loro anche le presenti istruzioni.

1.1 Sicurezza generale

- Questo dispositivo è concepito esclusivamente per l'uso domestico. Non è destinato a scopi commerciali.
- Non toccare alcuna parte mobile del dispositivo. Non collegare né rimuovere alcun componente finché il dispositivo non si arresta completamente.
- Controllare che la tensione di rete riportata sull'etichetta informativa risulti conforme alla fornitura elettrica locale. L'unico modo per togliere energia al dispositivo è la rimozione della spina.
- Come ulteriore protezione, collegare il dispositivo ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti residue che abbia una tensione non superiore a 30 mA. Per ulteriori informazioni, consultare un elettricista.
- Non immergere in acqua o altro liquido né il dispositivo, né il cavo né la spina di alimentazione.
- Scollegare sempre la spina di alimentazione una volta terminato l'utilizzo del dispositivo, prima del suo montaggio/smontaggio o pulizia, se si abbandona la stanza o in caso di guasto. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo né sfregarlo su superfici taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici calde e fiamme libere.
- Non utilizzare il dispositivo con una prolunga.
- Non utilizzare mai il dispositivo se il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso è danneggiato.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Qualora il cavo di alimentazione risulti danneggiato, dovrà essere sostituito con un cavo o un montaggio specifici, ottenibili presso il produttore o la sua rete di assistenza tecnica.
- Gli elettrodomestici BEKO sono conformi a tutti gli standard di sicurezza; se il dispositivo o il cavo di alimentazione risultano danneggiati, devono essere riparati o sostituiti da un centro di assistenza in modo da evitare ogni pericolo. Le riparazioni compiute in maniera imperfetta o non professionale possono apportare rischi e pericoli all'utente.
- Non smontare il dispositivo, in nessun caso. Se il danno deriva da una sua gestione impropria, la garanzia non sarà ritenuta valida.
- Tenere il dispositivo sempre fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze, qualora siano poste sotto supervisione oppure vengano istruite in merito all'uso sicuro del dispositivo, comprendendone i pericoli implicati. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- I bambini minori di 8 anni e privi di supervisione non devono pulire né effettuare operazioni di manutenzione. Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- I bambini minori di 8 anni e privi di supervisione non devono pulire né effettuare operazioni di manutenzione. Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non lasciare il dispositivo privo di supervisione quando in uso. Si consiglia estrema cautela quando azionato in prossimità di bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.

1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente

- Al primo utilizzo, lavare con cura tutte le parti che entrano a contatto con alimenti. Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione" per ogni dettaglio al riguardo.
- Non spremere agrumi in modo continuo per più di tre minuti.
- In nessun caso utilizzare il dispositivo né posizionare alcuna delle sue parti al di sopra o in prossimità di superfici calde come fornelli a gas, fornelli elettrici o forni attivi.
- Non usare mai il dispositivo con le mani bagnate o umide.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con le parti in dotazione.
- Usare sempre il dispositivo su una superficie stabile, piatta, pulita e asciutta.
- Assicurarsi che non ci sia rischio che il cavo di alimentazione possa essere tirato accidentalmente o che qualcuno possa passargli sopra quando il dispositivo è in uso.
- Posizionare il dispositivo in modo che la spina sia sempre accessibile.

1.2 Conformità alla direttiva RAEE e smaltimento rifiuti:

Questo prodotto è conforme alla direttiva UE RAEE (2012/19/UE). Questo prodotto presenta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere portato a un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per individuare questi punti di raccolta, contattare le proprie autorità locali oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

1.3 Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e proibiti specificati nella Direttiva.

1.4 Informazioni sull'imballaggio



I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili secondo le normative nazionali sull'ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio fra i rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli presso i punti di raccolta per materiali di imballaggio indicati dalle autorità locali.

2 Spremiagrumi

2.1 Panoramica



1. Cono grande
2. Cono piccolo
3. Beccuccio
4. Unità motore
5. Avvolgicavo
6. Supporto del setaccio
7. Setaccio
8. Coperchio

2.2 Dati tecnici

Alimentazione: 220-240 V~, 50 Hz

Potenza: 40 W

Modifiche agli aspetti tecnici e progettuali riservate.

I valori dichiarati e affissi al dispositivo o gli altri documenti stampati e allegati rappresentano i valori ottenuti in laboratorio in accordo agli standard del settore. Tali valori possono variare a seconda dell'impiego del dispositivo e delle condizioni ambientali.

3 Funzionamento

3.1 Preparazione

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi e smaltirli secondo le corrispondenti normative.
2. Al primo utilizzo, lavare tutte le parti che entrano a contatto con alimenti (consultare la sezione relativa a pulizia e manutenzione).
3. Prima di utilizzare il dispositivo, tagliare i frutti a metà.

3.2 Funzionamento

1. Rimuovere il coperchio (8).
2. Inserire il cono piccolo (2) sul perno girevole.



Il cono grande (1) può essere innestato sul piccolo (2) per frutta di maggiori dimensioni.

3. Posizionare un bicchiere della capienza adeguata sotto al beccuccio di uscita del succo (3).
4. Spingere il beccuccio (3) verso il basso. In questo modo il succo si verserà direttamente nel bicchiere.
5. Inserire la spina nella presa elettrica.
6. Attivare l'apparecchio premendo saldamente il mezzo frutto sopra ai coni (1) o (2).
7. Tirare delicatamente il beccuccio di uscita (3) verso l'alto, in modo da evitare che goccioli del succo. Scollegare la spina dalla presa elettrica.

3.2.1 Consigli e suggerimenti

- Non esercitare una pressione eccessiva sul frutto: se il motore inizia a fare troppo rumore o se la sua velocità diminuisce in modo significativo, significa che viene esercitata troppa pressione sulla testina.
- Dopo tre minuti di operatività, lasciar raffreddare il motore a temperatura ambiente.
- Non toccare il contenitore del succo durante il funzionamento. Afferrare sempre la parte inferiore dell'unità motore quando si sprema la frutta.

4 Informazioni

4.1 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA: In nessun caso utilizzare solventi a base di idrocarburi, detergenti abrasivi, oggetti metallici o spazzole dure per pulire il dispositivo.

1. Spegnerlo il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica.
2. Lasciare che si raffreddi completamente.
3. Usare un panno morbido e umido per pulire il corpo esterno della base (4) e, successivamente, asciugarlo.
4. Separare il cono grande (1) dal piccolo (2) per una pulizia più semplice.
5. Dopo averli puliti ed asciugati, riporre i coni (2) e (1).



AVVERTENZA: Non immergere mai il dispositivo o il cavo di alimentazione in acqua o altro liquido e neanche metterli sotto l'acqua corrente.



Prima di utilizzare il dispositivo dopo la pulizia, asciugare con cura ogni sua parte con un panno morbido.



La pulizia è più agevole subito dopo l'utilizzo.

4.2 Conservazione

- Se non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo prolungato, riporlo con cura.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e completamente asciutto.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno al dispositivo.
- Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che il dispositivo si mantenga sempre fuori dalla portata dei bambini.

4.3 Movimentazione e trasporto

- Per la movimentazione e il trasporto del dispositivo, riporlo all'interno del suo imballaggio originale. L'imballo lo proteggerà contro eventuali danni materiali.
- Non posizionare carichi pesanti sul dispositivo o il suo imballaggio. Potrebbe danneggiarsi.
- Un'eventuale caduta del dispositivo potrebbe renderlo non funzionante o provocare dei danni permanenti.

