

Ruční mixér

Ruční mixér

Návod k použití
Návod na obsluhu



HBA5550W

CZ|SK

01M-8835053200-0317-04



Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Materiály určené pro kontakt s potravinami.



Neponořujte spotřebič do vody.



Třída ochrany proti zasažení elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost.....4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:7
- 1.3 Shoda se směrnicí RoHS.....7
- 1.4 Informace o obalech7
- 1.5 Tipy pro úsporu energie8

2 Váš ruční mixér..... 9

- 2.1 Přehled spotřebiče.....9
- 2.2 Technické parametry9

3 Použití..... 10

- 3.1 Účel použití.....10
- 3.2 První použití10
- 3.3 Mixování a sekání s mixovací hřídeli.....10
- 3.4 Mixování a sekání s mixovací nohou.....11
- 3.5 Šlehání a mixování šlehacími metličkami.....11
- 3.6 Maximální množství a doba zpracování13

4 Péče a čištění 14

- 4.1 Čištění14
- 4.2 Uskladnění14
- 4.3 Manipulace a přeprava.....15

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo porozuměli pokynům týkajícím se bezpečného použití spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky pokud jej necháváte bez dohledu a před nasazením/sejmutím příslušenství a před čištěním počkejte, než se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte k mixování horkých pokrmů.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Mezi každými 10 sekundami provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič používejte pouze s dodanou základnou a nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Abyste zabránili poškození nožů a spotřebiče, odstraňte kosti a příliš tvrdé části pokrmů.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte veškerá varování, abyste zabránili případnému zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a manipulace s noži holýma rukama může dojít k vážnému zranění. K uchopení sekacího nože používejte plastovou část.
- Po čištění a před opětovným nasazením nástavců a připojením k elektrické síti spotřebič a veškeré díly vysušte.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl spotřebiče na ani do blízkosti horkých ploch.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- V případě uchování obalových materiálů je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento spotřebič vyhovuje EU WEEE směrnici (2012/19/EU). Tento spotřebič obsahuje symbol pro likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odnešte jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

1.3 Shoda se směrnicí RoHS

Spotřebič vyhovuje EU RoHS směrnici (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované směrnicí.

1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s Národním nařízením pro ochranu životního prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s běžným domovním odpadem. Odnešte je na příslušné sběrné místo určené místní správou.

1.5 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte doby uvedené v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2.1 Přehled spotřebiče



1. Metličky
2. Prostřední kryt
3. Plastová nádoba
4. Hlavice metliček
5. Protiskuzová podložka
6. Mixovací hřídel
7. Mixovací noha
8. Odměrka
9. Motorová jednotka
10. Tlačítko Turbo
11. Hlavní spínač

2.2 Technické parametry

Napájení:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Výkon: 550 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Účel použití

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální využití. Je určen k sekání a šlehání malého množství pevných pokrmů.

3.2 První použití

Před prvním použitím spotřebič vyčistěte (viz 4.1).

3.3 Mixování a sekání s mixovací hřídelí

1. Umístěte plastovou nádobu (3) na protiskluzovou gumovou podložku (5) na stabilní a rovný povrch.
2. Uchopte mixovací hřídel (6) za plastovou část a umístěte na pevnou hřídel uprostřed nádoby.
3. Vložte požadované ingredience do plastové nádoby (3) (malé kousky).
4. Na plastovou nádobu nasadíte prostřední kryt (2).
 - Ujistěte se, aby výstupky plastového krytu správně dosedly na plastovou nádobu.



VAROVÁNÍ: pokud zajišťovací výstupky úplně nedosednou na plastovou nádobu, může dojít k poškození nožů.

5. Umístěte motorovou jednotku (9) na prostřední kryt (2) otočením proti směru hodinových ručiček.
6. Spotřebič připojte k elektrické zásuvce.
7. Stisknutím hlavního přepínače (11) mixujte nebo sekejte ingredience.
 - Stiskněte přerušovaně hlavní přepínač na 1 až 2 sekundy.



Spotřebič má dvě rychlosti, „pomalou“ a „rychlou“, které se volí v závislosti na síle stisku.

8. Po skončení odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, než se mixovací hřídel (6) zcela zastaví.
9. Otočte motorovou jednotku (9) ve směru hodinových ručiček a sundejte prostřední kryt.
10. Vyjměte mixovací hřídel (6) z plastové nádoby uchopením za plastovou část.

11. Vyndejte zpracované potraviny z plastové nádoby.

3.4 Mixování a sekání s mixovací nohou

1. Nasadíte mixovací nohu (7) na konec motorové jednotky (9) otočením ve směru hodinových ručiček.
 - Nasadíte na místo, nepoužívejte nadměrnou sílu.
2. Vložte požadované ingredience do odměrky (malé kousky).
3. Ponořte mixovací hřídel do odměrky.
4. Spotřebič připojte k elektrické zásuvce.
5. Stisknutím hlavního přepínače aktivujete požadovanou rychlost.
6. Po skončení odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, než se zcela zastaví.



Lepších výsledků zpracování dosáhnete krouživými pohyby spotřebiče.

7. Sejměte mixovací nohu (7) z motorové jednotky (9) otočením proti směru hodinových ručiček.

3.5 Šlehání a mixování šlehacími metličkami

1. Vložte metličky (1) do šlehací hlavičky (4) otočením ve směru hodinových ručiček.
 - Instalujte je na místo, nepoužívejte nadměrnou sílu.
2. Šlehací hlavičku (4) nasadíte na motorovou jednotku (9) otočením ve směru hodinových ručiček.
 - Při nasazení nepoužívejte nadměrnou sílu.
3. Požadované ingredience dejte do odměrky nebo hluboké misky.
4. Spotřebič připojte do elektrické zásuvky a ponořte do nádoby.
5. Stisknutím hlavního přepínače zapnete spotřebič.



Lepších výsledků zpracování dosáhnete krouživými pohyby spotřebiče.

6. Po skončení spotřebič odpojte od elektrické sítě a počkejte, než se zcela zastaví.
7. Sejměte šlehací hlavici (4) z motorové jednotky otočením proti směru hodinových ručiček.
8. Metličky (1) vyndejte z hlavice (4) potažením.

3.6 Maximální množství a doba zpracování

Ingredience	Max. množství	Doba zpracování
Česnek/Cibule (kostky)	150-250 g	5-10 impulsů
Polévka	200-300 g	10-30 impulsů
Petržel	40-50 g	10-15 impulsů
Maso (kostky)	100-150 g	10-20 impulsů
Sýr (kostky)	100-150 g	5-10 impulsů
Lískové oříšky/Mandle	100-200 g	5-10 impulsů
Ovoce (kostky)	250-300 g	5-15 impulsů
Kojenecká strava	250-300 g	5-15 impulsů



Každé stisknutí hlavního přepínače v trvání 1 až 2 sekundy představuje „impuls“.



Stisknutí hlavního přepínače na 1 sekundu je postačující pro měkké potraviny, jako je cibule a petržel.

4.1 Čištění

1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
2. Počkejte, než se rotující části zastaví.
3. K čištění motorové jednotky, hlavice a vnějšího povrchu spotřebiče použijte mírně navlhčenou utěrku.
4. Mixovací hřídel můžete čistit v teplé vodě s trochou mycího prostředku na nádobí.



VAROVÁNÍ: vnitřní část mixovací hřídele nesmí přijít do kontaktu s vodou.

5. Po čištění všechny díly důkladně vysušte.



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte motorovou jednotku, prostřední kryt nebo šlehací hlavici do vody ani jiných tekutin.



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při čištění mixovací hřídele (6). Uchopte ji za plastovou část.



Odměrku, čepele a metličky můžete mýt v horním koši myčky nádobí.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Před demontáží odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sú použité nasledujúce symboly:



Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.



VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.



Materiály určené pre kontakt s potravinami.



Neponárajte spotrebič do vody.



Trieda ochrany pred zasiahnutím elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny..4
- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:.....7
- 1.3 Zhoda so smernicou RoHS7
- 1.4 Balenie výrobku7
- 1.5 Tipy pre úsporu energie.....8

2 Váš ručný mixér 9

- 2.1 Prehľad spotrebiča9
- 2.2 Technické parametre9

3 Použitie..... 10

- 3.1 Účel použitia.....10
- 3.2 Prvé použitie.....10
- 3.3 Mixovanie a sekanie s mixovacím hriadeľom.....10
- 3.4 Mixovanie a sekanie s mixovacou nohou.....11
- 3.5 Šľahanie a mixovanie šľahacími metličkami11
- 3.6 Maximálne množstvo a čas spracovania13

4 Údržba a čistenie 14

- 4.1 Čistenie14
- 4.2 Uskladnenie.....14
- 4.3 Manipulácia a preprava.....15

Táto kapitola obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo porozumeli pokynom týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Spotrebič nesmú používať deti.
- Držte spotrebič a prírodný kábel mimo dosahu detí.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je poškodený prírodný kábel, nože alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami demontovať.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prírodný kábel.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred nasadením/odobratím príslušenstva a pred čistením počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie horúcich pokrmov.
- Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako 10 sekúnd. Medzi každými 10 sekundami prevádzky ho nechajte 1 minútu vychladnúť.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Spotrebič používajte iba s dodanou základňou a nádobou.
- Spotrebič nezapínajte bez ingrediencií v miske.
- Aby ste zabránili poškodeniu nožov a spotrebiča, odstráňte kosti a veľmi tvrdé časti pokrmu.
- Tento spotrebič nie je vhodný pre suché alebo veľmi tvrdé pokrmy, pretože tieto môžu spôsobiť rýchle otupenie čepelí.
- Dodržiavajte všetky upozornenie, aby ste zabránili prípadnému poraneniu z dôvodu nesprávneho použitia.
- Pri vyprázdnení nádoby, počas čistenia a manipulácie s nožmi holými rukami môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Na uchopenie sekacieho noža používajte umelohmotnú časť.
- Po čistení a pred opätovným nasadením nástavcov a pripojením k elektrickej sieti spotrebič a všetky diely vysušte.
- Neponárajte spotrebič, prírodný kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte žiadny diel spotrebiča na ani do blízkosti horúcich plôch.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- V prípade uchovania obalových materiálov ich skladujte mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento spotrebič vyhovuje EÚ WEEE smernici (2012/19/EÚ). Tento spotrebič obsahuje symbol pre likvidáciu starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Spotrebič preto na konci jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom.

Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom možností zberu kontaktujte miestnu správu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Spotrebič vyhovuje EÚ RoHS smernici (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované smernicou.

1.4 Balenie výrobku



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s Národným nariadením pre ochranu životného prostredia. Nelikvidujte obalové materiály spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesto určené miestnou správou.

1.5 Tipy pre úsporu energie

Dodržiavajte časy uvedené v návode. Po použití odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2 Váš ručný mixér

2.1 Prehľad spotrebiča



1. Metličky
2. Stredový kryt
3. Umelohmotná nádoba
4. Hlavica metličiek
5. Protišmyková podložka
6. Mixovací hriadeľ
7. Mixovacia noha
8. Odmerka
9. Motorová jednotka
10. Tlačidlo Turbo
11. Hlavný spínač

2.2 Technické parametre

Napájanie:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Výkon: 550 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných spolu so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia spotrebiča a podmienok používania.

3.1 Účel použitia

Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti; nie je vhodný na profesionálne využitie. Je určený na sekanie a šľahanie malého množstva pevných pokrmov.

3.2 Prvé použitie

Pred prvým použitím spotrebič vyčistite (pozri odsek 4.1).

3.3 Mixovanie a sekanie s mixovacím hriadeľom

1. Umiestnite umelohmotnú nádobu (3) na protišmykovú gumovú podložku (5) na stabilný a rovný povrch.
2. Uchopte mixovací hriadeľ (6) za umelohmotnú časť a umiestnite na pevný hriadeľ v strede nádoby.
3. Vložte požadované ingrediencie do umelohmotnej nádoby (3) (malé kúsky).
4. Na umelohmotnú nádobu nasadte stredový kryt (2).
 - Uistite sa, aby výstupky umelohmotného krytu správne dosadli na umelohmotnú nádobu.



VAROVANIE: Pokiaľ zaistovacie výstupky úplne nedosadnú na umelohmotnú nádobu, môže dôjsť k poškodeniu nožov.

5. Umiestnite motorovú jednotku (9) na stredový kryt (2) otočením proti smeru hodinových ručičiek.
6. Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke.
7. Stlačením hlavného prepínača (11) mixujte alebo sekajte ingrediencie.
 - Stlačte prerušovane hlavný prepínač na 1 až 2 sekundy.



Spotrebič má dve rýchlosti, „pomalú“ a „rýchlu“, ktoré sa volia v závislosti od sily stlačenia.

8. Po skončení odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, pokým sa mixovací hriadeľ (6) celkom nezastaví.
9. Otočte motorovú jednotku (9) v smere hodinových ručičiek a odoberte stredový kryt.
10. Vyberte mixovací hriadeľ (6) z umelohmotnej nádoby uchopením za plastovú časť.

11. Vyberte spracované potraviny z umelohmotnej nádoby.

3.4 Mixovanie a sekanie s mixovacou nohou

1. Nasadíte mixovaciu nohu (7) na koniec motorovej jednotky (9) otočením v smere hodinových ručičiek.
 - Nasadíte na miesto, nepoužívajte nadmernú silu.
2. Vložte požadované ingrediencie do odmerky (malé kúsky).
3. Ponorte mixovací hriadeľ do odmerky.
4. Spotrebič pripojte k elektrickej zásuvke.
5. Stlačením hlavného prepínača aktivujete požadovanú rýchlosť.



Lepšie výsledky spracovania dosiahnete krúživými pohybmi spotrebiča.

6. Po skončení odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.

7. Odoberte mixovaciu nohu (7) z motorovej jednotky (9) otočením proti smeru hodinových ručičiek.

3.5 Šľahanie a mixovanie šľahacími metličkami

1. Vložte metličky (1) do šľahacej hlavice (4) otočením v smere hodinových ručičiek.
 - Inštalujte ich na miesto, nepoužívajte nadmernú silu.
2. Šľahaciu hlavicu (4) nasadíte na motorovú jednotku (9) otočením v smere hodinových ručičiek.
 - Pri nasadení nepoužívajte nadmernú silu.
3. Požadované ingrediencie dajte do odmerky alebo hlboké misky.
4. Spotrebič pripojte do elektrickej zásuvky a ponorte do nádoby.
5. Stlačením hlavného prepínača zapnete spotrebič.



Lepšie výsledky spracovania dosiahnete krúživými pohybmi spotrebiča.

6. Po skončení spotrebič odpojte od elektrickej siete a počkajte, pokým sa celkom nezastaví.
7. Odoberte šľahaciu hlavicu (4) z motorovej jednotky otočením proti smeru hodinových ručičiek.
8. Metličky (1) vyberte z hlavice (4) potiahnutím.

3.6 Maximálne množstvo a čas spracovania

Ingrediencie	Max. množstvo	Čas spracovania
Cesnak/Cibuľa (kocky)	150-250 g	5-10 impulzov
Polievka	200-300 g	10-30 impulzov
Petržlen	40-50 g	10-15 impulzov
Mäso (kocky)	100-150 g	10-20 impulzov
Syr (kocky)	100-150 g	5-10 impulzov
Lieskové oriešky/Mandle	100-200 g	5-10 impulzov
Ovocie (kocky)	250-300 g	5-15 impulzov
Dojčenská strava	250-300 g	5-15 impulzov



Každé stlačenie hlavného prepínača v trvaní 1 až 2 sekundy predstavuje „impulz“.



Stlačenie hlavného prepínača na 1 sekundu je postačujúce pre mäkké potraviny, ako je cibuľa a petržlen.

4.1 Čistenie

1. Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
2. Počkajte, pokým sa rotujúce časti nezastavia.
3. Na čistenie motorovej jednotky, hlavice a vonkajšieho povrchu spotrebiča použite mierne navlhčenú utierku.
4. Mixovací hriadeľ môžete čistiť v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku na riad.

**VAROVANIE:**

Vnútna časť mixovacieho hriadeľa nesmie prísť do kontaktu s vodou.

5. Po čistení všetky diely dôkladne vysušte.

**VAROVANIE:**

Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefy.



VAROVANIE: Nikdy neponárajte motorovú jednotku, stredový kryt alebo šľahaciu hlavicu do vody ani iných tekutín.



VAROVANIE: Zvýšte pozornosť pri čistení mixovacieho hriadeľa (6). Uchopte ho za umelohmotnú časť.



Odmerku, čepele a metličky môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.

4.2 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, dôkladne ho uskladnite.
- Pred demontážou odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Spotrebič uložte na chladnom a suchom mieste.
- Držte spotrebič mimo dosahu detí.

4.3 Manipulácia a preprava

- Počas prepravy spotrebič uložte do originálneho obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.