

Topinkovač Hriankovač

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



TAM 6201 I

CZ | SK

01M-8836623200-0417-01

beko





Přečtěte si prosím nejprve tento návod k obsluze!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za volbu spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k obsluze dříve, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Význam symbolů

V různých částech tohoto návodu se používají následující symboly:



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4
- 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starých výrobků 6
- 1.3 Shoda se směrnicí RoHS..... 6
- 1.4 Informace o obalech 6

2 Topinkovač..... 7

- 2.1 Přehled spotřebiče..... 7
- 2.2 Technické parametry 7

3 Použití..... 8

- 3.1 Příprava 8
- 3.2 Opékání 8
- 3.3 Opékání mrazeného chleba 9
- 3.4 Ohřev už opečeného chleba..... 9

4 Informace 10

- 4.1 Čištění a údržba 10
- 4.2 Uskladnění 10
- 4.3 Manipulace a přeprava..... 10

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomohou zabránit riziku poranění nebo poškození majetku.

Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento výrobek vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případnému nebezpečí. Děti by se neměly hrát se spotřebičem.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
- Vždy uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič nepoužívejte tehdy, pokud je poškozen napájecí kabel nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte připojit tento spotřebič k proudovému chrániči s hodnotou maximálně 30 mA.
- Spotřebič připojujte jen k uzemněné elektrické zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Chraňte napájecí kabel před zkroucením, ohýbáním nebo vedením přes ostré hrany.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel.
- Neponořujte spotřebič ani jeho přívodní kabel do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojen k elektrické zásuvce.

- Během provozu spotřebiče je vnější povrch horký. Nedotýkejte se horkého povrchu, abyste zabránili popálení.
- Nenechávejte kovové nářadí a položky na varných deskách.
- Spotřebič používejte a skladujte na stabilním povrchu.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě a po čištění ho nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič není vhodný pro použití venku.
- Pokrmy se mohou z důvodu přehřátí vznítit. Zabraňte kontaktu spotřebiče a ani jej nezakrývejte hořlavými předměty, jako jsou záclony, tkaniny, tapety atd.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na nebo v blízkosti výbušných nebo hořlavých míst a materiálů.
- Spotřebič nenapojujte pomocí externího časovače nebo pomocí jiného systému dálkového ovládání.
- Pokud si odložíte obalové materiály, uskladněte mimo dosahu dětí.
- Před uskladněním spotřebiče do skříňky, na policičku atd., nechte spotřebič vychladnout.
- Nekláďte chléb na žádné plastové části spotřebiče.
- Vzhledem k tomu, že různé osoby vnímají teploty rozdílně, měl by být tento spotřebič používán opatrně. Spotřebič uchopte výhradně na površích, které jsou určeny k uchopení a použijte prostředky tepelné ochrany, jako jsou ochranné rukavice nebo chňapky. Oblasti, které nejsou určeny na dotek, musí mít dostatek času na vychladnutí.
- Ohřevných válců se můžete dotknout pouze, pokud je spotřebič vychladnut na pokojovou teplotu.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starých výrobků

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobek je označen symbolem klasifikace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních částí a materiálů, které je možné opětovně použít a jsou vhodné na recyklaci.

Nelikvidujte odpadový výrobek po skončení jeho životnosti spolu s běžným domácím a jiným odpadem.

Odneste ho do sběrného střediska na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pokud se chcete dozvědět více o těchto sběrných střediscích, obraťte se prosím na místní samosprávu.

1.3 Shoda se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené ve směrnici.

1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními

předpisy. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domovním nebo jiným odpadem.

Odneste je na místo sběru obalových materiálů určené místní samosprávu.

2 Topinkovač

2.1 Přehled spotřebiče



1. Štěrbina pro chléb
2. Spínací páka
3. Ovladač intenzity opékání
4. Tlačítko ohřevu
5. Tlačítko rozmrazování
6. Tlačítko stop
7. Zásuvka na drobky
8. Kryt

2.2 Technické parametry

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 720 - 850 W

Právo na technické a designové změny vyhrazeno.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získané v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Příprava

1. Odstraňte všechny obaly a samolepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče ho vyčistěte (Viz „Čištění a péče“).
3. Ujistěte se, zda spotřebič stojí svle na stabilní, rovné, čisté, suché a neklouzavé ploše.



Při prvním použití spotřebiče z něho může vystupovat trochu kouře, vypalováním zbytků z výrobního procesu. Toto nepředstavuje poruchu spotřebiče. Spotřebič poprvé zapněte, ale bez chleba. Doporučujeme použít prostřední nastavení na ovladači intenzity (3). Zajistěte větrání místnosti.

3.2 Opékání

1. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
2. Do každé štěrbině pro pečivo (1) vkládejte pouze po jednom plátku chleba.
3. Pomocí voliče intenzity opečení (3) zvolte požadovaný stupeň opečení v rozsahu od 1 až 7.



Volbou 1 na ovladači intenzity (3) dosáhnete nejsvětější stupeň opečení a volbou 7 nejtmaší.



Stupeň opečení závisí na typu pečiva.



Při opékání několika plátků chleba za sebou, bude topinkovač teplejší, a proto bude pečivo postupně tmavší. Z toho důvodu upravte intenzitu opečení.



Intenzita opečení jednoho plátku je vyšší než u dvou, i když je volič intenzity (3) nastaven na stejnou úroveň.

4. Zatlačte spínací páku (2), dokud automaticky nezacvakne na místě.
 - Spustí se proces opékání. Během procesu opékání se rozsvítí indikátor tlačítka stop (6) a tlačítka intenzity opečení (3).



Pokud není zástrčka připojena k elektrické zásuvce, spínací páka (2) nezacvakne na místě.



Intenzitu opečení je možné nastavit také v průběhu procesu, pomocí voliče intenzity opečení (3).

5. Spotřebič se vypne automaticky ihned po dosažení nastavené intenzity opečení.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru a indikátor tlačítka stop (6) zhasne. Topinky vyskočí nahoru a lze je vyndat z topinkovače.



Na zrušení procesu opékání, stiskněte před dokončením tlačítka stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Potom jako spínací páka (2) vyskočí nahoře, můžete použít funkci vysokého zdvihu zatlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: Buďte velmi opatrní při vytahování plátků chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chléb je velmi horký.

6. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3 Použití



Pokud plátky chleba uvíznou v topinkovači, ihned ho vypněte stisknutím tlačítka stop (6). Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Spotřebič nechte důkladně vychladnout. Opatrně se pokuste vytáhnout chléb z topinkovače bez poškození jemných topných prvků a jiných dílů. Na vyjmutí chleba nepoužívejte vodivé nářadí.

3.3 Opékání mraženého chleba

1. Postupujte podle kroků od 1 do 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítko rozmrazování (5).
 - Indikátor tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) svítí a spustí se proces opékání.



Po stisknutí tlačítka rozmrazování (5) bude proces opékání trvat delší dobu než při běžném opékání.

3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně opečení.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru; indikatory tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) zhasnou. Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat.



Na zrušení procesu opékání před dokončením, stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu zatlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: Zvyšte pozornost při vytahování plátků chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chléb je velmi horký.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3.4 Ohřev už opečeného chleba

1. Postupujte podle kroků 1 až 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítko ohřevu (4).
 - Rozsvítí se indikatory tlačítka ohřevu (4) a tlačítka stop (6) a spustí se proces ohřevu.
3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně ohřevu. Spínací páka (2) vyskočí nahoru; zhasnou indikatory tlačítka ohřevu (4) a stop (6). Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat z topinkovače.



Na zrušení procesu opékání před dokončením, stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu zatlačením spínací páky nahoru (2).



Buďte velmi opatrní při vytahování plátků chleba z topinkovače, protože kovové díly a taktéž topinky jsou velmi horké.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

4.1 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ: Na čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáčky.



VAROVÁNÍ: Spotřebič ani přívodní kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. Odstraňte drobký po každém použití vytažením zásobníku drobků (7). Před nasazením zásobníku do spotřebiče se ujistěte, zda je zásobník suchý. Zamezte hromadění drobků uvnitř topinkovače, mohou způsobit požár.
4. Oba topinkovače dnem vzhůru a mírně jím zatřeste, abyste odstranili drobký zevnitř.
5. Použijte vlhkou tkaninu a trochu čisticího prostředku na vyčištění vnějšího povrchu spotřebiče (8). Spotřebič důkladně vysušte.



Před použitím spotřebiče po čištění, důkladně vysušte všechny díly měkkým hadříkem.

4.2 Uskladnění

- Pokud nemáte v plánu používat spotřebič delší dobu, pečlivě ho uskladněte.
- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně suchý.
- Obmotejte přívodní kabel kolem cívky na spodní straně spotřebiče.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič mějte mimo dosahu dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- V průběhu manipulace a přepravy, uložte spotřebič do jeho původního obalu. Obal chrání spotřebič před jeho poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Poznámky

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!


Vážení zákazníci,

Ďakujeme za voľbu spotrebiča značky Beko. Dúfame, že získate optimálne výsledky z výrobku, ktorý bol vyrobený pomocou špičkovej a najmodernejšej technológie. Preto si prosím prečítajte celý návod na obsluhu skôr, ako výrobok použijete, a uschovajte ho pre budúce použitie. V prípade odovzdania výrobku inej osobe odovzdajte aj tento návod. Dodržiavajte všetky varovania a informácie z návodu.


Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sa používajú nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy ohľadom používania.
--	---

	VAROVANIE: Varovania na nebezpečné situácie ohľadom bezpečnosti života a majetku.
--	--

	VAROVANIE: Upozornenie na horúci povrch.
--	---

	Materiály určené pre kontakt s potravinami.
--	---

	Neponárajte spotrebič do vody.
---	--------------------------------



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Vyhovuje smernici WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia..... 4

- 1.1 Všeobecná bezpečnosť..... 4
- 1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov..... 6
- 1.3 Zhoda so smernicou RoHS..... 6
- 1.4 Informácie o obaloch..... 6

2 Hriankovač..... 7

- 2.1 Prehľad spotrebiča..... 7
- 2.2 Technické parametre..... 7

3 Použitie..... 8

- 3.1 Príprava 8
- 3.2 Opekanie..... 8
- 3.3 Opekanie mrazeného chleba..... 9
- 3.4 Ohrev už opečeného chleba..... 9

4 Informácia..... 10

- 4.1 Čistenie a údržba10
- 4.2 Uskladnenie10
- 4.3 Manipulácia a preprava10

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku.

Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Tento vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému nebezpečenstvu. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
- Vždy uchovávajú spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič nepoužívajte vtedy, ak je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre dodatočnú ochranu musíte pripojiť tento spotrebič k prúdovému chrániču s hodnotou maximálne 30 mA.
- Spotrebič pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Chráňte napájací kábel pred skrútením, ohýbaním alebo vedením cez ostré hrany.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokkými alebo vlhkými rukami.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel.
- Neponárajte spotrebič ani jeho prívodný kábel do vody.
- Nenechávajú spotrebič bez dohľadu, ak je pripojený k elektrickej zásuvke.

Dôležité pokyny ohľadom bezpečnosti a životného prostredia

- V priebehu prevádzky spotrebiča je vonkajší povrch horúci. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, aby ste zabránili popáleniu.
- Nenechávajte kovové náradie a položky na varných platniach.
- Spotrebič používajte a skladujte na stabilnom povrchu.
- Nepokúšajte sa spotrebič demontovať.
- Používajte len originálne alebo výrobcom odporúčané diely.
- Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete a po čistení ho nechajte dôkladne vyschnúť.
- Spotrebič nie je vhodný pre použitie vonku.
- Pokrmy sa môžu z dôvodu prehriatia vznietiť. Zabráňte kontaktu spotrebiča a ani ho nezakrývajte horľavými predmetmi, ako sú záclony, tkaniny, tapety atď.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na alebo v blízkosti výbušných alebo horľavých miest a materiálov.
- Spotrebič nenapájajte pomocou externého časovača, alebo pomocou iného systému diaľkového ovládania.
- Ak si odložíte obalové materiály, uskladnite ich mimo dosahu detí.
- Pred uskladnením spotrebiča do skrinky, na policičku atď., nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nekladte chlieb na žiadne plastové časti spotrebiča.
- Vzhľadom na to, že rôzne osoby vnímajú teploty rozdielne, mal by byť tento spotrebič používaný opatrne. Spotrebič uchopte výhradne na povrchoch, ktoré sú určené na uchopenie a používajte prostriedky tepelnej ochrany, ako sú ochranné rukavice alebo chňapky. Oblasti, ktoré nie sú určené na dotyk, musia mať dostatok času na vychladenie.
- Ohrevných valcov sa môžete dotknúť len vtedy, ak je spotrebič vychladený na izbovú teplotu.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starých výrobkov

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok bol vyrobený s vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Nelikvidujte odpadový

výrobok po skončení jeho životnosti spolu s bežným domácim a iným odpadom.

Odnesť ho do zberného strediska na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto zberných strediskách, obráťte sa prosím na miestnu samosprávu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

1.4 Informácie o obaloch



Obalové materiály spotrebiča boli vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi

predpismi. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domovým alebo iným odpadom.

Odnesť ho na miesto zberu obalových materiálov určené miestnou samosprávou.

2 Hriankovač

2.1 Prehľad spotrebiča



1. Štrbina pre chlieb
2. Spínacia páka
3. Ovládač intenzity opekania
4. Tlačidlo ohrevu
5. Tlačidlo rozmrazovania
6. Tlačidlo stop
7. Zásuvka na omrvinky
8. Kryt

2.2 Technické parametre

Napájanie: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 720 - 850 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu líšiť podľa použitia spotrebiča a okolitých podmienok.

3 Použitie

3.1 Príprava

1. Odstráňte všetky obaly a samolepky a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
2. Pred prvým použitím spotrebiča, ho vyčistite (Pozrite si časť „Čistenie a starostlivosť“).
3. Uistite sa, či spotrebič stojí zvislo na stabilnej, rovnej, čistej, suchej a nekĺzavej ploche.



Pri prvom použití spotrebiča môže z neho vystupovať trochu dymu, vypalovaním zvyškov z výrobného procesu. Toto nepredstavuje poruchu spotrebiča. Spotrebič prvýkrát zapnite, ale bez chleba. Odporúčame použiť prostredné nastavenie na ovládači intenzity (3). Zaisťte vetranie miestnosti.

3.2 Opekание

1. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
2. Do každej štrbiny pre pečivo (1) vkladajte len po jednom plátku chleba.
3. Pomocou voliča intenzity opečenia (3) zvolte požadovaný stupeň opečenia v rozsahu od 1 až 7.



Voľbou 1 na ovládači intenzity (3) dosiahnete najsvetlejší stupeň opečenia a voľbou 7 najtmavší.



Stupeň opečenia závisí na type pečiva



Pri opekaní niekoľkých plátok chleba za sebou, bude hriankovač teplejší a preto bude pečivo postupne tmavšie. Z toho dôvodu upravte intenzitu opečenia.



Intenzita opečenia jedného plátku je vyššia ako pri dvoch, aj keď je volič intenzity (3) nastavený na rovnakú úroveň.

4. Zatlačte spínaciu páku (2), pokiaľ automaticky nezacvakne na mieste.
 - Spustí sa proces opekania. V priebehu procesu opekania sa rozsvieti indikátor tlačidla stop (6) a tlačidla intenzity opečenia (3).



Ak nie je zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke, spínacia páka (2) nezacvakne na mieste.



Intenzitu opečenia je možné nastaviť taktiež v priebehu procesu, pomocou voliča intenzity opečenia (3).

5. Spotrebič sa vypne automaticky ihneď po dosiahnutí nastavenej intenzity opečenia.
 - Spínacia páka (2) vyskočí hore a indikátor tlačidla stop (6) zhasne. Hrianky vyskočia hore a je možné ich vybrať z hriankovača.



Na zrušenie procesu opekania, stlačte pred dokončením tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Potom ako spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



VAROVANIE: Buďte veľmi opatrní pri vyťahovaní plátok chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež chlieb je veľmi horúci.

6. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

3 Použitie



Ak plátky chleba uviaznu v hriankovači, ihneď ho vypnite stlačením tlačidla stop (6). Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Spotrebič nechajte dôkladne vychladnúť. Opatrne sa pokúste vytriahnuť chlieb z hriankovača bez poškodenia jemných ohrevných prvkov a iných dielov. Na vybratie chleba nepoužívajte vodivé náradie.

3.3 Opekanie mrazeného chleba

1. Postupujte podľa krokov od 1 do 4 časti „Opekanie“.
2. Stlačte tlačidlo rozmrazovania (5).
 - Indikátor tlačidla rozmrazovania (5) a tlačidla stop (6) svieti a spustí sa proces opekania.



Po stlačení tlačidla rozmrazovania (5) bude proces opekania trvať dlhší čas, ako pri bežnom opekaní.

3. Spotrebič sa vypne automaticky po dosiahnutí požadovaného stupňa opečenia.
 - Spínacia páka (2) vyskočí hore; indikátory tlačidla rozmrazovania (5) a tlačidla stop (6) zhasnú. Plátky chleba sa vysunú hore a môžete ich vybrať.



Na zrušenie procesu opekania pred dokončením, stlačte tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Keď spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



VAROVANIE: Zvýšte pozornosť pri vyťahovaní plátkov chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež chlieb je veľmi horúci.

4. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

3.4 Ohrev už opečeného chleba

1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 časti „Opekanie“.
2. Stlačte tlačidlo ohrevu (4).
 - Rozsvietenie sa indikátory tlačidla ohrevu (4) a tlačidla stop (6) a spustí sa proces ohrevu.
3. Spotrebič sa vypne automaticky po dosiahnutí požadovaného stupňa ohrevu. Spínacia páka (2) vyskočí hore; zhasnú indikátory tlačidla ohrevu (4) a stop (6). Plátky chleba sa vysunú hore a môžete ich vybrať z hriankovača.



Na zrušenie procesu opekania pred dokončením, stlačte tlačidlo stop (6). Spínacia páka (2) vyskočí hore a plátky chleba môžete vybrať z hriankovača.



Keď spínacia páka (2) vyskočí hore, môžete použiť funkciu vysokého zdvihu potlačením spínacej páky hore (2).



Buďte veľmi opatrní pri vyťahovaní plátkov chleba z hriankovača, pretože kovové diely a taktiež hrianky sú veľmi horúce.

4. Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

4.1 Čistenie a údržba



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefkы.



VAROVANIE: Spotrebič ani prírodný kábel nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič vychladnúť.
3. Odstráňte omrvinky po každom použití vytiahnutím zásobníka omrvínok (7). Pred nasadením zásobníka do spotrebiča sa uistite, či je zásobník suchý. Zabráňte hromadeniu omrvínok vo vnútri hriankovača, môžu spôsobiť požiar.
4. Obráťte hriankovač hore dnom a mierne ním zatrasťte, aby ste odstránili omrvinky zvnútra.
5. Použite vlhkú tkaninu a trochu čistiaceho prostriedku na vyčistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča (8). Spotrebič dôkladne vysušte.



Pred použitím spotrebiča po čistení, dôkladne vysušte všetky diely mäkkou utierkou.

4.2 Uskladnenie

- Ak nemáte v pláne používať spotrebič dlhší čas, starostlivo ho uskladnite.
- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne suchý.
- Obmotajte prírodný kábel okolo cievky na spodnej strane spotrebiča.
- Spotrebič uložte na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič majte mimo dosahu detí.

4.3 Manipulácia a preprava

- V priebehu manipulácie a prepravy, uložte spotrebič do jeho pôvodného obalu. Obal chráni spotrebič pred jeho poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Poznámky

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.