

**Увага!** Перед початком експлуатації машини неодмінно прочитайте інструкцію з експлуатації.



- 1 Індикатор рівня солі
- 2 Індикатор "ON" (Увімк.)
- 3 Світлодіодні індикатори етапів виконання програми
- 4 Кнопка Start/Cancel (Пуск/ скасування)
- 5 Часткове завантаження (1/2)
- 6 Кнопка вибору програм

## Як користуватися посудомийною машиною

- Відкрийте кран водогону.
- Підключіть машину до електромережі.
- Відчиніть дверцята й завантажте посудомийну машину. Перевірте, чи вільно крутяться верхнє і нижнє коромисла.
- Покладіть у розподільувач достатню кількість засобу для миття і закрийте кришку розподільувача.
- За допомогою кнопки вибору програм виберіть програму миття посуду.
- Перевірте індикатори рівня солі й ополіскувача. За необхідності додайте сіль і/або ополіскувач.
- Запустіть програму, натиснувши кнопку Start/Cancel (Пуск/ скасування).

### Увага!

Під час миття не відчиняйте дверцят машини без крайньої потреби. При цьому переривається процес миття, а гаряча пара виходить назовні. Після зачинення дверцят виконання програми відновиться.

- Вимкніть машину кнопкою вибору програм. Коли засвітиться індикатор завершення програми, це означатиме, що програму закінчено.
- Закрийте кран водогону. Витягніть штепсельну вилку з розетки.
- Дайте посуду охолонути протягом 15 хвилин при відчинених дверцятах. Вийміть посуд. Починайте з нижнього кошика.

Таблиця програм

| Номер програми  | 1Reference*   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|---|---|---|---|---|---|
| Назва програми  | eco   | <br>Інтенсивне  | <br>Щоденно   | <br>Quick & Clean   | <br>Міні  |
| Температура миття   | 50°C  | 70°C  | 65°C  | 60°C  | 35°C  |
| Забрудненість   | Найекономічніша програма миття для повсякденного посуду із середніми забрудненнями, який чекає на свою чергу.<br><br>A 25cm <sup>3</sup><br>15cm <sup>3</sup><br>5cm <sup>3</sup> B | Підходить для дуже брудного посуду, каструль і сковорідок.  | Програма для щоденного миття посуду звичайного рівню забруднення.   | Програма для повсякденного миття посуду із середніми забрудненнями, у якій посуд, що чекає на свою чергу, миється найшвидшим чином. | Підходить для швидкого миття дуже брудного посуду, який не може довго чекати.                     |
|   | Середня   | Значна  | Середня   | Середня   | Невелика  |
| Засіб для миття<br>A=25 см <sup>3</sup> /15 см <sup>3</sup> B=5 см <sup>3</sup> | A+B   | A+B   | A+B   | A+B   | A   |
| Послідовність етапів програми<br>(без додаткових функцій)                       | Попереднє миття<br>▼<br>Миття<br>▼<br>Ополіскування холодною водою<br>▼<br>Ополіскування гарячою водою<br>▼<br>Сушка<br>▼<br>Завершення   | Попереднє миття<br>▼<br>Миття<br>▼<br>Ополіскування холодною водою<br>▼<br>Ополіскування гарячою водою<br>▼<br>Сушка<br>▼<br>Завершення | Миття<br>▼<br>Ополіскування холодною водою<br>▼<br>Ополіскування гарячою водою<br>▼<br>Сушка<br>▼<br>Завершення | Миття<br>▼<br>Ополіскування холодною водою<br>▼<br>Ополіскування гарячою водою<br>▼<br>Сушка<br>▼<br>Завершення                     | Миття<br>▼<br>Ополіскування холодною водою<br>▼<br>Ополіскування гарячою водою<br>▼<br>Завершення |
| Тривалість (хв.)  | 190   | 124   | 90  | 58  | 30  |
| Вода (л)  | 12  | 17,6  | 11,8  | 11,8  | 11,8  |
| Електроенергія (кВт-год.)   | 1,02  | 1,7   | 1,24  | 1,32  | 0,79  |

Наведені в таблиці значення споживання води й електроенергії були визначені у стандартних умовах. Фактичні параметри споживання можуть відрізнятися від наведених.

\* Контрольна програма для дослідних установ. Випробування згідно зі стандартом EN 50242 слід проводити з використанням випробної програми; також необхідно наповнити розподільувач пом'якшувальної солі і ємність для ополіскувача.



- 1 Індикатор рівня соли
- 2 Індикатор "ON" (Увімк.)
- 3 Світлодіодні індикатори етапів виконання програми
- 4 Кнопка Start/Cancel (Пуск/ скасування)
- 5 Часткове завантаження (1/2)
- 6 Кнопка вибору програм

### Індикатор рівня ополіскувача

При ввімкненні цього індикатора слід додати ополіскувач (якщо використовується).



Крім того, кількість ополіскувача можна визначити візуально за станом індикатора на розподілювачі. Якщо візуальний індикатор наповненості темний, ополіскувача в розподілювачі достатньо.

Якщо індикатор світлий, відкрийте розподілювач і додайте ополіскувач.

### ON/OFF (Увімк./Вимк.)

При повороті кнопки вибору програм у положення "1" машина ввімкнеться. Засвітиться індикатор "ON" (Увімк.).

При повороті в положення "OFF" (Вимк.) машина вимкнеться. Усі індикатори погаснуть.

### Кнопка вибору програм

Використовується для ввімкнення та вимкнення машини, а також для вибору програм миття.

### Кнопка часткового завантаження (1/2)

Якщо посуду небагато, натисніть цю кнопку після натискання кнопки вибору програм. При ввімкненні посудомийної машини засвітиться індикатор цієї кнопки. Завдяки цій функції можна заощадити воду й електроенергію.

### Кнопка Start/Cancel (Пуск/скасування)

За допомогою цієї кнопки запустить вибрану програму; засвітиться індикатор кнопки.

Використовуйте цю кнопку для зупинки програми, якщо ви хочете відчинити дверцята під час виконання заданої програми посудомийної машини.

|              |   |
|--------------|---|
| Увімк./вимк. | ● |
| Миття        | ● |
| Сушка        | ● |
| Завершення   | ● |

### Світлодіодні індикатори етапів виконання програми

Послідовність виконання програми під час процесу миття можна відстежити за допомогою індикаторів етапів виконання на панелі управління.

### Попередження

По завершенні етапу миття, щоб повністю злити та видалити воду, машина зупиниться приблизно на 35 хвилин. Не хвилюйтеся, така ситуація не є несправністю. По завершенні засвітиться індикатор етапу завершення програми.

### Попередження

Не вимикайте машини, якщо не засвітився індикатор завершення програми.

### Як скасувати програму миття

Щоб скасувати програму, коли машина працює, виконайте такі дії:

Натисніть кнопку пуску/зупинки й утримуйте її протягом 3 секунд. Протягом 45 секунд машина зливатиме воду. Коли індикатор миття згасне, це означатиме, що програму скасовано. Тепер можна вибрати і запустити нову програму.

**Важливо!** Залежно від етапу, на якому було скасовано виконання програми, всередині машини та на посуді можуть бути залишки засобу для миття чи ополіскувача. Перш ніж користуватися цим посудом, ретельно його вимийте.

### Неправильний спосіб завантаження посуду в посудомийну машину

