

Eficiencia Energética

D

Tipo de Campana

Decorativa

Número de niveles de potencia

3

Color

Acero Inoxidable

- Mejor iluminación para ver lo que cocinas
- Filtros fáciles de limpiar


Características principales

Tipo de Campana	Decorativa	Ancho	90 cm
Altura	25 cm	Profundidad	47 cm
Eficiencia Energética	D	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	53 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	64 dBA	Mínima velocidad de ventilación	240 m³/h
Número de niveles de potencia	3	Color	Acero Inoxidable
Product Series	b100	Máxima velocidad de ventilación	400 m³/h

Diseño

Tipo de Campana	Decorativa	Color	Acero Inoxidable
Controles	Control de mandos mecánico	Tipo de iluminación	LED Illumination®
N.º de luces	2	Potencia de iluminación	4 W
Diseño del Filtro	Filtro cassette de metal		

Funciones

Número de niveles de potencia

3

Tecnologías

Filtro de carbón

Opcional

Filtros lavables en lavavajillas

Sí

N.º de filtros de grasa

3

Rendimiento y Consumo

Eficiencia Energética

D

Mínima velocidad de ventilación

240 m³/h

Máxima velocidad de ventilación

400 m³/h

Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad

53 dBA

Nivel de ruido máximo nivel de velocidad

64 dBA

Clase de eficiencia fluidodinámica

E

Clase de eficiencia lumínica

D

Clase de eficiencia del filtro de grasa

C

Consumo de potencia total

133 W

Consumo anual promedio energético

71 kWh

Voltaje

220 - 240 V

Frecuencia

50 Hz

Dimensiones y Peso

Altura

25 cm

Ancho

89.8 cm

Profundidad

47 cm

Peso

9.88 kg

Altura con embalaje

58.3 cm

Ancho con embalaje

34.4 cm

Profundidad con embalaje

96.9 cm

Peso con embalaje

11.7 kg

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver lo que cocinas

No siempre es fácil ver la placa con claridad, y más si la campana bloquea la luz. Led Illumination® ilumina la placa con claridad para que veas bien lo que se cuece (¡literalmente!).



Filtros aptos para lavavajillas

Filtros fáciles de limpiar

Seguro que lavar los filtros grasientos de la campana no te hace ninguna gracia. Pues ahora, con los filtros aptos para lavavajillas, no tendrás que volver a hacerlo. Basta con meterlos en el lavavajillas, poner en marcha un ciclo normal y volver a colocarlos en la campana. ¡Así de fácil!