


THANK YOU FOR BUYING A BEKO PRODUCT.

**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.  
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

**CONTROL PANEL**

- 1 Programme selector
- 2 "Play/Pause" button
- 3 "Reset/Drain" button
- 4 "Temperature" button
- 5 "Delay" button
- 6 Child lock combination 3 sec
- 7 "Spin" button
- 8 Time
- 9 Temperature
- 10 Washing phase
- 11 Eco monitor

**INDICATORS**

- Detergent over dosage
- Lid open
- Failure: Call Service
- Failure: Water filter clogged
- Failure: No water

In the event of any failure, refer to the "TROUBLESHOOTING" section

**PROGRAMME CHART**

Programme	Max load 7,0 Kg Power consumption in off-mode 0,11 W / in left-on mode 0,11 W					Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness % *	Energy consumption kWh	Total water lit	Laundry temperature °C
	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
Setting	Range													
<b>Colours</b>	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**				✓	-	-	-	-	-
<b>Express 30</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-			-	✓	62	0,250	42	26
<b>Sport</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**				✓	-	-	-	-	-
<b>20°C</b>	20°C	20°C	1200	7,0	1:50	-			-	✓	53	0,200	55	20
<b>Anti Stain</b>	20°C	20°C	1200	4,0	**	-			✓	✓	-	-	-	-
<b>Aqua saver</b>	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-		-	-	✓	-	-	-	-
<b>Rinse &amp; Spin</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>Spin</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wool</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-			-	✓	-	-	-	-
<b>Delicates</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**				-	✓	-	-	-	-
<b>Synthetics</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15				✓	✓	47	0,630	40	40
<b>Cotton</b>	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35				✓	✓	57	1,200	54	56
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-			✓	✓	53	0,806	59	44
			1151	3,5	2:35	-			✓	✓	53	0,415	40	33
			1151	2,0	2:35	-			✓	✓	53	0,210	30	24
<b>Mixed</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-			✓	✓	-	-	-	-

● Dosing required ○ Dosing optional


**Eco 40-60** - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differ from the values stated in the table

**For all Test Institutes**

Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cotton with a temperature of 40°C.  
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 40°C.  
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc. Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.

**PRODUCT DESCRIPTION**

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

**DETERGENT DISPENSER****Main wash compartment II**

Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

**Prewash compartment I**

Detergent for the prewash.

**Softener compartment ⚡**


Fabric softener. Liquid starch. Bleach.

**Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.**

➡ Release / Close ⬅ button

Press to remove tray for cleaning.

Press to close tray until you feel a click!



## PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



### Colours

White and pastel shaded garments made of delicate fabrics.

Gentle wash programme to avoid graying or yellowing of your laundry. Use heavy duty detergent, if necessary also stain removers or bleaches on oxygen basis. Do not use liquid detergent.

### Express 30

For washing lightly soiled garments quickly. This cycle lasts only 30 minutes, saving time and energy.

### Sport

Normally soiled and sweaty sportswear made of cotton jersey or microfibers. Includes a prewash cycle – you can add detergent also to the prewash chamber. Do not use softener.

### 20 °C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

### Anti Stain

This programme ensures maximum stain removal capacity with no need for pre-treatment at low temperatures, preserving fabrics and colours.

### Aqua saver

Lightly soiled laundry made of synthetic fibres, or synthetics mixed with cotton garments. Saving programme with a very low water consumption. Use liquid detergent and the lowest recommended amount for 2.5kg laundry. Do not use softener.

### Rinse & Spin

Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

### Spin

Spins the load then empties the water. For robust laundry.

### Wool

All wool garments can be washed using programme, "Wool" even those carrying the "hand-wash only" label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg declaration of laundry**.

### Delicates

For washing particularly delicate garments. Preferably turn garments inside out before washing.

### Synthetics

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

### Cotton

Normally to heavily soiled and robust cottons .

### Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

! The cycle runs only at 40°C as per regulation.

### Mixed

For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

## FIRST TIME USE

To remove any manufacturing debris select the "Cotton" programme at a temperature of 95°C. Pour a small quantity of detergent powder into the main wash compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

## DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the "HINTS AND TIPS" section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes), and the indicator for the "Play/Pause" button flashes. The temperature and spin speed can be changed by pressing the "Temperature" button or the "Spin" button. Open the tap and press the "Play/Pause" button to start the wash cycle. The "Play/Pause" indicator will light up and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases. If this is the case, an animation appears on the time display.

## PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

To pause the wash cycle, press the "Play/Pause" button, the indicator light blinks. Select any new programme, temperature, options or spin speed if you wish to change those settings. Press the "Play/Pause" button again to start the wash cycle from the point at which it was interrupted. Do not add detergent for this programme.

## LID OPEN INDICATOR

Before starting and after the end of a programme, the "Lid open" indicator lights to show that the lid can be opened. As long as a wash programme is running, the lid remains locked and must on no account be forced open. In case you have an urgent need to open it during a running programme, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake, press the "Play/Pause" button. If the temperature is not too high, the "Lid open" indicator light turns on. It may last a while until you can open the lid. Press "Play/Pause" to proceed with the programme again.

## PROGRAMME END

The "Lid open" indicator lights up and the display shows **End**. Turn the programme selector to the "O" position and close the water tap. Open the lid and drum and unload the machine. Leave the Lid open for some time to allow the interior of the machine to dry. After about a quarter of an hour, the washing machine will switch off completely to save energy.

To cancel a running programme before the end of cycle, press the "Reset/Drain" button for at least 3 seconds. The water is drained out. It may last a while until you can open the lid.

## OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.

! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

### Colours 15 °

Saves energy used for water heating while maintaining a good wash result. Supports colour maintenance when washing coloured laundry. Recommendable for lightly soiled laundry without stains. Make sure that your detergent is suitable for cold wash temperatures.

### FreshTouch

Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The light of the "FreshTouch" button will blink while this function is active, and the display will show an animation. The periodic tumbling will last up to approximately 6 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the "FreshTouch" button. It will last a while until you can open the door. After the "FreshTouch" period has run out, the display indicates **End**.

### Extra Rinse

Helps to avoid detergent residues in the laundry by extending the rinse phase. Particularly suitable for washing baby laundry, for people suffering from allergies and for areas with soft water.

### Delay

To set the selected programme to start at a later time, press the "Delay" button to set the desired delay time. The lamp for the "Delay" option button lights up, and it goes off when the programme starts. Once having pressed the "Play/Pause" button, the countdown of the time delay begins. Number of hours pre-selected can be reduced by pressing the "Delay" button again. **Do not use liquid detergent when activating this option.** To cancel the "Delay" turn the programme selector to another position.

### Fast

Enables quicker washing by shortening the programme duration. Recommendable for small loads or only lightly soiled laundry.

### Pre Wash

Only for heavily soiled loads (for example sand, granular dirt). Increases the cycle time by approximately 15 min. Do not use liquid detergent for the main wash when activating the Prewash option.

### Soil Level

It is an option working on 3 different levels (lightly soiled, normally soiled, heavily soiled) that are specially designed to set the right washing action, depending on your cleaning needs:

**Heavily soiled** : this option is designed for high levels of dirtiness, removing most stubborn stains.

**Normally soiled** : this option is designed to remove everyday stains.

**Lightly soiled** : this option is designed to remove lightly soiled stains.

### Temperature

Every programme has a predefined temperature. If you want to change the temperature, press the "Temperature" button. The value appears on the display.

### Spin (incl. Rinse hold)

Every programme has a predefined spin speed. Press the button to set another spin speed. If you select spin speed "0", the final spinning is cancelled and the water is drained out only. However, intermediate spin phases remain during the rinse.

If you select "Rinse hold" , the laundry remains in the last rinse water without progressing to the final spin cycle, to avoid creasing and prevent colours from changing. To activate the "Rinse hold" , press the "Spin/ Rinse hold" button repeatedly until the "Rinse hold" symbol on the display lights up. The wash programme stops to "Rinse hold" when the "Rinse hold" symbol on the display blinks; the light of "Play/Pause" button also blinks. To terminate the "Rinse hold" by spinning the laundry, press "Play/

"Pause" - the laundry will be spun with the default spin speed. You can also select another spin speed with the "Spin/ Rinse hold" button before you start the spin cycle by pressing "Play/Pause". To terminate the "Rinse hold" by draining the water without spinning, press the "Spin/ Rinse hold" button until spin speed "0" appears on the display; then press "Play/Pause" to start the draining. Do not leave the laundry to soak for too long in the "Rinse hold" (especially silk).

### CHILD LOCK 3 sec

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press both of the child lock buttons simultaneously and hold them for at least 3 seconds. The key symbol  on the display lights up. To unlock the buttons again proceed in the same way.

### BLEACHING

Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics, adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener  chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. **Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.**

### ECO MONITOR

The "Eco monitor" gives you a rough feedback about the power consumption of the programme setting you selected. As soon as you turn the programme selector to any programme, the "Eco monitor" is on. The indicator on the left is to show that the "Eco monitor" is active. The four indicators next to it show the degree of consumption: the less power your programme setting is forecasted to consume, the less indicators will light up. This depends on the programme, temperature and options selected, and also on the size of the wash load. For that reason, the forecasted degree of power consumption may adapt when the washing machine detects the wash load.

### HINTS AND TIPS

#### Sort your laundry according to

Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

#### Empty all pockets

Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

#### Appliance interior

If you never or seldom wash your laundry at 95°C, we recommend to occasionally run a 95°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.

#### Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

#### Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

#### Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

#### Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

### CLEANING & MAINTENANCE

**For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).**

#### Cleaning the outside of the washing machine

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.


#### Detergent dispenser

**Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:**

Press the release button  to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.

Press on the close button  until you feel a click!

**Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.**



#### Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses  (if available): check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

#### Cleaning the mesh filters in the water supply hose

**Check and clean regularly (at least two or three times a year).**

Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.

#### Cleaning the water filter / draining residual water

**The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water cannot drain, the indicator indicates that the water filter may be clogged.**

Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter) is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.


#### Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

#### Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters.

Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture a). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture b, c) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture d). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.



### TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALATION GUIDE in reverse order.

## TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	Possible causes / Solution:
<b>The washing machine does not turn on and/ or programme does not start</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact.</li><li>• There has been a power failure.</li><li>• Lid is not properly closed.</li><li>• The "Child lock"  3 sec function has been activated (if available).</li><li>• The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to "Off/O" and then to the desired programme again.</li></ul>
<b>The wash cycle does not start.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The "Play/Pause" button has not been pressed.</li><li>• The water tap is not open.</li><li>• A "Delay" has been set.</li></ul>
<b>Appliance stops during the programme, and the "Play/Pause" light blinks</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Rinse hold" option is activated (if available).</li><li>• Programme has been changed - re-select desired programme and press "Play/Pause".</li></ul>
<b>Appliance vibrates</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The washing machine is not level.</li><li>• The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.</li></ul>
<b>Final spin results are poor. The laundry is still very wet. "Spin/Drain" indicator blinks, or the spin speed on the display blinks, or the spin speed indicator blinks after the end of the programme - depending on the model</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items.</li><li>• If possible avoid small laundry loads.</li><li>• "Spin" button has been set to a low spin speed.</li></ul>
<b>The machine is indicating an error code (e.g. F-02, F-..) and/or "Call Service"  indicator lights up</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Shut off the machine, disconnect the plug from the outlet, and wait about 1 minute before turning it back on.</li><li>• If the problem persists, call the After-sales service.</li></ul>
<b>"Water filter clogged"  indicator lights up</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waste water is not pumped out.</li><li>• Clean the water filter</li></ul>
<b>"No water"  indicator lights up</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliance has no or insufficient water supply.</li></ul>
<b>"Detergent over dosage"  indicator lights up (if available)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The symbol will light up at the end of the programme if you used too much detergent.</li><li>• Too much foam is formed.</li><li>• The detergent is not compatible with the washing machine (it must bear the wording "for washing machines", "for hand washing and washing machines", or something similar).</li></ul>

### Standard documentation and additional product information can be found by using the QR code in your appliance

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>  
Alternatively, **contact our After-Sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.









## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Το πλυντήριο ρούχων ενδέχεται ορισμένες φορές να μην λειτουργεί σωστά για συγκεκριμένους λόγους. Πριν καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, συνιστάται να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα ανατρέχοντας στην παρακάτω λίστα.

Μη φυσιολογική λειτουργία:	Πιθανές αιτίες/Λύση:
<b>Το πλυντήριο ρούχων δεν ανάβει ή/και το πρόγραμμα δεν ξεκινάει</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το βύσμα δεν έχει συνδεθεί πλήρως στην πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά καλά ώστε να κάνει επαφή.</li><li>Υπάρχει διακοπή ρεύματος.</li><li>Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.</li><li>Η λειτουργία «Παιδική ασφάλεια»  3 sec είναι ενεργοποιημένη (εάν διατίθεται).</li><li>Το πλυντήριο απενεργοποιήθηκε αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας, πριν από την έναρξη ή τη λήξη του προγράμματος. Για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο, περιστρέψτε αρχικά τον επιλογέα προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/O» και στη συνέχεια ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.</li></ul>
<b>Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το κουμπί «Έναρξη/Παύση» δεν έχει πατηθεί.</li><li>Η βρόση του νερού δεν είναι ανοιχτή.</li><li>Έχει οριστεί η επιλογή «Καθυστέρηση».</li></ul>
<b>Η συσκευή σταματάει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη «Έναρξη/Παύση»</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Η επιλογή «Ξέργαλμα και Αναμονή» είναι ενεργοποιημένη (εάν υπάρχει).</li><li>Το πρόγραμμα έχει αλλάξει. Επιλέξτε εκ νέου το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε «Έναρξη/Παύση».</li></ul>
<b>Η συσκευή δονείται</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το πλυντήριο δεν είναι οριζόντιωμένο.</li><li>Ο βραχίονας μεταφοράς δεν έχει αφαιρεθεί. Ο βραχίονας μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων.</li></ul>
<b>Τα αποτελέσματα του τελικού στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικά. Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα. Η ένδειξη «Στύψιμο/Αποστράγγιση» αναβοσβήνει, η ταχύτητα στυψίματος στην οθόνη αναβοσβήνει ή η ταχύτητα στυψίματος αναβοσβήνει μετά τη λήξη του προγράμματος, ανάλογα με το μοντέλο</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Η ανισορροπία του φορτίου των ρούχων κατά τη διάρκεια του στυψίματος διέκοψε το στύψιμο για την αποφυγή ζημιών στο πλυντήριο ρούχων. Για αυτόν τον λόγο τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα. Η αιτία για την ανισορροπία μπορεί να είναι: μικρά φορτία ρούχων (που περιλαμβάνουν μόνο μερικά πολύ μεγάλα ρούχα ή απορροφητικά, π.χ. πετσέτες) ή μεγάλα/βαριά ρούχα.</li><li>Εάν είναι δυνατό, αποφύγετε τα μικρά φορτία ρούχων.</li><li>Το κουμπί «Στύψιμο» έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος.</li></ul>
<b>Η συσκευή εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος (π.χ. F-02, F-..) ή/και ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης» </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και περιμένετε περίπου 1 λεπτό για την ενεργοποιήστε ξανά.</li><li>Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.</li></ul>
<b>Η ένδειξη «Απόφραξη φίλτρου νερού»  ανάβει</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Το νερό πλύσης δεν έχει αντληθεί.</li><li>Καθαρίστε το φίλτρο νερού.</li></ul>
<b>Η ένδειξη «Δεν υπάρχει νερό»  ανάβει</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Η συσκευή έχει ανεπαρκή παροχή νερού.</li></ul>
<b>Η ένδειξη «Υπερβολική δόση απορρυπαντικού»  ανάβει (εάν υπάρχει)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Αν έχετε χρησιμοποιήσει μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού, το σύμβολο θα ανάψει στη λήξη του προγράμματος.</li><li>Έχει δημιουργηθεί πάρα πολύς αφρός.</li><li>Το απορρυπαντικό δεν είναι συμβατό με το πλυντήριο ρούχων (πρέπει να αναγράφει «για πλυντήρια ρούχων», «για πλύσιμο στο χέρι και πλυντήρια ρούχων» ή κάτι παρόμοιο).</li></ul>

Ανατρέξτε στα τυπικά έγγραφα και σε επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη συσκευή

Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες μοντέλου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που θα βρείτε στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή πύλη καταχώρησης στο <https://eprel.ec.europa.eu>. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (βλ. αριθμό τηλεφώνου στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.



**beKO**

DĚKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE BEKO PRODUKTĄ.


**Prieš naudodamai prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo laikiklius.

Išsamesnės informacijos, kaip tai padaryti, rasite montavimo vadove.

**VALDYMO SKYDELIS**

- 1 Programos pasirinkimo valdklis
- 2 Paleidimo / pristabdymo mygtukas
- 3 Atstatymo ir vandens išleidimo mygtukas
- 4 Temperatūros mygtukas
- 5 Atidėjimo mygtukas
- 6 Vaikų saugos užrakto derinys 3 sec
- 7 Gręžimo mygtukas
- 8 Laikas
- 9 Temperatūra
- 10 Skalbimo etapas
- 11 „Eco monitor“

**INDIKATORIAI**

- Per didelę skalbiklio dozē .  
Atidarytas dangtis   
Triktis: Kreipkitės į pagalba   
Triktis: Užsikišęs vandens filtras   
Triktis: Néra vandens   
Ivykus bet kokiai trikčiai, žr. skyrių „TRIKČIŲ ŠALINIMAS“

**PROGRAMŲ LENTELĖ**

Programa	Didžiausia apkrova – 7,0 kg Naudojama galia išjungus – 0,11 W / palikus ijjungtą – 0,11 W					Skalbikliai ir priedai			Rekomenduoja-mas skalbiklis		Likutinė dėrgmė %	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinių temperatūra, °C
	Nustaty-mas	Diapazonas	Maks. gręžimo greitis (suk./min.)	Didžiausia apkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Praplovimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis				
<b>Spalvoti</b>	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**					-	-	-	-	-
<b>Greitasis skalbimas 30</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-				-		62	0,250	42
<b>Sportiniai</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**					-	-	-	-	-
<b>20 °C</b>	20°C	20°C	1200	7,0	1:50	-				-		53	0,200	55
<b>Dėmių šalinimas</b>	20°C	20°C	1200	4,0	**	-						-	-	-
<b>Vandens taupymas</b>	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-			-	-		-	-	-
<b>Skalavimas ir gręžimas</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>Gręžimas</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vilna</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-				-		-	-	-
<b>Apatiniai drabužiai</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**				-		-	-	-	-
<b>Sintetika</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15							47	0,630	40
<b>Medvilnė</b>	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35							57	1,200	54
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-						53	0,806	59
			1151	3,5	2:35	-						53	0,415	40
			1151	2,0	2:35	-						53	0,210	30
<b>Mišrūs</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-						-	-	-

● Reikia dozuoti

„Eco 40-60“ – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo 2019/2014 reglamentą. Efektyviausia programa pagal energijos ir vandens sąnaudas skalbiant iprastai išteptus medvilinius skalbinius. Tiek ekranas: ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

**Visiems bandymų institutams**

Ilgas medvilnės skalbimo ciklas: nustatykite Medvilnės skalbimo ciklą ir 40 °C temperatūrą. Ilgas sintetinių audinių skalbimas: nustatykite Sintetikos skalbimo ciklą ir 40 °C temperatūrą. Šie duomenys gali būti kitokie jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros sąlygų, vandens spaudimo ir kt. Apytiksle programos trukmė priklauso nuo numatytyų programų nustatymų, be parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.


\* Pasibaigus programai ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu gręžimo greičiu, pagal numatytaą programos nuostatą.

\*\* Programos trukmė rodoma ekrane.

Jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos kiekį ir programą pagal skalbinių apkrovą.

**PRODUKTO APRAŠAS**

1. Dangčio rankena
2. Dangtis
3. Valdymo skydelis
4. Skalbiklio dozatorius
5. Bügnas
6. Vandens filtras – už dangtelio
7. Judėjimo svirtis (priklauso nuo modelio)
8. Reguliuojamos kojelės (x2)

**SKALBIKLIJO DOZATORIUS****Pagrindinio skalbimo skyrius** 

Skalbiklis pagrindiniams skalbimui, dėmių šalinimui ar vandens minkštiniui.

**Pirminio skalbimo skyrius** 

Skalbiklis pirminiam skalbimui.

**Minkštiklio skyrius** 


Audinių minkštiklis. Skystas krakmolas. Baliklis.

**Minkštiklio, krakmolo arba baliklio pilkite tik iki žymos „maks“.**

**Atlaisinimo / Uždarymo mygtukas**

Paspauskite, norédami išimti dozatorių valymui.

Déklą uždarykite spausdami, kol pajusite spragtelėjimą!







## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Skalbyklė kartais dėl tam tikrų priežasčių gali neveikti taip, kaip turėtų. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros specialistą rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyktų pašalinti laikantis čia pateiktų nurodymų.

Sutrikimas:	Galimos priežastys / sprendimas:
<b>Skalbyklė neįsijungia ir (arba) programa nepasileidžia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skalbyklės kištukas néra iki galio įkištas į elektros lizdą arba kontaktas néra pakankamas.</li><li>• Įvyko maitinimo triktis.</li><li>• Netinkamai uždarytas dangtis.</li><li>• Vaikų saugos užrakto  3 sec funkcija įjungta (jei yra).</li><li>• Skalbimo mašina automatiškai išsijungia prieš programos pradžią ir po programos pabaigos, kad būtų sutaupoma energija. Norėdami įjungti skalbimo mašiną, pirma pasukite programos pasirinkimo valdiklij į įšjungimą / O ir tuomet į norimą programą.</li></ul>
<b>Skalbimo ciklas neprasideda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepaspautas Paleidimo / pristabdymo mygtukas.</li><li>• Neatsuktas vandens čiaupas.</li><li>• Nustatytas atidėjimas.</li></ul>
<b>Prietaisas išsijungia veikiant programai, tuomet mirksi Paleidimo / pristabdymo lemputė</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Įjungta skalavimo užlaikymo funkcija (jei yra).</li><li>• Programa pakeista, pasirinkite norimą programą ir spauskite Paleidimą / pristabdymą.</li></ul>
<b>Prietaisas vibrusoja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skalbimo mašina stovi nelygiasi.</li><li>• Gabenimo laikikliai nepašalinti, prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, būtinai pašalinkite gabenimo laikiklius.</li></ul>
<b>Paskutinio gręžimo rezultatai prasti. Skalbiniai labai šlapiai. Mirksi gręžimo ir vandens išleidimo indikatorius arba ekrane mirksi gręžimo greitis, arba programos pabaigoje mirksi gręžimo greičio indikatorius – atsižvelgiant į modelį</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dėl nesubalsuotos skalbinių įkrovos nebuvu įjungtas gręžimas, kad nebūtų pažeista skalbimo mašina. Dėl to skalbiniai labai šlapiai. Nesubalsuotos įkrovos priežastis gali būti: maža skalbinių įkrova (kurią sudaro tik keli gana dideli ar gerai sugeriantys daiktai, pvz., rankšluosčiai) arba dideli / sunkūs skalbiniai.</li><li>• Jei įmanoma, venkite mažos skalbinių įkrovos.</li><li>• Gręžimo mygtukas nustatytas ant per mažo gręžimo greičio.</li></ul>
<b>Mašina rodo klaidos kodą (pvz., F-02, F-..) ir (arba) užsidega „Kreiptis į pagalbą“  indikatorius</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Išjunkite skalbyklę, atjunkite maitinimą ir, palaukę apie 1 minutę, vėl ją įjunkite.</li><li>• Jei problema neišnyksta, kreipkitės į specialistą.</li></ul>
<b>Užsidega Užsikišusio vandens filtro  indikatoriaus lemputės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neišleidžiamos nuotekos.</li><li>• Išvalykite vandens filtrą.</li></ul>
<b>Užsidega Néra vandens  indikatoriaus lemputės</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prietaise néra vandens šaltinio arba jo neužtenka.</li></ul>
<b>Užsidega Per didelio skalbiklio dozés  indikatoriaus lemputės (jei yra)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiekvienos programos pabaigoje užsidegs šis simbolis, jei įplėte per daug skalbiklio.</li><li>• Susidaro labai daug putų.</li><li>• Skalbimo priemonė netinka šiai skalbyklei (ant pakuotės turi būti nurodyta „skalbyklėms“, „skalbti rankomis ir skalbyklėse“ ar pan.).</li></ul>

### Naudodami ant prietaiso esantį QR kodą, rasite įprastus dokumentus ir papildomą gaminio informaciją

Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale <https://eprel.ec.europa.eu>

Taip pat galite **kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą** (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų gaminio identifikavimo lentelėje.



**beKO**







## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Пералната машина може понякога да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите в сервиза за следпродажбено обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът може лесно да бъде разрешен, като използвате следния списък.

Неизправности:	Вероятни причини/решение:
<b>Пералната не се включва и/или програмата не се стартира</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Щепселт не е поставен в електрическия контакт или е поставен недостатъчно добре.</li><li>Има проблем със захранването.</li><li>Капакът не е затворен правилно.</li><li>Активирана е функцията „Заключване за деца“  3 sec (ако е налична).</li><li>Пералната се изключва автоматично, за да пести енергия, преди стартирането на програмата или след нейния край. За да включите пералната, завъртете селектора на програмите първо на „Изкл./О“ и след това отново на желаната програма.</li></ul>
<b>Програмата за пране не стартира</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Бутона „Възпроизвеждане/Пауза“ не е натиснат.</li><li>Кранът за вода не е отворен.</li><li>Настроен е „Отложен старт“.</li></ul>
<b>Уредът спира по време на програмата и индикаторът „Възпроизвеждане/Пауза“ мига</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Активира се опцията „Задържане на изплакване“ (ако е налична).</li><li>Програмата е променена – изберете отново желаната програма и натиснете „Възпроизвеждане/Пауза“.</li></ul>
<b>Уредът вибрира</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Пералната машина не е нивелирана.</li><li>Транспортната скоба не е свалена; преди да използвате пералната машина, транспортната скоба трябва да бъде свалена.</li></ul>
<b>Крайните резултати от центрофугата са слаби. Прането е все още много мокро. Индикаторът „Центрофуга/източване“ мига, или скоростта на центрофугата на дисплея мига, или индикаторът за скоростта на центрофугата мига след края на програмата – в зависимост от модела</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Нарушаването на баланса на прането по време на центрофугата предотвратява фазата на центрофугиране, за да се избегнат повреди по пералната машина. Затова прането е все още много мокро. Причината за дисбаланса може да бъде: малко количество пране (състоящо се само от няколко доста големи или абсорбиращи изделия, напр. кърпи) или големи/тежки изделия за пране.</li><li>Ако е възможно, избягвайте малки количества пране.</li><li>Бутона „Центрофуга“ е настроен на ниска скорост.</li></ul>
<b>Машината показва код за грешка (напр. F-02, F-..) и/или светва индикаторът  „Свържете се със сервис“</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключете машината, извадете щепселя от контакта и изчакайте около 1 минута, преди да я включите отново.</li><li>Ако проблемът продължава, обадете се на сервиза за следпродажбено обслужване.</li></ul>
<b>Светва индикаторът  „Запущен филтър за вода“</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Отпадъчните води не се изпомпват навън.</li><li>Изчистете филтъра за вода.</li></ul>
<b>Светва индикатор  „Няма вода“</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Уредът няма или има недостатъчно подаване на вода.</li></ul>
<b>Светва индикаторът  „Превишаване на дозата на перилния препарат“ (ако има такъв)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Символът ще светне в края на програмата, ако сте използвали твърде много перилен препарат.</li><li>Образува се твърде много пяна.</li><li>Препаратът не е съвместим с пералната машина (на него трябва да има надпис „за перални машини“, „за ръчно пране и перални машини“ или нещо подобно).</li></ul>

Стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като използвате QR кода във вашия уред

Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на <https://eprel.ec.europa.eu>. Можете също да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване, моля, посочвайте кодовете върху идентификационната табелка на продукта.



VĂ MULTUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN  
PRODUS BEKO.




**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Instrucțiunile de siguranță.**

Înainte de a folosi mașina, suportul pentru transport trebuie îndepărtat obligatoriu.

Pentru informații detaliate despre îndepărarea acestuia, consultați Ghidul de instalare.

## PANOU DE CONTROL

- 1 Selector de program
- 2 Butonul „Pornire/pauză”
- 3 Butonul „Resetare/evacuare”
- 4 Butonul „Temperatură”
- 5 Butonul „Pornire întârziată”
- 6 Combinăție de sistem de siguranță pentru copii 3 sec
- 7 Butonul „Centrifugare”
- 8 Timp
- 9 Temperatura
- 10 Fază de spălare
- 11 Monitor eco



**INDICATOARE**  
**Supradozare detergent**   
**Capac deschis**   
**Eroare: Sunați la service**   
**Eroare: Filtrul de apă este înfundat**   
**Eroare: Lipsă de apă**   
*Dacă apare o eroare, consultați secțiunea „DEPANARE”*

## TABEL CU PROGRAME

Program	Greutate maximă 7,0 kg Putere consumată în modul oprit 0,11 W / în modul pornit 0,11 W				Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală reziduală %*	Consum de energie kWh	Total apă l	Temperatura de spălare °C	
	Temperaturi		Viteză max. de centrifugare (rpm)	Greutate maximă (kg)	Durată (h : m)	Prespălare	Spălare principală	Balsam	Pudră	Lichid				
	Setare	Interval												
<b>Colorate</b>	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>Express 30'</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	62	0,250	42	26
<b>Sport</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-
<b>20 °C</b>	20°C	20°C	1200	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	53	0,200	55	20
<b>Antipete</b>	20°C	20°C	1200	4,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Economie de apă</b>	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
<b>Clătire &amp; centrifugare</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Centrifugare</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lână</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Delicate</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Sintetice</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15	○	●	○	✓	✓	47	0,630	40	40
<b>Bumbac</b>	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35	○	●	○	✓	✓	57	1,200	54	56
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,806	59	44
			1151	3,5	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,415	40	33
			1151	2,0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,210	30	24
<b>Amestec</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dozare necesară ○ Dozare opțională


**Eco 40-60** – Program de spălare testat conform reglementărilor 2019/2014. Programul cu cel mai mic consum de energie și apă, pentru spălarea articolelor din bumbac cu nivel normal de murdărire. Doar pe afișaj: turăriile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite față de cele specificate în tabel.

### Pentru toate institutele de testare

Program lung de spălare pentru bumbac: setați programul de spălare „Bumbac” la temperatura de 40 °C. Program lung pentru sintetice: setați programul de spălare „Sintetice” la temperatura de 40 °C. În aceste date pot apărea diferențe față de ceea ce constatăți dvs., din cauza condițiilor diferite de temperatură a apei, presiune etc. Valorile pentru durata aproximativă a programelor se referă la setarea implicită a programelor, fără opțiuni. În afară de programul eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mânerul capacului
2. Capac
3. Panou de control
4. Dozator de detergent
5. Tambur
6. Filtru de apă - în spatele capacului
7. Manetă de mobilitate (în funcție de model)
8. Picioare reglabilе (x 2)



## DOZATORUL DE DETERGENT

### Compartiment pentru spălarea principală

Detergent pentru spălarea principală, agent pentru îndepărarea petelor sau produs de dedurizare a apei.

### Compartiment pentru prespălare

Detergent pentru prespălare.

### Compartiment pentru balsam


Balsam de rufe. Apret lichid. Înălbitor.

Turnați balsamul de rufe, apretul sau înălbitorul numai până la marcajul „max”.

**Buton de deblocare / închidere**

Apăsați pentru a scoate tava pentru curățare.

Apăsați pentru a închide tava până când auziți un clic!





pauză" se aprinde, se asemenea, intermitent. Pentru a finaliza „Menținere clătire” prin centrifugarea rufelor, apăsați „Pornire/pauză” – rufe vor fi centrifugate cu viteză implicită de centrifugare. De asemenea, puteți selecta o altă viteză de centrifugare cu butonul „Centrifugare/mentinere clătire” înainte de a începe ciclul de centrifugare, apăsând butonul „Pornire/pauză”. Pentru a finaliza „Menținere clătire” prin golirea apei fără centrifugare, apăsați butonul „Centrifugare/mentinere clătire” până când pe afișaj apare viteza de centrifugare „0”, apoi apăsați „Pornire/pauză” pentru a începe golirea. Nu lăsați rufele să stea prea mult în apă cu opțiunea „Menținere clătire” selectată (în special pe cele din mătase).

## SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU COPII 3 sec

Puteți bloca butoanele de pe panoul de control contra utilizării necorespunzătoare (de exemplu, de către copii). Apăsați simultan ambele butoane ale sistemului de siguranță pentru copii și mențineți cel puțin 3 secunde. Se aprinde simbolul cu cheie - de pe afișaj. Pentru a debloca din nou butoanele, procedați la fel.

## ÎNĂLBIREA

Spălați rufele cu programul dorit „Bumbac” sau „Sintetice”, adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor pe bază de clor în compartimentul pentru balsam (închideți capacul cu grija). Imediat după finalizarea programului, roțiți „selectorul de program” și reporniți programul, pentru a elimina oricărui miros rezidual de înălbitor; dacă doriti, puteți adăuga balsam. **Nu puneti niciodată simultan înălbitor pe bază de clor și balsam în compartimentul pentru balsam.**

## MONITOR ECO

Funcția „Monitor eco” vă oferă informații generale cu privire la consumul de energie al setării de program selectate. Imediat ce roțiți selectorul de programe pe oricare program, se activează funcția „Monitor eco”.

Indicatorul de pe partea stângă arată că funcția „Monitor eco” este activată. Cei patru indicatori de lângă acesta arată nivelul de consum: cu cât se preconizează că setarea programului dvs. va consuma mai puțină energie, cu atât se vor aprinde mai puțini indicatori. Aceasta depinde de programul selectat, de temperatura și de opțiunile selectate, precum și de cantitatea de rufe. Din acest motiv, nivelul consumului de energie preconizat se poate adapta atunci când mașina de spălat detectează cantitatea de rufe ce trebuie spălate.

## SFATURI

### Sortați hainele în funcție de

Tipul de material/eticheta de îngrijire (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, articole cu spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe și spălați-le separat). Articole delicate (spălați articolele mici – de exemplu, ciorapii de nailon – și articolele cu copci – cum ar fi sutienele – într-un sac din material textil sau o fată de pernă cu fermoar).

### Goliți toate buzunarele

În timpul spălării, obiectele precum monedele sau brichetele pot deteriora hainele, dar și tamburul.

### Interiorul dispozitivului

În cazul în care spălați rareori sau deloc rufe la 95 °C, vă recomandăm să rulați ocazional un program de 95 °C fără rufe, adăugând o cantitate mică de detergent, pentru a păstra curătenia în interiorul dispozitivului.

### Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Acest lucru optimizează rezultatul spălării, evită reziduurile iritante cauzate de excesul de detergent pe rufe și economisește bani prin evitarea risipei de detergent.

### Utilizați o temperatură mai scăzută și o durată mai lungă

Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt în general cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și au duree mai lungi.

### Respectați cantitățile de rufe

Încărcați mașina de spălat respectând capacitatele indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, pentru a economisi apă și energie.

### Zgomot și conținut residual de umiditate

Acestea sunt influențate de turăția de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

## CURĂTARE & ÎNTREȚINERE

Pentru orice fel de operații de curătare și întreținere, opriți mașina de spălat și scoateți-o din priză. Nu utilizați lichide inflamabile pentru curătarea mașinii de spălat. Curătați și întrețineți periodic mașina de spălat (de cel puțin 4 ori pe an).

### Curătarea exteriorului mașinii de spălat

Utilizați o lavetă moale, umedă, pentru a curăta părțile exterioare ale mașinii de spălat. Nu utilizați detergenți pentru sticlă sau detergenți universali, praf de curățat sau produse similare pentru curătarea panoului de control – este posibil ca aceste substanțe să deterioreze caracterele imprimate.


### Dozator de detergent

Curătați cu regularitate, cel puțin de trei-patru ori pe an, pentru a preveni depunerile de detergent:

Apăsați butonul de deblocare pentru a debloca dozatorul de detergent și scoateți-l. Întrucât este posibil să rămână puțină apă în dozator, țineți-l drept. Spălați dozatorul cu apă curentă. Îndepărtați capacul sifonului din partea posterioară a dozatorului, pentru a-l curăța. Înlocuiți capacul de sifon din dozator (dacă este scos). Reinstalați dozatorul amplasând clapetele inferioare ale dozatorului în orificiile adecvate de pe capac și împingând dozatorul spre capac până când se fixează în loc.

Apăsați pe butonul de închidere până când auziți un clic!

Asigurați-vă că dozatorul de detergent este reinstalat în mod corespunzător.



### Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu un furtun nou, disponibil prin intermediul serviciului nostru post-vânzare sau de la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: dacă furtunul de alimentare are un strat de acoperire transparent, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică.

Dacă da, este posibil ca furtunul să nu mai fie etanș și ar trebui înlocuit. Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă (dacă există): verificați micul orificiu al supapei de siguranță (vezi săgeata). Dacă este roșu, funcția de oprire a alimentării cu apă a fost declanșată și furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a desfela acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă există) în timp ce desfilează furtunul.

### Curătarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă

Verificați și curătați periodic (cel puțin de două sau trei ori pe an).

Închideți robinetul și slăbiți furtunul de admisie de la robinet. Curătați filtrul interior cu sită și înfiletați din nou furtunul de admisie la robinet. Acum desfilează furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat. Scoateți filtrul cu sită din racordul mașinii de spălat folosind un clește universal și curătați-l. Montați din nou filtrul cu sită și înfiletați din nou furtunul de admisie. Pomiți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe la apă.

### Curătarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale

Mașina de spălat este echipată cu o pompă cu autocurățare. Filtrul reține obiecte precum nasturi, monede, acele de siguranță etc., uitate în rufe. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curătați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuate după spălare din cauza infundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuate, indicatorul indică posibilitatea ca filtrul de apă să fie infundat.

Deschideți capacul filtrului folosind o monedă. Puneti un recipient lat și plat sub filtrul de apă, în care să se scurgă apa. Răsuții incet filtrul în sens antiorar, până când se scurge apa. Lăsați apa să curgă fără a scoate filtrul. Când recipientul se umple, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până la evacuarea completă a apei. Așezați o lavetă de bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Îndepărtați apoi filtrul de apă prin rotire în sens antiorar. Curătați filtrul de apă (îndepărtați reziduurile din filtru și curătați-l sub jet de apă de la robinet) și compartimentul filtrului. Asigurați-vă că rotorul pompei (în carcasa din spatele filtrului) nu este obstruționat. Inserați filtrul de apă și închideți capacul filtrului: reintroduceți filtrul de apă prin rotire în sens orar. Asigurați-vă că il roțiți până la capăt. Pentru a testa etanșitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în tambur și puteți verifica dacă se scurge apă din filtru. Închideți apoi capacul filtrului.

### Garnitura capacului


Verificați periodic starea garniturii capacului și curătați-o periodic, folosind o cărpă umedă.

### Recuperarea unui obiect căzut între tambur și cuvă

Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, îl puteți recupera cu ajutorul unuia dintre filtrele detasabile ale tamburului.

Scoateți mașina de spălat din priză. Scoateți rufe din tambur. Închideți clapetele tamburului și roțiți tamburul cu jumătate de rotație (imaginea a).

Folosind o surubelnită, apăsați pe capătul din plastic, găsind manual dispozitivul de ridicare de la stânga la dreapta (imaginile b, c), până când acesta va cădea în tambur. Deschideți tamburul. Puteți recupera obiectul printre orificiul din tambur. Montați din nou dispozitivul de ridicare în interiorul tamburului: așezați vârful din plastic peste orificiu, în partea dreaptă a tamburului (imaginea d). Apoi glisați dispozitivul de ridicare din plastic de la dreapta la stânga, până când se blochează. Închideți din nou clapetele tamburului, roțiți tamburul cu o jumătate de rotație și verificați poziționarea lamei în toate punctele de ancorare. Conectați din nou mașina de spălat la priză.



## TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Scoateți ștecarul din priză și închideți robinetul de apă. Decuplați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă din furtunuri și mașina de spălat și fixați-le în așa fel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. Pentru a facilita mutarea mașinii, trageți puțin cu mâna maneta de mobilitate aflată în partea frontală inferioară (dacă este disponibil pe modelul dvs.). Trageți mașina de spălat din oprire, folosind piciorul. După aceea, împingeți maneta de mobilitate înapoi în poziția inițială stabilă. Montați la loc suportul pentru transport. Urmați instrucțiunile pentru îndepărțarea suportului pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, dar în ordine inversă.

## DEPANARE

Este posibil ca, uneori, mașina de spălat să nu funcționeze corect, din diferite motive. Vă recomandăm ca, înainte de a suna la serviciul post-vânzare, să verificați dacă problema nu se poate rezolva cu ușurință, cu ajutorul listei de mai jos.

Anomalii:	Cauze posibile/soluție:
<b>Mașina de spălat nu pornește și/sau programul nu pornește</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ștecherul nu este introdus în priză sau nu este introdus suficient pentru a face contact.</li><li>A avut loc o pană de curent.</li><li>Capacul nu este închis corect.</li><li>Ați activat funcția „Sistem de siguranță pentru copii”  3 sec (dacă este disponibilă).</li><li>Mașina de spălat s-a oprit automat pentru a economisi energie, înainte de începerea sau după finalizarea programului. Pentru a porni mașina de spălat, răsuciți mai întâi selectorul de program la „Oprit/O” și apoi la programul dorit.</li></ul>
<b>Programul de spălare nu pornește</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nu s-a apăsat butonul „Pornire/pauză”.</li><li>Robinetul de apă nu este deschis.</li><li>S-a setat o „Pornire întârziată”.</li></ul>
<b>Aparatul se oprește în timpul programului, iar lampa „Pornire/pauză” se aprinde intermitent</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se activează opțiunea „Menținere clătire” (dacă este disponibilă).</li><li>Programul a fost modificat - selectați din nou programul dorit și apăsați „Pornire/pauză”.</li></ul>
<b>Aparatul vibrează</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mașina de spălat nu are poziție perfect orizontală.</li><li>Suportul pentru transport nu a fost îndepărtat; înainte de a folosi mașina de spălat trebuie să îndepărtați suportul pentru transport.</li></ul>
<b>Rezultatele centrifugării finale sunt slabe. Rufele sunt încă îmbibate de apă. Indicatorul „Centrifugare/evacuare” se aprinde intermitent sau viteza de centrifugare de pe afișaj se aprinde intermitent sau indicatorul vitezei de centrifugare se aprinde intermitent după terminarea programului - în funcție de model</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dezechilibrarea încărcăturii în timpul centrifugării a împiedicat faza de centrifugare pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat. De aceea, rufe sunt încă îmbibate de apă. Motivul dezechilibrului poate fi: cantități mici de rufe (inclusiv doar câteva articole mari sau absorbante, de exemplu, prosoape) sau articole mari/grele.</li><li>Dacă este posibil, evitați cantitățile mici de rufe.</li><li>Butonul „Centrifugare” a fost setat la viteza mică de centrifugare.</li></ul>
<b>Mașina indică un cod de eroare (de exemplu, F-02, F-..) și/sau indicatorul „Sunăți la service”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Oriți mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut, înainte de a o reporni.</li><li>Dacă problema persistă, sunați la serviciul post-vânzare.</li></ul>
<b>Indicatorul „Filtru de apă este infundat”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Apa reziduală nu este evacuată.</li><li>Curățați filtrul de apă.</li></ul>
<b>Indicatorul „lipsă apă”  se aprinde</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aparatul nu are alimentată cu apă sau aceasta este insuficientă.</li></ul>
<b>Indicatorul „supradozare detergent”  se aprinde (dacă este disponibil)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Simbolul se va aprinde la terminarea programului, dacă ați folosit prea mult detergent.</li><li>Se formează o cantitate prea mare de spumă.</li><li>Detergentul nu este compatibil cu mașina de spălat (trebuie să aibă indicația „pentru mașini de spălat”, „pentru spălare manuală și mașini de spălat” sau altele similare).</li></ul>

### Documentația standard și informații suplimentare despre produs se găsesc folosind codul QR de pe aparatul dvs

Informațiile despre model se pot accesa prin intermediul codului QR de pe eticheta cu caracteristicile energetice. Pe etichetă apare și identificatorul de model, cu care puteți consulta portalul registrului, accesând <https://eprel.ec.europa.eu>. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES BEKO IZSTRĀDĀJUMU.




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības instrukciju.

Pirms iekārtas lietošanas jāņem transportēšanas stiprinājums.

Papildu informāciju par tā noņemšanu skatiet uzstādīšanas pamācībā.

**VADĪBAS PANELIS**

- 1 Programmu selektors
- 2 Poga "Sākt/pauze"
- 3 Poga "Atiestatišana/izsūknēšana"
- 4 Poga "Temperatūra"
- 5 Poga "Atliktais sākums"
- 6 Bērnu drošības kombinācija 3 sec
- 7 Poga "Izgriešana"
- 8 Laiks
- 9 Temperatūra
- 10 Mazgāšanas fāze
- 11 Eko uzraudzība



**INDIKATORI**  
**Pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa**   
**Vāks atvērts**   
**Klūme: Zvanit servisam**   
**Klūme: Nosprostots ūdens filtrs**   
**Klūme: Nav ūdens**   
*Klūmju gadījumā skatiet sadalītu "TRAUCEJUMU MEKLĒŠANĀ"*

**PROGRAMMU TABULA**

Programma	Temperatūras		Maksimālais izgriešanas ātrums (apgr./min.)	Maksimālais veļas daudzums (kg)	Ilgums (h : min.)	Priekšmazgāšana	Pamatmazgāšana	Mīkstinātājs	Mazgāšanas līdzekļi un piedevas		leteicamais mazgāšanas līdzeklis	Atrikušais mitrums, %*	Enerģijas patēriņš, kWh	Kopējais ūdens apjomis, l	Veļas mazgāšanas temperatūra, °C
	lestatiņums	Diapazons							Veļas pulveris	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis					
<b>Krāsaina veja</b>	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-	-
<b>Ātrā 30 min.</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	62	0,250	42	26	
<b>Sporta</b>	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-	-
<b>20 °C</b>	20°C	20°C	1200	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	53	0,200	55	20	
<b>Traipu tīrišana</b>	20°C	20°C	1200	4,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-
<b>Ūdens taipišana</b>	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Skalošana un izgriešana</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
<b>Izgriešana</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vilna</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Delikāta</b>	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Sintētika</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15	○	●	○	✓	✓	47	0,630	40	40	
<b>Kokvilna</b>	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35	○	●	○	✓	✓	57	1,200	54	56	
<b>Eco 40-60</b>	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	0,806	59	44	
			1151	3,5	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,415	40	33	
			1151	2,0	2:35	-	●	○	✓	✓	53	0,210	30	24	
<b>Dažādu veidu veja</b>	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-

● Nepieciešama dozēšana ○ Dozēšana pēc izvēles


**Eco 40-60** – testa mazgāšanas cikls saskaņā ar regulu 2019/2014. Visefektivākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Tikai displejā: displejā redzamās izgriešanas ātruma vērtības var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.

**Visām testēšanas iestādēm**

Ilgā mazgāšana kokvilnai: iestatiet mazgāšanas ciklu "Kokvilna" ar 40 °C temperatūru. Sintētiskā programma kopā: iestatiet mazgāšanas ciklu "Sintētika" ar 40 °C temperatūru. Šie datu jūsu mājsaimniecībā var atšķirties mainīgas ūdens ieplūdes temperatūras, ūdens spiediena un citu apstākļu dēļ. Aptuvenās programmas ilguma vērtības attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem bez papildfunkcijām. Vērtības, kas norādītas citām programmām, izņemot "Eco 40-60", ir tikai ilustratīvas.

**PRODUKTA APRAKSTS**

- 1 Vāka rokturis
- 2 Vāks
- 3 Vadības panelis
- 4 Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 5 Cilindrs
- 6 Ūdens filtrs – aiz pārsega
- 7 Pārvietošanas svira (atkarībā no modeļa)
- 8 Regulējamas kājas (x2)

**MAZGĀŠANAS LĪDEZKLA DOZATORS****Galvenais mazgāšanas nodalījums**

Galvenās mazgāšanas līdzeklis, traipu noņēmējs vai ūdens mīkstinātājs.

**Priekšmazgāšanas nodalījums**

Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanai.

**Mīkstinātāja nodalījums**


Auduma mīkstinātājs. Šķidrā ciete. Balinātājs.

**Ielejiet mīkstinātāja, cietes vai balinātāja šķidrumu tikai līdz atzīmei "max".**

**Poga Atbrīvot / Aizvērt** 

Nospiediet, lai izņemtu atvilktni tīrišanai.

Nospiediet, lai aizvērtu atvilktni, līdz sajūtat klikšķi!







## DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Dažu iemeslu dēļ veļas mazgājamā mašīna dažkārt var nedarboties pareizi. Pirms zvanīšanas tehniskās apkopes dienestam ieteicams pārbaudīt, vai problēmu var viegli novērst, izmantojot šo sarakstu.

Darbības traucējumi:	Iespējamie cēloņi/risinājums:
<b>Veļas mazgājamā mašīna neieslēdzas un/vai programma nesākas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontaktdakša nav pievienota kontaktligzdai vai arī ir pievienota nepietiekami, lai izveidotu kontaktu.</li><li>Notikusi strāvas padeve klūme.</li><li>Vāks nav kārtīgi aizvērts.</li><li>Ir aktivizēta funkcija "Bērnu drošība"  3 sec (ja pieejama).</li><li>Veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēdzās, lai taupītu enerģiju, pirms programmas sākuma vai pēc programmas beigām. Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, vispirms pagrieziet programmu selektoru pozīcijā "Izslēgts/O" un pēc tam – uz vēlamo programmu.</li></ul>
<b>Nesākas mazgāšanas cikls</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nav nospiesta pogā "Sākt/pauze".</li><li>Nav atvērts ūdens krāns.</li><li>Iestatīta funkcija "Atliktais sākums".</li></ul>
<b>Ierīce aptur darbību programmas laikā, un mirgo pogas "Sākt/pauze" indikators</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ir aktivizēta opcija "Skalošanas aizture" (ja pieejama).</li><li>Programma ir mainīta – vēlreiz izvēlieties programmu un nos piediet pogu "Sākt/pauze".</li></ul>
<b>Ierīce vibrē</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Veļas mazgājamā mašīna nav nolīmenēta.</li><li>Nav noņemts transportēšanas stiprinājums; pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas jānorīgēt transportēšanas stiprinājums.</li></ul>
<b>Galigās izgriešanas rezultāts ir neapmierinošs. Veļa joprojām ir ļoti mitra. Mirgo pogas "Izgriešana/izsūknēšana" indikators vai displejā mirgo izgriešanas ātrums, vai izgriešanas ātruma indikators mirgo pēc programmas beigām – atkaribā no modeļa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mazgājamās veļas disbalanss izgriešanas laikā apturēja izgriešanas posmu, lai neradītu veļas mazgājamās mašīnas bojājumus. Tāpēc veļa joprojām ir ļoti mitra. Iespējamie disbalansa iemesli: mazs mazgājamās veļas daudzums (tikai daži samērā lieli vai absorbējoši veļas gabali, piem., dvieļi) vai lieli/smagi veļas gabali.</li><li>Ja iespējams, neievietojiet mazu daudzumu veļas.</li><li>Pogai "Izgriešana" ir iestatīts mazs izgriešanas ātrums.</li></ul>
<b>Iekārtā rāda kļūdas kodu (piem., F-02, F-..) un/vai iedegas indikators "Zvanīt servisam" </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Izslēdziet iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un pagaidiet apmēram 1 minūti, pirms to atkal ieslēdzat.</li><li>Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tehniskās apkopes dienestu.</li></ul>
<b>Iedegas indikators  "Aizsērējis ūdens filtrs"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Notekūdens nav izsūknēts.</li><li>Iztīriet ūdens filtru.</li></ul>
<b>Iedegas indikators "Nav ūdens" </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ierīcei nav ūdens padeves vai tā ir nepietiekama.</li></ul>
<b>Iedegas indikators "Pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa"  (ja pieejams)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ja izmantojāt pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, programmas beigās iedegsies simbols.</li><li>Veidojas pārāk daudz putu.</li><li>Mazgāšanas līdzeklis nav saderīgs ar veļas mazgājamo mašīnu (uz tā jābūt uzrakstam "veļas mazgājamām mašīnām", "mazgāšanai ar rokām un veļas mazgājamām mašīnām" u. tml.).</li></ul>

### Standarta dokumentāciju un papildu produkta informāciju varat atrast, izmantojot uz ierīces norādīto QR kodu

Informāciju par modeļi var saņemt, izmantojot QR kodu, kas ir norādīts energoefektivitātes markējumā. Markējumā ir iekļauts arī modeļa identifikatoris, ko var izmantot, meklējot informāciju reģistra portālā <https://eprel.ec.europa.eu>.

Vai arī **sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu** (skatiet tāluņa numuru garantijas grāmatīņā). Sazinoties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādīet uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.









## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pralka może czasami nie działać prawidłowo z różnych powodów. Przed skontaktowaniem się z Działem Obsługi Posprzedażnej, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można w łatwy sposób rozwiązać korzystając z poniższej listy.

Nieprawidłowości:	Możliwe przyczyny/Rozwiążanie:
<b>Pralka nie włącza się i/lub program nie uruchamia się</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Urządzenie nie jest podłączone do gniazda całkowicie lub jest podłączone niewystarczająco.</li><li>Nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.</li><li>Pokrywa została nieprawidłowo zamknięta.</li><li>Została aktywowana funkcja  „Blokada przed dziećmi” (jeśli jest dostępna).</li><li>Pralka wyłączała się automatycznie, aby oszczędzać energię, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu programu. Aby włączyć pralkę, należy najpierw ustawić programator na „Wył./O”, a następnie ponownie na żądaną program.</li></ul>
<b>Cykl prania nie jest uruchamiany</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Przycisk „Start/Pauza” nie został naciśnięty.</li><li>Zawór wody nie jest otwarty.</li><li>Ustawiono „Opóźnienie startu”.</li></ul>
<b>Urządzenie zatrzymuje się podczas programu i migą kontrolka „Start/Pauza”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Została aktywowana opcja „Zatrzymanie pükania” (jeśli jest dostępna).</li><li>Program został zmieniony – wybierz ponownie żądaną program i naciśnij „Start/Pauza”.</li></ul>
<b>Drgania urządzenia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pralka nie została wypoziomowana.</li><li>Blokada transportowa nie została zdjęta; przed użyciem pralki należy zdjąć blokadę transportową.</li></ul>
<b>Efekt wirowania jest słaby. Pranie jest nadal bardzo mokre. Wskaźnik „Wirowanie/Odpompowanie” migą lub prędkość wirowania na wyświetlaczu migą, lub wskaźnik prędkości wirowania migą po zakończeniu programu – w zależności od modelu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nierównomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemożliwił przeprowadzenie fazy wirowania, w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo mokre. Przyczyną niewywrażenia może być: mały wsad prania (składający się tylko z kilku dość dużych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) lub duże/ciężkie pranie.</li><li>W miarę możliwości należy unikać małych wsadów prania.</li><li>Przycisk „Wirowanie” został ustawiony na niską prędkość wirowania.</li></ul>
<b>Pralka wskazuje kod błędu (np. F-02, F-..) i/lub świeci się kontrolka  „Wezwij serwis”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyłączyć pralkę, odłączyć wtyczkę z gniazda i odczekać około 1 minutę przed ponownym włączeniem.</li><li>Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z Działem Obsługi Posprzedażnej.</li></ul>
<b>Świeci się kontrolka  „Zatkany filtr wody”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pozostałości wody są wypompowywane.</li><li>Wyczyszczyć filtr wody.</li></ul>
<b>Świeci się kontrolka  „Brak wody”</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Brak doprowadzania wody do urządzenia lub niewystarczający dopływ wody do urządzenia.</li></ul>
<b>Świeci się kontrolka  „Przekroczenie dawki detergentu” (jeśli jest dostępna)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Symbol zaświeci się na końcu programu, jeżeli użyto zbyt dużej ilości detergentu.</li><li>Tworzy się zbyt dużo piany.</li><li>Detergent jest nieodpowiedni dla tej pralki (powinien zawierać napis „do pralek” lub „do prania ręcznego i w pralce” lub podobny).</li></ul>

**Standardową dokumentację i dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć, korzystając z kodu QR znajdującego się w urządzeniu**

Informacje na temat modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć podczas przeglądania portalu rejestru pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>. Można również skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym (numer telefonu znajduje się w książeczkach gwarancyjnych). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, należy podać kody znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej danego urządzenia.









## VEAOTSING

Mõnikord ei pruugi pesumasin teatud põhjustel korralikult töötada. Enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist on soovitatav kontrollida, kas probleemi saab järgmise loendi abil hõlpsasti lahendada.

Törked:	Võimalikud põhjused/lahendused:
<b>Pesumasin ei lülitu sisse ja/või programm ei käivitu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toitepistik ei ole seinakontaktis või ei ole see korralikult sisse lükatud.</li><li>On olnud elektrikatkestus.</li><li>Kaas ei ole korralikult kinni.</li><li>Lapseluku  3 sec funktsioon on aktiveeritud (kui see on olemas).</li><li>Pesumasin lülitub energia säätmiseks automaatselt välja enne programmi algust või pärast programmi lõppu. Pesumasina sisselülitamiseks keerake programmi valikunupp esmalt asendisse „Väljalülitatud/Sisselülitatud“ ja seejärel uesti soovitud programmile.</li></ul>
<b>Pesemisprogramm ei käivitu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nuppu „Käivita/Paus“ ei ole vajutatud.</li><li>Veekraan on kinni.</li><li>Viitkäivitus on seadistatud.</li></ul>
<b>Seade peatub programmi ajal ja märgutuli „Käivita/Paus“ vilgub</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Funktsioon „Leotamine“ on aktiveeritud (kui on olemas).</li><li>Programmi on muudetud – valige uesti soovitud programm ja vajutage nupule „Käivita/Paus“.</li></ul>
<b>Seade vibreerib</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pesumasin ei asetse tasasel pinnal.</li><li>Transpordikronstein ei ole eemaldatud. Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordikronstein eemaldada.</li></ul>
<b>Viimase tsentrifuugimise tulemused on halvad. Pesu on veel väga märg. Märgutuli „Tsentrifluugimine/Tühjendamine“ vilgub või ekraanil vilgub tsentrifuugimiskiirus või tsentrifuugimiskiiruse märgutuli vilgub pärast programmi lõppu (sõltuvalt mudelist)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pesukoguse tasakaalustamatus tsentrifuugimise ajal takistas tsentrifuugimisetappi, et vältida pesumasina kahjustumist. Seetõttu on pesu endiselt väga märg. Tasakaalustamuse põhjuseks võivad olla väikesed pesukogused (mis koosnevad ainult mõnest üsna suurest või imavast esemest, nt saunaaristikud) või suur/raskе pesu.</li><li>Võimaluse korral vältige väikeseid pesukoguseid.</li><li>Nupp „Tsentrifluugimine“ on seatud madalale tsentrifuugimiskiirusele.</li></ul>
<b>Masin näitab veakoodi (nt F-02, F-..) ja/või põleb märgutuli „Helistage hoolduskeskusesse“ </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seisake pesumasin, võtke pistik pistikupesast välja ja oodake umbes 1 minut. Seejärel käivitage pesumasin uesti.</li><li>Kui probleem ei kao, helistage müügijärgsesse teenindusse.</li></ul>
<b>Märgutuli „Veefilter ummistunud“  süttib</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reovett ei pumbata välja.</li><li>Puhastage veefilter.</li></ul>
<b>Süttib märgutuli „Vett pole“ </b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seadmel puudub veevarustus või see on ebapiisav.</li></ul>
<b>Süttib märgutuli „Pesuvahendi üledoseerimine“  (kui on olemas)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sümbol süttib programmi lõpus, kui olete kasutanud liiga palju pesuvahendit.</li><li>Tekib liiga palju vahtu.</li><li>Pesuvahend ei sobi pesumasinas kasutamiseks (pakendil peab olema märgitud, et vahend sobib pesemiseks pesumasinaga, käspesuks ja masinpesuks vms).</li></ul>

### Standarddokumentatsiooni ja toodet käsitlevat lisateavet leiate seadme QR-koodi abil

Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalil veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

Või pöörduge meie müügijärgse teeninduse poole (telefoninumbri leiate garantiraamatust). Kui võtate ühendust meie müügijärgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

