


Držák na sušení bot

beko

Kompatibilita držáku
se sušičkami Beko



Do jakých sušiček nelze držák použít?



Držák na sušení bot Beko

Kód 2976660100

EAN 1234567891439

Držák na sušení bot Beko lze použít téměř do všech sušiček Beko, ale jsou výjimky - sušičky IronFinish, slim sušičky.

Sušičky IronFinish



Proč nelze?

Tryska funkce IronFinish je umístěna v místě jednoho z úchytu držáku na rám bubny.

Jedná se o tyto modely sušiček:

B5T68243WCSHBC	kód 7188236820
B3T682310WCSHWG	kód 7188236810
B5T692432WCSHBC	kód 7188287470
B5T6102333WCSHBC	kód 7188237130

Slim sušičky



Proč nelze?

Sušičky s hloubkou skeletu 46 cm mají malou hloubku, kvůli které se držák do bubny sušičky nevejde.