

**LIBRETTO DI ISTRUZIONI(\*)**

**Informazioni per i piani cottura domestici elettrici**

Conforme alla direttiva UE 2009/125/CE - Regolamento n. 66/2014

Marchio	Beko	
Modello	HIXI 84700 UF	
Tipo di piano cottura	Elettrico	x
	Gas	
	Misto	
Numero di zone e/o aree cottura		
Tecnologia di riscaldamento	Zona di cottura radiante	
	Zona di cottura a induzione	x
	Zone di cottura piastra intera	
Per le zone o aree di cottura circolari; diametro dell'area superficiale utile per zona di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato ai 5 mm più vicini (Ø/cm)	Zona anteriore sinistra	-
	Zona posteriore sinistra	
	Zona anteriore destra	-
	Zona posteriore destra	-
	Zona destra	-
	Zona centrale	-
	Zona sinistra	-
	Zona anteriore	-
Per le zone o aree di cottura non circolari; diametro dell'area superficiale utile per zona o area di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato ai 5 mm più vicini (LxW)CM	Zona anteriore sinistra	-
	Zona posteriore sinistra	-
	Zona anteriore destra	-
	Zona posteriore destra	-
	Zona destra	190x406
	Zona centrale	-
	Zona sinistra	190x406
	Zona anteriore	-
Consumo energetico per zona di cottura o area calcolata per kg cottura elettrica EC	Zona anteriore sinistra	-
	Zona posteriore sinistra	-
	Zona anteriore destra	-
	Zona posteriore destra	-
	Zona destra	181,9
	Zona centrale	-
	Zona sinistra	181,9
	Zona anteriore	-
Consumo energetico per il piano cottura calcolato per kg CE piano cottura elettrico (Wh/kg)	Zona posteriore	-
		181,9

solo per paesi UE

7757183604 185373249 AB it\_IT