

Třída en. účinnosti

E

Třída en. účinnosti

-

Hlučnost

43 dBA

Velikost

Šířka 60 cm

Barva

Nerez

- Hygienicky čisté nádobí na 99,99 %
- Umyto a usušeno za 58 minut
- Fast+: Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi
- AutoDose: Pohlídá správné dávkování prostředku
- Sklopné držáky nádobí: Místo navíc na hrnce a pánve
- Košík s umístěním podle potřeb



Hlavní vlastnosti

Typ konstrukce	Volně stojící	Velikost	Šířka 60 cm
Počet sad	14	Třída en. účinnosti	E
Spotřeba vody za cyklus	9.5 L	Hlučnost	43 dBA
Typ displeje	LED	Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat
Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4	Fast+™	Ano
Spodní rameno pro intenzivní mytí	Ano	Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.
Barva	Nerez		

Programy

Počet programů	6	Program 1	Auto
Program 2	Intenzivní 70°C	Program 3	Eco 50 °C

Program 4	Jemný 40°C	Program 5	Quick & Shine®
Program 6	Mini		

Funkce

Funkce 1	Hygiene Intense	Funkce 2	AutoDosing
Funkce 3	Odložený start	Funkce 4	Fast+™
Přídavná funkce 1	Zámek		

Technologie

AutoDose	Ano	Spodní rameno pro intenzivní mytí	Ano
Fast+™	Ano	Odložený program	Ano, s manuálním nastavením až na 24 hod.
Funkce Tableta	Tableta	Systém péče o sklo	GlassShield®
Senzor znečištění	Ano	Systém sušení	aktivní sušení s ventilátorem

Provedení košů a základní výbava

Nastavení výšky horního koše	3 polohový Acrobat	Snadno skládatelné držáky talířů (spodní koš)	4
Typ košíku na příbory	Posuvný košík na příbory	Police / držáky	Ano
Počet polic / držáků	2	Příslušenství	New Knife Accessory

Provedení

Barva	Nerez	Materiál mycí vany	Nerezová mycí vana
Typ displeje	LED	Systém přímého způsobu ovládání	B7L-BLDC
Design ostříkovacího ramene	Robustní ostříkovací rameno		

Výkon a spotřeba

Počet sad	14	Třída en. účinnosti	E
------------------	----	----------------------------	---

Spotřeba energie (kWh/cyklus)	0.951 kWh	Spotřeba vody za cyklus	9.5 L
Hlučnost	43 dBA	Počet sprchovacích úrovní	3
Napájecí napětí	220 - 240 V	Frekvence	50 Hz
Třída hluku (EU_2021_EP)	B		

Rozměry a hmotnost

Výška	85 cm	Šířka	59.8 cm
Hloubka	60 cm	Čistá hmotnost	47.1 kg
Výška balení	88.9 cm	Šířka balení	64.4 cm
Hloubka balení	66.1 cm	Hmotnost zabaleného produktu	49.6 kg

Bezpečnost

Dětský zámek	Ano	Bezpečnostní přívod vody	WaterSafe™
---------------------	-----	---------------------------------	------------

Funkce HygieneIntense

Pára na nečistoty a bakterie

Funkci HygieneIntense lze přidat k vybraným programům, během kterého nádobí umyje a zároveň vydezinfikuje. K tomu využívá páru, která pronikne do všech záhybů, a oplach horkou vodou navíc. Je ideální na mytí dětských lahví a plastových krabiček, protože je zvládne umýt i bez použití mycího prostředku, kterým plastové nádobí často načichne.



Quick & Shine program

Umyto a usušeno za 58 minut

Plnohodnotný program myčky Beko dokáže umýt a usušit plnou náplň myčky za 58 minut. Není potřeba dělat žádné kompromisy mezi množstvím špinavého nádobí a délkou mytí. Rychlý program myje horkou vodou i suší, takže je nádobí do hodiny připravené.

Funkce Fast+

Rychlé mytí, když je návštěva za dveřmi

Funkci Fast+ lze zvolit k delším programům jako je Eco, Intensive nebo Sklo. Upraví průběh mycího programu tak, aby byl kratší téměř až o polovinu, ale stále s dobrým výsledkem mytí.



Automatické dávkování AutoDose



Pohlídá správné dávkování prostředku

Zásobník AutoDose stačí doplnit jednou za čas a samotné dávkování už řeší sám. Tím se vyhnete nadměrnému dávkování a ulevíte nejen své peněžence, ale i přírodě, protože se do odpadní vody dostane až o 28 % méně mycího prostředku. A navíc je to pohodlné a rychlejší než třeba rozbalovat tabletu.

Sklopné držáky nádobí

Místo navíc na hrnce a pánve

Při každém vaření používáte hrnce a pánve různých velikostí, a potřebujete myčku, která to chápe. Držáky nádobí v našich myčkách můžete snadno sklopit nebo úplně vyjmout a místo nich dát velké hrnce a pánve. Doby, kdy bylo nutné mýt největší nádobí ručně, už jsou bohudík dávno pryč!



Posuvný košík na příbory

Košík s umístěním podle potřeb

Posuvný košík na příbory můžete umístit v myčce kamkoliv podle ostatního nádobí. A nebo jej vyjmout úplně, když je potřeba.