

Typ desky

indukční

Počet úrovní ohřevu

19

Typ displeje

Dotekové ovládání

Barva

Bílá

- IndyFlex®: Přizpůsobí se nádobí spojením zón
- Stop&Go: Rychlé přerušení a obnovení ohřevu
- EasyFit: Instalace, kterou zvládnete sami
- Booster: Dosažení varu během chvilky
- AutoCook: Rychlé nastavení na jeden dotyk



Hlavní vlastnosti

Šířka	60 cm	Výška	4.8 cm
Hloubka	51 cm	Typ desky	indukční
Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	IndyFlex®	Ano
Typ displeje	Dotekové ovládání	Počet úrovní ohřevu	19
Auto vaření	Ano	Barva	Bílá
Produktová řada	bPRO 500	Celkový elektrický výkon	7200 W
Produktové EAN	8690842046872	Produktové číslo	7757188626

Technologie

Typ desky	indukční	IndyFlex®	Ano
Barva	Bílá	Auto vaření	Ano
Booster	Ano	Stop & Go	Ano
Typ displeje	Dotekové ovládání	Snadná instalace	Ano

Časovač	Ano		
Provedení			
Design varné desky	Skleněná		
Detaily varné zóny			
Konfigurace plotýnek	4 indukční plotýnky s 1 flexi zónou	Počet úrovní ohřevu	19
Přední levá zóna	Ø180 mm - 1800 W / 3000 W	Přední pravá zóna	Ø145 mm - 1500 W / 2200 W
Zadní levá zóna	Ø180 mm - 1800 W / 3000 W	Zadní pravá zóna	Ø210 mm - 2000 W / 3700 W
Počet elektrických zón	4		
Bezpečnost			
Ukazatel zbytkového tepla	Ano	Sytém proti přetečení	Ano
Automatické vypnutí	Ano	Dětský zámek	Ano
Výkon a spotřeba			
Celkový elektrický výkon	7200 W	Napájecí napětí	220 - 240 1N~ / 380 - 415 2N~
Frekvence	50 Hz		
Rozměry a hmotnost			
Výška	4.8 cm	Šířka	58 cm
Hloubka	51 cm	Čistá hmotnost	10.8 kg
Výška balení	15 cm	Šířka balení	63 cm
Hloubka balení	56 cm	Hmotnost zabaleného produktu	12 kg
Rozměry niky - pod varnou desku (VxŠxH) (mm)	v×560×490		

IndyFlex®

Přizpůsobí se nádobí spojením zón

Varné desky IndyFlex® lze přizpůsobit velikosti hrnců. Menší varné zóny na polovině desky lze spojit do jedné velké a získat tak ohřevný prostor pro velký hrnec nebo pekáč. Teplotu spojených zón lze ovládat najednou jako u samostatné zóny a není nutné nastavovat ohřev pro každou menší zónu pod pekáčem samotně.



Stop&Go


Rychlé přerušení a obnovení ohřevu

Stop&Go je rychlé pozastavení ohřevu. Deska si zapamatuje nastavení na všech varných zónách a dotykem tlačítka Stop&Go jej obnoví do stejného nastavení v době přerušování.

EasyFit

Instalace, kterou zvládnete sami

Snadná instalace EasyFit umožňuje vložení varné desky do výřezu v lince bez složitějšího vrtání a šroubování. Varná deska EasyFit má na bocích systém pro zacvaknutí, takže jí stačí do výřezu vložit. Jen nezapomeňte, že zapojení varné desky je vždy nutné svěřit do rukou odborníka elektrikáře.



Booster

Dosažení varu během chvilky

Funkce Booster urychlí nahřátí varné zóny i samotné vaření. Voda v hrnci na těstoviny tak dosáhne varu rychleji bez dlouhého čekání.

AutoCook

Rychlé nastavení na jeden dotyk

AutoCook je funkce pro rychlé nastavení úrovně ohřevu dle způsobu vaření. Jedním stiskem lze nastavit vhodnou teplotu pro vaření, smažení nebo pro udržení teploty jídla.

