

Materiál - konvice

Nerez

Barva

Krémová

- 360° otočná základna: 360°, pohodlná manipulace s konvicí
- Ochrana proti vyvaření vody: Automatické vypnutí v případě vyvaření vody
- Automatické vypnutí: Automatické vypnutí, jakmile se voda vaří
- Protiskluzové nožky: Lepší stabilita



Hlavní vlastnosti

Materiál - konvice	Nerez	Ochrana proti spuštění bez vody	Ano
Skryté topné těleso	Ano	360° otočná základna	Ano
360° otočná základna a bezdrátové použití	Ano	Bezdrátové použití	Ano
Ukazatel hladiny vody	Ano	Široké plnicí víčko	Ano
Automatické vypnutí	Ano	Barva	Krémová
Filtr vodního kamene	Ano	Uložení kabelů	Ano
Kapacita konvice	1.7 L	Produktové číslo	8816433200
Produktové EAN	8690842248740		

Funkce a vlastnosti

Ochrana proti spuštění bez vody	Ano	360° otočná základna	Ano
---------------------------------	-----	----------------------	-----

360° otočná základna a bezdrátové použití	Ano	Ukazatel hladiny vody	Ano
Široké plnicí víčko	Ano	Automatické vypnutí	Ano

Kapacita

Kapacita konvice	1.7 L		
-------------------------	-------	--	--

Provedení a materiály

Materiál - konvice	Nerez	Skryté topné těleso	Ano
Ukazatel hladiny vody	Ano	Široké plnicí víčko	Ano
Barva	Krémová	Uložení kabelů	Ano

Výkon a spotřeba

Výkon	2200 W		
--------------	--------	--	--

Rozměry a hmotnost

Výška	25 cm	Šířka	22 cm
Hloubka	16 cm	Čistá hmotnost	1.02 kg
Výška balení	23.5 cm	Šířka balení	16.1 cm
Hloubka balení	21.3 cm	Hmotnost zabaleného produktu	1.15 kg

360° otočná základna

360°, pohodlná manipulace s konvicí

360° otočná základna vám umožňuje zvednout rychlovarnou konvici a vrátit ji tak, aniž byste si museli vykroutit ruku – prostě tak, jak je to pro vás nejpohodlnější!





Ochrana proti vyvaření vody

Automatické vypnutí v případě vyvaření vody

Ochrana proti vyvaření vody je ochranná funkce, která automaticky vypne varnou konvici, když v ní dojde voda. Zabraňuje nehodám a případnému poškození varné konvice.

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí, jakmile se voda vaří

Už nemusíte hlídat, zda se voda v konvici dovařila, protože funkce automatického vypnutí konvici zastaví, jakmile voda dojde varu.



Protiskluzové nožky

Lepší stabilita

Protiskluzové nožky zajistí, že vaše rychlovarná konvice bude stát na kuchyňské lince pevně a stabilně. Spotřebič se ani nehne, ať už vaří o sto šest, nebo s ním hýbete při používání.