

Materiál - konvice

Plastová

Barva

Bílá

- 360° otočná základna: 360°, pohodlná manipulace s konvicí
- Ochrana proti vyvaření vody: Automatické vypnutí v případě vyvaření vody
- Automatické vypnutí: Automatické vypnutí, jakmile se voda vaří
- Protiskluzové nožky: Lepší stabilita



Hlavní vlastnosti

Materiál - konvice	Plastová	Ochrana proti spuštění bez vody	Ano
LED upozornění	Ano	Skryté topné těleso	Ano
360° otočná základna	Ano	360° otočná základna a bezdrátové použití	Ano
Bezdrátové použití	Ano	Ukazatel hladiny vody	Ano
Široké plnicí víčko	Ano	Široké plnicí víčko	Ano
Automatické vypnutí	Ano	Barva	Bílá
Filtr vodního kamene	Ano	Uložení kabelů	Ano
Kapacita konvice	1.7 L		

Funkce a vlastnosti

LED upozornění	Ano	Ochrana proti spuštění bez vody	Ano
----------------	-----	---------------------------------	-----

360° otočná základna	Ano	360° otočná základna a bezdrátové použití	Ano
Ukazatel hladiny vody	Ano	Široké plnicí víčko	Ano
Automatické vypnutí	Ano		

Kapacita

Kapacita konvice	1.7 L		
-------------------------	-------	--	--

Provedení a materiály

Materiál - konvice	Plastová	Skryté topné těleso	Ano
Ukazatel hladiny vody	Ano	Široké plnicí víčko	Ano
Široké plnicí víčko	Ano	Barva	Bílá
Uložení kabelů	Ano		

Výkon a spotřeba

Výkon	3000 W		
--------------	--------	--	--

Rozměry a hmotnost

Čistá hmotnost	0.96 kg	Výška balení	25.5 cm
Šířka balení	18 cm	Hloubka balení	22.5 cm
Hmotnost zabaleného produktu	1.47 kg		

360° otočná základna

360°, pohodlná manipulace s konvicí

360° otočná základna vám umožňuje zvednout rychlovarnou konvici a vrátit ji tak, aniž byste si museli vykroutit ruku – prostě tak, jak je to pro vás nejpohodlnější!





Ochrana proti vyvaření vody

Automatické vypnutí v případě vyvaření vody

Ochrana proti vyvaření vody je ochranná funkce, která automaticky vypne varnou konvici, když v ní dojde voda. Zabraňuje nehodám a případnému poškození varné konvice.

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí, jakmile se voda vaří

Už nemusíte hlídat, zda se voda v konvici dovařila, protože funkce automatického vypnutí konvici zastaví, jakmile voda dojde varu.



Protiskluzové nožky

Lepší stabilita

Protiskluzové nožky zajistí, že vaše rychlovarná konvice bude stát na kuchyňské lince pevně a stabilně. Spotřebič se ani nehne, ať už vaří o sto šest, nebo s ním hýbete při používání.