

Eficiencia Energética

B

Tipo de Campana

Decorativa

Número de niveles de potencia

3

Color

Acero Inoxidable

- Mejor iluminación para ver lo que cocinas
- Filtros fáciles de limpiar



Características principales

Tipo de Campana	Decorativa	Ancho	90 cm
Altura	102.5 cm	Profundidad	50.5 cm
Eficiencia Energética	B	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	48 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	69 dBA	Mínima velocidad de ventilación	253 m³/h
Número de niveles de potencia	3	Color	Acero Inoxidable
Product Series	b300	Máxima velocidad de ventilación	613 m³/h

Diseño

Tipo de Campana	Decorativa	Color	Acero Inoxidable
Controles	Control de mandos mecánico	Tipo de iluminación	LED Illumination®
N.º de luces	2	Potencia de iluminación	3 W

Diseño del Filtro	Metal – Cassette (Stainless Steel)		
Funciones			
Número de niveles de potencia	3		
Tecnologías			
Filtro de carbón	Sí	Filtros lavables en lavavajillas	Sí
N.º de filtros de grasa	3		
Rendimiento y Consumo			
Eficiencia Energética	B	Mínima velocidad de ventilación	253 m³/h
Máxima velocidad de ventilación	613 m³/h	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	48 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	69 dBA	Clase de eficiencia fluidodinámica	B
Clase de eficiencia lumínica	A	Clase de eficiencia del filtro de grasa	C
Consumo de potencia total	240 W	Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz		
Dimensiones y Peso			
Altura	102.5 cm	Ancho	89.8 cm
Profundidad	50.5 cm	Peso	15.87 kg
Altura con embalaje	60 cm	Ancho con embalaje	96.5 cm
Profundidad con embalaje	43 cm	Peso con embalaje	20.02 kg

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver lo que cocinas

No siempre es fácil ver la placa con claridad, y más si la campana bloquea la luz. Led Illumination® ilumina la placa con claridad para que veas bien lo que se cuece (¡literalmente!).



Filtros aptos para lavavajillas

Filtros fáciles de limpiar

Seguro que lavar los filtros grasientos de la campana no te hace ninguna gracia. Pues ahora, con los filtros aptos para lavavajillas, no tendrás que volver a hacerlo. Basta con meterlos en el lavavajillas, poner en marcha un ciclo normal y volver a colocarlos en la campana. ¡Así de fácil!