



CTR 6407 W

EAN: 8690842066184

Eficiencia Energética

Tipo de Campana Telescópica Número de niveles de potencia

Color Blanco

• Mejor iluminación para ver lo que cocinas

• Filtros fáciles de limpiar



Caracte	arictica	ic nrini	rinalac
Caracti		יו וו וע כו	Lipaics

Tipo de Campana	Telescópica	Ancho	60 cm
Altura	19.8 cm	Profundidad	30 cm
Eficiencia Energética	D	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	57 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	67 dBA	Mínima velocidad de ventilación	180 m³/h
Número de niveles de potencia	3	Color	Blanco
Product Series	b300	Máxima velocidad de ventilación	310 m³/h

Diseño

Tipo de Campana	Telescópica	Color	Blanco
Controles	Control mecánico deslizante	Tipo de iluminación	LED Illumination®
N.º de luces	2	Potencia de iluminación	4 W
Diseño del Filtro	Filtro casette de metal		

Funciones

Número de niveles de potencia	3	

Tecnologías			
Filtro de carbón	Opcional	Filtros lavables en lavavajillas	Sí
N.º de filtros de grasa	2		
Rendimiento y Consumo			
Eficiencia Energética	D	Mínima velocidad de ventilación	180 m³/h
Máxima velocidad de ventilación	310 m³/h	Nivel de ruido mínimo nivel de velocidad	57 dBA
Nivel de ruido máximo nivel de velocidad	67 dBA	Clase de eficiencia fluidodinámica	E
Clase de eficiencia lumínica	D	Clase de eficiencia del filtro de grasa	С
Consumo de potencia total	133 W	Consumo anual promedio energético	69.8 kWh
Voltaje	220 - 240 V	Frecuencia	50 Hz
Dimensiones y Peso			
Altura	19.8 cm	Ancho	59.8 cm
Profundidad	30 cm	Peso	5.94 kg
Altura con embalaje	37.3 cm	Ancho con embalaje	25.4 cm
Profundidad con embalaje	65.6 cm	Peso con embalaje	6.7 kg

Led Illumination®

Mejor iluminación para ver lo que cocinas

No siempre es fácil ver la placa con claridad, y más si la campana bloquea la luz. Led Illumination® ilumina la placa con claridad para que veas bien lo que se cuece (¡literalmente!).





Filtros aptos para lavavajillas

Filtros fáciles de limpiar

Seguro que lavar los filtros grasientos de la campana no te hace ninguna gracia. Pues ahora, con los filtros aptos para lavavajillas, no tendrás que volver a hacerlo. Basta con meterlos en el lavavajillas, poner en marcha un ciclo normal y volver a colocarlos en la campana. ¡Así de fácil!