

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Energiaosztály | Energiaosztály | Zajszint | Méret | Szín |
| C | - | 45 dBA | Keskeny | - |

- AqualIntense: A súrolásmentes tiszta edényekért
- HygieneIntense: 99,99%-ban higiénikusan tiszta edények
- SelfDry / Automatikus ajtónyitás
- Evőeszköz tálca
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Padlójelzés
- Stabil ajtóhelyzet bármilyen szögben
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak
- Direct Access: Gyors és egyszerű elindítás



Fő jellemzők

| | | | |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Felépítés | Teljesen integrált | Méret | Keskeny |
| Terítékek száma | 10 | Vízfogyasztás /ciklus | 8,9 L |
| Energiaosztály | C | Zajszint | 45 dBA |
| Kijelző típusa | LED | Evőeszköztálca | Igen |
| Felső kosár állítási típusa | 3 pozíciós Acrobat kosár | Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár) | 2 |
| Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár) | 1 | Fast+™ | Igen |
| Intenzív mosás az alsó kosárnál | AqualIntense® | Késleltetés | Igen, kézi beállítással max. 24 ó |

Programok

| | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| Programok száma | 8 | 1 program | Automata program |
|------------------------|---|------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 2 program | AquaFlex® program | 3 program | Intenzív 70 °C-os program |
| 4 program | Eco, 50 °C-os program | 5 program | Kímélő 40 °C-os program |
| 6 program | Quick & Shine® program | 7 program | Mini program |
| 8 program | Előmosás program | | |

Funkciók

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1. funkció | Hygiene Intense | 2. funkció | AqualIntense |
| 3. funkció | Fast+™ | 1. alfunkció | Tabletta |
| 3. alfunkció | SelfDry | | |

Technológiák

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Intenzív mosás az alsó kosárnál | AqualIntense® | Fast+™ | Igen |
| Késleltetés | Igen, kézi beállítással max. 24 ó | Tabletta funkció | Automatikus tablettazérkelés |
| Üvegkímélő rendszer | GlassShield® | Szennyeződés-érzékelő | Igen |
| Szárítórendszer | Statikus | | |

Kosárkialakítás és standard tartozékok

| | | | |
|--|------|---|--------------------------|
| Evőeszköztálca | Igen | Felső kosár állítási típusa | 3 pozíciós Acrobat kosár |
| Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár) | 2 | Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár) | 1 |
| Bögre polc | Igen | Bögre polcok száma | 2 |

Kivétel

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Teknő anyaga | Rozsdamentes acél tekno | Kijelző típusa | LED |
| Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer | E9L-BLDC | Mosogatókar kialakítása | Robosztus mosogatókar |
| Automatikus ajtónyitás | Igen | LED Illumination® | Igen |

| | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Fiókos mosogatószer-adagoló | Igen | Ajtó beszerelésének típusa | SelfFit® |
| Program nyomon követése | LedSpot™ | | |

Teljesítmény és fogyasztás

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| Terítékek száma | 10 | Energiaosztály | C |
| Energiafogyasztás (kWh/ciklus) | 0.593 kWh | Vízfogyasztás /ciklus | 8.9 L |
| Zajszint | 45 dBA | Permetezési szintek száma | 3 |
| Tápfeszültség | 220 - 240 V | Frekvencia | 50 Hz |
| Zajkibocsátási osztály | C | | |

Méret és súly

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Magasság | 81.8 cm | Szélesség | 44.8 cm |
| Mélység | 55 cm | Súly | 32.1 kg |
| Magasság csomagolva | 85.9 cm | Szélesség csomagolva | 49.4 cm |
| Mélység csomagolva | 66.1 cm | Súly, csomagolt állapotban | 34.7 kg |

Biztonság

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|
| Vízbemenet-biztonság | WaterSafe+™ | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|

AqualIntense® szórókar

Tiszta edények súrolás nélkül

Az AqualIntense® kiegészítő kar az alsó szórókar részét képezi. Magas víznyomású fúvókákkal van felszerelve, amelyek az AqualIntense funkció Eco vagy Intensive programhoz való hozzáadásával aktiválódnak. Az extra vízmozgásnak és a nagyobb víznyomásnak köszönhetően könnyedén eltávolítja az odaégett vagy beszáradt ételmaradékokat is. Nincs többé szükség előáztatásra és súrolásra.



HygieneIntense funkció

A gőz erejével a baktériumok ellen

A HygieneIntense egy olyan funkció, amely kiválasztható az egyes gyorsprogramokhoz, és kifejezetten az edények egyidejű elmosására és fertőtlenítésére tervezték, ráadásul akár mosogatószer használata nélkül. A program során az edényeket forró gőzzel fertőtleníti, amely minden részbe behatol, majd végül forró vízzel leöblíti. Mivel nem szükséges mosogatószer használata, így az általánosan használt edények mellett a funkció különösen alkalmas cumisüvegek és gyermekek számára használt evőeszközök és edények mosogatására.



SelfDry / Automatikus ajtónyitás

Automatikus ajtónyitás a program végén

A SelfDry automatikus ajtó nyitás funkciónak köszönhetően az edények gyorsabban megszáradnak, és megakadályozza a nedvesség és dohosodás keletkezését a mosogatógépben ha az ajtaja a program lejárta után sokáig zárva marad. Számos program részét képezi. Nemcsak az az előnye, hogy jobban és hamarabb száradnak az edények, hanem az is, hogy megszáradnak, még akkor is, ha a program akkor ér véget, amikor Ön nincs otthon.



Evőeszköz tálca

Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszáritja az edényeket.



Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

LedSpot™ Padlójelzés

Elegáns padlójelzés

A LED padlójelzés intelligensen jelzi ha a mosogatógép be van kapcsolva, és nem bontja meg a konyhabútor egységesség megjelenését.



SelFit®



Stabil ajtóhelyzet bármilyen szögben

Ki akarná szedni a tiszta edényeket a mosogatógépből, de a nyitott ajtó annyi helyet elfoglal, hogy nem tud elmenni mellette? A SelFit® jóvoltából bármilyen szögben megáll az ajtó, így aztán úgy ürítheti ki a mosogatógépet, hogy semmi nem lesz az útjában. A masszív mechanika emellett akár a 9 kg-os bútorajtót is elbírja.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.



Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

Direct Access

Gyors és egyszerű elindítás

A Direct Access segítségével kattintgatás nélkül kiválaszthatja a kívánt programot és a mosási funkciókat, megkönnyítve így a mosogatógép egyszerű és gyors elindítását.

