

## Energiaosztály

E

## Energiaosztály

A++

## Zajszint

46 dBA

## Méret

Keskeny

## Szín

Acélszürke

- AqualIntense: A súrolásmentes tiszta edényekért
- HygieneIntense: 99,99%-ban higiénikusan tiszta edények
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



## Fő jellemzők

<b>Felépítés</b>	Szabadonálló	<b>Méret</b>	Keskeny
<b>Terítékek száma</b>	10	<b>Energiaosztály</b>	A++
<b>Energiaosztály</b>	E	<b>Vízfogyasztás /ciklus</b>	8.7 L
<b>Zajszint</b>	46 dBA	<b>Kijelző típusa</b>	LED
<b>Felső kosár állítási típusa</b>	3 pozíciós Acrobat kosár	<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)</b>	2
<b>Fast+™</b>	Igen	<b>Intenzív mosás az alsó kosárnál</b>	AqualIntense®
<b>Késleltetés</b>	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	<b>Szín</b>	Acélszürke

## Programok

<b>Programok száma</b>	6	<b>1 program</b>	Automata program
<b>2 program</b>	Intenzív 70 °C-os program	<b>3 program</b>	Eco, 50 °C-os program

<b>4 program</b>	Kímélő 40 °C-os program	<b>5 program</b>	Quick & Shine® program
<b>6 program</b>	Mini program		

## Funkciók

<b>1. funkció</b>	Hygiene Intense	<b>2. funkció</b>	AqualIntense
<b>3. funkció</b>	Késleltetett indítás	<b>4. funkció</b>	Fast+™
<b>1. alfunkció</b>	Gyermekzár		

## Technológiák

<b>Intenzív mosás az alsó kosárnál</b>	AqualIntense®	<b>Fast+™</b>	Igen
<b>Késleltetés</b>	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	<b>Tabletta funkció</b>	Tabletta
<b>Üvegkímélő rendszer</b>	GlassShield®	<b>Szennyeződés-érzékelő</b>	Igen
<b>Szárítórendszer</b>	Statikus		

## Kosárkialakítás és standard tartozékok

<b>Felső kosár állítási típusa</b>	3 pozíciós Acrobat kosár	<b>Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)</b>	2
<b>Evőeszköztartó típusa</b>	Keskeny evőeszköztartó	<b>Bögre polc</b>	Igen
<b>Bögre polcok száma</b>	2		

## Kivétel

<b>Szín</b>	Acélszürke	<b>Teknő anyaga</b>	Rozsdamentes acél tekno
<b>Kijelző típusa</b>	LED	<b>Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer</b>	B7 - BLDC
<b>Mosogatókar kialakítása</b>	Robosztus mosogatókar	<b>Fiókos mosogatószer-adagoló</b>	Igen

## Teljesítmény és fogyasztás

<b>Terítékek száma</b>	10	<b>Energiaosztály</b>	A++
------------------------	----	-----------------------	-----

<b>Energiaosztály</b>	E	<b>Energiafogyasztás (kWh/ciklus)</b>	0.73 kWh
<b>Energiafogyasztás (kWh/ciklus)</b>	0.755 kWh	<b>Éves energiafogyasztás</b>	211 kWh/év
<b>Vízfogyasztás /ciklus</b>	8.7 L	<b>Éves vízfogyasztás</b>	2436 l/év
<b>Zajszint</b>	46 dBA	<b>Permetezési szintek száma</b>	3
<b>Tápfeszültség</b>	220 - 240 V	<b>Frekvencia</b>	50 Hz
<b>Zajkibocsátási osztály</b>	C		

## Méret és súly

<b>Magasság</b>	85 cm	<b>Szélesség</b>	44.8 cm
<b>Mélység</b>	60 cm	<b>Súly</b>	35.9 kg
<b>Magasság csomagolva</b>	88.9 cm	<b>Szélesség csomagolva</b>	49.4 cm
<b>Mélység csomagolva</b>	66.1 cm	<b>Súly, csomagolt állapotban</b>	37.9 kg

## Biztonság

<b>Gyermekzár</b>	Igen	<b>Vízbemenet-biztonság</b>	WaterSafe™
-------------------	------	-----------------------------	------------

## AqualIntense® szórókar

### Tiszta edények súrolás nélkül

Az AqualIntense® kiegészítő kar az alsó szórókar részét képezi. Magas víznyomású fúvókákkal van felszerelve, amelyek az AqualIntense funkció Eco vagy Intensive programhoz való hozzáadásával aktiválódnak. Az extra vízmozgásnak és a nagyobb víznyomásnak köszönhetően könnyedén eltávolítja az odaégett vagy beszáradt ételmaradékokat is. Nincs többé szükség előáztatásra és súrolásra.



## HygieneIntense funkció

### A gőz erejével a baktériumok ellen

A HygieneIntense egy olyan funkció, amely kiválasztható az egyes gyorsprogramokhoz, és kifejezetten az edények egyidejű elmosására és fertőtlenítésére tervezték, ráadásul akár mosogatószer használata nélkül. A program során az edényeket forró gőzzel fertőtleníti, amely minden részbe behatol, majd végül forró vízzel leöblíti. Mivel nem szükséges mosogatószer használata, így az általánosan használt edények mellett a funkció különösen alkalmas cumisüvegek és gyermekek számára használt evőeszközök és edények mosogatására.



## Quick&Shine program

### Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszártja az edényeket.



## Fast+ funkció



### Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

## Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

### Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.



## Egyszerűen behajtható tányértartó

### Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzőeszköz különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!