

Energiaosztály

-

Energiaosztály

A+

Zajszint

49 dBA

Méret

Keskeny

Szín

Ezüst

- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Szabadonálló	Méret	Keskeny
Terítékek száma	10	Energiaosztály	A+
Vízfogyasztás /ciklus	10.5 L	Zajszint	49 dBA
Kijelző típusa	LED	Felső kosár állítási típusa	Fix
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)
Rugalmas féltöltet	Igen	Szín	Ezüst

Programok

Programok száma	5	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Intenzív 70 °C-os program	3 program	Clean & Shine™ program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program

Funkciók

1. funkció

Féltöltet

Technológiák

Rugalmas féltöltet

Igen

Késleltetés

Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)

Tabletta funkció

Tabletta

Száritórendszer

Statikus

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa

Fix

Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)

2

Evőeszköztartó típusa

Keskeny evőeszköztartó

Bögre polc

Igen

Bögre polcok száma

2

Kivitel

Szín

Ezüst

Teknő anyaga

Rozsdamentes acél tekno

Kijelző típusa

LED

Mosogatókar kialakítása

Robusztus mosogatókar

Fiókos mosogatószer-adagoló

Igen

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma

10

Energiaosztály

A+

Energiafogyasztás (kWh/ciklus)

0.83 kWh

Éves energiafogyasztás

237 kWh/év

Vízfogyasztás /ciklus

10.5 L

Éves vízfogyasztás

2940 l/év

Zajszint

49 dBA

Permetezési szintek száma

2

Tápfeszültség

220 - 240 V

Frekvencia

50 Hz

Méret és súly

Magasság

85 cm

Szélesség

44.8 cm

Mélység	60 cm	Súly	38.1 kg
Magasság csomagolva	88.9 cm	Szélesség csomagolva	49.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	40.6 kg

Biztonság


Vízbemenet-biztonság

WaterSafe™

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszártja az edényeket.



Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

