

Energiaosztály

D

Energiaosztály

A+++

Zajszint

44 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

-

- Vízfoltoktól mentes poharak
- Evőeszköz tálca
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Padlójelzés
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Teljesen integrált	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	14	Energiaosztály	A+++
Vízfogyasztás /ciklus	9.5 L	Energiaosztály	D
Zajszint	44 dBA	Kijelző típusa	LED
Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca	Felső kosár állítási típusa	3 pozíció Acrobat kosár
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3
Fast+™	Igen	Intenzív mosás az alsó kosárnál	AquaIntense®
Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	Rugalmas féltöltet	Igen

Programok

Programok száma	8	1 program	Eco, 50 °C-os program
------------------------	---	------------------	-----------------------

2 program	Automata program	3 program	AquaFlex® program
4 program	Intenzív 70 °C-os program	5 program	Quick & Shine® program
6 program	GlassCare 40 °C-os program	7 program	Mini program
8 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Fast+™
3. funkció	SteamGloss®	4. funkció	AquaIntense®

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	AquaIntense®	Fast+™	Igen
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Tabletta funkció	Igen	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződés-érzékelő	Igen	Szárítórendszer	Hatékony szárítás
InnerClean®	Igen		

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Evőeszköztálca	Teljes méretű evőeszköztálca	Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	3
Evőeszköztartó típusa	Csúsztható evőeszköztartó	Bögre polc	Igen
Bögre polcok száma	2	Tartozékok	Tálcatartó tartozék

Kivétel

Teknő anyaga	Rozsdamentes acél teknő	Kijelző típusa	LED
Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar	Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen
Program nyomon követése	LedSpot™		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	14	Energiaosztály	A+++
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.83 kWh	Energiaosztály	D
Éves energiafogyasztás	237 kWh/év	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.849 kWh
Vízfogyasztás /ciklus	9.5 L	Éves vízfogyasztás	2660 l/év
Zajszint	44 dBA	Permetezési szintek száma	3
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	B		

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	55 cm	Súly	39.8 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	42.8 kg

Biztonság

Vízbemenet-biztonság	WaterSafe+™		
----------------------	-------------	--	--

SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényesítő hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.





Evőeszköz tálca

Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszárájtja az edényeket.



Fast+ funkció


Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

LedSpot™ Padlójelzés

Elegáns padlójelzés

A LED padlójelzés intelligensen jelzi ha a mosogatógép be van kapcsolva, és nem bontja meg a konyhabútor egységes megjelenését.



Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló



Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Elcsúsztatható evőeszközkosár

Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben

Az evőeszközkosár okos fejlesztés, de útban van, ha nagyobb edényt kellene az alsó rekeszbe tenni. Nos, az elcsúsztatható evőeszközkosár megoldja ezt a problémát, mert balra vagy jobbra eltolva helyet adhat a nagyobb tárgyaknak.



Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!