

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

48 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

-

- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Teljesen integrált	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	13	Energiaosztály	A++
Vízfogyasztás /ciklus	12.9 L	Energiaosztály	E
Zajszint	48 dBA	Kijelző típusa	LED
Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)	Rugalmas féltöltet	Igen

Programok

Programok száma	5	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Intenzív 70 °C-os program	3 program	Clean & Shine™ program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program

Funkciók

1. funkció

Tabletta

2. funkció

Féltöltet

Technológiák

Rugalmas féltöltet

Igen

Késleltetés

Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)

Tabletta funkció

Automatikus tabletaérzékelés

Szárfűtőrendszer

Statikus

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa

Fix

Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)

4

Evőeszköztartó típusa

Csúsztható evőeszköztartó

Bögre polc

Igen

Bögre polcok száma

2

Kivitel

Teknő anyaga

Rozsdamentes acél tekno

Kijelző típusa

LED

Közvetlen hozzáférésű vezérlőrendszer

Igen

Mosogatókar kialakítása

Robusztus mosogatókar

Fiókos mosogatószer-adagoló

Igen

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma

13

Energiaosztály

A++

Energiafogyasztás (kWh/ciklus)

0.92 kWh

Energiaosztály

E

Éves energiafogyasztás

262 kWh/év

Energiafogyasztás (kWh/ciklus)

0.937 kWh

Vízfogyasztás /ciklus

12.9 L

Éves vízfogyasztás

3612 l/év

Zajszint

48 dBA

Permetezési szintek száma

2

Tápfeszültség

220 - 240 V

Frekvencia

50 Hz

Zajkibocsátási osztály

C

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	55 cm	Súly	34.3 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	38 kg

Biztonság


Vízbemenet-biztonság

WaterSafe™

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszáritja az edényeket.



Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló


Könnyen nyitható adagolófedél


Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Elcsúsztatható evőeszközkosár

Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben

Az evőeszközkosár okos fejlesztés, de útban van, ha nagyobb edényt kellene az alsó rekeszbe tenni. Nos, az elcsúsztatható evőeszközkosár megoldja ezt a problémát, mert balra vagy jobbra eltolva helyet adhat a nagyobb tárgyaknak.





Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!