

Energy Efficiency Class	Klasa energetske efikasnosti	Nivo buke	Dimenzije	Boja
E	A++	49 dBA	Standardna širina	Bela

- Poklopac dozer koji se lako otvara



Osnovne karakteristike

Vrsta konstrukcije	Samostojeći	Dimenzije	Standardna širina
Kapacitet pranja	13	Klasa energetske efikasnosti	A++
Energy Efficiency Class	E	Potrošnja vode po ciklusu	12.9 L
Nivo buke	49 dBA	Vrsta displeja	LED
Vrsta podešavanje gornje korpe	Fiksna	Odlaganje starta	Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h)
Fleksibilno polu-napunjena	Da	Boja	Bela

Programi

Broj programa	5	Program 1	Eco program 50°C
Program 2	Intenzivni program 70°C	Program 3	Program Clean & Shine™

Program 4	Program Quick & Shine®	Program 5	Mini program
Funkcije			
Funkcija 1	Polu-napunjen bubanj	Funkcija 2	Time Delay
Pod-funkcija 1	Tablet	Pod-funkcija 2	Dečija sigurnosna zaštita
Tehnologije			
Fleksibilno polu-napunjena	Da	Odlaganje starta	Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h)
Funkcija tablete	Auto tableta	Sistem sušenja	Statično
Dizajn korpe i standardni dodaci			
Vrsta podešavanje gornje korpe	Fiksna	Vrsta korpe za escajg	Da
Polica za šolje	Da	Broj polica za šolje	2
Dizajn			
Boja	Bela	Materijal kade	Kada od nerđajućeg čelika
Vrsta displeja	LED	Dizajn propelera	Robusni propeleri
Klizni dispenser za deterdžent	Da		
Performanse i potrošnja			
Kapacitet pranja	13	Klasa energetske efikasnosti	A++
Energy Efficiency Class	E	Potrošnja električne energije	0.92 kWh
Energy Consumption (kWh/cycle)	0.937 kWh	Godišnja potrošnja električne energije	262 kWh/god
Potrošnja vode po ciklusu	12.9 L	Godišnja potrošnja vode	3612 L/godišnje

Nivo buke	49 dBA	Broj redova prskalica	2
Voltage	220 - 240 V	Frekvencija	50 Hz
Noise Class	C		

Dimenzije i težina

Visina	85 cm	Širina	59.8 cm
Dubina	60 cm	Težina	42.2 kg
Visina ambalaže	88.9 cm	Širina ambalaže	64.4 cm
Dubina ambalaže	66.1 cm	Težina upakovanog uređaja	45.1 kg

Bezbednost

Dečija sigurnosna zaštita	Da	Sigurnosni sistem na ulazu za vodu	WaterSafe™
----------------------------------	----	---	------------

Klizni dozer za deterdžent

Poklopac dozer koji se lako otvara

Vodite računa da ne povredite prste dok otvarate dozer za deterdžent. Klizni dozer za deterdžent se veoma lako otvara i zatvara, pa je dodavanje deterdženta lakše nego ikada.

