

**Klasa energetske
efikasnosti**

D

Vrsta aspiratora

Teleskopski

Broj nivoa snage

3

Boja

Nerđajući čelik

- Jasan pregled hrane koja se priprema
- Filteri koji se lako čiste



Osnovne karakteristike

Vrsta aspiratora	Teleskopski	Širina	60 cm
Visina	19.8 cm	Dubina	30 cm
Klasa energetske efikasnosti	D	Minimalni nivo buke ventilacije	57 dBA
Maksimalni nivo buke ventilacije	67 dBA	Minimalni kapacitet ventilacije	180 m³/h
Broj nivoa snage	3	Boja	Nerđajući čelik
Product Series	b300	Maksimalni kapacitet ventilacije	310 m³/h

Dizajn

Vrsta aspiratora	Teleskopski	Boja	Nerđajući čelik
Kontrole	Kontrola preko mehaničkog slajdera	Vrsta osvetljenja	LED Illumination®
Broj sijalica	2	Snaga sijalice	4 W
Dizajn filtera	Metalni kasetni filter		

Funkcije

Broj nivoa snage	3		
-------------------------	---	--	--

Tehnologije

Ugljeni filter	Opcionalno	Filteri perivi u mašini za pranje sudova	Da
Broj filtera za masnoću	2		

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti	D	Minimalni kapacitet ventilacije	180 m ³ /h
Maksimalni kapacitet ventilacije	310 m ³ /h	Minimalni nivo buke ventilacije	57 dBA
Maksimalni nivo buke ventilacije	67 dBA	Klasa efikasnosti dinamike fluida (motor)	E
Klasa efikasnosti osvetljenja	D	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće	C
Ukupna potrošnja električne energije	133 W	Prosečna godišnja potrošnja električne energije	69.8 kWh
Voltage	220 - 240 V	Frekvencija	50 Hz

Dimenzije i težina

Visina	19.8 cm	Širina	59.8 cm
Dubina	30 cm	Težina	5.94 kg
Visina ambalaže	37.3 cm	Širina ambalaže	25.4 cm
Dubina ambalaže	65.6 cm	Težina upakovanog uređaja	6.7 kg

Led Illumination®

Jasan pregled hrane koja se priprema

Ponekad nemate dobar pogled na šporet, naročito ako aspirator blokira svetlost. Led Illumination® osvetljava šporet da biste mogli jasno da vidite hranu u šerpama i tiganjima.





Filteri koji se mogu prati u mašini za pranje sudova

Filteri koji se lako čiste

Niko ne voli da ručno pere zamašćene filtere iz aspiratora, a zahvaljujući filterima koji se mogu prati u mašini za pranje sudova više to ne morate da radite. Samo ih stavite u mašinu za pranje sudova, pokrenite normalan ciklus pranja, a zatim ih vratite u aspirator. Jednostavno!