

Trieda en. účinnosti

A+++

Technológia sušenia

s tepelným čerpadlom

Senzory sušenia

OptiSense®

Farba

Biela

- Úsporný režim
- Ochrana proti pokrčeniu bielizne
- AquaWave® : Šetrné pranie od siloniek po bavlnu
- Kombinovaný filter
- EcoGentle™ : Nižšia spotreba a oblečenie ako nové
- Možnosť pripojenia na odpad
- Nočný program : Tiché sušenie v noci
- Otočte dvere a prispôsobte kúpeľni
- Prístupné filtre
- Senzory sušenia


Hlavné vlastnosti

Trieda en. účinnosti	A+++	Technológia sušenia	s tepelným čerpadlom
Senzory sušenia	OptiSense®	Výška	84.6 cm
Šírka	59.7 cm	Hĺbka	65.4 cm
Typ displeja	LCD	Odložený program	Flexibilní odložení programu (0 h - 24 h)
Farba	Biela	Kapacita sušenia	8 kg
Hlučnosť	65 dBA	EAN Code	8690842256639
Produktové číslo	7188283680		

Programy

Počet programov	16	Program 1	Program Bavlna suché k žehlení
Program 2	Program Bavlna Eco sušenie	Program 3	Program Suché do skříně

Program 4	Program Bavlna Extra suché	Program 5	Program Syntetické suché do skříňe
Program 6	Program Hygiene+®	Program 7	Tichý program
Program 8	Program Sušení na drážku / Časové	Program 9	Program Džínsy
Program 10	Program Mix	Program 11	Program Outdoor / Šports
Program 12	Program Lôžkoviny / Perové oblečenie	Program 13	Program Ochrana vlny
Program 14	Program GentleCare™ / Košile	Program 15	Program Hedvábí
Program 16	Program Sušení naplocho		

Funkcie

Funkcia 1	Úroveň vysušenia		
------------------	------------------	--	--

Technológie

Technológia sušenia	s tepelným čerpadlom	Filter na zachytenie vlákien	Áno
----------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----

Dizajn

AquaWave®	Áno	Typ displeja	LCD
Farba	Biela	Umiestnenie nádoby na vodu	Hore
Osvetlenie bubna	Áno	Typ dverí	Sklenené zameniteľné otváranie
Materiál vnútorného bubna	Nerez	Priame vypúšťanie	Áno

Výkon a spotreba

Trieda en. účinnosti	A+++	Kapacita sušenia	8 kg
Hlučnosť	65 dBA	Ročná spotreba energie (kWh/rok)	176.9 kWh
Senzory sušenia	OptiSense®	Napájacie napätie	230 - 240 V
Frekvencia	50 Hz		

Rozmery a hmotnosť

Výška	84.6 cm	Šírka	59.7 cm
Hĺbka	65.4 cm	Čistá hmotnosť	53 kg
Výška balenia	88.5 cm	Šírka balenia	65 cm
Hĺbka balenia	66.5 cm	Hmotnosť zabaleného produktu	54 kg

Bezpečnosť

Detský zámok	Áno	Ukazovateľ detského zámku	Áno
Ukazovateľ plnej nádoby na vodu	Áno	Ukazovateľ čistenia filtra	Áno
Ukazovateľ čistenia kondenzátora	Áno	Zvukový signál konca cyklu	Áno

Úsporný režim

Šetrná sušička k životnému prostrediu aj k peňaženke

Sušičky Beko sú navrhnuté tak, aby spotrebovali čo najmenej energie. Šetria tak nielen vaše peniaze, ale aj životné prostredie.



Ochrana proti pokrčeniu bielizne


Suchá bielizeň a menej žehlenia

Automatická ochrana proti pokrčeniu pohybuje bubnom až 8 hodín po skončení sušenia, ak nemôžete usušenú bielizeň vybrať hneď. Tým sa obmedzí pokrčenie.

AquaWave® bubon

Šetrné pranie od siloniek po bavlnu

Špeciálny vzor nerezového bubna AquaWave® je navrhnutý tak, aby bol šetrný k textilu, ale pritom umožnil dôkladné vypranie aj tej najjemnejšej látky.



Kombinovaný filter

Dvojitá istota zachytenia nečistôt

Kombinovaný filter tvoria dva samostatné filtre, ktoré je možné vybrať a vyčistiť. Dvojitý systém zachytenia nečistôt obmedzuje vniknutiu nečistôt do sušičky, a tým predlžuje jej životnosť a zlepšuje účinnosť sušenia.

EcoGentle™

Nižšia spotreba a oblečenie ako nové

Tepelné čerpadlo EcoGentle™ umožňuje sušenie pri nižšej teplote. To má vplyv nielen na kvalitu oblečenia, pretože ne stráca svoj tvar a farbu, ale aj na nižšiu spotrebu energie.



Možnosť pripojenia na odpad

Pohodlné sušenie bez vylievania

Sušičky Beko je možné pripojiť na odpad ako práčku. Sušička tak kondenzovanú vodu vypúšťa rovno do odpadu, takže odpadá vylievanie zásobníka na vodu zo sušenia.

Nočný program

Tiché sušenie v noci

Nočný program sušičiek Beko je až o 50% tichší ako štandardný program. V noci tak môžete nerušene spať a ráno si vziať čisté a suché oblečenie.





Otočenie otvorenia dverí

Otočte dvere a prispôsobte kúpeľni

U sušičiek Beko môžete otočiť smer otvárania dverí jednoduchým prehodením pántov. Otváranie sušičky je tak možné kedykoľvek prispôbiť inému umiestneniu.

Prístupné filtre

Jednoduché a rýchle vyčistenie filtrov

Filtre sušičiek Beko sú umiestnené tak, aby sa dali ľahko vybrať a vyčistiť. Je možné ich vybrať jednoducho, bez použitia väčšej sily a ďalšieho náčinia.



Senzory sušenia

Chytré senzory pre šetrné sušenie

Senzory sušenia neustále kontrolujú zvyškovú vlhkosť v bielizni a teplotu sušenia podľa nastaveného programu. Sušenie preto netrvá zbytočne dlho a je šetrné k textíliám.