

Materiál - kanvica

Plast

Farba

Čierna

- Základňa s otáčaním o 360° : 360° , ergonomické zdvíhanie kanvice
- Ochrana proti varu bez vody : Automatické vypnutie po odparení všetkej vody
- Automatické vypnutie : Automatické vypnutie, keď voda začne vriieť
- Nožičky AntiSlip : Stojí pevne a stabilne



Hlavné vlastnosti

Materiál - kanvica	Plast	Funkcia udržania teploty	Áno
Ochrana proti spusteniu bez vody	Áno	LED upozornenie	Áno
Skryté ohrevné teleso	Áno	360° otočná základňa	Áno
360° otočná základňa a bezdrôtové použitie	Áno	Bezdrôtové použitie	Áno
Ukazovateľ hladiny vody	Áno	Široké plniace viečko	Áno
Široké plniace viečko	Áno	Auto vypnutie	Áno
Farba	Čierna	Filter vodného kameňa	Áno
Úložný kabel	Áno	Kapacita kanvice	1.7 L
Produktové číslo	8914293200	EAN Code	8690842578731

Funkcie a vlastnosti

LED upozornenie	Áno	Funkcia udržania teploty	Áno
Ochrana proti spusteniu bez vody	Áno	360° otočná základňa	Áno
360° otočná základňa a bezdrôtové použitie	Áno	Ukazovateľ hladiny vody	Áno
Široké plniace viečko	Áno	Auto vypnutie	Áno

Objem

Kapacita kanvice	1.7 L		
-------------------------	-------	--	--

Dizajn a materiál

Materiál - kanvica	Plast	Skryté ohrevné teleso	Áno
Ukazovateľ hladiny vody	Áno	Široké plniace viečko	Áno
Široké plniace viečko	Áno	Farba	Čierna
Úložný kabel	Áno		

Výkon a spotreba

Výkon	3000 W		
--------------	--------	--	--

Rozmery a hmotnosť

Čistá hmotnosť	4.57 kg	Výška balenia	24 cm
Šírka balenia	27.5 cm	Hĺbka balenia	24.5 cm
Hmotnosť zabaleného produktu	5.36 kg		

Základňa s otáčaním o 360°

360°, ergonomické zdvíhanie kanvice

Základňa s otáčaním o 360° vám umožní kanvicu zodvihnúť a položiť bez nadmerného vytáčania zápästia tak, ako vám je to práve najpohodlnejšie!



Ochrana proti varu bez vody

Automatické vypnutie po odparení všetkej vody

Ochrana proti varu bez vody je preventívna funkcia, ktorá kanvicu automaticky vypne, keď v nej nezostane žiadna voda. Zabráni tým nehodám a prípadnému poškodeniu kanvice.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie, keď voda začne vriieť

Vďaka funkcii automatického vypnutia už nemusíte sledovať, kedy voda začne vriieť, pretože zariadenie sa ihneď po začiatku varu samé vypne.



Nožičky AntiSlip

Stojí pevne a stabilne

Na nožičkách AntiSlip bude vaša kanvica na linke stáť pevne a stabilne. Zariadenie sa nepohne ani o milimeter, bez ohľadu na intenzitu varu či manipulácie.