



Бързо ръководство

Работа с продукта

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Бутон „Вкл. / Изкл.“ | 7. Бутони за избор на програма |
| 2. Бутон за менюто | F1 Hygiene Intense функция |
| 3. Бутони за избор на забавяне във времето | F2 SteamGloss Функция |
| /избор на посока в менюто | F3 Super Rinse Функция |
| 4. Бутон за избор/потвърждение | F4 Функция за Polovično Obremenitev |
| 5. Дисплей | 8. Бутони за избор на програма |
| 6. Бутон „Старт / Пауза / Отказ“ | |



- | | |
|--|--|
| 9. Индикатор за автоматично отваряне на вратата (в зависимост от модела) | |
| 10. Индикатор за функцията за почистване на филтъра (в зависимост от модела) | |
| 11. Индикатор на функция IonGuard (в зависимост от модела) | |
| 12. Индикатор за отлагане във времето/ време на изпълнение на програмата | |
| 13. Индикатор на отлагането на старта | |
| 14. Индикатор за край на програмата | |
| 15. Индикатор на препарат за блясък | |
| 16. Индикатор на солта | |
| 17. Индикатор за изключване на водоснабдяване | |
| 18. Индикатор за дозиране на течен препарат (в зависимост от модела) | |
| 19. Индикатор за таблетки препарат (в зависимост от модела) | |

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности						
Номер на програмата	1	2	3	4	5	6
Име на програмата	Авто	Интензивна	Eco *	Деликатна	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на почистване	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Степен на замърсяване	Автоматично определя степента на замърсеност на съдавете и настройва температурата и количеството вода, както и времето на миене. Подходяща за всички видове съдове.	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с директивата на ЕС за екологичен дизайн.	Специална програма за нежно почистване на деликатни стъклени изделия.	Програма за ежедневно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчегъртани или предварително почистени.
	Средно до силно замърсяване	Силно замърсяване	Средно замърсяване	Лесно замърсяване	Средно замърсяване	Лесно замърсяване
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	125-181	143	245	135	58	30
Вода (л)	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Енергия (квтч)	0,90-1,45	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8

Капацитет на зареждане: 15

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват разлики според практичните условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълнен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъсък и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Еко 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
- Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.

Ниво 0 

Ниво 1 
- Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.

Ниво 2 

Ниво 3 
- Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.

Ниво 4 

Ниво 5 
- Изчакайте 1 минута.
- Направете необходимите настройки според тестовата лента.

След като откриете каква е твърдостта на водата:

1. След като включите машината, натиснете и задръжте бутона за меню за 3 секунди.

 При някои модели натискането на бутона Меню само веднъж ще ви позволи да влезете в менюто за настройки.

2. А помощта на бутоните „<-“ и „->“ продължете, докато индикаторът за твърдостта на водата се включи (ще се покаже позиция „r“).

3. Като използвате бутона за избор, регулирайте степента на твърдост на водата според твърдостта на течащата вода. За правилните настройки вижте „Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата“.

4. Натиснете бутона „Вкл./Изкл.“, за да запишете настройката.

Таблица за регулиране на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост на водата	Английско ниво за твърдост на водата °dE	Немско ниво за твърдост на водата °dH	Френско* ниво за твърдост на водата °dF	Индикатор за нивото на твърдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Натиснете бутона за избор, за да превключите нивото на твърдост на водата на позиция 5. (r5)

Направете същата настройка за ниво на твърдост на водата, която сте задали на контролния панел с помощта на превключвателя за настройката на възстановяване. Например, ако настройката е установена на степен “3” на контролния панел, поставете превключвателя за възстановяване на степен 3.

Превключвател за регулиране на възстановяването		Ниво 0	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
		1	1	2	3	4	5

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.