



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

⚠ Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 AqualIntenseFunkce
F2 Fast+ Funkce
F3 SteamGloss Funkce
F4 Funkce Poloviční náplň
8. Tlačítka Volba programu



9. Ukazatel automatického otevření dveří (záleží na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabuľka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

| Tabuľka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|
| Cílesis programu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iménno programu | Automatické | AquaFlex | Intenzívni | Eco * | GlassCare | Quick&Shine #) | Mini (#) |
| Replota mytí | 40-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C |
| Štúpenie znečistení | Starajúci mŕtvozdielení nádobí a nastaví lepšou a mroživou vodu, čas pro mytí zcela automaticky. Vnútoreň typu nádobi je prečistenej se myjí horní časť, parve a tafle ize myť v časti spodnej. | Je to nejvhodnejší mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco černý skleněný nádobí a nastaví lepšou a mroživou vodu, čas pro mytí zcela automaticky. Vnútoreň typu nádobi je prečistenej se myjí horní časť, parve a tafle ize myť v časti spodnej. | Vnútoreň po silné znečistené nádobí, hneď po skleněnou nádobou. Vnútoreň po silné znečistené nádobí s obývavou intenzívou jemnou čistotou krehkého skleněnáho nádobí. | Vnútoreň na mytí nádobí s obývavou intenzívou jemnou čistotou krehkého skleněnáho nádobí. | Speciální program pro mytí skleněnáho nádobí v nejvhodnejším režimu. | Program definil mytí pro dnešné znečistené nádobí v nejvhodnejším režimu. | Vnútoreň pro odstraňení zbytku správavého nádobi, ktoré zostaane v myčke par druhu a testy záhraničního vzniku neprijemného zapáchu. |
| Predmytí | + | + | + | + | + | - | - |
| Mlytí | + | + | + | + | + | + | + |
| Sušenie | + | + | + | + | + | - | - |
| Dĺžka (min.) | 110-173 / 140-203 | 202 / 214 | 170 / 198 | 245 / 264 | 120 / 127 | 58 / 76 | 30 / 53 |
| Odhad () | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 9,5 | 13,6 | 10,6 | 10,8 |
| Energie (kWh) | 0,85-1,40 | 1,53 | 1,51 | 0,861 | 1,2 | 1,18 | 0,8 |

Třívatí program je specifikováno jako 2 tisíce hodin s výprnutou funkcí automatické dávky a v poli „Duration (min)“ (doba trvání (min)). Pokud je možné v produktu použít částiční prostředek ve formě tablet, bude doba použití částičně využita dle automatického výprutí davky. Množství v tabulce bylo uřené za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční hodnota v souloubí EN 50020/IEC 60036 je užito prověření s plnou rádiovou na zmenšovací skálou a plnou nádobkou na trvání programu. # Dafsi funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Provedte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.
i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.
2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).
3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení najeznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

| Úroveň tvrdosti | Anglická tvrdost vody °dE | Německá tvrdost vody °dH | Francouzská tvrdost vody °dF | Kontrolka úrovně tvrdosti vody |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Úroveň 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1) |
| Úroveň 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2) |
| Úroveň 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3) |
| Úroveň 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4) |
| Úroveň 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5) |
| Úroveň 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | |

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.

| Spínač nastavení obnovení | Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znova nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.