



Краткиот водич

Ракување со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Копче за вклучување / исклучување | 7 Копчиња за избор на функција |
| 2 Копче за мени | F1 Hygiene Intense функција |
| 3 Копче за одложено време / избор на мени | F2 SteamGloss Функција |
| 4 Копче за избор / потврдување | F3 DeepWash функција |
| 5 Екран | F4 Fast+ функција |
| 6 Копче за Старт / Пауза / Откажување | |
| | 8 Копчиња за избор на програма |



- | | |
|---|---|
| 9 Индикатор за автоматски отворање врата (во зависност од моделот) | 13 Индикатор за одложен старт |
| 10 Индикатор за функција на чистење филтри (во зависност од моделот) | 14 Индикатор за крај на програмата |
| 11 IonGuard Индикатор за функција (во зависност од моделот) | 15 Индикатор за средство за плакнење |
| 12 Индикатор за одложено време / времетраење на програмата | 16 Индикатор за сол |
| 13 Индикатор за одложен старт | 17 Индикатор за прекин на прилив на вода |
| 14 Индикатор за крај на програмата | 18 Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) |
| 15 Индикатор за средство за плакнење | 19 Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) |
| 16 Индикатор за сол | |
| 17 Индикатор за прекин на прилив на вода | |
| 18 Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) | |
| 19 Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) | |

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка									
Број на програма	1	2	3	4	5	6	7	8	
Име на програма	Auto	AquaFlex	интензивно	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	предмиење	
Температура на миеење	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	
Степен на извалканост	Се одредува степенот на извалканост на садвите и автоматски се поставуваат температурата и колнината на водата за перење, како и времето на перење на садвите. Се применува за сите видови садови.	Ова е најродовената програма за миеење мешани садови собрани во текот на денот, вклучително и пластични садови. Тавките и тенџерињата може да се мијат во долната корпа, додека делјакните стаклени садови се мијат го горната корпа.	Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња.	Соодветна за миеење садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за проценка на усопласноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миеење на културни садови и чаши од стакло.	Дневна програма за миеење нормално извалкани садови на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплакнати.	Се применува за отстранување на остатоците на извалканите садови што ќе се собираат во машината неколку дена со што се отстранува создавањето лоша мириса.	
	Среден кон висок	Среден	Висок	Среден	Мал	Среден	Мал	-	
	Пред-миеење	+	+	+	+	-	-	+	
	Сушење	+	+	+	+	+	+	-	
Времетраење (min)	110-198	219	187	230	120	58	30	15	
Енергија (kWh)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Вода (l)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,84	0,92	1,18	0,8	0	

Капацитет на полнење: 15

Времетраењето на програмата се назначува како 2 различни вредности со функцијата Autodose on (вклучено) и Autodose off (исклучено) на полето "Duration (min)" („Времетраење (мин)"). Ако има можност во производот да се користи детергент во облик на таблети, времетраењето на програмата ќе биде приближно исто како времето Autodose on (вклучено), а за детергент во облик на прашок времетраењето на програмата ќе биде приближно исто како времето Autodose off (исклучено) Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма ъг за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со сретство за плакнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5



По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, држете го копчето за мени притиснато 3 секунди.

i Кај некои модели ако еднаш го притиснете копчето за мени, тоа ќе ви овозможи да влезете во менито за поставки.

2. Користете ги копчињата <- и +> сè додека не се вклучи индикаторот за тврдост на водата (на екранот ќе се покаже „г“).


3. Преку копчето за избор на програма, изберете го нивото на тврдост на водата согласно нејзината тврдост. Погледнете ја „Табелата за избирање на степенот на тврдост на водата“ за да ја најдете точната поставка.

4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.



- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миеење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миеење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миеење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.