



**Пеш**

**Пайдаланушы нұсқаулығы**

**Духовка**

**Посібник користувача**



**FSM62320GW**

**KK / UK**

285.3036.62/R.AG/3.06.2020/2-2

7785888626

## **Алдымен пайдалануши нұсқаулығын оқыңыз!**

Күрметті тұтынуыш,

Веко өнімін таңдағаныңызға ракмет. Жоғары сапамен және заманауи технологиямен өндірілген өнімнен ен жақсы нәтижелерді аласыз деп үміттенеміз. Сондыктан, өнімді пайдаланбай тұрып осы пайдалануши нұсқаулығын және басқа құжаттарды толығымен оқып шығыныз және болашақта пайдаланатын анықтама ретінде сақтаңыз. Егер өнімді басқа біреуге тапсырасыз, пайдалануши нұсқаулығын да беріңіз. Пайдалануши нұсқауларындағы бүкіл ескертулер мен ақпараттағы нұсқауларды орындаңыз.

Бұл пайдалануши нұсқаулығы бірнеше басқа үлгіге де қатысты екенін есте сақтаңыз.

Нұсқаулықта үлгілер арасындағы айырмашылықтар көрсетіледі.

### **Белгілердің түсіндірмесі**

Осы пайдалануши нұсқаулығында келесі белгілер пайдаланылады:



Пайдалану туралы маңызды  
ақпарат немесе пайдалы  
кеңестер.



Өмірге және менишікке қатысты  
қауіпті жағдайлар туралы  
ескерту.



Ток соғуы туралы ескерту.



Өрт қаупі туралы ескерту.



Бістық беттер туралы ескерту.

**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

**1 Кауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар және ескертүлөр 4**

|  |    |
|--|----|
| Кауіпсіздік техникасының жалпы ережелері                       | 4  |
| Газ құралдарымен жұмыс істей барысындағы кауіпсіздік техникасы | 5  |
| Электр қауіпсіздігі  | 6  |
| Өнім қауіпсіздігі  | 8  |
| Дұрыс пайдалану  | 10 |
| Балар қауіпсіздігі   | 11 |
| Ескі өнімді тастау   | 11 |
| Орама материалдарын тастау                                     | 11 |
| Келешекте тасымалдау   | 12 |

**2 Құрылғының 13**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Жалпы шолу               | 13 |
| Буманың құрамы           | 14 |
| Техникалық сипаттамалары | 15 |
| Бүріккіш сипаттамалары   | 15 |

**3 Орнату 16**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Орнатудан бұрын        | 16 |
| Орнату және қосу       | 18 |
| Басқа газ түріне ауысу | 21 |

**4 Дайындық 23**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Куатты үнемдеу бойынша кеңестер | 23 |
| Алғашкы колдану                 | 23 |
| Уақытты орнату                  | 23 |
| Құрылғыны алғаш рет тазалау     | 24 |
| Бастапқы қыздыру                | 24 |

**5 Кемпіректі қолдану жолы 25**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Пісіру туралы жалпы мәліметтер | 25 |
| Кемпіректерді колдану          | 25 |

**6 Пешті іске қосу жолы 27**

|  |    |
|--|----|
| Пісіру, қуыру және грильде дайындауға катысты жалпы мәліметтер | 27 |
| Электр пешін іске қосу жолы                                    | 28 |
| Жұмыс режимдері  | 28 |
| Пештің сағатын пайдалану                                       | 29 |
| Тағамдарды пісіру уақытының кестесі                            | 31 |
| Грильді іске қосу жолы   | 34 |
| Грильденетін тағамдарды пісіру уақытының кестесі               | 35 |

**7 Күту мен техникалық қызмет корсету 36**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Жалпы мәліметтер                 | 36 |
| Пісіру тақтасын тазалау          | 36 |
| Басқару тақтасын тазарту         | 37 |
| Пешті тазалау                    | 37 |
| Пеш есігін алу                   | 38 |
| Есіктің ішкі әйнегін шығарып алу | 38 |
| Пеш шамын ауыстыру               | 39 |

**8 Ақаулықтарды іздеу және жою 40**

## **1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар және ескертулер**

Бұл бөлім жеке жарақаттан немесе меншіктің зақымдалуынан қорғауға көмектесетін қауіпсіздік туралы нұсқауларды қамтиды.

Бұл нұсқауларды орындауда бүкіл кепілдікті жояды.

Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері

- Бұл жабдықты 8 жастан жоғары балалар және дене, сезу немесе ақыл-ай мүмкіндіктері нашар адамдар жабдықты қауіпсіз пайдалану туралы бақылау немесе нұсқау берілсе және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар жабдықпен ойнамауы керек. Тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді балалар бақылаусыз орындаудауы керек.
- Бұл құрылғыны физикалық, сезу және ойлау қабілеттері шектеулі (балаларды қоса), не болмаса тәжірибесі не білімі жоқ адамдар қадағалауда қажет. Үәкілетті жоқ кісілермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес. Орнату алында

бермейінше қолданбауды тиіс.

Қадағалаудағы балалар құрылғымен ойнамауды керек.

- Егер әлдекім өнімді пайдаланса немесе біреуден сатып алса, пайдаланушы нұсқаулығы, өнім жапсырмалары және басқа тиісті құжаттамалар мен бөлшектер онымен бірге берілуі тиіс.
- Өнімді ешқашан кілем төсеген еденге қоймаңыз. Әйтпесе, өнім астында ауаның болмауы электр бөліктердің шамадан тыс қызып кетуін тудырады. Бұл өнімде мәселелер тудырады.
- Орнату және жөндеу жұмыстарын Үәкілетті қызмет көрсету орталығының мамандары ғана орындауды қажет. Үәкілетті жоқ кісілермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес. Орнату алында

нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

- Құрылғы бүлінген болса және көзге көрінетін ақаулықтар болса, құрылғыны іске қоспаңыз.
- Әр пайдаланудан кейін өнімнің функция тұтқыштарының өшірілуін бақылаңыз.

Газ құралдарымен жұмыс істеу барысындағы қауіпсіздік техникасы

- Газ құралдарымен және жүйелерімен орындалатын кез-келген жұмыстарды Газбен қауіпсіз жұмыс істеуге үәкілдепті және білікті кісілер ғана орындаулары қажет.
- Орнатудан бұрын, жергілікті тарату жүйесінің параметрлері (газ түрі мен қысымы) құрылғының баптауларына сәйкес келетіндігін тексерініз.
- Бұл құрылғы жану өнімін жоятын құралға жалғанбаған. Құрылғыны орнату және жалғау жұмыстары күші бар нормалар мен қағидаларға сәйкес орындалуы қажет. Ерекше назар желдеткіш жүйесінің талаптарына бөлінуі қажет; *Орнатудан*

*бұрын, Бет 16* бөлімін қараңыз.

- ЕСКЕРТУ: Газ плитасын қолдану кезінде, ол орнатылған бөлмеде ыстық пен ылғал бөледі. Ас бөлме дұрыс желдетілуі қажет: табиғи желдеткіш санылауларды ашық ұстаңыз немесе механикалық желдеткіш құралын орнатыңыз (механикалық газ плитасы үстіне орнатылатын сығынды құралы). Құрылғыны ұзақ қарқынды қолданғанда, қосымша желдеткіш қажет болуы мүмкін, мысалы механикалық сығынды құралы бар болса, қуат мөлшерін көтеру қажет.
- Газ құралдары мен жүйелері жұмыстарының дұрыстығын әрдайым тексеріп тұру қажет. Реттегішті, шлангты және оның қысқышын тұрақты түрде тексеру және өндіруші ұсынған немесе қажет болған кезеңдер ішінде ауыстыру керек.
- Газ жанарғыларын әрдайым тазалап тұрыңыз. Жалын көк болуы және тегіс жануы қажет.

- Бұл өнім дұрыс реттелген және істейтін көміртек totығы датчигі орнатылған бөлмеде пайдаланылуы керек. Көміртек totығы датчигі дұрыс істейтінін және жиі техникалық қызмет көрсетілетінін тексеріңіз. Көміртек totығы датчигі өнімнен ең көбі 2 метр қашықтыққа орнатылуы керек.
  - Газ құрылғыларында газ толығымен жануы қажет. Газ толығымен жанбаған жағдайда, тұншықтырғыш газ (CO) бөлінеді. Көміртегі totығы - өте улы түссіз және иіссіз газ, ол тіптен өте аз мөлшерде де улану мен өлімге алып келеді.
  - Газ жабдықтаушысынан жергілікті апаптық жағдайда қызмет көрсету орталығының телефон нөмірі мен газ иісі шыққан жағдайда қолдану қажет сақтық шаралары жайлы мәліметтерді сұраңыз.
- Газ иісі шыққанда не істеу қажет
- Ашық жалынды пайдаланбаңыз немесе темекі шекпеніз. Ешқандай электрикалық түймешіктер арқылы іске қоспаңыз (мыс, шам түймешігі, есік қоңырау және т.б.). Орнатылған немесе ұялы телефондарды пайдаланбаңыз. Жарылу және улану қаупі!
  - Есіктер мен терезелерді ашыңыз.
  - Газ құрылғысындағы барлық шұмектер мен басты басқару шұмегіндегі газ санаушын жабыңыз, егер ол жабық аймақта немесе төледе болмаса.
  - Барлық құбырлар мен жалғаулардың бітеулілігін тексеріңіз. Егер газдың иісін әліде сезіп тұрсаныз, бөлмеден шығыңыз.
  - Көршілерді ескертіңіз.
  - Өрт сөндірушілер тобын шақырыңыз. Үйдің сыртындағы телефонды қолданыңыз.
  - Ғимарат ішіне қауіпсіз екендігін хабарламайынша кірменіз.
- Электр қауіпсіздігі
- Егер өнімде ақаулық бар болса, рұқсат етілген сервис агенті жөндегенше оны пайдаланбау керек. Электр тогы соғуының қаупі бар!
  - Өнімді тек «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде

көрсетілгендей кернеуі мен қорғанысы бар жерге қосылған розеткаға/желіге қосыныз. Құрылғыны трансформатормен немесе трансформаторсыз пайдаланып жатқан кезде, жерге қосу орнатылымын білікті электр маманы орындауы қажет.

Жергілікті ережелерге сәйкес құрылғыны жерге тұйықтаусыз пайдалану нәтижесінде орын алған кез келген ақаулықтар үшін біздің компания жауапты емес.

- Ешқашан өнімді үстіне су себу немесе құю арқылы жуманызы! Электр тогы соғуының қаупі бар!
- ешқашан ашаға ылғалды қолдармен тименіз! Ешқашан кабельдер тарту арқылы ажыратпаңыз, әрқашан ашаны ұстап ажыратыңыз.
- Орнату, тазалау және жөндеу процедуралары кезінде өнімді желіден ажырату керек.
- Егер өнімнің қуат қосылымы кабелі зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның сервис

агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстырыуы керек.

- Жабдықты желіден толығымен ажыратуға болатында орнату керек. Бөлуді құрылыш ережелері сәйкес желілік розетка немесе бекітілген электр қондырғысына бекітілген қосқыш қамтамасыз етуі керек.
- Құрылғы қосулы кезде, артқы қабаты қатты кызды. Газ тұтікшелері мен электр сымдары құрылғының артқы қабатына тимейтіндігін тексерініз, себебі бұл олардың бүлінуіне алып келеді.
- Куат сымы пештің есігі мен жақтауы арасында қысылып қалмағанын тексерініз және оны ыстық қабаттардың үстімен жүргізбеніз. Әйтпесе, сымның оқшаулауы еріп, қысқа тұйықталуға және өртке алып келеді.
- Электр құралдарымен және жүйелерімен орындалатын кез-келген жұмыстарды уәкілетті және білікті кісілер ғана орындауы қажет.

- Ақаулық болған жағдайда құрылғыны өшіріп, оны электр жүйесінен ажыратыңыз. Бұл үшін уйдегі сақтандырғышты өшіріңіз.
- Сақтандырғыш көрсеткіші өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.


Өнім қауіпсіздігі

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Пайдалану кезінде жабдық пен қолмен жетуге болатын бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне тимеуді қадағалау керек. 8 жастан төмен балаларды қадағалау болмаса, ары ұстau керек.
- Серпіліс пен қымыл жылдамдығына әсер ететін ішімдік пен дәрі-дәрмектің әсерінде болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Тағамдарды дайындауда алкогольді ішімдіктерді қосқанда абай болыңыз. Жоғары температурада алкоголь буланып, ыстық беттерге тигенде жануы және өртке алып келуі мүмкін.
- Құрылғы жанына жанғыш заттарды қоймаңыз, себебі, қосулы кезінде бүйірлік беттері қатты қызады.

- Пайдалану кезінде құрылғы қызып кетуі мүмкін. Пеш ішіндегі қыздыру элементтеріне тимеуді қадағалау керек.
- Барлық желдеткіш тесіктерінің ашық болғанын қадағалаңыз.
- Пеште қаңылтыр және шыны құтыларда жабылған тағамдарды ысытпаңыз. Құты ішінде қысым жоғарыладап, құтының жарылуына алып келеді.
- Жайпақ қаңылтыр табаны, ыдысты және алюминийлі қытырлақ қағазын тікелей пештің төменгі жағына қоймаңыз. Тым қатты ыстық пештің төменгі жағын бұлдіруі мүмкін.
- Қатты абразивті тазартқыштарды немесе үшкір металл қырғыштарды пайдаланып, пеш есігінің шынысын тазаламаңыз, өйткені олар бетті сырыйп, бұл шынының сынуына әкелуі мүмкін.
- Жабдықты тазалау үшін бу тазалағыштарын пайдаланбаңыз, өйткені ток соғуы мүмкін.
- (Құрылғы үлгісіне байланысты өзгереді.)

Сым тор сөреспі мен жайпақ  
қаңылтыр табаны сым  
бағыттауыштарына  
дұрыстап қою

Сым тор сөреспін  
және/немесе табаны  
бағыттауышқа дұрыстап  
қою өте маңызды. Сым тор  
сөреспін екі сырғытпалы  
жолға салып, тағамды  
салғанда екі жағыда тең  
екендігін тексеріңіз (Келесі  
санға қараңыз).



- Алдыңғы есігінің шынысы  
алынған не шытынаған  
болса, құрылғыны  
пайдаланбаңыз.

- Тағамды пешке салар  
немесе пештен шығарап  
кезінде әрқашан ыстыққа  
төзімді қолғаптарды  
пайдаланыңыз.
- Пісіру қағазын әзірлеу  
құмырасына немесе  
духовка аксессуарына (науа,  
сымды гриль, т.б.) тамақпен  
бірге қойыңыз, содан кейін  
барлығын алдын ала  
қыздырылған духовкаға  
салыңыз. Духовканың  
қыздыру элементтеріне тиу  
қаупін болдырмау үшін  
аксессуардан немесе  
құмырадан шығып тұрған  
пісіру қағазының артық  
бөліктерін алыңыз. Пісіру  
қағазы үшін пісіру қағазын  
көрсетілген мәннен  
жоғарырақ жұмыс  
температурасында ешқашан  
пайдаланбаңыз. Пісіру  
қағазын тікелей духовка  
түбіне қоймаңыз.
- АБАЙЛАҢЫЗ: Шамды  
аудыстырап алдында, электр  
тогының соғуына жол  
бермеу үшін, құрылғының  
қуат сымынан  
ажыратылғанын немесе  
ажыратқыштың өшірілгенін  
тексеріңіз.
- Электрлі немесе газ  
кемпіректері суымайынша

- жоғарғы қақпағын жаппаңыз.
- Жоғарғы қақпақты ашар алдында ылғал артқы қабат пен пеш ішіне кірмеуі үшін құрғақ етіп сұртіңіз.
- Құрылғының қызып кетуін болдырмау мақсатында оны сәндік есік артына орнатпау қажет.
  - Құрылғыны тікелей еденнің үстіне орнату қажет. Оны негіздің немесе тіректің үстіне қондыруға болмайды.
  - АБАЙЛАҢЫЗ: Май бар кемпірікте қадағалаусыз пісіру қауіпті болуы мүмкін және өртке әкелуі мүмкін. ЕШҚАШАН отты сумен өшіруге тырыспаңыз, құрылғыны өшіріңіз, содан кейін жалынды қақпақ немесе өртке төзімді жапқыш сияқты бірденемен жабыңыз.
  - ЕСКЕРТУ: Әзірлеу процесі қадағалануы керек. Қысқа мерзімді әзірлеу процесі үздіксіз қадағалануы керек.
  - АБАЙЛАҢЫЗ: Өрт қаупі бар: пісіру беттерінде заттарды сактамаңыз.
- Өнімде өрт болмауы үшін:
- Ашаның розеткаға ұшқын тумайтындей қосылғанын тексеріңіз.

- ЗАҚЫМДАЛҒАН немесе кесілген кабельді, түпнұсқа кабельден басқа ұзартқыш кабельді пайдаланбаңыз.
  - Розеткадағы сұйықтық немесе ылғал өнімге тимеуін тексеріңіз.
  - Газ қосылымы орнатылғанын, әрі газ шығып кетпейтінін тексеріңіз.
- Дұрыс пайдалану
- Бұл құрылғы тек тұрмыстық қажеттілік үшін өндірілген. Сауда мақсатында қолданылса, кепілдігі жойылады.
  - ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы тек тағамды пісіруге ғана арналған. Оны басқа мақсаттарда, мысалы бөлмені жылыту үшін пайдалануға болмайды.
  - Құрылғыны гриль астына арналған табақты жылыту үшін, сұлгілерді, ыдыс-аяқ сұлгілерін пеш есігінің тұтқыштарына ілу арқылы кептіру үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, бұл құрылғыны бөлмені жылыту мақсатында қолдануға болмайды.
  - Құрылғыны дұрыс пайданланбау себебінен

туындаған ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес.

- Пешті тағамдарды еріту, пісіру, қуыру және грильде дайындау үшін пайдалануға болады. .

Балар қауіпсіздігі

- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Пайдалану кезінде жетуге болатын бөліктер ыстық болуы мүмкін. Кішкентай балдар алшақ жерде болуы керек.
- Орама материалдары балаларға зиянды болады. Балаларды орама материалдарынан алшақ ұсташыз. Орама материалдардың барлық бөліктерін қоршаған орта стандарттарына сай тастаңыз.
- Электр және/немесе газ жабдықтары балалар үшін қауіпті болып табылады. Іске қосулы болғанда балардың осы өнімнен алшақ болуы қадағалап, олардың өніммен ойнауын болдырмаңыз.
- Жабдықтың үстіне балалардың қол жететін ешқандай зат қоймаңыз.
- Есік ашық кезде оған ешбір ауыр затты жүктеменіз және оған балардың отыруына жол берменіз. Ол

аударылып кетуі не ілгектері зақымдануы мүмкін.

### Ескі өнімді тастау

Қоқыс өнімдерді лактыру туралы WEEE директивасының талаптарына сәйкестік:



Бұл өнім ЕО WEEE директивасының (2012/19/EU) талаптарына сойкес келеді. Бұл өнімде қоқыс электр және электрондық жабдық (WEEE) жіктеу таңбасы бар.

Бұл өнім қайта пайдалануға болатын және қайта өндеу үшін жарамды жоғары сапалы бөлшектермен және материалдармен жасалған. Қызымет көрсету мерзімі біткенде қоқыс өнімді әдеттегі тұрмыстық және басқа қоқыстармен бірге лактырмаңыз. Оны электр және электрондық жабдықтарды қайта өндеу үшін жинау орталығына апарыңыз. Бұл жинау орталықтары туралы білу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

### RoHS директивасының талаптарына сәйкестік:

Сіз сатып алған өнім ЕО RoHS директивасының (2011/65/EU) талаптарына сойкес келеді. Оның құрамында директивада көрсетілген зиянды және тыбым салынған материалдар жок.

### Орама материалдарын тастау

• Орама материалдары балалар үшін қауіпті. Орама материалдарын балалардың колы жетпейтін қауіпсіз жерге койыңыз. Өнімнің орама материалдары қайта өнделетін материалдардан жасалған. Кайта өнделетін қалдық нұсқауларына сойкес сұрыптаңыз және оларды дұрыс тастаңыз. Оларды қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастамаңыз.

## **Келешекте тасымалдау**

- Өнімнің бастапқы корабын сактап, өнімді соның ішінде тасымалдаңыз. Қораптағы нұсқауларды орындаңыз. Бастапқы қорап болмаса, өнімді көпіршікті орамаға немесе қалың қорапка салып, тығыздап ораңыз.
- Пештің ішіндегі сымды гриль мен науаның пеш есігін закымдамауы үшін, науалардың калпымен бірдей орналаскан пеш есігінің ішкі жағына картон жолағын салыңыз. Пеш есігін қапталындағы кабыргаға біріктіріп ораңыз.

- Қақпактары мен жайпақ қаңылтыр табаны жapsырмалы лентамен нық етіп ораныз.
- Өнімді қозғау немесе көтеру үшін оның есігін немесе ұстатқышын колданбаңыз.




Күрүлғы үстінде ешқандай заттар қоймаңыз және оны тігінен жылжытыңыз.




Тасымалдау кезінде туындаған болуы мүмкін өнімнің жалпы көрінісінде ешбір закымның болмауын тексеріңіз.

## 2 Құрылғының

### Жалпы шолу



- |   |                  |    |  |
|---|------------------|----|--|
| 1 | Алдыңғы есік     | 8  | Үстінгі қақпагы                                  |
| 2 | Тұтқа            | 9  | Желдектіш моторы (артқы болаттан жасалған табан) |
| 3 | Астыңғы тартпа   | 10 | Шам  |
| 4 | Таба             | 11 | Грильдің қыздыру элементі                        |
| 5 | Сым тор сөрсі    | 12 | Сөренің позициялары                              |
| 6 | Басқару тақтасы  |    |  |
| 7 | Жанаарғы тақтасы |    |  |



## Буманың құрамы




Жабдықтар құрылғының үлгісіне қарай түрлі болуы мүмкін.  
Пайдалануыш нұсқауда көрсетілген кейір жабдық осы құрылғыда болмауы мүмкін.

### 1. Пайдалануыш нұсқаулығы


#### 2. Стандартты поднос

Ұннан жасалған тағамдарды пісіруге, мұздатылған тағамдарды ерітуге және үлкен бөлікті тағамдарды күйруга пайдаланылады.





#### 3. Терен түбті қаңылтыр таба

Ұннан жасалған тағамдарды пісіруге, үлкен бөлікті тағамдарды күйруга, шырынды тағамдарға, грильдеу кезінде ағатын майды жинау үшін пайдаланылады.



#### 4. Сымды гриль



Күйруга арналған және тағамдарды қалыпта пісіру, күйруга және әзірлеу кезінде қажетті сореге кою үшін пайдалылады.



### 5. Сым тор сөресі мен жайпак қаңылтыр табаны сырғытпалы бағыттауыштарға қою (Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)

Сырғытпалы бағыттауыштар табалар мен сым тор сөресін оңай орнатуға және шығаруға мүмкіндік береді.

Табалар мен сым тор сөресін сырғытпалы бағыттауыштармен пайдаланғанда, таба мен сым тор серениң шеттері сырғытпалы бағыттауыштардың артқы бөлігіне орналаскан кадауыштарға сүйеніп тұрғанын тексерініз.



## Техникалық сипаттамалары

### ЖАЛПЫ

|  |  |
|--|--|
| Сыртқы колемдері (білдірілген / сні / теренділгі)    | 850 мм/600 мм/600 мм                                     |
| Кернеу / жиілік                                      | 220-240 В ~ 50 Гц  |
| Жалпы тұтынылатын қуат                               | 2.4 кВт  |
| Сым түрі / қимасы                                    | мин.H05VV-FG 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>                     |
| Газ құрылғысының санаты                              | II 2Н3В/Р  |
| Газ түрі / қысымы                                    | NG G 20/20 мбар  |
| Жалпы тұтынылатын газ қуаты                          | 7.9 кВт  |
| Газ түрін / қысымын ауыстыру <sup>3</sup><br>косымша | LPG G 30/28-30 мбар<br>NG G 20/13 мбар - NG G 20/10 мбар |

### ПІСІРУ ТАКТАСЫ

#### Жанаарғылары

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Артқы сол жақ   | Калыпты жанаарғы |
| Қуаты           | 2 кВт            |
| Алдыңғы сол жақ | Жылдам жанаарғы  |
| Қуаты           | 2.9 кВт          |
| Алдыңғы он жақ  | Косымша жанаарғы |
| Қуаты           | 1 кВт            |
| Артқы он жақ    | Калыпты жанаарғы |
| Қуаты           | 2 кВт            |

### ПЕШ\ГРИЛЬ

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Басты пеш         | Бірнеше функциялы пеш |
| Ішкі шамы         | 15-25 Вт              |
| Гриль қуат шығыны | 2.2 кВт               |

<sup>#</sup> Жалпы мәліметтері: Электрикалық пештердегі қуатты тұтыну тектасындағы деректер EN 60350-1 / IEC 60350-1 стандартына сәйкес келтірілген. Бұл деректер төмөнгі-жоғары қыздырыштың элементі немесе желдеткіштің (бар болса) комегімен қыздыру функцияларымен әдеттегі толтыру кезінде анықталған.

Қуат тиімділігі класы тиісті функциялардың құрылғыда бар не жоктығына байланысты төмөнде көрсетілген артықшылықтарға сәйкес анықталған. 1 - Желдеткішпен пісіру - үнемді режим, 2 - Турборежимде жәй пісіру, 3 - Турборежимде пісіру, 4 - Желдеткішпен үстінен/астынан қыздыру, 5 - Үстінен/астынан қыздыру.

|  |   |
|--|---|
|  | Құрылғының сапасын жақсарту кезінде техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгеру мүмкін.            |
|  | Бұл інформация суреттер үлгі ретінде берілген және құрылғының өзінен шамалы озғешіліктері бар болуы мүмкін. |

|  |   |
|--|---|
|  | Құрылғының зат таңбасындағы немесе ілеске құжаттағы мәндер тиісті стандарттаға сәйкес зертханалық жағдайларда альянған. Бұл мәндер құрылғыны қолдану жағдайларына байланысты өзгеру мүмкін. |
|--|---|

### Бүріккіш сипаттамалары

| Жанаарғының орыны     | 2 кВт<br>Артқы сол жақ | 2.9 кВт<br>Алдыңғы сол жақ | 1 кВт<br>Алдыңғы он жақ | 2 кВт<br>Артқы он жақ |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Газ түрі / газ қысымы |                        |                            |                         |                       |
| G 20/10 мбар          | 125                    | 155                        | 90                      | 125                   |
| G 20/13 мбар          | 116                    | 145                        | 84                      | 116                   |
| G 20/20 мбар          | 103                    | 115                        | 72                      | 103                   |
| G 30/28-30 мбар       | 72                     | 87                         | 50                      | 72                    |

Сіз жиынтыққа кірмейтін бүріккіштерді авторизацияланған қызмет көрсету орталығында сатып ала аласыз.

## 3 Орнату

Кұрылғыны күші бар қағидаларға сәйкес білікті маман орнатуы қажет. Әйтпесе, кепілдігі жойылады. Уәкілетті жок кіслермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулықтар үшін өндіруші жаупапты емес.



Орынды және газ бен электр кондырғыларын дайындау – тұтынушы жаупкершілігінде.



**ҚАУПТІ:**  
Өнім жергілікті газ және электр нормативтеріне сәйкес орнатылуы тиіс.




**ҚАУПТІ:**  
Орнатпас бұрын, өнімде кемшіліктер жоғына көз жеткізіңіз. Егер болса, оны орнатпаңыз.  
Зақымданған онімдер басыңызға қауіп-катель төндіру мүмкін.

### Орнатудан бұрын

Кұрылғы астында қажетті ауа саңылауы сақталғанына сенімді болу үшін, бұл кұрылғыны аяты кілемшешін немесе жұмсартылған еденинің ішіне кіріп кетпеу үшін қатты негіздің үстіне орнатуды ұсынамыз.

Ас болмесінің едени кұрылғы салмағымен коса ыдыс-аяктар және ыстықка тәзімді ыдыс-аяктар, тағамдар салмағын көтере алатын болуы қажет.




- Оны екі жағынан асуylіk шкафтармен пайдалануға болады, алайда кемпірек деңгей үстінен ең аз дегенде 400 мм бос кеңістік және де құрылғы мен қабырга, калкан және биік асуylіk шкаф арасында ең аз дегенде 65 мм бүйірлік бос кеңістік қалдыру қажет.
- Сонымен катар, құрылғыны жеке өзін орнатуға болады. Кемпірек беті үстінен ең аз дегенде 750 мм бос кеңістік қалдырыныз.
- (\*) Сорып алу құралы асуyl плитасының үстінде орнатылуы қажет болса, орнату биіктігіне қатысты асуyl сорып алу құралы өндірушісінің нұқсауларына қараңыз (ең азы 650мм).
- Бұл құрылғы 1 санатты құралдары шарттарына сәйкес келеді, сондықтан оны артқы жағымен және **бір** жақ бүйірімен ас болменін қабыргаларына, ас болме жиһазына және кез-келген өлшемді жабдыққа кіріп тұратындағы етіл орнатуға болады. **Басқа** жақ бүйіріндегі ас болме жиһазы немесе жабдығы бірдей немесе кішірек өлшемде болуы мүмкін.
- Құрылғы жаңындағы кез-келген ас болме жиһазы ыстыққа тәзімді болуы қажет (100 °C мин.).

### Қауіпсіздік шынжыры

Егер өнімнізде 2 қауіпсіздік шынжыры болса;

Кұрылғыны ауып кетпеу үшін пешпен жабдықталған екі қорғауыш шынжырмен бекітілуі қажет.

Дұрыс істікті пайдалана отырып ілгекті (1) ас болме қабыргасына (6) бекітіңіз және қауіпсіздік шынжырын (3) ілгекке күлшілтаяу механизмі (2) арқылы жалғаңыз.




- 1 Тұрақтылық ілгегі
- 2 Құбылтау механизмі
- 3 Кауіпсіздік шынжыры
- 4 Шынжырды ас бөлме плитасының артқы жағына мықтап бекітіңіз.
- 5 Ас бөлме плитасының артқы жағы
- 6 Ас бөлме қабырғасы

#### **Егер онімінде 1 қауіпсіздік шынжыры болса;**

Құрылғыны ауып кетпеуді үшін пешпен жабдықталған бір қауіпсіздік шынжырымен бекітілуі қажет.

Өнімге қауіпсіздік шынжырын бекіту үшін, төмендегі суреттегі кадамдарды орындаңыз.



**i** Духовканың буйірге енкеюін болдырмау үшін, духовканың алға және диагональ бойынша енкеюін болдырмау үшін тұрақтылық шынжыры мүмкіндігінше қысқа болуы керек.

Плиталарға арналған плитаның тұрақтылық шынжыры кронштейнді кіргізу тесігімен жасалмаған.

#### **Болмені желдеть**

Барлық болмелерде ашылатын терезе немесе баламасы, кейбір болмелерде сонымен қатар түрғылықты желдектіш құралдары болуы қажет. Жануға жақетті ауа бөлме ауасынан алынады және шығатын газдар тікелей бөлме ішіне таралады. Құрылғының қаупсіз жұмыс істейу үшін жақсы желдеть тиімді болады.

#### **Тікелей сыртқы ортага ашылатын есіктері және/немесе терезелері бар болмелер**

Тікелей сыртқы ортага ашылатын есіктерде немесе терезелерде құрылғының жалпы газ куаты негізінде (құрылғының жалпы газ куаты шығыны осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамасы кестесінде көрсетілген) өлшемдері көрсетілген желдеть санылауы болуы қажет. Егер есіктерде және/немесе терезелерде төмендегі кестеде көрсетілгендей құрылғының жалпы газ шығынына сәйкес жалпы желдеть санылауы болмаса, құрылғының жалпы газ шығыны бойынша жалпы минималды желдеть талаптарына қол жеткізу үшін косымша бекітілген желдеть санылауы болуы керек. Бекітілген желдеть санылауында бар саман санылаулары, шығару қакпағы кіріс санылауы өлшемі, т. б. болуы мүмкін.

| <b>Жалпы тұтынылатын газ куаты (кВт)</b> | <b>мин. желдектіш санылауы (см<sup>2</sup>)</b> |
|--|---|
| 0-2                                      | 100   |
| 2-3                                      | 120   |
| 3-4                                      | 175   |
| 4-6                                      | 300   |
| 6-8                                      | 400   |
| 8-10                                     | 500   |
| 10-11,5                                  | 600   |
| 11,5-13                                  | 700   |
| 13-15,5                                  | 800   |
| 15,5-17                                  | 900   |
| 17-19                                    | 1000  |
| 19-24                                    | 1250  |

## Тікелей сыртқы ортаға ашылатын

ашылмалы есіктері және/немесе

### терезелері жоқ болмелер

Егер құрылғы орнатылған болмеде тікелей сыртқы ортаға ашылатын есік және/немесе терезе болмаса, басқа өнімдерде жоғарғы кестеде көрсетілгендей құрылғының жалпы газ шығынының жалпы минималды желдегу саңылауы талаптарына сәйкес бекітілген реттелмейтін және жабылмайтын желдегу саңылауы болуы керек. Сонымен қатар, тиисті ғимарат реттеулері ұсынысы орындалуы керек.

Болмеде немесе ішкі бос орында бірнеше газ құрылғысы болса, жоғарыдағы кестеде берілген талапқа сәйкес желдегу аймағы төбебе берілуі керек. Қосымша желдегу аймағының өлшемі баска газ құрылғыларының реттеулеріне сәйкес болуы керек.

Құрылғы орнатылатын болмеде ішкі ортаға ашылатын есіктін түпкі шетіндегі 10 мм минималды аралық болуы керек. Кілемдер және баска еден жабындары, т. б. сиякты элементтер есік жабылған кезде саңылауға эсер етпейтінін тексеруініз керек.

Бұл плитаны ас болмеде, тамактанатын болмеде немесе жатын-конак болмелеріндегі орнатуға болады. Жуын құралдары бар болмелерде орнатуға болмайды. Бұл плита көлемі 20 метрден аз жатын-конак болмелеріндегі орнатылмауы кажет<sup>3</sup>.

Құрылғының кемінде бір бүйірі жер деңгейіне ашылмайынша, болмегегі осы құрылғыны жер деңгейінен төмен орнатпаңыз.

## Орнату және косу

Құрылғының күші бар нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және косу кажет.



Құрылғыны тоңазытқыштардың немесе мұздатқыштардың жаңына орнатпаңыз. Құрылғыдан шығатын ыстық пісіруге арналған құралдардың тоқ тұтынуын жоғарлатады.

- Құрылғыны кем дегендеге екі адам көтеріу кажет.
- Құрылғыны тікелей еденнің үстінен орнату кажет. Оны негіздің немесе тіректін үстінен қондыруға болмайды.



Құрылғыны көтеру немесе жылжыту үшін есігінен және/немесе тұтқасынан үстамаңыз. Есігі, тұтқасы немесе ілгектері бүліну мүмкін.

## Электрикалық жалғау

Өнімді «Техникалық сипаттамалары» кестесіндегі көрсетілгендей қуаты жарамды шағын тізбек үзгішпен корғалған жерге қосылған розеткаға/желіге қосыңыз. Өнімді трансформатормен бірге немесе онсыз пайдалану кезінде жерге қосу орнатымын білікті электрикке орындақзыныз. Біздін компания өнімді жергілікті ережелерге сай жерге қосу орнатымының пайдалануға байланысты туындаған закымдарға жауапты болмайды.



### ҚАУШТІ:

Құрылғыны қуат берілу жабдығына үәкілдегі немесе білікті маман қосуы қажет. Құрылғының кепілдік уақыты дұрыс орнатудан соң ғана басталады. Үәкілдегі жоқ кісілермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуды мүмкін ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес.



### ҚАУШТІ:

Қуат сымын қысылған, майыскан немесе бұралған болмауы және құрылғының ыстық беттеріне тиіп тұрмайтындей жерде орналасуы қажет.

Бұлғынған қуат сымын білікті электр маманы ауыстыруы қажет. Әйтпесе, электр тоғының соғу, қыска тұйықталу немесе орт қаупі бар!

Желіден қуаттану мерзімі құрылғы белгісіндегі көрсетілген деректерге сәйкес болуы қажет. Техникалық деректер тектасын есікті немесе астыңы қақпағын ашқанда көруге болады немесе ол құрылғы түріне байланысты құрылғының артқы қабатында ораналасқан.

Құрылғының қуат беру сымы "Техникалық сипаттамалар" кесетіндегі мәндерге сәйкес келуі қажет.



Қуат беру сымының ашасы орнатылған соң қол жетімді жерде болуы қажет (оны кемпір үстінен айналдырып жүргізбеніз).



Сым жүргізу барысында үлттық/жергілікті электр нормативтерін қолданып, тиісті розетка шығысын/желісін және пеш тығынын пайдалану керексіз. Өнім куатының шектері тығын мен розетка шығысы/желісі тасымалдай алатын токтан тыс болса, онім бекітілген электр орнатуры арқылы тікелей тығынсыз және розетка шығысының/желісінде қосылуы керек.



**ҚАУШТІ:**  
Электрлі орнату жұмыстарын бастамас бұрын, құрылғыны қуат берілу жабдығынан ажыратыңыз. Электр тогы соғуының қаупі бар!

Куат сымын розеткаға қосыңыз.

### Газды қосу



**ҚАУШТІ:**  
Құрылғыны газбен жабдықтау жүйесіне үәкілді және білікті маман жалғауы қажет.  
Кесіпті емес жөндеулерге байланысты жарылу мен улану қаупі!  
Үәкілді жоқ кіслермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулыктар үшін өндіруші жауапты емес.




**ҚАУШТІ:**  
Газ орнату жұмыстарын бастамас бұрын, газ берілуін өшіріңіз.  
Электр тогы соғуының қаупі бар!

- Кұрылғыға лайықтанған газ қысымы мен түрі белгілерде көрсетілген.
- Кұрылғыға лайықтанған газбен (ТБ) жабдықталады.
- Кұрылғыны орнатудан бұрын торап үшін табиги газ орнатымы үйлесімді дайыналуы қажет.
- Өнімнің газ қосылымы өкілдіті қызмет көрсету маманымен орындалады.
- Газды құрылғыға жалғау үшін газ шығатын тесікке иілгіш түтікше жалғау керек және осы түтікшенің аузы тығынмен бекітілуі керек. Жалғау барысында тығын алынады және өнім тегіс қосылым құрылғысы (муфта) арқылы жалғанды.


- Газ шүмелгі кол оңай жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны кейінрек басқа газ түрімен пайдалану қажет болса, осындау ауысымды орнату жолы туралы кенес алу үшін Үәкілдіті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

### Өнімде тек бір газ шығысы болса;

- Газ шлангісін жалғау алдында өнім артындағы газ шлангісінің шығысы табиги газ клапаны сиякты өнімнің бір жағында екенін тексеріңіз.




- Газ шлангісінің шығысы және табиги газ клапаны бір жақта болмаса, шлангіні жалғау кезінде ол ыстық аймақтан отпейтінін тексеріңіз.



## Өнімде екі газ шығысы болса;

- Екі шығыстың біреуі тығынмен бекітіледі, ал екіншісі пластик тығынмен бекітіледі. Өнімге байланысты тығын мен пластик тығын орындары әр түрлі болуы мүмкін.




1 Газ шлангісінің шығысы


2 Тығын

3 Пластикалық тығын


- Газ косылымынан бұрын өнімнің табиғи газ клапаны және газ шлангісінің шығысы газга бірдей жағымен косылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер табиғи газ клапаны және пластик тығыны бар газ шлангісінің шығысы бірдей жакқа қарап тұрса, газ косылымын төмендегі суретке сәйкес орындаңыз.



- Егер табиғи газ клапаны және тығынмен тығыздалған газ шлангісі бірдей жакқа қарап тұрса, пластик тығынды алыңыз және жойыңыз. Тығынды алып, газ косылымы жаңа (пайдаланылмаған) бекіту сальнигімен жасалмаған орындағы газ шлангісі шығысын жабыңыз.



- Төмендегі суретте көрсетілгендей табиғи газ клапанына жақын газ шлангісі шығысында газ косылымын жасаңыз.



## Өртену қаупі:

Егер косылымды төмендегі нұсқауларға сәйкес орында масаңыз, газ жылдыстауы және ортке себеп болуы мүмкін. **Компания бұндайдан болған зақымдарға жауапты болмайды.**

- Газ косылымы тек өкілетті қызмет корсету провайдерімен жасалуы керек.
- Өнімнің газ косылымын табиғи газ клапанының манындағы газ шлангісінің шығысы бойынша анық орындаңыз.
- Пластик тығын тасталып, пайдаланылмайтын газ шлангісінің шығысы тығынмен бекітілуі керек.
- Пайдаланылмайтын газ шлангі шығысын жасырын тығынмен бекіткен кезде жаңа және пайдаланылмайтын бекіту сальнигін пайдалануыңыз керек.

**ҚАУПТІ:**  
Илгіш газ шлангісін айналасындағы жылжымалы бөлшектерге тимейтін және жылжымалы бөлшектері қозғалған кезде тұрып қалмайтын жолмен жалғануы керек.  
(мысалы, тартқыштар). Сонымен катар, оны қысылуы мүмкін орындарға орналастырma керек.

**ҚАУПТІ:**  
Газ тұтікшесі қысылған, майысқан немесе бұралған болмауы және күрілғының ыстық беттеріне тиіп тұрмайтындей жерде орналасуы кажет.  
Бұлған газ тұтікшесіне байланысты жарылу қаупі.

## Қосылу нүктесін кемуғе тексеру

- Құрылғыдағы барлық тұтқыштар ошірілпіп тұрганын тексеріңіз. Газ берілуі ашық екенін тексеріңіз. Сабынды қобік дайындалап, оны газ кемуін бақылау үшін қосылу нүктесіне колданыңыз.
- Егер газ ағуы бар болса, сабындалған жағы қобіктенеді. Мұндай жағдайда, газ қосылымын тағы да тексеріңіз.
- Егер онімде екі газ шлангісінің шығысы болса, пайдаланылмаған газ шығысы тығынмен бекітілгенін тексеріңіз.** Газ кемуін тексеру үшін, сабынды қобік дайындалап, оны тығынның қосылу нүктесіне колданыңыз. Егер газ ағуы бар болса, сабындалған жағы қобіктенеді. Мұндай жағдайда, газ тығыны байланысын қайта тексеріңіз.
- Газ кемуін тексеру үшін, сабын орнына коммерциялық коллектімді спрейлерді пайдалана аласыз.



Газ ағуын бақылау үшін ешқашан сірінке немесе оттық пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны асүй қабырғасына карай итеріңіз.
- Пештік аяқтарын лайықтау**  
Пайдалану кезіндегі діріл ыдыстарды қозғалтуы мүмкін. Құрылғы тегіс және тенелген жағдайда тұrsa, мұндай қауіпті жағдайды болдырмауға болады.  
Өз қауіпсіздігініз үшін, құрылғының төрт аяғын онға немесе солға бұрау арқылы тең тұрганын және жұмыс бетін тегіс деңгейде тұрганын тексеріңіз.

## Сонғы тексері

- Электрикалық функцияларды тексеріңіз.
- Газ берілуін ашыңыз.
- Газ орнатулары мықты бекітіліп, орнықтырылғанын тексеріңіз.
- Жанаарғыларды жағып, жалын көрінісін тексеріңіз.



Жалын көс түсті және қалыпты пішінде болуы қажет. Жалын сарғыштау болса, жанаарғы қакпағын дұрыс қондырылғанын тексеріңіз немесе жанаарғыны тазалаңыз.

## Басқа газ түріне ауысу



### КАУШТІ:

Газ орнату жұмыстарын бастамас бұрын, газ берілуін ошіріңіз.  
Электр тогы соғуының қаупі бар!

Басқа газ түріне ауысу үшін, құрылғының барлық бүріккіштерін ауыстырыңыз және газ берілу деңгейін төмендету үшін барлық шумектерді реттеніз.

## Жанаарғылардағы бүріккіштерді ауыстыру

- Жанаарғы қакпағын алып, жанаарғы денесін шығарып алыңыз.
- Бүріккіштерді сағат тіліне карсы бұрау арқылы шығарып алыңыз.
- Жана бүріккіштерді салыңыз.
- Барлық жағалғаулардың мықты бекітіліп, орнықтырылғанын тексеріңіз.




Жана бүріккіштердің орындары орамаларында немесе *Бүріккіш сипаттамалары, Бет 15* бүріккіш кестесінде берілген.



((Құрылғы үлгісіне байланысты өзгереді.))

Кейбір плита жанаарғыларында бүріккіш металл болілкепен жабылады. Бүріккішті ауыстыру үшін осы металл болілк алынуы қажет.



1 Жалынды төмендету құралы (үлгіге байланысты)

2 Жагу шамы

3 Бүріккіш


4 Жанаарғы




Аса қажет болмаған жағдайда, жанаарғылардың газ шумектерін алмаңыз. Шумектерді ауыстыру қажет болса, Уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Газ берілуін төмendetу үшін газ шұмектерін реттеу

1. Реттеу қажет жанағыны жағып, реттегіш тұтқышын төмendetілген жалын жағдайына қарай бұраныз.
  2. Реттегіш тұтқышын газ шұмегінен шығарып алыңыз.
  3. Газ беру реттегішінің бұрамасына өлшемі сәйкес келетін бұрағышты пайдаланыңыз.
- Сүйытылған мұнай газы (буган-пропан) үшін бұраманы сағат тілімен бұрау қажет. Табиғи газ үшін, бұраманы бір айналымға сағат тіліне қарсы бұрау қажет.
- » Реттегіш ең төменгі жалын жағдайына орнатылғанда тіке жалынның әдеттегі биіктігі 6-7 мм болуы қажет.
4. Егер жалын қажетті жағдайдан білк болса, бұраманы сағат тілімен бұраныз. Егер төмен болса, сағат тіліне қарсы бұраныз.
  5. Соңғы тексеру үшін, жанағыштың реттегішін ең жоғары және ең төмен жалын жағдайына каратаң, жалын жанғанын не өшірілгенін тексеріңіз.
- Кұрылғыда колданылатын газ шұмегі түріне байланысты, реттегіш бұрамасының орны өзгеруі мүмкін.



1 Газ беру реттегішінің бұрамасы



1 Газ беру реттегішінің бұрамасы

 Егер құрылғының газ түрі ауыстырылса, құрылғының газ түрін көрсететін техникалық мәлеметтерді беретін тактайшада озгеріліу қажет.

## 4 Дайындық

### Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

Келесі акпарат осы құралды коршаган ортага зиянсыз жолмен пайдаланып, қуатты үнемдеуге көмектеседі:

- Пештің ішінде құнгірт түсті не эмальденген ыдыс-аяқ пайдаланыңыз, себебі олар ыстықты жаксы откізеді.
- Пайдаланушы нұсқаулығында не пісіру нұсқауларында кеңес берілген болса, тағамды пісіру кезінде алдын ала қыздыруды жасаңыз.
- Пісіру кезінде пештің есігін жиі аша берменіз.
- Мүмкін болған жағдайларда, пешті бір уақытта бірнеше тағамды пісіруге тырысыңыз. Тағамды сымды сөргеге пісіру ыдыстарын кою арқылы әзірлеуге болады.
- Бірнеше тағам әзірлейтін болсаныңыз, оларды бірінен кейін бірін бірден пісіріңіз. Пештің кайта қыздырудың қажеті болмайды.
- Пештің пісіру уақыты аяқталар алдында бірнеше минут бұрын өшіру арқылы қуатты үнемдеуге болады. Пештің есігін ашиланыңыз.
- Пісірмей тұрып, мұздатылған тағамдарды ерітіп алышыңыз.
- Пісіру үшін қақпағы бар казандарды/табаларды пайдаланыңыз. Қақпағы жок ыдыста пісіру қуаттың тұтынылуын 4 есеге арттыруы мүмкін.
- Тағам әзірленетін қазаның астына сәйкес келетін жанаарғыны пайдаланыңыз. Әрдайым тағамдарға сәйкес келетін ыдыс өлшемін колданыңыз. Іздіс тағамнан үлкен болса, оны пісіру үшін көбірек қуат кетеді.

### Алғашқы колдану Уақытты орнату




Кез келген лайықтауды жасау кезінде, тиісті белгілер бейнебетте жыпылықтай бастайды.

Духовканың қуаты бірінші рет қосылғаннан кейінгі күн уақытын орнату үшін **+/-** пернелерін басыңыз.



Сенсорлық басқару үлгілері үшін, алдымен **±** түртіп, одан кейін күн мен уақыт орнату үшін **+/ -** пайдаланыңыз.

Таңбасын түртү арқылы орнатуды растаңыз және растау үшін ешбір пернені түртпестен 4 секунд бойы күтініз.



- 1 Реттеу түймешігі
- 2 Түймешіктерді құлттау белгісі
- 3 Сағат белгісі
- 4 Дабылдың дыбыс қаттылығы белгісі (Ол өнімде болмауы мүмкін.)
- 5 Үнемдеу режимі белгісі
- 6 Қосу түймесі
- 7 Алу түймесі
- 8 Уақыт бәліш белгісі
- 9 Дабыл белгісі
- 10 Пісіру уақытының соңы белгісі
- 11 Пісіру уақыты белгісі
- 12 Бағдарлама түймешігі



Бастапқы уақыт орнатылмаған болса, сағат **12:00** мәнінен бастап жұмыс істей бастайды және **⌚** таңбасы көрсетіледі. Бұл таңба уақыт орнатылғаннан кейін кетеді.



Куат үзілген жағдайда ағымдағы уақыт параметрлерінен бас тартылады. Оны қайта реттеу қажет болады.

## Құрылғыны алғаш рет тазалау



Бет кейбір жуғыш заттарды немесе тазалағыш заттарды пайдаланғанда бүлініу мүмкін.

Тазалау кезінде қатты жуғыш заттарын, тазалағыш ұнтақтарын/кремдерін немесе кез-келген откір заттарды пайдаланбаңыз.

1. Барлық бума материалдарын алып тастаңыз.
2. Құрылғының бетін ылғал матамен немесе губкамен сұртіңіз және матамен күргатыңыз.

## Бастапқы қыздыру

Өнімді 30 минуттай қыздырып, ажыратыңыз. Осылайша, кез келген өндірістік калдықтар немесе қабаттар жаңын кетеді және жойылады.



### АБАЙЛАҢЫЗ!

Ыстық беттер жануға алып келді! Құрылғы жұмыс істеуі кезінде қатты қызуы мүмкін. Ешқашан ыстық жанағыларды, пештің ішкі боліктерін, ысытқыш боліктерін және т.б. ұстамаңыз. Балаларды аулақ ұстаңыз.

Тағамды пешке салар немесе пештен шығарар кезінде әрқашан ыстыққа төзімді қолғаптарды пайдаланыңыз.

## Электр пеші

1. Пештен барлық пісіру науалары мен гриль торын алыңыз.
2. Пештің есігін жабыңыз.
3. Static (Тұракты) бағытын таңдаңыз.
4. Ең жоғарғы грильдеу қуатын таңдаңыз; Электр пешін іске қосу жолы, Бет 27 бөлімін қараңыз.
5. Пешті шамамен 30 минут қосып қойыңыз.
6. Пешті ажыратыңыз; Электр пешін іске қосу жолы, Бет 27 бөлімін қараңыз

## Гриль пеші

1. Пештен барлық пісіру науалары мен гриль торын алыңыз.
2. Пештің есігін жабыңыз.
3. Ең жоғарғы грильдеу қуатын таңдаңыз; Грильді іске қосу жолы, Бет 34 бөлімін қараңыз.
4. Пешті шамамен 15 минут жұмыс істеткізіңіз.
5. Грильдеу функциясын ажыратыңыз; Грильді іске қосу жолы, Бет 34 бөлімін қараңыз



Құрылғы алғашқы іске қосылғанда, бір-екі сағат бойы тұтін мен иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Тұтін мен иісті кетіру үшін бөлмс дұрыс жедеттілестінін тексеріңіз. Шығып жатқан тұтін мен иісті тікелей жүтудан сак болыңыз.

## 5 Кемпіректі қолдану жолы

### Пісіру туралы жалпы мәліметтер



Табаға ешқашан үштен бірінен асырып май құйманыз. Майды қызыдыру кезінде кемпіректі караусыз қалдырмаңыз. Катты қызып кеткен май өрт қаупін тудырады. **Өрт болып қалған жағдайда, оны ешқашан сүмен өшіруге тырыспаныз!** Май отқа тиғен жағдайда, оны өртке төзімді жапқышпен немесе ылғал матамен жабыңыз. Егер кемпіректі өшіру қауіпсіз болса, оны өшіріп, өрт сөндіру бөліміне хабарласыныз.


- Тағамдарды қуырудан бұрын, оларды әрқашан жақсылап құрғатып, ыстық майға жайлап салыңыз. Қуырудан бұрын мұздатылған тағамдар толығымен ерітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Майды қызыдыру кезінде, пайдаланып жаткан ыдысты жаппаңыз.
- Табалар мен кәстрөлдерді тұтқалары қызып кетпеу үшін тұтқалары кемпірек үстінде тұrmайтындей етіп қойыңыз. Үйдистарды кемпірек үстіне тенгерімсіз және оңай құлап кететіндей жағдайда қоймаңыз.
- Бос ыдыстарды және кәстрөлдерді пісіру аймағы үстінде қосулы кезінде қоймаңыз. Олар бүлінеді.
- Пісіру аймағын үстінде ыдыстарсыз және кәстрөлдерсіз іске косу құрылғыны бұлдіреді. Пісіру аймақтарын тағамды пісіру толығымен аяқталған соң өшіріңіз.
- Құрылғының беті ыстық болуы мүмкіндігінен, пластика және алюминий ыдыстарды үстінде қоймаңыз. Мұндай ыдыстарды тағамдарды сактау үшін де пайдалануға болмайды.
- Жайпак түпті кәстрөлдер мен ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.
- Кәстрөлдер мен табаларға тағамның тиісті мөлшерін салыңыз. Сондыктan, ыдыстардың сыртынан ағып кетуін болдырмау арқылы кажетсіз тазалауды орындау кажет болмайды.

Кәстрөлдер мен табалардың какпактарын пісіру аймағына қоймаңыз. Кәстрөлдерді пісіру аймағының ортасында тұратындей етіп қойыңыз. Кәстрөлді басқа пісіру аймағына жылжыту кажет болса, оны сырғытпай, көтеріп пісіру аймағына қойыңыз.

### Газ кемпірегі

- Үйдис пен жалын көлемі бір-біріне сәйкес келуі қажет. Газ жалының ыдыстың түбінен асып кептейтіндей етіп лайықтап, ыдысты ұстағыштың ортасына қойыңыз.

### Кемпіректерді қолдану



- 1 Калыпты жанағры 18-20 см
- 2 Жылдам жанағры 22-24 см
- 3 Косымша жанағры 12-18 см
- 4 Калыпты жанағры 18-20 см сәйкес жанағыларда пайдаланылатын ыдыстардың ұсынылатын диаметрлерінің тізімі.



### АБАЙЛАҢЫЗ!

Пісіру табаларын жоғарыда берілген шектерден тыс пайдаланбаңыз. Үлкен табаларды пайдалану коміртек тотығынан улану, косымша беттер мен басқару тұтқаларының қызып кетуі қаупіне себеп болады. Кішкентай табаларды пайдалану жалынған күйіп қалу қаупіне себеп болады.

Үлкен жалын белгісі ен жоғары пісіру қуатын, ал кіші жалын белгісі ен төмен пісіру қуатын білдіреді. Өшірүлі жағдайда (жоғарғы жағы), газ жанарғыларға берілмейді.

## **Газ жанарғыларын жағу.**

1. Жанаңры тұтқышын басып тұрыңыз.
2. Оны сағат тіліне қарсы үлкен жалын белгісіне қарай бұраныз.

» Үшқын шығып, газ жанады.

3. Қажетті құат деңгейін орнатыңыз.

## **Газ жанарғыштарын өшіру**

Жылыту аймағы тұтқышын Өшірулі (жогарғы) жағдайына қарай бұраныңыз.


## **Газдың шығып кетуінен сақтайдын жүйе (жылу болігі бар үлгілерде)**



1. Газдың шығып кетуінен сақтайдын сақтау

Жанарғылар жалын сұйықтық тегілу себебінен кенеттеген өшіп қалса, газдың жіберілуін токтатын сактандырғыш құрылымымен жабдықталған.

- Жағу үшін тұтқышты басып, оны сағат тіліне қарсы бұраныз.
- Сактау жүйесін қосы үшін, газ жанған соң, тұтқышты 3-5 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Егер тұтқышты басып, жіберген соң газ жанбаса, тұтқышты 15 секунд бойы басып тұру арқылы сол әрекеттерді қайталаңыз.



## 6 Пешті іске қосу жолы

### Пісіру, қуыру және грильде дайындауға қатысты жалпы мәліметтер



#### АБАЙЛАҢЫЗ!

Үстүк беттер жануға алып келеді! Құрылғы жұмыс істеуі кезінде қатты қызуы мүмкін. Ешқашан ыстық жанаарғыларды, пештің ішкі бөліктерін, ысытқыш боліктерін және т.б. ұстамаңыз. Балаларды аулақ ұстаның.

Тағамды пешке салар немесе пештен шығарап кезінде әрқашан ыстыққа төзімді қолғантарды пайдаланыңыз.



#### ҚАУППІ:

Пеш есігін абайлап ашыңыз, себебі бу шығып кету мүмкін.

Шығып жаткан бу колдарыңызды, беттіңізді және/немесе көздеріңізді қүйдіру мүмкін.

### Пісіруге арналған көңестер

- Күйдірмейтін құралмен қапталған металды табаларды немесе алюминий ыдыстарын немесе ыстыққа төзімді силиконды қалыптарды пайдаланыңыз.
- Сөредегі бос орынды қолданыңыз.
- Пісіру қалпын соренің ортасына қойыңыз.
- Пешті немесе грильді қоспас бұрын соренің дұрыс жағдайын таңдаңыз. Пеш ыстық кезінде соре жағдайын езгертпеніз.
- Пеш есігін жабық ұстаның.

### Қуыруға арналған көңестер

- Пісіру толыктай тауық етіне, күркетауыкты және үлкен бөлікті еттерді лимон шырыны және қара бұрыш секілді катықтарды дәмдеу пісіруі тиімділігін жоғарлатады.
- Сүйекті еттерді қуыру үшін бірдей молшердегі сүйексіз еттерді қуырғанмен салыстырғанда 15-тен 30-ка минутқа дейін ұзагырак уақыт кетеді.
- Ет жуандығының әрбір сантимері пісіру уақытыны 4-5 минутын талап етеді.
- Пісіру уақыты аяқталған соң, етті пештің ішінде 10 минутқа калдырыныз. Шырын қуырылған еттің үстінен

жаксырақ тарайды және етті кескен кезде шығып кетпейді.

- Балық ыстыққа төзімді жайпак тақтаға ортанғы немесе төмөнгі сореге қойылуы кажет.

### Грильде дайындауға арналған көңестер

Ет, балық және құс еті грильде дайындағанда, олар тез қызарады, үстінгі кабықшасы жақсы болып, кеүіп кетпейді. Жайпак боліктегі, ет істіктегі мен жіңішке шұжықтарды эсіресе қызанак және кияр секілді құрамында сұзы көп кеконістермен грильде дайындауға болады.


- Боліктегі грильде дайындалуы үшін сым тор сөренің үстіне немесе астында сым тор сөресі бар жайпак табының үстіне жайып салыңыз. Жабылған бос орынның көлемі кыздырығыштың көлемінен аспауды кажет.
- Гриль бар сым тор сөрені немесе жайпак табаны пештің қажетті дейгейіне қойыңыз. Грильді сым тор сөреде дайындалған жатқан болсаңыз, томенгі сөреге майды жинайттың жайпак таба қойыңыз. Жылтыр болуы керек пісіру табасының өлшемі толық гриль аймағын жабатында болуы керек. Бұл таба өніммен бірге берілмеу мүмкін. Тазалау онай болу үшін, пісіру табасына шамалы су құйыңыз.



Грильде дайындауға жарамды емес тағамдар өрт қауіп тудырады. Грильде дайындауға арналған тағамдар ғана каркынды гриль ыстығына жарамды.

Тағамды грильдің артқы жағына қарай тым алыска қоймаңыз. Бұл ен ыстық жер және майлы тағам отқа тиуі мүмкін.

## Электр пешін іске қосу жолы Температуралы және жұмыс режимін таңдау



- 1 Функция тетігі
- 2 Термостат тетігі
1. Функция тетігін қажетті жұмыс режиміне орнатыңыз.
2. Температура тетігін қажетті температурага орнатыңыз.


» Пеш орнатылған температураға дейін қызып, соны сактап тұрады. Қызыры кезінде, температура шамы жаңып тұрады.

### Электр пешін ошіру

Функция тетігін және температура тетігін "ошіру" (жоғарғы) позициясына карай бұрыңыз.

Сымнан жасалған текшені бүйірдегі сореге дұрыс қою ете маңызды. Сымнан жасалған текше бүйірдегі сөрелердін арасына суретте көрсетілгендей салынуы керек.

Сымнан жасалған текше пештің артық қабыргасына қарама-карсы орнатылмауы тиіс. Тамаша грильдеу нәтижесін алу үшін, сымнан жасалған текшені сөренін алдыңы болғанда сырғытып салыңыз да, есіктің көмегімен бір орынға орналастырыныз. (Күрьшли үлгісіне байланысты өзгереді.)



### Жұмыс режимдері

Осы жерде көрсетілген жұмыс режимдерінің реті сіздің үлгінізден өзгеше болуы мүмкін.

### Жоғарғы және төменгі қыздыру

Жоғарғы және төменгі қыздыру функциялары іске қосылған.

Тағам үстінен және астынан да бір уақытта қыздырылады.

Мысалы, бұл торттар, нан өнімдері немесе пісіру қалыпының ішіндегі торттар және пісірмелер үшін ынғайлыш болады. Тек бір табамен пісіру.

### Астынан қыздыру

Тек төмennен қыздыру функциясы іске қосылған. Бұл пісіца және осыған үқас сағаттарды төмennен қыздыру үшін ынғайлыш.

Бұл функция бүмен оңай тазалау үшін де пайдаланылуы керек.

### Желдеткішпен астынан/үстінен қыздыру

Үстінен қыздыру, астынан қыздыру және желдеткіш (артқы қабыргасында) іске қосылған. Ыстық ауа желдеткіш арқылы пештің ішімен біртекті таралады. Тек бір табамен пісіру.

### Желдеткішпен жұмыс істеу

Пеш қыздырылмайды. Тек пеш (артқы қабыргасындағы) іске қосулы болады. Мұздатылған түйіршікті тағамды бауя болме температурасында еріту және пісірлген асты суыту үшін жақсы.

### Желдеткішпен қыздыру

Артқы қыздырылғышпен қыздырылатын жылы ауа желдеткіш арқылы пештің ішімен біртекті таралады.

Бұл тағамдарды әр түрлі сөре деңгейлерінде өзірлеу үшін ынғайлуды және әдетте алдын ала қыздыруды талап етпейді.

Бірнеше табамен пісіру үшін колайлы.

Бұл функция бүмен оңай тазалау үшін де пайдаланылуы керек.

## "3D" функциясы

 Устінен кыздыру, астынан кыздыру және желдеткіштің (артқы қабырғасында) комегімен кыздыру функциялары іске қосылған. Тағам барлық жағынан біртекті және тез пісірледі. Тек бір табамен пісіру.

## Толық грильдеу

 Пештің төбесіндегі үлкен грильдеу құралы қосылады. Үлкен мөлшердегі асты грильдеу үшін ынғайы.

- Грильдеу үшін, үлкен не орташа өлшемді порцияларды грильдеу құралының астында дұрыс сөре позициясына койыңыз.
- Грильдеу уақытын жартысы откен соң, тағамды айналдырыңыз.


## Гриль+желдеткіш



Грильдеу есепі Толық грильдеу функциясы сиякты күшті болмайды

- Грильдеу үшін, кіші не орташа өлшемді порцияларды грильдеу құралының астында дұрыс сөре позициясына койыңыз.
- Грильдеу уақытын жартысы откен соң, тағамды айналдырыңыз.

## Пештің сағатын пайдалану



- Реттеу түймешігі
- Түймешіктөрді құлттау белгісі
- Сағат белгісі
- Дабылдың дыбыс қаттылығы белгісі (Ол өнімде болмауы мүмкін.)
- Үнемдеу режимі белгісі
- Косу түймессі

7 Алу түймесі

8 Уақыт бәліш белгісі

9 Дабыл белгісі

10 Пісіру уақытының соны белгісі

11 Пісіру уақыты белгісі

12 Бағдарлама түймешігі



Пісірудің аяқталу уақытына ең көп дегендеге 5 сағат 59 минут уақытын орнатуға болады.

Куат берілуінің токтауы себебінен бағдарлама жұмысы тоқтайды. Пештің кайта бағдарламалашу қажет.



Кез келген параметрді орнату кезінде дисплейде қатысты таңбалар жыпылықтайтын. Параметрлер іске қосылуы үшін шамалы уақыт күту қажет.



Егер ешбір пісіру параметрі орнатылмаса, күн уақытын орнату мүмкін емес.



Әзірлеу басталғанда әзірлеу уақыты орнатылса, калған уақыт көрсетіледі.

**Әзірлеу уақытын орнату арқылы әзірлеу;** Духовканы таймерде әзірлеу уақытын орнату арқылы корсетілген уақытың соңында тоқтайтында орнатуға болады.

- Пісіру функциясын таңдаңыз.
- ⊕ пернесін әзірлеу уақыты үшін дисплейде → таңбасы көрсетілгенше түртініз.
- Әзірлеу уақытын + / - пернелерімен орнатыңыз.

» Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін → таңбасы және уақыт бөлігі дисплейде үздіксіз көрсетіледі.

- Тағамды пештің ішіне салып, температура тұтқасымен температуралы орнатыңыз. Пісіру басталады.

» Әзірлеу басталғанда әзірлеу уақыты дисплейде кері санала бастайды және уақыт бөлігі таңбасының барлық бөліктегі жанады. Орнатылған әзірлеу уақыты 4 бірдей бөлікке бөлінеді және әр бөліктің уақыты біткенде сол бөліктегін таңбасы оshedі. Осылайша, сіз қалған әзірлеу уақытының жалпы әзірлеу уақытына қатынасын онай түсіне аласыз.

- Әзірлеу уақытының соңын кейінірек уақытқа орнату;**  
 Таймерде әзірлеу уақытын орнатудан кейін сіз әзірлеу уақытының соңын кешірек уақытқа орната аласыз.
1. Пісіру функциясын таңдаңыз.
  2. ⏱ пернесін әзірлеу уақыты үшін дисплейде  таңбасы көрсетілгенше түртініз.
  3. Әзірлеу уақытын  пернелерімен орнатыңыз.
  - » » Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін  таңбасы дисплейде үздіксіз көрсетіледі.
  4. ⏱ пернесін әзірлеу уақытының соңы үшін дисплейде  таңбасы көрсетілгенше түртініз.
  5. Әзірлеу уақытының соңын орнату үшін  пернелерін басыңыз.
  - » Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін  таңбасы, ері  таңбасы және уақыт бөлігі дисплейде үздіксіз көрсетіледі. Әзірлеу басталғаннан кейін  таңбасы кетеді.
  6. Тағамды пештік ішіне салып, температура тұтқасымен температуранды орнатыңыз. Пісіру басталады.

**» Духовка таймері іске қосылу уақытын әзірлеу уақытын сіз орнатқан әзірлеу уақытының соңынан шегеру арқылы есептейді.** Таңдалған жұмыс режимі әзірлеудің басталу уақыты келгенде белсендіріледі және духовка орнатылған температураға дейін кыздырылады. Ол осы температуранды пісірудің аяқталу уақытына дейін ұстап тұрады.

» Әзірлеу басталғанда әзірлеу уақыты дисплейде кері санала бастайды және уақыт бөлігі таңбасының барлық бөліктегі жанады. Орнатылған әзірлеу уақыты 4 бірдей болікке бөлінеді және әр боліктің уақыты біткенде сол боліктегі таңбасы оshedі. Осылайша, сіз қалған әзірлеу уақытының жалпы әзірлеу уақытына катынасын онай түсіне аласыз.

    7. Әзірлеу процесі аяқталғаннан кейін дисплейде «Соңы» көрсетіледі және таймер дыбыстық ескерту береді.
    8. Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескертуді тоқтату үшін жай кез келген пернені басыңыз. Аудио ескертудің дыбысы ошіріледі және ағымдағы уақыт көрсетіледі.

 Дыбыстық ескертудің соңында кез келген пернені бассаңыз, духовка жұмысын қайта бастайды. Ескертудің соңында духовканың қайта қосылуын болдырмау үшін температура тұтқасын және функция тұтқасын «OFF» (өшірүлі) күйіне бұрыңыз.

- Пernelerді құлыштау функциясын қосу**  
 Духовканы қолдануға пернелерді құлыштау функциясын белсендіру арқылы жол бермеуге болады.
1.  белгішесіне дисплейде  таңбасы көрсетілгенше түртініз.
  - » «OFF» (Өшірүлі) дисплейде көрсетіледі.
  2. Пернелер құлпын белсендіру үшін  пернесін басыңыз.
  - » Пернелер құлпы белсендірлгеннен кейін дисплейде «On» (Косулы) көрсетіледі және  таңбасы жаңған күйде калады.

 Пернелер құлпы белсендірлгенде духовка пернелері жұмыс істемейді. Кват үзілген жағдайда пернелер құлпы болдырылмайды.

1.  белгішесіне дисплейде  таңбасы көрсетілгенше түртініз.
  - » «On» (Косулы) дисплейде көрсетіледі.
  2.  пернесін басу арқылы пернелер құлпын ошірініз.
  - » "OFF" (Өшірүлі) белгісі түймешіктерді құлыштау функциясы ошірілісімен көрінеді.
- Дыбысты таймерді орнату**  
 Өнімнің таймерін әзірлеу бағдарламасынан баска кез келген ескерту немесе еске салғыш үшін пайдалануға болады. Дыбысты таймер духовка функцияларына ешкандай әсер етпейді. Ол тек ескерту ретінде колданылады. Мысалы, духовкадағы тағамды белгілі бір уақытта айналдыру кажет болғанда, ол ете пайдалы. Таймер орнатылған уақыттың соңында аудио ескерту береді.

1. ⏱ пернесін дисплейде  таңбасы көрсетілгенше түртініз.
2. Дағыл ұзактығын  пернелерін пайдалана отырып орнатыңыз.

 Ең жоғарғы дабылды уақыт - 23 сағат және 59 минут.



Дабыл үніне, күн уақтына, дисплей ашықтығына және температура пернелеріне арналған функция пернелері 0 (OFF) күйінде болуы керек.

» Таңбасы жанған күйде қалады және дабыл уақыты орнатылғаннан кейін дисплейде дабыл уақыты көрсетіледі.

3. Дабыл уақытының соңында Таңбасы жыптылықтай бастайды және аудио ескерту естіледі.

### Дабылды өшіреу

1. Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескертуді токтату үшін жай кез келген пернені басыңыз.

» Аудио ескертудің дыбысы өшіріледі және ағымдағы уақыт көрсетіледі.

### Дабылды болдырмау:

1. пернесін дабылды токтату үшін дисплейде Таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. пернесін «00:00» көрсетілгенше басып түріңіз.



Дабыл уақыты көрсетіледі. Дабыл уақыты мен пісіру уақыты бірге орнатылса, қысқа уақыт көрсетіледі.

### Дабыл үнін өзгерту

1. пернесін дисплейде Таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. Қажет дабыл үнін / пернелерімен реттеңіз.
3. Сіз орнаткан үн қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

» Тандалған дабыл үні бейнебетте "b-01", "b-02" немесе "b-03" реттінде көрсетіледі.

### Күн уақытын өзгерту

Бұрын орнатылған күннің уақытын өзгерту үшін:

### Тағамдарды пісіру уақытының кестесі



Бұл диаграммадағы уақыттар нұсқаулық ретінде берілген. Уақытты белгілеу тағамның температурасына, қоюлығына, түріне және өзініздің талғамдарыңызбен пісіруге қарай өзгеруі мүмкін.

1. пернесін дисплейде Таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. Күн уақытын / пернелерімен орнатыңыз.
3. Сіз орнаткан уақыт қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

### Үнемді режим

Духовқада әзірлеу уақытын орнату арқылы әзірлеу кезінде үнемді режим комегімен қуатты үнемдей аласыз.

Бұл режим әзірлеу уақытының соңына дейін жылдыштырударды өшіру арқылы духовканың ішкі температурасымен әзірлеуді аяктайды.

### Үнемді режимді орнату

1. Таңбасын дисплейде **eco** Таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- » «**OFF** (ӨШІРУЛІ) дисплейде көрсетіледі.
2. пернесін тұрту арқылы үнемді режимді косыңыз.

» Пернелер құлпы белсендірілгеннен кейін дисплейде «**On (Косулы)**» жазуы көрсетіледі.

### Үнемді режимді өшіру

1. Таңбасын дисплейде **eco** Таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
  - » «**On** (Косулы) дисплейде көрсетіледі.
  2. пернесін тұрту арқылы үнемді режимді өшіріңіз.
- » Пернелер құлпы белсендірілгеннен кейін «**Off (Өшірүлі)**» жазуы көрсетіледі.
- Экран жарықтығын орнату**  
**(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)**
1. Таңбасын дисплей жарықтығы үшін дисплейде **d-01** немесе **d-02** немесе **d-03** көрсетіледі.
  2. Қажет жарықтықты / пернелерімен орнатыңыз.
  - » Сіз орнаткан уақыт қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

### Пісіру және қуыру



Пештің 1-ші сөрсі болып **төменгі** сөре есептеледі.

| Тағам                     | Таба саны | Көлдануға арналған болшек   | Жұмыс режимі | Соре орны | Температура (°Ц) | Пісіру уақыты (минуттан есептегендегі шамамен) |
|---------------------------|-----------|---|--------------|-----------|------------------|--|
| Табадағы торттар          | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 3         | 180              | 25 ... 30                                      |
| Калыптың ішіндегі торттар | Бір таба  | Сымдағы торт пісіруге арналған форма**  |              | 2         | 180              | 40 ... 50                                      |
| Шагын торттар             | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 3         | 160              | 25 ... 35                                      |
|                           | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 3         | 150              | 30 ... 40                                      |
|                           | 2 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*   |              | 1 - 3     | 150              | 35 ... 50                                      |
|                           | 3 таба    | 1-Стандартты поднос*<br>3-Кондитерлік поднос*<br>5-Терен түбті канылтыр таба*   |              | 1 - 3 - 5 | 150              | 35 ... 50                                      |
| Бисквитті торт            | Бір таба  | Диаметрі 26 см болатын домалак алмалы түпті формадағы сымды гриль**   |              | 3         | 160              | 25 ... 35                                      |
|                           | Бір таба  | Диаметрі 26 см болатын домалак алмалы түпті формадағы сымды гриль**   |              | 2         | 150              | 30 ... 40                                      |
|                           | 2 таба    | 1-Диаметрі 26 см болатын домалак алмалы түпті формадағы сымды гриль**<br>4-Диаметрі 26 см болатын домалак алмалы түпті формадағы кондитерлік поднос** |              | 1 - 4     | 150              | 35 ... 45                                      |
| Печеньелер                | Бір таба  | Кондитерлік поднос*   |              | 3         | 180              | 25 ... 30                                      |
|                           | 2 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*   |              | 1 - 3     | 180              | 30 ... 40                                      |
|                           | 3 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*<br>5-Терен түбті канылтыр таба*   |              | 1 - 3 - 5 | 180              | 35 ... 45                                      |
| Камырдан жасалған пісірме | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 2         | 200              | 30 ... 40                                      |
|                           | 2 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>5-Стандартты поднос*   |              | 1 - 5     | 200              | 45 ... 55                                      |
|                           | 3 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*<br>5-Терен түбті канылтыр таба*   |              | 1 - 3 - 5 | 200              | 55 ... 65                                      |
| Камырдан жасалған пісірме | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 2         | 200              | 25 ... 35                                      |
|                           | 2 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*   |              | 1 - 3     | 200              | 35 ... 45                                      |
|                           | 3 таба    | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*<br>5-Терен түбті канылтыр таба*   |              | 1 - 3 - 5 | 190              | 45 ... 55                                      |
| Ашытқы                    | Бір таба  | Стандартты поднос*  |              | 2         | 200              | 35 ... 45                                      |

|                                  |          |   |  |       |   |             |
|----------------------------------|----------|---|--|-------|---|-------------|
| Лазанья                          | Бір таба | Шыны/металл<br>тікбұрышты түпкійма<br>сымды гриль** |  | 2 - 3 | 200   | 30 ... 40   |
| Пицца                            | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 2     | 200 ... 220                                     | 15 ... 20   |
| Бифштекс<br>(бүтін) /<br>Куырдақ | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 3     | 25 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 180 ... 190 | 100 ... 120 |
| Козынцың<br>аяны<br>(нісірме)    | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 3     | 25 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 190         | 70 ... 90   |
|                                  | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 3     | 25 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 190         | 60 ... 80   |
| Куырылған<br>тауық (1,8-2<br>кг) | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 2     | 15 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 180 ... 190 | 60 ... 80   |
|                                  | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 2     | 15 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 180 ... 190 | 60 ... 80   |
| Түйетауық<br>(5,5 кг)            | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 1     | 25 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 180 ... 190 | 150 ... 210 |
|                                  | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 1     | 25 мин.<br>250/макс, содан<br>кейін 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| Балық                            | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 3     | 200   | 20 ... 30   |
|                                  | Бір таба | Стандартты поднос*                                  |  | 3     | 200   | 20 ... 30   |

Барлық тәғамдарды алдын ала қызылжы ұсынылады.

\* Бұл бөшектер ойнандағы жүргемесі мүмкін.

\*\* Бұл бөшектер ойнандағы жүргемесі мүмкін. Олар бөшектер сатылымда бар.

### Тәғамдарды тексеруге ариалған пісіру үстелі

Бұл пісіру үстеліндегі тамактар бакылау органдары оңімді оңай тексереле алғындаид EN 60350-1 стандартына сай әзірленеді

| Тәғам                  | Таба<br>саны | Көлдануға ариалған<br>бөлшек   | Жұмыс<br>режимі | Соре орны | Температура<br>(°C) | Пісіру<br>уақыты<br>(минуттан<br>есептегендеге<br>шамамен) |
|------------------------|--------------|--|-----------------|-----------|---------------------|--|
| Азық-тұлғ<br>тәғамдары | Бір<br>таба  | Стандартты поднос*   |                 | 3         | 140                 | 20 ... 30  |
|                        | Бір<br>таба  | Стандартты поднос*   |                 | 3         | 140                 | 20 ... 30  |
|                        | 2 таба       | 1-Стандартты поднос*<br>3-Кондитерлік поднос*                                    |                 | 1 - 3     | 140                 | 20 ... 30  |
|                        | 3 таба       | 1-Стандартты поднос*<br>3-Кондитерлік поднос*<br>5-Терен тұбті қаныштыр<br>таба* |                 | 1 - 3 - 5 | 140                 | 25 ... 35  |
| Шагын<br>торттар       | Бір<br>таба  | Стандартты поднос*   |                 | 3         | 160                 | 25 ... 35  |
|                        | Бір<br>таба  | Стандартты поднос*   |                 | 3         | 150                 | 30 ... 40  |
|                        | 2 таба       | 1-Кондитерлік поднос*<br>3-Стандартты поднос*                                    |                 | 1 - 3     | 150                 | 35 ... 50  |
|                        | 3 таба       | 1-Стандартты поднос*<br>3-Кондитерлік поднос*<br>5-Терен тұбті қаныштыр<br>таба* |                 | 1 - 3 - 5 | 150                 | 35 ... 50  |
| Бисквитті<br>торт      | Бір<br>таба  | Диаметрі 26 см болатын<br>домалак алмалы түпті<br>формадағы сымды<br>гриль**     |                 | 3         | 160                 | 25 ... 35  |
|                        | Бір<br>таба  | Диаметрі 26 см болатын<br>домалак алмалы түпті                                   |                 | 2         | 150                 | 30 ... 40  |

|             |             |   |  |       |     |           |
|-------------|-------------|---|--|-------|-----|-----------|
|             |             | формадағы сымды<br>гриль**  |  |       |     |           |
|             | 2 таба      | 1-Диаметрі 26 см<br>болатын домалак алмалы<br>түпті формадағы сымды<br>гриль**<br>4-Диаметрі 26 см<br>болатын домалак алмалы<br>түпті формадағы<br>кондитерлік поднос** |  | 1 - 4 | 150 | 35 ... 45 |
| Алма бәліші | Бір<br>таба | Сымды тортады диаметрі<br>20 см болатын домалак<br>кара металл ыдыс**   |  | 2     | 180 | 50 ... 60 |
|             | Бір<br>таба | Сымды тортады диаметрі<br>20 см болатын домалак<br>кара металл ыдыс**   |  | 2     | 170 | 50 ... 60 |
|             | 2 таба      | 1-Сымдағы<br>диаметрі 20 см болатын<br>домалак кара металл<br>ыдыс**<br>4-Пісіру науасындағы<br>диаметрі 20 см болатын<br>домалак кара металл<br>ыдыс**                 |  | 1 - 4 | 170 | 50 ... 60 |

Барлық тагамдарны алдын ала қызылару ұсынылады.

\* Бұл болшектер еніммен бірге жүрмелу мүмкін.

\*\* Бұл болшектер еніммен бірге жүрмейді. Олар болшектер сатылымда бар.


### Тортты пісіруге арналған көңестер

- Егер торт тым құрғақ болса, температура деңгейін 10°C градуска арттырып, пісіру уақытын азайтыңыз.
- Торт ылғал болса, азырак сұйықтық пайдаланып, температура деңгейін 10°C градуска азайтыңыз.
- Егер тортың беті күйіп жатса, оны төмөнгі сореге орнатып, температураны азайтыңыз және пісіру уақытын көбейтіңіз.
- Іші жаксы піскен, алайда сырты әлі жабысқақ болса, азырак сұйықтық пайдаланып, температураны азайтыңыз және пісіру уақытын көбейтіңіз.

### Тәтті пісірмелерді әзірлеуге арналған көңестер

- Егер тәтті пісірме тым құрғақ болса, температура деңгейін 10°C градуска арттырып, пісіру уақытын азайтыңыз. Қамырдың қабаттарын сұт, май, жұмыртқа және йогурттан жасалған соуспен ылғалданыңыз.
- Егер тәтті пісірмені ұзақ уақыт пісіру қажет болса, оның калыңдығы табандың терендігінен асып кетпеуін құдағаланың.
- Тәтті пісірменің беті күйіп, ал асты әлі піспей жатса, қолданылған соустың пісірме астына тым көп жағылмағаның тексеріңіз. Біртекті қызаруы үшін,


соусты қамыр қабаттарының арасында және пісірменің бетіне бірдей етіп жағыныз.



### Коконістерді пісіру бойынша көңестер

- Коконістен жасалған тағамның сұы тартылып, құрғап кетсе, оны табада емес, қақлағы бар қазанда пісірініз. Жабық ыдысты тағамның сұы сакталады.
- Егер коконіс тағамы піспесе, коконістерді алдын ала қайнатып алыңыз немесе оларды консервіленген ас сияқты даярланың және пешке қойыңыз.

### Грильді іске қосу жолы



### Грильді қосу

- Функция тетігін қажетті грильдеу белгісіне қарай бұрыңыз.
- Содан кейін, қажетті грильдеу температурасын таңдаңыз.

3. Қажет болса, шамамен 5 минут бойына алдын ала қыздыру жасап алыңыз.

» Температура шамы жанады.

### Грильді ошіру

1. Функция тетігін Өшірүлі (жоғарғы) позициясына қарай бұраңыз.



Грильде дайындауға жарамды емес тағамдар өрт каупін тузырады. Грильде дайындауға арналған тағамдар ғана каркынды гриль ыстығына жарамды.

Тағамды грильдің артқы жағына қарай тым алықа коймаңыз. Бұл ең ыстық жер және майлы тағам отқа тиуі мүмкін.

### Грильденетін тағамдарды пісіру уақытының кестесі

#### Электр грилінде қуыру

| Тағам                | Қолдануға арналған болшек | Соре орын | Ұсынылған температура (°C)** | Грильде уақыты (шамамен)  |
|----------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| Балық                | Сымды гриль               | 4...5     | 250/max                      | 20...25 мин. <sup>#</sup> |
| Тілімделген тауық    | Сымды гриль               | 4...5     | 250/max                      | 25...35 мин.              |
| Козының жанының еті  | Сымды гриль               | 4...5     | 250/max                      | 20...25 мин.              |
| Ростбиф              | Сымды гриль               | 4...5     | 250/max                      | 25...30 мин. <sup>#</sup> |
| Бұзаудың жаниның еті | Сымды гриль               | 4...5     | 250/max                      | 25...30 мин. <sup>#</sup> |
| Тостерленген наан *  | Сымды гриль               | 4         | 250/max                      | 1...3 мин.                |

\* калындығына байланысты

\*\*5 минут бойы алдын ала қыздырыныз

\*\*Егер сіздің ойнамыздың гриль температурасын өзгерту мүмкін болмаса, гриль ұсынылған температурада жүмыс істейді.

Бұл пісіру үстеліндегі тамактар бакылау органдары онімді оңай тексереп алатындей EN 60350-1 стандартына сай әзірленеді

| Тағам                               | Қолдануға арналған болшек | Соре орын | Температура (°C) | Пісіру уақыты (минутпен есептегендегі шамамен) |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|--|
| Кесілін қуырылған наан              | Сымды гриль               | 4         | 250/max          | 1...3 мин.                                     |
| Ет шарлары (сиыр еті) - 12 кесектер | Сымды гриль               | 4         | 250/max          | 25...35 мин.                                   |

Асты 2/3 пісірілу уақытынан кейін аударыныз.

Барлық тағамдарды қайнату үшін 5 минут алдын ала қыздыру ұсынылады.

# 7 Күтү мен техникалық қызмет көрсету

## Жалпы мәліметтер

Күрылғы жін аралықпен тазаланып тұрса, күрылғының қызмет көрсету мерзімі ұзақтылып, ақаулықтар ықтималдығы төмендейді.



### ҚАУШТІ:

Кызмет көрсету және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, күрылғыны қуат жүйесінен ажыратыңыз.

Электр тогы соғуының қаупі бар!



### ҚАУШТІ:

Тазалауды бастаудан бұрын, күрылғының салындаудына уақыт беріңіз.

Істық беттер жануға алып келеді!

- Күрылғыны әрбір пайдаланудан кейін түгелімен тазалап шығыңыз. Осылай тағам қалдықтарын оңай алып тастауға мүмкін болады, бұл күрылғыны келесі жолы пайдаланғанда олардың жануынан сақтайды.
- Күрылғыны тазалау үшін арнайы тазалағыш заттар кажет емес. Пеш есігін тазалау үшін, күрылғыны тазалауға жуу сұйықтығымен жылы су, жұмсақ мата пайдаланыңыз және күргак шүберекпен сұртіңіз.
- Әрқашан тазалаудан кейін артық сұйықтық толығымен сұртілгенін және ағындылар дереу күргатылып сұртілгенін тексерініз.
- Құрамында қышкыл немесе хлорид бар жуғыш заттарды тот баспайтын болатты беттерді және тұтқаны тазалау үшін пайдаланбаңыз. Сол бөліктерді тазалап сұрту үшін жұмсақ матаны сұйық (кattы емес) жуғыш затпен пайдаланып, бір бағытта сұртіңіз.
- (Бұл мүмкіндік қосымша. Ол онімде болмауы мүмкін.)**  
Катты металды қырғыштарды немес катты тазалғыш заттарды шыны бетін тазалау үшін пайдаланбаңыз. Шыны беті булинуі мүмкін.



Бет кейібір жуғыш заттарды немесе тазалағыш заттарды пайдаланғанда булинуі мүмкін.

Тазалау кезінде катты жуғыш заттарын, тазалағыш ұнтақтарын/кремдерін немесе кез-келген өткір заттарды пайдаланбаңыз.



Жабдықты тазалау үшін бу тазалағыштарын пайдаланбаңыз, ейткені ток соғуы мүмкін.

## Пісіру тақтасын тазалау

### Жанағыны тазалау


- Пісіру тақтасынан кемпіректерді алыңыз.
- Жанағының бүкіл алынбалы бөліктерін алып, тек колмен губканы, біраз жуғыш затты және ыстық суды пайдаланып тазалаңыз.
- Жанағының алынбайтын бөліктерін ылғалды шүберекпен тазалаңыз.
- Білtenі және қыздыру элементін (тұтандыру және қыздыру элементі бар үлгілерде) аздал ылғалды шүберекпен тазалаңыз. Содан кейін таза шүберекпен құрғатыңыз. Жалын тесіктері және білте толығымен құрғак екенін тексерініз.

Әйтпесе, тұтандырудың соңында ұшқын пайда болады.

- Жоғарғы торларды орнатқанда, жанағылар кемпіректердің ортасына қондырылғанын тексеріңіз.

### Жанағы боліктерін жинау

Жанағыны тазалап болғаннан кейін, бөлшектерді төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.




- Жанағы қақпағы
- Жанағының басы
- Жанағы камераасы
- Оталдыру білтесі (тұтатушысы бар онімдерде)

- Жанарғының басын оталдыру білтесінен ететіндегі етіп орналастырыңыз (4). Жанарғының басын онға қарай бұрып көрініз, оның жанарғы камерасына отырганына көз жеткізіңіз.
- Жанарғы қақпағын жанарғы басына орнатыңыз.

## Басқару тақтасын тазарту

Басқару тақтасын және тұтқаларды дымқыл матамен тазалап, оларды кептіріп сүртіңіз.




## Пешті тазалау

**Бүйір қабырғасын тазалау(Құрылғы үлгісіне байланысты өзгереді.)**

**(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)**


- Бүйір кондыруының алдыңғы болігін бүйір қабырғасының қарама-карсы бағытына қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.
- Бүйір кондыруын толыктай өзінізге қарай тарту арқылы шығарып алыңыз.



**Каталитикалық қабырғалар  
(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)**

Өнімнің ішкі жақ қабырғаларына (A) және/немесе артқы қабырғасына (B) каталитикалық эмаль жағылуы мүмкін. Каталитикалық қабырғалар түсі ашық күнгірт және беті қеуекті. Пештің каталитикалық қабырғалары тазаланбауы керек. Тесілген құрылымының арқасында каталитикалық беттер майды сініреді және


бетке май сінсе, олар жарқырай бастайды. Бұндай жағдайда бөлшектерді ауыстыру үсынылады.




## Бумен оңай тазалау

Ол оңай тазалауға көмектеседі, себебі кір (куп күттірмей) пештің ішінде қалыптасатын бумен және пештің ішкі бетіндегі конденсацияланатын су тамшыларымен жұмсарады.

- Пештің ішіндегі бұкіл косалқы құралдарды алыңыз.
- Пештің науасына 500 мл су құйып, науаны пештің 2-сөресінен койыңыз.



- Женіл бу тазалау режимінде Пешті орнатының және 25 минут бойы 100 ° C кезінде іске қосыңыз.
- Есігін ашып, пештің ішкі бетін дымқыл гүбкамен немесе шүберекпен сүртіңіз.
- Кетіүі киын кірді тазалау үшін, құрылғыны тазалауға жуу сұйықтығымен жылды су, жұмсақ мата пайдаланыңыз және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.



## Пеш есегін тазалау


Пеш есегін тазалау үшін, құрылғыны тазалауға жуу сұйықтығымен жылы су, жұмсақ мата пайдаланыңыз және құргак шуберекпен сұртіңіз.




Пеш есегін тазалау үшін қатты сызғыш тазалғыштар мен өткір металды қырғыштарды пайдаланбаңыз. Олар бетіне сырттар қалдырып, шыныны құртады.

## Пеш есігін алу


1. Алдыңғы есігін ашыңыз (1).
2. Алдыңғы есіктің он жақ және сол жақтағы ілгек саңылауларындағы (2) қысқыштарды суретте көрсетілген бойынша басу арқылы ашыңыз.



1. Есігі
2. Топсалы құлыш(жабық позиция)
3. Пеш
4. Топсалы құлыш(ашық позиция)



3. Алдыңғы есікті жартылай жылжытыңыз.



4. Алдыңғы есікті оң және сол жақтағы ілгектерден босату үшін жоғары қарай тартыңыз.




Есікті орнату үшін есікті шығару кезінде орындалған қадамдар көрсетпен орындалуы қажет. Есікті қайта орнату кезінде ілгек саңылауларындағы қысқыштарды жабуды ұмытпаңыз.


## Есіктің ішкі әйнегін шығарып алу (Бұл мүмкіндік қосымша. Ол онімде болмауы мүмкін.)

Пеш есігінің ішкі әйнек тақтасын тазалау үшін шығарып алуға болады.


1. Пеш есігін ашыңыз.



2. Алдыңғы есіктің үстінгі болігінде орнатылған пластикалық бөлікті өзіңзге қарай тартып, шығарып алыңыз.



3. Суретте көрсетілгендей, ең ішкі әйнек тақтасын (1) абылап А бағытында көтеріп, оны В бағытында шығарып алыңыз.



- 1 Ең ішкі әйнек тақтасы
- 2\* Ишкі әйнек тақтасы (Ол өнімде болмауы мүмкін.)
4. Егер өнімің ішкі әйнек тақтасымен жабдықталса (2); Осы әрекетті ішкі әйнек тақтасын (2) шығарып алу үшін де кайталаңыз.
5. Есікті қайта тоңтауға арналған бірінші кадам ішкі әйнек тақтасын (2) қайта орнату болып табылады. әйнек тақтасының ойықты бұрышын пластикалық тілімінің ойықты бұрышына қондырылатында етіп салыныз. (Егер өнімің ішкі әйнек тақтасымен жабдықталса). Ишкі әйнек тақтасы (2) ең ішкі әйнек тақтасы (1) жанына пластикалық тілім ішіне орнатылуы қажет.
6. Ең ішкі әйнек тақтасын орнату кезінде (1), тактаның баспаланған жағы ішкі әйнек тақтасына қарап түрғанын тексеріңіз. Ең Ишкі әйнек тақтасының (1) төменгі бұрышы төменгі пластикалық тіліміне қондыру маңызды болып табылады.
7. Пластикалық бөлікті жактауға карай "тықылдаған" дыбысты естігепше итеріңіз.

## Пеш шамын ауыстыру



**ҚАУШТІ:**

Пеш шамын ауыстырудан бұрын, электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғы куат жүйесінен ажыратылғанына және сұтылғанына көз жеткізіңіз.  
Ыстық беттер жануға алып келеді!



Шам орны суретте көрсетілген орнынан өзгеше болуы мүмкін.



Бұл пеште қуаты 40 Вт -тан томен, биіктігі 60 мм -ден аз, диаметрі 30 мм -ден аз қызыду шамы немесе розеткасы G9, қуаты 60 Вт -тан томен галогендік шам қолданылады. Лампалар 300 ° С жоғары температурада жұмыс істеуге жарамды. Пеш шамдарын үәкілдегі кызмет корсету агенттерінен немесе лицензиясы бар техниктен алуға болады.




Осы құрылғыда пайдаланылатын шам үй бөлмесін жарықтандыруға үйлесімсіз. Осы шамның арнайы мақсаты – пайдаланушының тағам түрлерін көрүне көмектесу.




Осы құрылғыда пайдаланылатын шамдар 50°C көрсеткішінен жоғары температура сияқты физикалық жағдайлар тудыруы мүмкін.

**Егер пеш доңгелек шаммен жабдықталған болса:**

1. Құрылғыны куатты жабдықтау құралынан ажыратыңыз.
2. Шыны жапқышын шығару үшін, оны сағат тіліне карсы бұраныз.



3. Егер пеш шамы төмендегі суретте көрсетілгендей (A) түрінде болса, оны көрсетілгендей бұрап алып ауыстырыңыз. Егер ол (B) түрінде болса, оны төмендегі суретте көрсетілгендей тартып алып ауыстырыңыз.



4. Шыны жапқышын орнатыңыз.

## **8 Ақаулықтарды іздеу және жою**

### **Пеш іске косулы кезінде бу шығады.**

- Жұмыс кезінде будың шығуы әддегі жағдай болып табылады. >>> *Бұл ақаулық емес.*

### **Ұсыту мен салқындау кезінде құрылғы металдардың дыбыстарын шығарады.**

- Метал боліктері қызған кезде кенеіп, дыбыстар шығарады. >>> *Бұл ақаулық емес.*

### **Құрылғы іstemейді.**

- Балқығыш тәжегіштің ақаулығы бар немесе косылған. >>> *Тәжегіш қораптасындағы тәжегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.*
- Құрылғы ашасы (жерге тұтықталған) розеткаға косылмаған. >>> *Штепсельдің анырын тексеріңіз.*

### **Пеш шамы іstemейді.**

- Пеш шамының ақаулығы бар. >>> *Пеш шамын ауыстырыңыз.*
- Электр қуаты жоқ, >>> Электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Тәжегіш қораптасындағы тәжегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.

### **Пеш қызбайды.**

- Функциясы және/ немесе температурасы орнатылмаған. >>> *Функция мен температуралы Функция және/немесе температура тұтқышы/түймешігімен орнатыңыз.*
- Таймері бар үлгілерде таймер реттелмеген. >>> *Уақытты реттепеңіз.* (Микротолқынды пеші бар құрылғыларда таймер тек микротолқынды пешті ғана басқарады.)
- Электр қуаты жоқ. >>> Электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Тәжегіш қораптасындағы тәжегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.

### **Жағу кезінде от шықпайды.**

- Ток жоқ. >>> *Тәжегіш қораптасындағы тәжегіштерді тексеріңіз.*
- Уақыт орнатылмаған. >>> *Уақытты орнатыңыз.*

### **Газ келмей түр.**

- Басты газ шумегі жабық. >>> *Газ шүмегін ашиңыз.*
- Газ тұтқышесі бұралып қалған. >>> *Газ тұтқышесін дұрыстаң орнатыңыз.*

### **Жанағылар дұрыс жибайды немесе тіпті жибайды.**

- Жанағылар ластанып қалған. >>> *Жанағы боліктерін тазалыңыз.*
- Жанағылар дымқылданып қалған. >>> *Жанағы боліктерін кептіріңіз.*
- Жанағы қакпағы дұрыс орнатылмаған. >>> *Жанағы қақпағын дұрыс орнатыңыз.*
- Газ шумегі жабық. >>> *Газ шүмегін ашиңыз.*
- Газ баллоны бос (сүйітылған газ колданғанда). >>> *Газ баллонын ауыстырыңыз.*


### **(Таймері бар үлгілерде) Уақыт индикаторы жынылықтайды немесе сағат белгісі косылады.**

- Алдында электр қуаты өшіп қалды. >>> *Уақытты орнатыңыз / Құрылғыны оширип, оны қайта қосыңыз.*

 Осы болімде келтірілген нұсқаулаударды орындасанызда ақаулықтарды жоя алмасаңыз, Уәкілдесті қызмет көрсету орталығымен немесе құрылғыны сатып алған сату орталығымен хабарласыңыз. Ақаулығы бар құрылғыны өзіңіз жондеменіз.

**beko**

**Духовка**  
**Посібник користувача**



**UK**

## **Будь ласка, спочатку прочитайте посібник користувача!**




**Шановний покупець!**

Дякуємо за те, що надали перевагу продукції компанії «Веко». Сподіваємося, що цей високоякісний виріб, виготовлений із застосуванням найсучасніших технологій, демонструватиме найкращі результати експлуатації. Для цього рекомендуємо вам прочитати весь посібник користувача та всю супровідну документацію, перш ніж користуватися виробом, і зберегти їх для майбутнього використання в довідкових цілях. Якщо ви передаєте комусь прилад, передайте й посібник користувача. Дотримуйтесь всіх попереджень й інформації, які містяться в посібнику користувача.

Зверніть увагу, що цей посібник також може бути дійсним для інших моделей. У ньому буде чітко вказано розбіжності між моделями.

### **Пояснення до символів**

У цьому посібнику користувача використано такі символи:



**Arçelik A.Ş.**  
Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY  
Made in TURKEY

## **1 Важливі інструкції та попередження з техніки безпеки й охорони навколошнього середовища 4**

|  |    |
|--|----|
| Загальні правила техніки безпеки .....         | 4  |
| Правила техніки безпеки для газових пристрійв. | 5  |
| Електрична безпека .....                       | 6  |
| Безпека виробу .....                           | 7  |
| Призначення.....                               | 10 |
| Захист дітей.....                              | 10 |
| Утилізація старого приладу.....                | 11 |
| Утилізація пакувальних матеріалів .....        | 11 |
| Утилізація старого приладу.....                | 11 |

## **2 Загальна Інформація 12**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Огляд.....                   | 12 |
| Вміст упаковки.....          | 13 |
| Технічні характеристики..... | 14 |
| Таблиця інжекторів.....      | 14 |

## **3 Установка 15**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| До початку установки .....      | 15 |
| Установка та підключення.....   | 17 |
| Переход на інший тип газу ..... | 20 |

## **4 Підготовка 22**

|  |    |
|--|----|
| Поради щодо збереження електроенергії..... | 22 |
| Початок використання.....                  | 22 |
| Налаштування часу.....                     | 22 |
| Початкове очищення виробу.....             | 22 |
| Перше розігрівання .....                   | 23 |

## **5 Правила експлуатації варильної панелі 24**

|   |    |
|---|----|
| Загальна інформація щодо приготування ..... | 24 |
| Використання варильних панелей.....         | 24 |

## **6 Використання духовки 26**

|  |    |
|--|----|
| Загальна інформація щодо запікання, смаження та приготування на грилі..... | 26 |
| Використання електричної духової шафи .....                                | 26 |
| Робочі режими .....  | 27 |
| Користування годинником духової шафи .....                                 | 28 |
| Таблиця часу приготування.....   | 30 |
| Використання гриля.....  | 33 |
| Таблиця часу приготування на грилі .....                                   | 33 |

## **7 Догляд і технічне обслуговування 34**

|   |    |
|---|----|
| Загальна інформація .....                 | 34 |
| Очищення варильної панелі .....           | 34 |
| Очищення панелі управління .....          | 35 |
| Очищення духовки.....                     | 35 |
| Демонтаж дверцят духової шафи.....        | 36 |
| Вимання внутрішнього скла дверцят.....    | 36 |
| Заміна лампи освітлення духової шафи..... | 37 |

## **8 Пошук та усунення несправностей 38**

## **1 Важливі інструкції та попередження з техніки безпеки й охорони навколошнього середовища**

У цьому розділі наведені правила техніки безпеки, які допоможуть уникнути ризику травмування та пошкодження. При недотриманні цих правил усі гарантійні зобов'язання буде анульовано.

Загальні правила техніки безпеки

- Цей виріб можуть експлуатувати діти, старші за 8 років, і люди з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, а також особи, що не мають достатнього досвіду та знань, лише за умови перебування під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, чи під їхнім керівництвом стосовно безпечної користування виробом і розуміння можливих ризиків. Слідкуйте за тим, щоб діти не грали з виробом. Діти можуть чистити й обслуговувати виріб лише під наглядом.
- Пристрій не повинен використовуватися особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або браком досвіду та знань, за винятком випадків, коли використання відбувається під безпосереднім наглядом або відповідно до вказівок. Наглядайте за дітьми, щоб вони не грали з пристроєм.
- У випадку передачі вироба третій особі для особистого використання або в цілях повторного використання необхідно також передати посібник користувача, наклейки вироба, а також всі пов'язані з ним документи та компоненти.
- Не встановлюйте виріб на килимовому покритті. Недостатня вентиляція під днищем може спричинити перегрів електричних деталей. і проблеми в роботі виробу.
- Роботи зі встановлення й ремонту мають виконувати лише представники авторизованої сервісної служби. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт особами, які на це не уповноважені. Це також може привести до анулювання гарантії. Перед встановленням уважно прочитайте інструкції.

- Не користуйтеся виробом, якщо він несправний чи має видимі ознаки пошкодження.
- Перевіряйте, щоб щоразу після використання перемикачі функцій були вимкнені.

**Правила техніки безпеки для газових пристрій**

- Усі роботи з газовим обладнанням та системами має проводити тільки авторизований кваліфікований персонал.
- Перед встановленням переконайтесь в дотриманні умов місцевої розподільної системи (тиск газу й тип газу) та умов регулювання пристрою.
- Цей пристрій не під'єднується до обладнання для видалення продуктів горіння. Його слід встановлювати та під'єднувати відповідно до поточних нормативів зі встановлення. Особливу увагу слід приділити відповідним вимогам щодо вентиляції; див. *До початку установки, стор. 15*
- **ОБЕРЕЖНО:** Робота газової плити веде до утворення тепла, вологи та продуктів згоряння у приміщенні, де вона встановлена. Забезпечте достатню вентиляцію кухні, особливо під час використання приладу: залиште відкритими

створи природної вентиляції або встановіть механічний вентиляційний пристрій (ковпак механічної витяжки). У разі тривалої експлуатації пристрою може знадобитися додаткова вентиляція, наприклад, збільшення рівня потужності механічної вентиляції, якщо така є».

- Слід проводити регулярну перевірку роботи газових пристрій і систем. Регулятор, шланг і його затискач слід перевіряти регулярно й замінювати в терміни, рекомендовані виробником, чи в разі виникнення потреби.
- Регулярно чистіть газові конфорки. Полум'я має бути блакитним і рівномірним.
- Цей прилад призначений для використання в приміщенні та представляє собою правильно налаштований та функціональний датчик чадного газу. Переконайтесь, що датчик чадного газу працює належним чином та постійно обслуговується. Датчик чадного газу повинен бути встановлений на відстані не більше 2 метрів від приладу.
- Для газових пристрій необхідне хороше згоряння газу. У випадку неповного

згоряння може утворюватися окис вуглецю (СО). Окис вуглецю – це дуже токсичний газ без запаху та кольору, який навіть у малих дозах може привести до смерті.

- Зверніться до постачальника газу для отримання відомостей про телефонні номери аварійної служби газу та заходи безпеки у разі появи запаху газу.

Заходи у разі появи запаху газу


- Не використовуйте відкрите полум'я і не паліть. Не використовуйте електричні вимикачі (наприклад, вимикач світла, дверний дзвінок тощо) Не користуйтесь стаціонарним чи мобільним телефоном. Ризик вибуху й отруєння газом!
- Закрійте всі крани на газових пристроях і лічильниках газу.
- Відчиніть двері та вікна.
- Перевірте всі труби та надійність всіх з'єднань. Якщо запах газу не зникає, вийдіть з помешкання.
- Попередьте сусідів.
- Зателефонуйте до пожежної служби. Скористайтесь телефоном за межами будинку.
- Не заходьте до помешкання, доки вам не повідомлять, що це безпечно.


## Електрична безпека

- У разі несправності виробу слід припинити його експлуатацію, поки виріб не буде відремонтовано в авторизованому сервісному центрі. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Підключайте виріб лише до розетки/лінії із заземленням, напруга та рівень захисту якої відповідають значенням, вказаним в таблиці технічних характеристик. У разі використання з трансформатором чи без нього переконайтесь у наявності заземлення, виконаного кваліфікованим електриком. Наша компанія не несе відповідальності за будь-які проблеми, що виникли внаслідок використання виробу без заземлення, виконаного відповідно до місцевих норм і правил.
- Суворо заборонено лити воду на виріб під час миття! Існує ризик ураження електричним струмом!
- Суворо заборонено торкатися штепсельної вилки виробу мокрими руками! Не тягніть за кабель; щоб відключити виріб від розетки, беріться за штепсельну вилку.

- Під час робіт зі встановлення, обслуговування, чистки й ремонту виріб слід обов'язково від'єднати від електромережі.
  - Для запобігання нещасним випадкам, якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його спеціаліст з сервісу чи інші особи, котрі мають аналогічну кваліфікацію.
  - Пристрій слід встановити таким чином, щоб його можна було повністю від'єднати від мережі. Від'єднання має виконуватися за допомогою штепсельної вилки чи вимикача, вбудованого у стаціонарну електричну мережу із дотриманням відповідних будівельних норм і правил.
  - Під час використання задня поверхня духової шафи нагрівається. Стежте за тим, щоб газові шланги й електричні дроти не торкалися задньої стінки, оскільки це може спричинити їхнє пошкодження.
  - Стежте за тим, щоб шнур живлення не було затиснуто між рамою та дверцятами духової шафи, й не прокладайте його гарячими поверхнями. У разі недотримання цієї вимоги ізоляція кабелів може розплавитися і спричинити пожежу в результаті короткого замикання.
  - Усі роботи з електричним обладнанням та системами має проводити лише уповноважений і кваліфікований персонал.
  - У разі пошкодження вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі електропостачання. Для цього вимкніть домашній запобіжник.
  - Переконайтесь, що номінальні параметри запобіжника відповідають характеристикам виробу.
- Безпека виробу**
- **УВАГА:** Цей прилад і його зовнішні деталі під час роботи нагріваються. Будьте обережні й не торкайтесь нагрітих частин. За дітками до 8 років треба постійно наглядати й не допускати їх до приладу.
  - Не користуйтесь виробом під впливом алкоголю й/або лікарських засобів, які погіршують кмітливість і координацію рухів.
  - Будьте обережні, коли додаєте до страв алкогольні напої. Спирт випаровується за високої температури і може призвести до пожежі,

- зайнявшись після контакту з гарячими поверхнями.
- Перевірте, щоб поруч із пристроєм не було легкозаймистих матеріалів, оскільки бічні поверхні можуть сильно нагріватися під час роботи.
  - Під час використання пристрій нагрівається. Будьте обережні й не торкайтеся нагрітих частин всередині духової шафи.
  - Усі вентиляційні отвори мають бути відкриті.
  - Не нагрівайте в духовій шафі закриті контейнери та скляні банки. Тиск всередині контейнера чи банки може призвести до їх вибухання.
  - Не можна ставити дека для випічки, тарілки або розміщувати алюмінієву фольгу безпосередньо на нижній поверхні духової шафи. Тепло, що акумулюється, може пошкодити нижню частину духової шафи.
  - Для чищення скляних дверцят духової шафи не користуйтесь грубими абразивними засобами для чищення чи гострими металевими шкrebками, щоб не подряпати поверхню, що може призвести до руйнування скла.
- Не використовуйте для чищення парові пристрої, бо це може привести до ураження електричним струмом.
- (Залежить від моделі пристрою.) Правильне розташування решітчастої полиці й дека на решітчастих напрямних Важливо правильно встановити решітчасту полицю й/або деко на напрямній. Посуньте решітчасту полицю чи деко між 2 напрямними, перш ніж ставити продукти, переконайтесь у їхньому стійкому положенні (див. наступний малюнок).





- Не користуйтесь духовою шафою, якщо скло передніх дверцят зняте чи тріснуло.
- Для встановлення й виймання страв з нагрітої духової шафи користуйтесь спеціальними термостійкими рукавицями.
- Розмістіть пергамент для випікання у горщик для приготування їжі або на приладдя для духовки (наприклад, панівку, дротяній гриль та ін.) разом з їжею та розмістіть все це у розігрітій духовці. Видаліть залишки пергаменту для випікання з приладдя або горщика, щоб зменшити ризик дотику пергаменту до нагрівальних елементів духовки. Ніколи не використовуйте пергамент за температури, що вище вказаного значення для пергаменту для випікання. Не розміщуйте пергамент для випікання прямо на внутрішній поверхні духовки.
- УВАГА: Перед зміною лампи переконтуйтесь, що шнур живлення прикладу відомкнути

звід мережі або що переривач мережі відомкнуто, щоб уникнути поразки електричною струмою.

- Не закривайте верхню кришку, поки електроконфорки чи конфорки не охолонуть. Перш ніж відкрити верхню кришку, витріть її насухо, щоб вода не потрапила на задні та внутрішні частини духової шафи.
- Пристрій не слід встановлювати за декоративними дверцятами, оскільки це може привести до перегрівання.
- Пристрій слід встановлювати безпосередньо на підлозі. Не встановлюйте пристрій на підставку чи стійку.
- **УВАГА:** Під час приготування їжі з жиром чи олією не залишайте варильну панель без нагляду, оскільки це може привести до пожежі. Категорично ЗАБОРОНЕНО використовувати воду для гасіння полум'я; натомість слід вимкнути пристрій і накрити вогонь кришкою чи протипожежним покриттям.
- **ОБЕРЕЖНО:** За процесом приготування їжі необхідно наглядати. За короткочасним

- процесом приготування їжі необхідно наглядати постійно.
- УВАГА: Пожежна небезпека: не зберігайте речі на варильних поверхнях.

Для забезпечення пожежної безпеки виробу слід дотримуватися нижчезазначених вимог.

- Переконайтесь, що штепсельна вилка щільно вставлена в розетку та не іскрить.
- Не користуйтесь пошкодженим чи обрізаним кабелем або подовжувачем; слід використовувати лише оригінальний кабель.
- Переконайтесь, що в розетці, до якої підключено виріб, немає рідини чи вологи.
- Переконайтесь, що газ підключено належним чином, щоб уникнути витоку газу.

#### Призначення

- Прилад призначений для домашнього використання. Використання з комерційною метою є неприпустимим.
- ОБЕРЕЖНО: Цей прилад призначений тільки для приготування їжі. Його не можна використовувати для інших цілей, наприклад, для обігріву приміщення."

- Прилад не слід використовувати з метою нагрівання тарілок під грилем, розвішування серветок і посудних рушників на ручках, сушіння й нагрівання.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням або помилками експлуатації.
- Духову шафу можна використовувати для розморожування, випічки та смаження на грилі.

#### Захист дітей

- УВАГА: Доступні частини можуть нагріватися під час використання. Не допускайте дітей до приладу.
- Пакувальні матеріали можуть становити небезпеку для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали у місцях, недоступних для дітей. Всі компоненти упаковки слід утилізувати відповідно до екологічних стандартів.
- Електричне й газове обладнання становить загрозу для дітей. Під час роботи приладу не допускайте до нього дітей та не дозволяйте дітям грatisя з ним.
- Не зберігайте над приладом речі, які можуть дістати діти.

- Не ставте на відчинені дверцята важкі речі та не дозволяйте дітям сидати на дверцята. Це може спричинити перекидання приладу або пошкодження петель дверцят.

### **Утилізація старого приладу**

**Відповідність Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE) й утилізація відходів**



Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE (2012/19/EU). Цей виріб позначений символом принадлежності до категорії відходів електричного й електронного обладнання (WEEE).

Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, які підлягають повторному використанню й переробці. Після закінчення терміну експлуатації цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відходів електричного й електронного обладнання як вторинної сировини. Інформацію про місцезнаходження найближчого пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.

### **Відповідність Директиві щодо обмеження використанням шкідливих речовин (RoHS)**

Цей виріб відповідає вимогам Директиви RoHS (2011/65/EU). Він не містить шкідливих та інших речовин, використання яких заборонено цією директивою.

### **Утилізація пакувальних матеріалів**

- Пакувальні матеріали становлять загрозу для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали для приладу виготовлені з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Правильно утилізуйте їх і сортуйте відповідно до вказівок стосовно відходів, які підлягають переробці. Не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами.

### **Утилізація старого приладу**

- Збережіть оригінальну упаковку приладу й перевозьте прилад у ній. Дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці. Якщо оригінальна упаковка не збереглася, обгорніть пристрій пухирчастим поліетиленом або товстим картоном і надійно заклейте стрічкою.
- Щоб запобігти пошкодженню дверцят решітчастим грилем і деками, розмістіть шматок картону з внутрішнього боку дверцят духовки нарівні з деками. Прикріпіть дверцята духовки до бічних стінок клейкою стрічкою.
- Закріпіть кришки та підставки для каструль ізоляційною стрічкою.
- Не підймайте й не пересувайте прилад за дверцята чи ручку.





Не ставте на пристрій жодних предметів і не розташовуйте його вертикально.



Перевірте загальний вигляд пристрою на можливі пошкодження під час транспортування.

## 2 Загальна Інформація

### Огляд



## Вміст упаковки




Аксесуари, що входять до комплекту постачання, залежать від моделі виробу. Комплект постачання вашого виробу може містити не всі аксесуари, описані в цьому посібнику користувача.

### 1. Посібник користувача


### 2. Стандартне деко

Для випічки, замороженої їжі та великих шматків м'яса.





### 3. Глибоке деко

Для випічки, смаження великих шматків м'яса, приготування соковитих страв і збирання жиру, що стікає, при приготуванні на грилі.



### 4. Решітчастий гриль



Для смаження, а також розміщення продуктів при випіканні, смаженні чи приготуванні запіканок на потрібній полиці.



### 5. Правильне розташування решітчастої полиці й деко на висувних напрямних (Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)

Висувні напрямні дозволяють зручно встановлювати й діставати деко й решітчасту полицю.

Використовуючи деко й решітчасту полицю з висувними напрямними, переконайтесь, що штифти ззаду висувної напрямної розташовані навпроти країв решітчастої полиці й дека.



## Технічні характеристики

### ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Зовнішні габарити (висота/ширина/глибина) | 850 мм/600 мм/600 мм                 |
| Напруга/частота                           | 220-240 В ~ 50 Гц                    |
| Загальне споживання електроенергії        | 2.4 кВт                              |
| Тип кабелю/переріз                        | мін.H05VV-FG 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Категорія газового приладу                | II 2H3B/P                            |
| Тип/тиск газу                             | NG G 20/20 мбар                      |
| Загальне споживання газу                  | 7.9 кВт                              |
| Перехід на тип/тиск газу <sup>§</sup>     | LPG G 30/28-30 мбар                  |
| – додатково                               | NG G 20/13 мбар - NG G 20/10 мбар    |

### Варильна поверхня

#### Конфорки

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Задній лівий    | Нормальний пальник             |
| Живлення        | 2 кВт                          |
| Передній лівий  | Пальник додаткового нагрівання |
| Живлення        | 2.9 кВт                        |
| Передній правий | Додатковий пальник             |
| Живлення        | 1 кВт                          |
| Задній правий   | Нормальний пальник             |
| Живлення        | 2 кВт                          |

### ДУХОВА ШАФА/ГРИЛЬ

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Головна духова шафа           | Багатофункціональна духова шафа |
| Лампа внутрішнього освітлення | 15–25 Вт                        |
| Енергоспоживання гриля        | 2.2 кВт                         |

# Базове: інформацію на табличці з енергетичними даними електричних духових шаф наведено відповідно до стандарту EN 60350-1 / IEC 60350-1. Ці дані визначені за умови стандартного навантаження з функціями нижнього-верхнього нагрівального елемента чи нагрівання за допомогою вентилятора (за наявності).

Клас енергопостачання визначено відповідно до такої пріоритетності залежно від наявності чи відсутності відповідних функцій у виробі. 1 – Приготування з вентилятором – економічний режим, 2 – Повільне приготування в турборежимі, 3 – Приготування в турборежимі, 4 – Нагрівання зверху та знизу з вентилятором, 5 – Нагрівання зверху та знизу.



З метою удосконалення якості продукції технічні характеристики приладу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.



Малюнки в цьому посібнику є схематичними і можуть не відповідати вашому виробові.



Значення, наведені на табличках машини та в супровідній документації, отримані в лабораторних умовах згідно з відповідними стандартами. Залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища ці значення можуть змінюватися.

### Таблиця інжекторів

| Розташування зони варильної панелі | 2 кВт<br>Задній лівий | 2.9 кВт<br>Передній лівий | 1 кВт<br>Передній правий | 2 кВт<br>Задній правий |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Тип/тиск газу                      |                       |                           |                          |                        |
| G 20/10 мбар                       | 125                   | 155                       | 90                       | 125                    |
| G 20/13 мбар                       | 116                   | 145                       | 84                       | 116                    |
| G 20/20 мбар                       | 103                   | 115                       | 72                       | 103                    |
| G 30/28-30 мбар                    | 72                    | 87                        | 50                       | 72                     |

Ви можете придбати форсунки, які не ввійшли в комплектацію вашої моделі в авторизованому сервісному центрі.

## 3 Установка

Пристрій має встановити кваліфікований спеціаліст відповідно до чинних нормативів. В іншому разі, гарантію буде анульовано. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт особами, які на це не уповноважені. Це може привести до анулювання гарантії.



Покупець відповідальний за підготовку місця для установки й виконання електричних і газових з'єднань.



### НЕБЕЗПЕЧНО:

Прилад слід встановити відповідно до всіх місцевих норм з питань газового й/або електричного обладнання.



### НЕБЕЗПЕЧНО:


Перед установкою огляньте прилад на наявність дефектів. Якщо такі є, не встановлюйте його.

Пошкоджені прилади можуть становити загрозу для вашої безпеки.

## До початку установки

Аби забезпечити наявність необхідних проміжків для циркуляції повітря під пристроєм, рекомендуємо встановлювати його на твердій поверхні так, щоб ніжки не занурювалися в килим або м'яке підлогове покриття.

Кухонна підлога має витримати вагу пристрою з урахуванням додаткової ваги посуду для приготування та страв.




- Її можна використовувати разом із кухонними шафами по обидва боки, проте необхідно залишити щонайменше 400 мм вільного простору над рівнем конфорок, а також щонайменше 65 мм вільного простору між духовкою і стінкою, перегородкою або високою кухонною шафою.
- Крім того, духовка може стояти окремо. Забезпечте вільний простір щонайменше 750 мм від поверхні духовки до поверхонь над нею.
- За необхідності установка надплитного очисника повітря дотримуйтесь інструкції його виробника щодо висоти монтажу пристрою (мін. 650 мм).
- Пристрій належить до класу 1, отже, його можна встановлювати так, щоб задня поверхня й **одна** з бічних сторін сусідили з кухонними стінами, меблями чи обладнанням будь-якого розміру. Кухонні меблі чи обладнання з **іншого** боку мають дорівнювати духовій шафі за розміром чи бути меншими.
- Кухонні меблі, розташовані поряд із пристроєм, мають бути термостійкими (витримувати температуру щонайменше 100 °C).

### Запобіжний ланцюжок

Якщо прилад обладнано двома запобіжними ланцюгами(2);


Щоб запобігти падінню приладу в разі порушення рівноваги, прикріпіть його двома запобіжними ланцюжками, які входять до комплекту постачання. Прикріпіть гачок (1) до стіни кухні (6), використовуючи відповідний дюбель, і приєднайте запобіжний ланцюжок (3) до гачка за допомогою фіксатора (2).



- 1 Гачок для приєднання ланцюжка
- 2 Фіксатор
- 3 Запобіжний ланцюжок
- 4 Надійно прикріпіть ланцюжок до задньої стінки приладу
- 5 Задня стінка приладу
- 6 Стіна кухні

#### Якщо прилад обладнано одним запобіжним ланцюгом(1);

Щоб запобігти падінню приладу в разі порушення рівноваги, прикріпіть його запобіжним ланцюгом, який входить до комплекту постачання. Виконайте дії, показані на зображеннях, щоб закріпіти запобіжний ланцюг на приладі.



**І** Щоб запобігти нахилу плити вперед, вбік чи навкіс, запобіжний ланцюжок має бути якомога коротшим.

Запобіжний ланцюжок для кухонних плит, не оснащених гніздом для встановлення скоби.

#### Вентиляція приміщення

У всіх приміщеннях має бути вікно, яке можна відчинити, або аналогічний отвір, а в деяких приміщеннях також необхідна наявність постійної вентиляції. Забір повітря для процесу горіння відбувається в приміщенні, і відпрацьовані гази виділяються безпосередньо в приміщення. Хороша вентиляція – необхідна умова безпечної роботи пристроя.

#### Двері та/або вікна, що відчиняються безпосередньо на вулицю

На дверях та/або вікнах, що відчиняються безпосередньо на вулицю, повинен бути вентиляційний отвір відповідних розмірів, зазначених у таблиці нижче, який визначається відповідно до загальної потужності газового приладу (загальне споживання газу приладом показане в таблиці технічних умов цього посібника користувача). Якщо двері та/або вікна не мають вентиляційних отворів, які відповідають загальному споживанню газу приладом, як зазначено в таблиці нижче, то в приміщенні обов'язково повинен бути додатковий стаціонарний вентиляційний отвір, щоб забезпечити вимоги щодо мінімальної вентиляції відповідно до загального споживання газу приладом. До стаціонарних вентиляційних отворів належать отвори в пустотілій цеглі, отвори витяжних ковпаків (враховується розмір трубопроводу) і т.д.

| Загальне споживання газу (кВт) | мін. вентиляційний отвір ( $\text{см}^2$ ) |
|--------------------------------|--|
| 0-2                            | 100  |
| 2-3                            | 120  |
| 3-4                            | 175  |
| 4-6                            | 300  |
| 6-8                            | 400  |
| 8-10                           | 500  |
| 10-11,5                        | 600  |
| 11,5-13                        | 700  |
| 13-15,5                        | 800  |
| 15,5-17                        | 900  |
| 17-19                          | 1000                                       |
| 19-24                          | 1250                                       |

Приміщення, у яких немає дверей та/або вікон, що відчиняються безпосередньо на вулицю

Якщо в приміщенні, де встановлено пристрій, немає дверей та/або вікон, які відчиняються безпосередньо на вулицю, необхідні інші пристрой, які однозначно забезпечать стаціонарний

нерегульований і захищений від закривання вентиляційний отвір, який відповідає загальним вимогам щодо мінімального вентиляційного отвору для загального споживання газу приладом, зазначенним у наведений вище таблиці. Також слід дотримуватися відповідних будівельних норм. Якщо в приміщенні або у внутрішньому просторі знаходитьться більше одного газового пристрою, слід збільшити вентиляційний отвір у відповідності з найвищим рівнем вимог, наведених у таблиці вище. Збільшення розміру вентиляційного отвору повинно відповідати нормативам для інших газових пристрой.

Також потрібно залишити проміжок щонайменше 10мм до нижнього краю дверей, які відчиняються всередину приміщення, де встановлено пристрій. Переконайтесь, що предмети, як-от килими та інші покриття для підлоги тощо, не зменшують проміжок, коли двері закриті.

Плиту можна встановлювати в кухні, в кухні-їдальні та житловій кімнаті, але не в приміщенні з ванною та душем. Плиту заборонено встановлювати в житловій кімнаті площею до 20 м<sup>3</sup>.

Не встановлюйте плиту в приміщенні нижче рівня першого поверху, якщо воно не відчиняється щонайменше з однієї сторони на рівні першого поверху.

## Установка та підключення

Виберіть слід встановлювати й під'єднувати відповідно до затверджених правил установки.



Не встановлюйте пристрій поряд з холодильниками чи морозильниками. Тепло, випромінюване пристроєм, може привести до зростання енергоспоживання охолоджувального обладнання.

- Виберіть слід мають переносити щонайменше двоє людей.
- Виберіть слід встановлювати безпосередньо на підлозі, а не на підставці чи стійці.



Не підіймайте й не пересуваїте пристрій за дверцята чи ручку. Дверцята, ручка чи завіси можуть пошкодитися.

## Електричне з'єднання

Підключіть прилад до розетки/лінії із заземленням, захищеної мініатюрним вимикачем відповідного номіналу (див.таблицю технічних характеристик). При використанні приладу з трансформатором чи без нього слід підключати до електромережі, яка має заземлення, виконане кваліфікованим

електриком. Наша компанія не несе відповідальності за збитки внаслідок використання приладу без заземлення, виконаного відповідно до місцевих норм і правил.



### НЕБЕЗПЕЧНО:

Підключення пристрою до джерела електро живлення має виконувати тільки авторизований кваліфікований персонал. Гарантійний період починається тільки після правильної установки. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт особами, які на це не уповноважені.



### НЕБЕЗПЕЧНО:

Шнур живлення не можна затискати або згинати; він не повинен контактувати з гарячими частинами пристрою. Заміну пошкодженого шнура живлення має виконувати кваліфікований електрик. В іншому разі існує ризик ураження електричним струмом, короткого замикання чи пожежі!

Показники щодо мережі живлення мають відповідати даним у паспортній табличці виробу. Залежно від типу пристрою паспортна табличка впадає в око після відчинення дверцят або відкривання нижньої кришки чи знаходиться на його задній стінці.

Кабель електро живлення вашого пристрою має відповідати значенням у таблиці технічних характеристик.



Після установки пристрою кабель електро живлення має бути легко досяжним (проте його не слід розташовувати над варильною панеллю).



Під час монтажу електропроводки слід дотримуватися національних/місцевих норм, які стосуються електричного обладнання, і використовувати відповідну розетку/лінію та штепсельну вилку для духовки. У випадку, якщо максимальна потужність приладу перевищує характеристики вилки та розетки/лінії, слід підключити його напряму до стаціонарної електричної мережі без використання штепсельної вилки та розетки/лінії.



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Перш ніж розпочинати будь-які роботи зі установки електричного обладнання, відключіть виріб від мережі електро живлення.  
Існує ризик ураження електричним струмом!

Вставте штепсельну вилку кабеля електро живлення в розетку.

#### Підключення газу



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Відключення пристрію до електричної мережі має виконувати тільки уповноважений кваліфікований працівник.  
Ризик вибуху чи отруєння газом через некваліфікований ремонт!  
Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт особами, які на це не уповноважені.



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Перш ніж розпочинати будь-які роботи зі установки газового обладнання, перекрійте постачання газу.  
Існує ризик вибуху!

- Умови та значення напаштування газопостачання наведені в інформаційних таблицях (або в таблиці з позначенням типу іону).




На ваш виріб може подаватися природний газ (NG).

- Підключення природного газопостачання необхідно виконувати відповідно до технічних умов перед встановленням пристрію.
- Підключення пристрію до газопостачання мають здійснювати виключно кваліфіковані робітники авторизованих сервісних служб.
- На виході системи подачі природного газу має знаходитися гнучка трубка, кінчик якої має бути закритий сліпою заглушкою. Під час підключення пристрію сліпу заглушку знімають, і таким чином пристрій буде підключено за допомогою плаского роз'єму (рукава).
- Упевніться, що газовий вентиль досяжний.
- У разі необхідності використання пристрію з іншим типом газу проконсультуйтесь зі співробітниками авторизованої сервісної


служби щодо відповідної процедури переходу на інший тип газу.

#### Якщо пристрій має тільки один вихід подачі природнього газу;

- Перед тим, як під'єднати газовий шланг, упевніться, що вихід для газового шлангу на задній частині пристроя знаходиться з того ж боку, що й газовий вентиль.




- Якщо шланг для подачі газу та клапан природного газу не розташовані з одного боку, переконайтесь, що під час підключення шланг не проходить через гарячу зону.



#### Якщо пристрій має два виходи подачі природнього газу;

- Один з двох виходів закритий сліпою заглушкою, а інший — пластиковою. В залежності від типу пристроя розташування сліпої та пластикової заглушок може бути різним.




1 Вихід для газового шлангу


2 Сліпа заглушка

3 Пластикова заглушка


- Перед тим, як приєднати газ, переконайтесь, що клапан природного газу та шланг для подачі газу, підключено до нього, розташовані на одній стороні.
- Якщо клапан природного газу та шланг для подачі газу закритий пластикову заглушкою на одній і тій же стороні, приєднайте газ, як показано на малюнку нижче.



- Якщо клапан природного газу та газовий шланг, які закріплені заглушкою з однієї сторони, зніміть та приберіть пластикову заглушку. Видаліть сліпу заглушку і закройте вихід, який не буде використовуватися для підключення до системи газопостачання, новим (невикористаним) ущільнювачем.



- Підключітесь до системи газопостачання як показано на схемі нижче, коли вихід для під'єднання газового шлангу знаходитьться по один бік з газовим вентилем.



### Ризик загоряння:

Якщо ви не встановите з'єднання відповідно до наведених нижче інструкцій, виникне ризик витоку газу та пожежі. **Наша компанія не несе будь-яких відповідальностей за пошкодження та збитки, які стали наслідком таких дій.**

- Підключення до системи газопостачання має виконувати тільки представник спеціальної авторизованої служби.
- Приєднання газу до приладу обов'язково повинно бути зроблено через шланг для подачі газу біля клапана природного газу.
- Необхідно зняти пластикову заглушку з відповідного вихіду, а той вихід, який не буде використаний, необхідно закрити сліпою заглушкою.
- При герметизації шлангу для подачі газу, який не буде використовуватися з глухою пробкою, ви обов'язково повинні використовувати нову та невикористану ущільнювальну прокладку.

**НЕБЕЗПЕЧНО:**  
Гнутий газовий шланг необхідно під'єднати таким чином, щоб запобігти його контактам з рухомими деталями та затиску шлангу між рухомими деталями, коли вони працюють.  
(наприклад, висувні ящики) До того ж, шланг не можна розміщувати у місцях, де можливе його затискання.

**НЕБЕЗПЕЧНО:**  
Газовий шланг не можна затискати або згинати; він не повинен контактувати з гарячими частинами пристрою.  
Існує ризик вибуху через пошкоджений газовий шланг.

### Контроль витоку в місцях з'єднання

- Упевнітесь, що всі ручки пристрою знаходяться у вимкненому положенні.  
Упевнітесь, що подачу газу відкрито.  
Підготуйте мильну піну та намастить нею місце з'єднання шланга, щоб перевірити на витік газу.

- У разі наявності витоку у цьому місці мило сильно спінитьсяся. Перевірте підключення до газопостачання ще раз.
- Якщо пристрій має два виходи для газових шлангів**, упевнітесь, що вихід, який не використовується, закритий сліпою заглушкою. Підготуйте мильну піну та намастить нею місце входу сліпої заглушки, щоб перевірити на витік газу. У разі наявності витоку у цьому місці мило сильно спінитьсяся. Перевірте встановлення сліпої заглушки ще раз.
- Замість мила можна використовувати спреї для перевірки на виток газу, які можна придбати в торгівельних мережах.



Для контролю витоку газу заборонено користуватися сірником чи запальничкою.

- Посуньте пристрій до кухонної стіни.
- Регулювання ніжок духової шафи**  
Через вібрації під час використання посуд може рухатися. Цієї небезпечної ситуації можна уникнути, якщо пристрій вирівняно та збалансовано.  
Для гарантування безпеки вирівняйте пристрій, відрегулювавши чотири нижні ніжки, повертаючи їх праворуч або ліворуч, і сумістивши рівень з робочою поверхнею.

#### Остання перевірка

- Перевірте роботу електрических функцій.
- Відкрийте вентиль подачі газу.
- Перевірте надійність усіх з'єднань.
- Запаліть конфорки й перевірте на появу полум'я.



Полум'я має бути блакитним і мати звичайну форму. Якщо полум'я жовтішає, перевірте правильність положення кришки конфорки або очистіть конфорку.

#### Перехід на інший тип газу



##### НЕБЕЗПЕЧНО:

Перш ніж розпочинати будь-які роботи зі установки газового обладнання, перекрійте постачання газу.  
Існує ризик вибуху!

Щоб перевести пристрій на інший тип газу, замініть усі інжектори і виконайте регулювання полум'я на всіх клапанах у положенні мінімальної подачі газу.

#### Заміна інжекторів для конфорок


- Зніміть кришку та корпус конфорки.
- Вигвинтіть інжектори, повертаючи проти годинникової стрілки.
- Встановіть нові інжектори.
- Перевірте надійність всіх з'єднань.



Розташування нових інжекторів указано на упаковці чи в таблиці Таблиця інжекторів, стор. 14.



((Залежить від моделі пристрою.))  
У деяких моделях конфорок інжектор закритий металевою кришкою. Щоб замінити інжектор, металеву кришку потрібно зняти.



- 1 Запобіжник гасіння (залежно від моделі)  
2 Запальна свічка  
3 Інжектор  
4 Конфорка




Не намагайтесь витягти вентилі газових конфорок, за винятком аномальних умов. Для заміни вентилів слід звернутися до авторизованої сервісної служби.

#### Встановлення мінімального потоку газу для вентилів варильної панелі


- Запаліть конфорку, яку слід відрегулювати, і, повернувши ручку, зменшіть горіння до мінімуму.
- Зніміть ручку регулятора з крана подачі газу.
- До гвинта регулювання подачі газу застосовуйте викрутку відповідного розміру. Для скрапленого нафтового газу (бутан-пропан) слід повернути гвинт за годинниковою стрілкою. Для природного газу слід один раз повернути гвинт **проти годинникової стрілки**.
- » Нормальна висота прямого полум'я у положенні мінімального потоку має становити 6-7 мм.
- Якщо полум'я вище, поверніть гвинт за годинниковою стрілкою в потрібне положення, якщо нижче – поверніть у зворотному напрямку.

5. Насамкінець для контролю переведіть конфорку на високе полум'я, далі – на мінімальний потік і перевірте, чи горить полум'я.


Положення гвинта регулювання подачі залежить від типу крана подачі газу, використовуваного у пристрой.



1 Гвинт регулювання подачі газу



1 Гвинт регулювання подачі газу



## 4 Підготовка

### Поради щодо збереження електроенергії

Наведені нижче поради допоможуть використовувати пристрій, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу та зберігаючи електроенергію:

- Користуйтесь темним чи емальованим посудом: це покращить передачу тепла.
- Під час приготування виконуйте процедуру розігрівання, якщо вона рекомендована у посібнику користувача чи рецепті.
- Під час приготування їжі не відчиняйте дверцята духової шафи занадто часто.
- Якщо це можливо, намагайтесь готувати в духовій шафі кілька страв одночасно. Ви можете готувати, розмістивши два контейнери з продуктами на решітчастому грилі.
- Готуйте одну страву за іншою, адже духовна шафа вже розігріта.
- Для економії електроенергії можна вимикати духову шафу за кілька хвилин до завершення приготування страви. Не відчиняйте дверцята духової шафи.
- Розморожуйте заморожені продукти перед приготуванням.
- Використовуйте каструлі/сковорідки з кришками для приготування. Якщо кришки немає, енергоспоживання може зрости в 4 рази.
- Оберіть конфорку, що відповідає розміру використовуваної каструлі. Обираєте для страв каструлі правильного розміру. Більші каструлі потребують більше електроенергії.

### Початок використання

#### Налаштування часу




Під час налаштування на дисплеї будуть відмінні відповідні символи.

Після першого увімкнення духової шафи встановіть поточний час за допомогою кнопок **+** / **-**.



Для моделей із сенсорним управлінням спершу торкніться **■**, а потім за допомогою кнопок **+** / **-** встановіть час дня.

Торкніться символу **⌚** та зачекайте 4 секунди, не натискаючи клавіш, щоб підтвердити налаштування.



- |    |   |
|----|---|
| 1  | Кнопка налаштування   |
| 2  | Символ блокування кнопок  |
| 3  | Символ годинника  |
| 4  | Символ гучності звукового сигналу . Вона може бути відсутньою у вашому виробі.) |
| 5  | Символ економічного режиму  |
| 6  | Кнопка «плюс»   |
| 7  | Кнопка «мінус»  |
| 8  | Символ часу приготування пирога   |
| 9  | Символ звукового сигналу  |
| 10 | Символ завершення часу приготування   |
| 11 | Символ часу приготування  |
| 12 | Кнопка програми   |

**i** Якщо початкова настройка часу не була здійснена, годинник з самого початку буде показувати **12:00**, також буде відображатися символ **⌚**. Символ зникне після налаштування часу.

**i** Налаштування поточного часу скасовуються після перебоїв електро живлення. Їх слід налаштовувати повторно.

#### Початкове очищення виробу



Деякі засоби для миття або матеріали для чищення можуть пошкодити поверхню. Під час чищення не використовуйте агресивні засоби для миття, порошки/рідини для чищення або гострі предмети.

1. Видаліть всі пакувальні матеріали.
2. Протріть поверхні виробу вологою тканиною чи губкою, а потім витріть насуcho.

## Перше розігрівання

Нагрівайте прилад протягом приблизно 30 хвилин, а потім вимкніть його. Таким чином буде випалено будь-які залишки речовин після виробництва або шари консервуючих речовин.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Гарячі поверхні можуть стати причиною опіків!

Під час використання пристрій може нагріватися. Не торкайтесь гарячих конфорок, внутрішніх частин духової шафи, нагрівальних елементів тощо. Не допускайте дітей до пристроя.

Для установки й віймання страв з нагрітої духової шафи користуйтесь спеціальними термостійкими рукавицями.

## Електрична духовка

1. Витягніть з духової шафи всі дека й решітчастий гриль.
2. Закрійте дверцята духової шафи.
3. Оберіть положення Static (Статичне).
4. Виберіть максимальне нагрівання для гриля; див. *Використання електричної духової шафи, стор. 26*.
5. Дайте духовій шафі попрацювати протягом 30 хвилин.
6. Вимкніть духову шафу; див. *Використання електричної духової шафи, стор. 26*

## Духова шафа з грилем

1. Витягніть з духової шафи всі дека й решітчастий гриль.
2. Закрійте дверцята духової шафи.
3. Виберіть максимальне нагрівання для гриля; див. *Використання гриля, стор. 33*.
4. Дайте духовій шафі попрацювати протягом 15 хвилин.
5. Вимкніть гриль; див. *Використання гриля, стор. 33*



Після першого вмикання протягом кількох годин можуть з'явитися запах і дим. Це цілком нормальним. Забезпечте достатню вентиляцію приміщення, щоб усунути дим і запах. Не вдихайте дим і запахи, що виділяються.

## 5 Правила експлуатації варильної панелі

### Загальна інформація щодо приготування



Не заповнюйте каструлю рослинною олією понад третину. Під час нагрівання олії не залишайте варильну панель без нагляду. Перегріта олія може спричинити пожежу. **Не намагайтесь загасити пожежу водою!** При займанні олії накройте посуд ковдрою чи вологою тканиною. Якщо це безпечно, вимкніть варильну панель і зателефонуйте до пожежної служби.


- Завжди ретельно висушуйте продукти перед смаженням й обережно опускайте їх у гарячу олію. Перед смаженням переконайтесь, що заморожені продукти цілком розморожені.
- Під час нагрівання олії не накривайте посуд кришкою.
- Розміщуйте сковорідки й каструлі так, аби їхні ручки не були розташовані над варильною панеллю для запобігання нагріванню. Не ставте на варильну панель нестійкий або здатний до перекидання посуд.
- Не ставте на увімкнені зони нагрівання порожній посуд і каструлі. Це може їх пошкодити.
- Використання зони нагрівання без посуду чи каструлі спричинить пошкодження приладу. Після завершення приготування вимкніть зони нагрівання.
- Оскільки поверхня приладу може бути гарячою, не ставте на неї пластиковий чи алюмінієвий посуд. У посуді з вищезгаданих матеріалів не варто зберігати й продукти.
- Використовуйте лише каструлі й посуд із плоским дном.
- Наповнюйте каструлі та сковорідки достатньою кількістю їжі. Таким чином ви запобігатимете проливанню сіків і зійому чищення.
- Не кладіть на зони нагрівання кришки каструлі або сковорідок.

Розташуйте каструлі по центру зони нагрівання. При бажанні перемістити каструлю на іншу зону нагрівання, замість посувати, підніміть і поставте її на потрібну зону.

### Приготування на газу

- Розмір посуду має відповідати обсягу газового полум'я. Налаштуйте полум'я так, аби воно не виходило за межі дна посуду, й розташуйте посуд по центру тримача.

### Використання варильних панелей



- 1 Нормальний пальник 18-20 см
- 2 Пальник додаткового нагрівання 22-24 см
- 3 Додатковий пальник 12-18 см
- 4 Нормальний пальник 18-20 см перелік рекомендованих діаметрів посуду для використання на відповідних конфорках.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Розмір посуду для приготування не повинен перевищувати вказані вище розміри. Використання посуду для приготування більшого розміру викликає ризик отруєння чадним газом, перегрівання сусідніх поверхонь та ручок управління. Використання посуду для приготування меншого розміру викликає ризик опіку полум'ям.

Зображення великого полум'я відповідає максимальній потужності нагріву, маленького полум'я – мінімальній потужності. У положенні "вимкнuto" (верхньому) подачу газу до пальників заблоковано.


### **Запалювання газових пальників**

1. Утримуйте ручку управління пальником натиснутою.
2. Поверніть її проти годинникової стрілки й установіть на зображення великого полум'я.  
» Газ запалюється іскрою, що видобувається.
3. Відрегулюйте потужність полум'я.

### **Вимикання газових пальників**

Поверніть ручку зони нагрівання у вимкнене (верхнє) положення.


### **Запобіжна система вимикання газу (у моделях із термічним компонентом)**



1. Запобіжна  
система  
вимикання газу

Задля запобігання  
гасінню пальників через  
виливання рідини  
спрацьовує спеціальний  
механізм і перекриває  
подачу газу.

- Натисніть ручку всередину та поверніть  
проти годинникової стрілки, щоб запалити  
газ.
- Коли газ буде запалено, натисніть й  
утримуйте ручку протягом 3-5 секунд, аби  
увімкнути запобіжну систему.
- Якщо газ не буде запалено після того, як ви  
натиснете й відпустите ручку, повторіть  
процедуру, натиснувши й утримуючи ручку  
протягом 15 секунд.



## 6 Використання духовки

### Загальна інформація щодо запікання, смаження та приготування на грилі



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Гарячі поверхні можуть стати причиною опіків!

Під час використання пристрій може нагріватися. Не торкайтесь гарячих конфорок, внутрішніх частин духової шафи, нагрівальних елементів тощо. Не допускайте дітей до пристрію.

Для установки й віймання страв з нагрітої духової шафи користуйтесь спеціальними термостійкими рукавицями.



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Будьте обережні, відчиняючи дверцята, оскільки назовні виходить пара.

Пара може обпалити вам руки, обличчя та/або очі.

### Поради щодо запікання

- Використовуйте металевий посуд з покріттям, яке не пригорає, алюмінієві ємності чи термостійкі сіліконові форми для випічки.
- Використовуйте місце на решітці найпродуктивнішим чином.
- Встановіть форму для випікання посередині решітки.
- Вибирайте правильне положення решітки перед увімкненням духової шафи чи гриля. Не змінюйте положення решітки, якщо духовна шафа гаряча.
- Дверцята духовки мають бути зачинені.

### Поради щодо смаження

- Такі приправи, як лимонний сік і чорний перець, покращать результат приготування цільного курчати, індички чи великого шматка м'яса.
- Приготування м'яса з кістками триватиме на 15-30 хвилин довше, ніж смаження м'яса аналогічного розміру без кісток.
- Дотримуйтесь розрахунку: 4-5 хвилин на сантиметр висоти м'яса.
- Після завершення часу приготування залиште м'ясо в духовці на 10 хвилин. Сік краще розподілиться по всій поверхні смаженини та не виділятиметься під час різання готової страви.
- Рибу у вогнетривкому посуді слід встановити на решітку на середньому чи низькому рівні.

### Поради щодо приготування на грилі

Під час приготування на грилі м'ясо, риба та птиця швидко набувають коричневого відтінку та запашної скоринки й водночас не пересушуються. Плоскі шматки, м'ясо на рожні й сосиски, а також овочі зі значним вмістом води (наприклад, помідори й цибуля) призначенні саме для приготування на грилі.


- Рівномірно розподіліть шматки для приготування на грилі на решітчастому грилі чи на піддоні для випікання з решітчастим грилем, аби вони не перевищували розмірів нагрівального елемента.
- Встановіть решітчасту полицю чи піддон для випікання з грилем у духовій шафі на потрібному рівні. Під час приготування на решітчастій полиці встановіть піддон для випікання на нижній решітці з метою збирання крапель жиру. Розмір піддона для випікання, який встановлюється, повинен охоплювати всю зону гриля. Цей піддон може не входити до комплекту пристрію. Налийте у піддон для випікання трохи води, щоб полегшити очищення.



Продукти, непридатні для приготування на грилі, можуть спричинити займання. Для смаження на грилі використовуйте тільки їжу, призначену для смаження на грилі за умови високої температури. Не розміщуйте продукти занадто близько до задньої частини гриля. Це найгарячіше місце, і жирна їжа може загорітися.

### Використання електричної духової шафи

#### Вибір температури й робочого режиму



- 1 Ручка вибору функції
- 2 Ручка термостата
1. Встановіть ручку вибору функції на потрібний робочий режим.
2. Встановіть ручку регулювання температури на потрібне значення температури.

» Духова шафа розігріється до встановленої температури й утримуватиме її. Під час нагрівання світиться температурний індикатор.


#### Вимкнення електричної духової шафи

Поверніть ручку вибору функції і ручку температури у (верхнє) положення «вимкнено».

#### Положення решітки (для моделей із грилем)

Важливо правильно встановити решітчастий гриль на дротяні напрямні. Решітчастий гриль необхідно вставити між дротяними напрямними, як показано на малюнку.

Не допускайте контакту решітчастого гриля із задньою стінкою духової шафи. Щоб отримати гарні результати приготування їжі на грилі, зсуньте його до передньої частини шафи та встановіть у таке положення, щоб гриль не заважав закривати дверцята.  
(Залежить від моделі пристрою.)



#### Робочі режими

Порядок представлених робочих режимів може відрізнятися від характеристик вашого виробу.

#### Нагрівання згори та знизу



Страва нагрівається згори та знизу. Їжа нагрівається одночасно згори та знизу. Наприклад, це підходить для кексів, випічки або печива та запіканок у формах для випікання. Готуйте тільки з одним деком.

#### Нагрівання знизу



Страва нагрівається лише знизу. Це підходить для піци та для піджарювання страви знизу в кінці приготування.



Ця функція також спрощує чищення парою.

#### Нагрівання згори та знизу з обдуванням



Страва нагрівається згори та знизу й обдувається вентилятором на задній стінці. Вентиляція сприяє швидкому рівномірному розподілу гарячого повітря всередині духової шафи. Готуйте тільки з одним деком.

#### Робота з вентилятором



Духовка не нагрівається. Працює лише вентилятор (на задній стінці). Заморожені гранульовані продукти повільно розморожуються при кімнатній температурі, а приготовані продукти охолоджуються.

#### Нагрівання з обдуванням



Здійснюється нагрівання з використанням вентилятора на задній стінці.



Вентиляція сприяє швидкому рівномірному розподілу гарячого повітря всередині духової шафи. У більшості випадків розігрівання не потрібне. Режим підходить для приготування страв на решітці, встановленій на різних рівнях. Підходить для приготування з кількома деками. Ця функція також спрощує чищення парою.

#### Режим «3D»



Страва нагрівається згори та знизу з використанням вентилятора на задній стінці. Страва готується швидко й рівномірно з усіх сторін. Готуйте тільки з одним деком.

#### Турбогриль



Працює великий гриль угорі духової шафи. Рекомендовано застосовувати для приготування на грилі великої кількості м'яса.

- Розміщуйте великі чи середні порції на решітці у правильному положенні під нагрівачем гриля для смаження на грилі.
- Переверніть продукти, коли міне половина часу приготування.


## Гриль + обдування



Продуктивність гриля у звичайному режимі не така висока, як у турборежимі

- Розміщуйте невеликі чи середні порції на підлізі в правильному положенні під нагрівачем гриля для приготування на грилі.
- Переверніть продукти, коли міне половина часу приготування.

## Користування годинником духової шафи



- 1 Кнопка налаштування
- 2 Символ блокування кнопок
- 3 Символ годинника
- 4 Символ гучності звукового сигналу . Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)
- 5 Символ економічного режиму
- 6 Кнопка «плюс»
- 7 Кнопка «мінус»
- 8 Символ часу приготування пирога
- 9 Символ звукового сигналу
- 10 Символ завершення часу приготування
- 11 Символ часу приготування
- 12 Кнопка програми



Максимальний час налаштування для завершення процесу приготування становить 5 години 59 хвилин.

У разі перебоїв електро живлення виконання програм припиняється. У цьому разі необхідно перепрограмувати духову шафу.



Під час налаштування на дисплеї будуть близмати відповідні символи. Слід трохи зачекати, поки настройки набудуть чинності.



Неможливо встановити час доби, якщо параметри приготування не встановлено.



Якщо встановлено час приготування, на дисплеї буде відображатися час, що залишився після запуску приготування.

## Приготування через встановлення часу приготування;

Ви можете налаштувати духову шафу так, щоб вона припинила працювати по завершенні визначеного часу, встановивши час на таймері.

1. Оберіть функцію приготування.
2. Щоб відобразити на дисплеї час приготування, торкайтесь , доки на дисплеї не з'явиться символ .
3. Встановіть час приготування за допомогою кнопок / .

» Після встановлення часу приготування на дисплеї відображатиметься символ і заданий проміжок часу.

4. Помістіть страву у духову шафу та встановіть температуру за допомогою ручки регулювання температури. Почнеться приготування.

» З початку приготування на дисплеї буде відображатися відлік часу приготування, а також почнуть світитися всі символи проміжку часу. Заданий час приготування розділено на 4 рівні частини. Коли закінчується часожної частини, її символ зникає. Таким чином, ви з легкістю зможете зрозуміти відношення часу, що залишився до кінця приготування, до загального часу приготування.

## Якщо ви хочете відкласти час завершення приготування;

Встановивши час приготування на таймері, ви можете відкласти час завершення приготування.

1. Оберіть функцію приготування.
  2. Щоб відобразити на дисплеї час приготування, торкайтесь , доки на дисплеї не з'явиться символ .
  3. Встановіть час приготування за допомогою кнопок / .
- » Після встановлення часу приготування на дисплеї відображатиметься символ .
4. Щоб відобразити на дисплеї час приготування, торкніться та утримуйте , доки на дисплеї не з'явиться символ .
  5. Встановіть час завершення приготування за допомогою кнопок / .
- » Після встановлення часу приготування на дисплеї відображатимуться символи і , а

- також заданий проміжок часу. Після початку приготування символ  зникне.
- Помістіть страву у духову шафу та встановіть температуру за допомогою ручки регулювання температури. Почнеться приготування.

» **Таймер духової шафи визначає час початку приготування, віднімаючи тривалість приготування від часу закінчення приготування.** Коли настане час початку приготування, духовна шафа увімкнеться у вибраному режимі й розігріється до заданої температури. Вона підтримує цю температуру до часу завершення приготування.

» З початку приготування на дисплей буде відображатися відлік часу приготування, а також почнуть світитися всі символи проміжку часу. Заданий час приготування розділено на 4 рівні частини. Коли закінчиться часконої частини, її символ зникає. Таким чином, ви з легкістю зможете зрозуміти відношення часу, що залишився до кінця приготування, до загального часу приготування.

- Після закінчення приготування відобразиться повідомлення **«End»** (Готово), і таймер видасть звуковий сигнал.
- Звуковий сигнал лунає впродовж 2 хвилин. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку кнопку. Звуковий сигнал таймера буде вимкнено, а на дисплей відобразиться поточний час.



Якщо користувач натисне будь-яку кнопку після завершення звукового сигналу, духовна шафа знову буде готова до роботи. Встановіть ручку регулювання температури та ручку вибору функції в положення «0» (вимкн.), щоб вимкнути духову шафу, і для того, щоб запобігти повторному запуску програми духової шафи після закінчення звукового сигналу.

## Вимкнення блокування кнопок

Увімкнувши функцію блокування кнопок, можна запобігти використанню духової шафи.

- Торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .
- На дисплей відобразиться **«OFF»** (ВИМКН.).

- Натисніть кнопку , щоб увімкнути блокування кнопок.

» Якщо функція блокування кнопок увімкнута, на дисплеї відображається **«On»** (Увімкн.), а символ  світиться.



Якщо увімкнено функцію блокування кнопок, кнопки духової шафи не працюють. У разі вимкнення електро живлення блокування кнопок скасовано не буде.

## Щоб деактивувати функцію блокування кнопок

- Торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .
- На дисплей відобразиться **«On»** (Увімкн.).

- Відключіть блокування кнопок, натиснувши кнопку .

» Після вимкнення функції блокування кнопок відобразиться повідомлення **«OFF»** (Вимкн.).

## Налаштування звукового сигналу

Звуковий сигнал можна використовувати для попередження чи нагадування, незалежно від програми приготування.

Звуковий сигнал не впливає на функції духової шафи. Він використовується як попереджувальний сигнал. Наприклад, його можна використати, щоб нагадати про необхідність у певний час повернути страву в духовій шафі. По закінченні заданого часу буде подано звуковий сигнал.

- Торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .



Максимальний можливий час сигналу будильника становить 23 години 59 хвилин.

- Встановіть тривалість звукового сигналу за допомогою кнопок  / .



Функціональні клавіші звуку сигналу, часу, яскравості дисплею та клавіші встановлення температури мають бути встановлені у положення 0 (ВИМКН.).

» Якщо час подання звукового сигналу встановлено, символ  світиться, а час подання звукового сигналу відобразиться на дисплей.

- По завершенні часу подання звукового сигналу символ  почне блимати, та прозвучить звуковий сигнал.

## Вимкнення звукового сигналу

- Звуковий сигнал лунає впродовж 2 хвилин. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку кнопку.

» Звуковий сигнал таймера буде вимкнено, а на дисплей відобразиться поточний час.

#### Відміна звукового сигналу;

- Щоб відмінити звуковий сигнал, торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .
- Натисніть й утримуйте кнопку , доки не відобразиться «00:00».



Відобразиться час подання звукового сигналу. У разі одночасного встановлення часу подання звукового сигналу та часу приготування, відображатиметься менший час.

#### Зміна звуку сигналу

- Торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .
- Оберіть тон звукового сигналу, який бажаєте, за допомогою кнопок  / .
- Встановлений тон незабаром буде активовано.

» Вибраний тип звукового сигналу відображатиметься на дисплеї як «b-01», «b-02» чи «b-03».

#### Зміна часу дня

Щоб змінити попередньо налаштований час дня:

- Торкніться та утримуйте кнопку , доки на дисплей не з'явиться символ .
- Встановіть час доби за допомогою кнопок  / .
- Встановлений час незабаром буде активовано.

#### Таблиця часу приготування



Значення часу в цій таблиці спід вважати довідковими. Вони можуть змінюватися залежно від температури продуктів, товщини, виду та ваших кулінарних уподобань.

#### Економний режим

Ви можете зберегти енергію за допомогою економного режиму під час готування, встановивши час приготування для духової шафи. В цьому режимі страва буде приготовлена за рахунок збереження температури всередині духової шафи, але нагрівальні елементи будуть відключенні ще до закінчення часу приготування.

#### Встановлення економного режиму

- Торкніться та утримуйте символ , доки на дисплей не з'явиться символ **eco** (еко).
- На дисплей відобразиться «**OFF**» (Вимкн.).
- Увімкніть економний режим, натиснувши на кнопку .

» Якщо функція блокування клавіш увімкнута, на дисплей відображається «**On**» (Увімкнено), а символ «еко» світиться.

#### Вимкнення економного режиму

- Торкніться та утримуйте символ , доки на дисплей не з'явиться символ **eco** (еко).
- На дисплей відобразиться «**On**» (Увімкн.).
- Вимкніть економний режим, натиснувши на кнопку .

» Після вимкнення функції блокування клавіш на дисплей відобразиться «**Off**» (Вимкн.).

#### Встановлення яскравості екрана

(Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)

- Торкніться і утримуйте кнопку , доки на дисплей не відобразиться **d-01**, **d-02** або **d-03**, що показують рівень яскравості екрана.
- Налаштуйте яскравість екрана за допомогою кнопок  / .

» Встановлений час незабаром буде активовано.

#### Запікання та смаження



Першою полицею духовки є **нижня** полиця.

| Страва         | Кількість піддонів | Аксесуар для використання           | Робочий режим                       | Положення решітки | Температура (°C) | Час приготування (хв.) |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Пироги на дес. | Один піддон        | Стандартне деко*                    | <input type="checkbox"/>            | 3                 | 180              | 25 ... 30              |
| Кекси в формі  | Один піддон        | Форма для тортів на гриль-решітці** | <input checked="" type="checkbox"/> | 2                 | 180              | 40 ... 50              |
| Тістечка       | Один піддон        | Стандартне деко*                    | <input type="checkbox"/>            | 3                 | 160              | 25 ... 35              |
|                | Один піддон        | Стандартне деко*                    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3                 | 150              | 30 ... 40              |
|                | 2 піддона          | 1-Деко для солодкої випічки*        | <input type="checkbox"/>            | 1 - 3             | 150              | 35 ... 50              |
|                | 3 піддона          | 1-Стандартне деко*                  | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - 3 - 5         | 150              | 35 ... 50              |

|                           |             |   |  |           |                                    |             |
|---------------------------|-------------|---|--|-----------|------------------------------------|-------------|
|                           |             | випічки*  |  |           |                                    |             |
|                           |             | 5-Глибоке деко*   |  |           |                                    |             |
| Бісквітний торт           | Один піддон | Кругла розбірна форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**  |  | 3         | 160                                | 25 ... 35   |
|                           | Один піддон | Кругла розбірна форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**  |  | 2         | 150                                | 30 ... 40   |
|                           | 2 піддона   | 1-Кругла розбірна форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**<br>4-Кругла розбірна форма для випікання на деку діаметром 26 см** |  | 1 - 4     | 150                                | 35 ... 45   |
| Печиво                    | Один піддон | Деко для солодкої випічки*  |  | 3         | 180                                | 25 ... 30   |
|                           | 2 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*  |  | 1 - 3     | 180                                | 30 ... 40   |
|                           | 3 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*<br>5-Глибоке деко*   |  | 1 - 3 - 5 | 180                                | 35 ... 45   |
| Тісто для випічки         | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 200                                | 30 ... 40   |
|                           | 2 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>5-Стандартне деко*  |  | 1 - 5     | 200                                | 45 ... 55   |
|                           | 3 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*<br>5-Глибоке деко*   |  | 1 - 3 - 5 | 200                                | 55 ... 65   |
| Здобна випічка            | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 200                                | 25 ... 35   |
|                           | 2 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*  |  | 1 - 3     | 200                                | 35 ... 45   |
|                           | 3 піддона   | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*<br>5-Глибоке деко*   |  | 1 - 3 - 5 | 190                                | 45 ... 55   |
| Дріжджі                   | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 200                                | 35 ... 45   |
| Лазанья                   | Один піддон | Скляна/металевапрямокутна форма для випікання нагриль-решітці**   |  | 2 - 3     | 200                                | 30 ... 40   |
| Піца                      | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 200 ... 220                        | 15 ... 20   |
| Біфштекс (цильній)/печена | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 3         | 25 мін. 250/max, потім 180 ... 190 | 100 ... 120 |
| Бараняче стегно (заливка) | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 3         | 25 мін. 250/max, потім 190         | 70 ... 90   |
|                           | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 3         | 25 мін. 250/max, потім 190         | 60 ... 80   |
| Смажене курча (1,8-2 кг)  | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 15 мін. 250/max, потім 180 ... 190 | 60 ... 80   |
|                           | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 2         | 15 мін. 250/max, потім 180 ... 190 | 60 ... 80   |
| Індичка (5,5 кг)          | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 1         | 25 мін. 250/max, потім 180 ... 190 | 150 ... 210 |
|                           | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 1         | 25 мін. 250/max, потім 180 ... 190 | 150 ... 210 |
| Риба                      | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 3         | 200                                | 20 ... 30   |
|                           | Один піддон | Стандартне деко*  |  | 3         | 200                                | 20 ... 30   |

Для усіх типів продуктів рекомендовано виконувати попередній розігрів.

\* Ці аксесуари можуть не постачатися з виробом.

\*\* Ці аксесуари не постачаються з виробом. Їх можна придбати окремо.

## Таблиця пробного приготування

Страви, що включені до цієї таблиці мають бути приготовані відповідно до EN 60350-1, щоб полегшити контролючій організації процес перевірки продукту

| Страва           | Кількість піддонів | Аксесуар для використання  | Робочий режим | Положення решітки | Температура (°C) | Час приготування (хв.) |
|------------------|--------------------|--|---------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Пісочне          | Один піддон        | Стандартне деко*   |               | 3                 | 140              | 20 ... 30              |
|                  | Один піддон        | Стандартне деко*   |               | 3                 | 140              | 20 ... 30              |
|                  | 2 піддона          | 1-Стандартне деко*<br>3-Деко для солодкої випічки*   |               | 1 - 3             | 140              | 20 ... 30              |
| Тістечка         | 3 піддона          | 1-Стандартне деко*<br>3-Деко для солодкої випічки*<br>5-Глибоке деко*  |               | 1 - 3 - 5         | 140              | 25 ... 35              |
|                  | Один піддон        | Стандартне деко*   |               | 3                 | 160              | 25 ... 35              |
|                  | Один піддон        | Стандартне деко*   |               | 3                 | 150              | 30 ... 40              |
| Бісквітний торт  | 2 піддона          | 1-Деко для солодкої випічки*<br>3-Стандартне деко*   |               | 1 - 3             | 150              | 35 ... 50              |
|                  | 3 піддона          | 1-Стандартне деко*<br>3-Деко для солодкої випічки*<br>5-Глибоке деко*  |               | 1 - 3 - 5         | 150              | 35 ... 50              |
|                  | Один піддон        | Кругла розібрана форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**  |               | 3                 | 160              | 25 ... 35              |
| Пиріг з яблуками | Один піддон        | Кругла розібрана форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**  |               | 2                 | 150              | 30 ... 40              |
|                  | 2 піддона          | 1-Кругла розібрана форма для випікання на гриль-решітці діаметром 26 см**<br>4-Кругла розібрана форма для випікання на деку діаметром 26 см**                          |               | 1 - 4             | 150              | 35 ... 45              |
|                  | Один піддон        | Кругла металічна таріль для випікання на гриль-решітці діаметром 20 см.**  |               | 2                 | 180              | 50 ... 60              |
|                  | Один піддон        | Кругла металічна таріль для випікання на гриль-решітці діаметром 20 см.**  |               | 2                 | 170              | 50 ... 60              |
|                  | 2 піддона          | 1-Кругла металічна таріль для випікання на гриль-решітці діаметром 20 см.**<br>4-Кругла металічна таріль для випікання на деку для солодкої випічки діаметром 20 см.** |               | 1 - 4             | 170              | 50 ... 60              |
|                  |                    |  |               |                   |                  |                        |

Для усіх типів продуктів рекомендовано виконувати попередній розігрів.

\* Ці аксесуари можуть не постачатися з виробом.

\*\* Ці аксесуари не постачаються з виробом. Їх можна придбати окремо.

### Поради щодо випікання кексів і тортів

- Якщо тісто засухе, збільшіть температуру на 10 °C і скротіть час приготування.
- Якщо тісто вологе, використовуйте менше рідини та зменшіть температуру на 10°C.
- Якщо тісто затемне зверху, встановіть його на нижчу полицю, зменшіть температуру та збільшіть час приготування.

- Якщо тісто всередині готове, а зовні липке, використовуйте менше рідини, зменшіть температуру та збільшіть час приготування.

### Поради щодо випікання тіста

- Якщо тісто засухе, збільшіть температуру на 10 °C і скротіть час приготування. Просочіть шари тіста соусом з молока, олії, яйця та йогурту.

- Якщо тісто запікається занадто повільно, забезпечте, щоб його товщина не перевищувала глибини дека.
- Якщо верхня частина тіста набуває золотаво-коричневого відтінку, а нижня не готова, упевніться, що кількості соусу в нижній частині тіста не забагато. Розподіляйте соус порівну між шарами тіста і угорі для рівномірного випікання.



Готуйте випічку відповідно до режиму й температури, зазначених у таблиці рецептів. Якщо нижня частина все-таки підсмажилася недостатньо, наступного разу встановіть випічку на один рівень нижче.

### Поради щодо приготування овочів

- Якщо з посуду з овочами випаровується сік, готуйте овочі в посуді з кришкою замість дека. Закритий посуд не дозволяє соку випаровуватися.
- Якщо овочева страва не доходить до готовності, зваріть овочі, приготуйте за зразком консервованих продуктів і поставте в духовку.

### Використання гриля



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Зачиняйте дверцята духовки під час смаження на грилі.

Гарячі поверхні можуть стати причиною опіків!

### Увімкнення гриля

- Поверніть ручку вибору функції до потрібного символу гриля.
- Потім виберіть потрібну температуру гриля.
- За потреби виконайте попередній розігрів протягом приблизно 5 хвилин.

» Увімкнеться індикатор температури.

### Вимкнення гриля

- Поверніть ручку вибору функції у вимкнене (верхнє) положення.



Продукти, непридатні для приготування на грилі, можуть спричинити займання. Для смаження на грилі використовуйте тільки їжу, призначенну для смаження на грилі за умови високої температури.

Не розміщуйте продукти занадто близько до задньої частини гриля. Це найгарячіше місце, і жирна їжа може загорітися.

### Таблиця часу приготування на грилі

#### Приготування за допомогою електричного гриля

| Страва                              | Аксесуар для використання | Положення решітки | Рекомендована температура** | Час приготування на грилі (прибл.) |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Риба                                | Решітчастий гриль         | 4...5             | 250/max                     | 20...25 хв.*                       |
| Нарізане курча                      | Решітчастий гриль         | 4...5             | 250/max                     | 25...35 хв.                        |
| Відбивні з м'яса молодого баранчика | Решітчастий гриль         | 4...5             | 250/max                     | 20...25 хв.                        |
| Ростбіф                             | Решітчастий гриль         | 4...5             | 250/max                     | 25...30 хв. #                      |
| Телячі відбивні                     | Решітчастий гриль         | 4...5             | 250/max                     | 25...30 хв. #                      |
| Грінки *                            | Решітчастий гриль         | 4                 | 250/max                     | 1...3 хв.                          |

\* залежно від товщини

#Попередньо розігрійте протягом 5 хвилин

\*\*Якщо температуру решітки вашого продукту неможливо відрегулювати, гриль буде працювати при рекомендованій температурі.

Страви, що включені до цієї таблиці мають бути приготовані відповідно до EN 60350-1, щоб полегшити контролюючі організації процес перевірки продукту.

| Страва                                  | Аксесуар для використання | Положення решітки | Температура (°C) | Час приготування (хв.) |
|---|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Грінки                                  | Решітчастий гриль         | 4                 | 250/max          | 1...3 мін.             |
| Фрикадельки (яловичина) - 12 шматочками | Решітчастий гриль         | 4                 | 250/max          | 25...35 мін.           |

Переверніть страву після 2/3 від загального часу жарки.

Для запікання усіх типів продуктів рекомендовано виконувати попередній розігрів протягом 5 хвилин.

## 7 Догляд і технічне обслуговування

### Загальна інформація

За умови регулярного очищення приладу його термін використання буде подовжено, а частоту виникнення несправностей зменшено.



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Перш ніж розпочинати роботи з обслуговування та чищення, відключіть виріб від мережі електроживлення.  
Існує ризик ураження електричним струмом!



#### НЕБЕЗПЕЧНО:

Перед очищеннем пристрою зачекайте, поки він охолоне.  
Гарячі поверхні можуть стати причиною опіків!

- Ретельно очищуйте прилад після кожного використання. Це спрощує видалення залишків їжі та запобігає їхньому згоранню під час наступного використання приладу.
  - Для чистки приладу спеціальні засоби для миття не потрібні. Використовуйте теплу воду з розчиненою в ній рідиною для миття та шматок м'якої тканини чи губку, а також шматок сухої тканини для витиряння насухо.
  - Слідкуйте за тим, аби після очищення ретельно витирати надлишок води чи усувати проліті рештки.
  - Не користуйтесь засобами, що містять кислоту чи хлор, для чистки поверхонь із нержавіючої сталі та ручки. Витирайте ці частини м'якою тканиною, змоченою в рідкому засобі для миття (не абразивному), не змінюючи напрямку.
  - (Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)**  
Не користуйтесь гострими металевими скребками чи жорсткими абразивними засобами для чищення склокерамічної поверхні. Це може її пошкодити.
- Деякі засоби для миття або матеріали для чищення можуть пошкодити поверхню. Під час чищення не використовуйте агресивні засоби для миття, порошки/рідини для чищення або гострі предмети.



Деякі засоби для миття або матеріали для чищення можуть пошкодити поверхню. Під час чищення не використовуйте агресивні засоби для миття, порошки/рідини для чищення або гострі предмети.



Не використовуйте для чищення парові пристрій, бо це може привести до ураження електричним струмом.

### Очищення варильної панелі

#### Очищення пальника


- Зніміть підставки для посуду з варильної панелі.
- Зніміть всі рухомі елементи пальника та очистіть виключно вручну за допомогою губки, миючого засобу та гарячої води.
- Очистіть нерухомі частини вологою тканиною.
- Очистіть запальну свічку та нагрівальний елемент (у моделях із розпалюванням та нагрівальним елементом) помірно зволоженою тканиною. Після цього витріть сухою чистою тканиною. Переконайтесь, що отвори для полум'я та запальна свічка повністю висушені.

В іншому разі наприкінці розпалювання не з'явиться потрібна іскра.

- Встановлюючи верхні елементи гриля, розташуйте підставки для посуду так, аби конфорки знаходилися по центру.

#### Збирання елементів пальника

Після завершення очистки пальника, розташуйте деталі як вказано нижче.



1 Накладка пальника

2 Головка пальника

3 Камера пальника

4 Запальна свічка (у моделях із розпалюванням)

- Встановіть голівку пальника, так щоб вона проходила крізь запальну свічку пальника (4). Поверніть голівку пальника вліво і вправо, щоб переконатися, що голівка правильно встановлена у камері пальника.
- Встановіть накладку пальника на його голівку.

## Очищення панелі управління

Протріть панель управління й ручки вологою тканиною й витріть їх насухо.



Якщо виріб оснащено кнопками/ручками, не знімайте ручки управління з панелі управління для чищення.


Це може пошкодити панель управління!

## Очищення духовки

Очищення бічної стінки (Залежить від моделі пристрою.)

(Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)


1. Зніміть передню частину бічної стінки, потягнувши у протилежному до бічної стінки напрямку.
2. Повністю зніміть бічну стійку, потягнувши до себе.



Стінки з каталітичним покриттям

(Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)


Внутрішні бічні стінки (A) і (чи) задня стінка (B) вашого виробу можуть мати каталітичне емалеве покриття. Стінки з каталітичним покриттям мають світлу матову пористу поверхню. Стінки духовки, що мають каталітичне покриття, не слід чистити. Завдяки своїй перфорованій структурі, поверхні, що мають каталітичне покриття, поглинають жир та починають блищати при його накопиченні. У цьому випадку необхідно замінити такі частини.



## Просте чищення парою

Це спрощує чищення, оскільки бруд (після нетривалого очікування) пом'якшує пара, яка утворюється всередині духовки, та краплі води, які конденсуються на внутрішніх поверхнях духовки.

1. Витягніть з духовки все приладдя.
2. Налийте 500 мл води на деко духової печі й помістіть його на другу полицю печі.



3. Встановіть духовку до легкого режиму очищення парою і працювати на 100 °C протягом 25 хвилин.
4. Відчиніть дверцята та протріть внутрішні поверхні духовки вологою губкою чи тканиною.
5. Стійкий бруд слід видаляти розчином рідкого засобу для миття в теплій воді, використовуючи м'яку тканину чи губку, а потім витирати насухо сухою тканиною.



Під час роботи у режимі простого очищення парою, вода, що була налита у піднос для розм'якшення осаду/бруду всередині духовки, випарується та конденсується всередині духовки та внутрішній поверхні дверцят духовки, тому при відкритті дверцят може капати вода. Витріть конденсат зразу після відкриття дверцят духовки.

## Очищення дверцят духовки


Для очищення дверцят духовкої шафи використовуйте теплу воду з розчиненою в ній рідиною для миття та шматок м'якої тканини чи губку, а також шматок сухої тканини для витирання насухо.




Для чищення дверцят духовкої шафи не користуйтеся жорсткими абразивними засобами або гострими металевими скребками. Вони можуть подряпати поверхню та пошкодити скло.

## Демонтаж дверцят духової шафи


1. Відчиніть передні дверцята (1).
2. Відкрийте скоби гнізда для петлі (2) з правого та лівого боків передніх дверцят, натиснувши на скоби, як показано на малюнку.



- 1 Дверцята
- 2 Замок на шарнір(закрите положення)
- 3 Духова шафа
- 4 Замок на шарнір(відкрита позиція)



3. Трохи посуньте передні дверцята.



4. Вийміть передні дверцята, потягнувши вгору, доки вони не звільняться з правої та лівої петель.




Для встановлення дверцят на місце слід повторити процес виймання у зворотному порядку. Не забудьте закрити скоби гнізда для петлі.


## Виймання внутрішнього скла дверцят (Ця функція — додаткова. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)

Внутрішню скляну панель дверцят духової шафи можна вийняти для чистки.


1. Відчиніть дверцята духової шафи.



2. Потягніть на себе та витягніть пластикову накладку, встановлену у верхній секції передніх дверцят.



3. Як показано на малюнку, трохи підніміть найглибшу скляну панель (1) у напрямку А та витягніть у напрямку В.



- 1 Найглибша скляна панель
- \* Найглибша скляна панель . Вона може бути відсутньою у вашому виробі.)
4. Якщо пристрій має середню скляну панель(2); Повторіть ці дії, щоб зняти внутрішню скляну панель (2).
5. Перший крок зі збирання дверцят – встановити внутрішню скляну панель (2). Скошені скляної панелі мають збігатися з

- фаскою на пластмасовому тримачі. (Якщо пристрій має середню скляну панель).  
нутрішню скляну панель (2) слід встановити у пластиковий тримач поряд із найглибше скляною панеллю (1).
6. Вставляйте найглибшу скляну панель (1) так, щоб поверхня з написом була звернута до внутрішньої скляної панелі. Важливо вставити нижній кут у внутрішньої скляної панелі в нижній пластмасовий тримач.
  7. Притисніть пластмасову накладку до рами, поки не почуєте клацання.

## Заміна лампи освітлення духової шафи



### НЕБЕЗПЕЧНО:

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перш ніж замінювати лампочку, упевніться, що пристрій вимкнено і він охолов. Гарячі поверхні можуть стати причиною опіків!



У цій печі використовується лампа розжарювання потужністю менше 40 Вт, висотою менше 60 мм, діаметром менше 30 мм або галогенна лампа з розеткою типу G9, потужністю менше 60 Вт. Лампи придатні для роботи при температурі вище 300 ° С. Лампи для духової можна отримати у авторизованих сервісних агентів або техніка з ліцензією.



Розташування лампи може відрізнятися від зображення на малюнку.




Лампа, що використовується у цьому пристрії, не може працювати у якості освітлення житлових приміщень. Ці лампи призначенні, щоб користувач міг роздивитися продукти харчування.




Лампи, що використовуються у цьому пристрії, повинні витримувати важкі умови експлуатації, наприклад температури вище 50 ° С.

### Якщо у вашій духовій шафі встановлена кругла лампа підсвічування:

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Потім зніміть захисне скло, повернувши його проти годинникової стрілки.



3. Якщо лампочка підсвічування духовки належить до типу (A), який зображенено на малюнку нижче, викрутіть її, обертаючи, як показано на малюнку, та замініть іншою. Якщо вона належить до типу (B), потягніть її вийміть її, як показано на малюнку, та замініть іншою.



4. Встановіть захисне скло лампи на місце.

## 8 Пошук та усунення несправностей

### Під час використання духовка шафа виділяє пару.

- Зазвичай під час роботи з'являється пара. >>> Це не несправність.

### Під час нагрівання й охолодження чутно «металічні» звуки.

- Коли металічні частини нагріваються, вони можуть розширюватися і створювати шум. >>> Це не несправність.

### Пристрій не працює.

- Запобіжник несправний або перегорів. >>> Перевірте запобіжники. За необхідності замініть або вимкніть їх.
- Пристрій не під'єднано до (заземленої) розетки. >>> Перевірте підключення штепельної вилки.

### Підсвічування духовкої шафи не працює.

- Несправна лампа духовки. >>> Замініть лампу духовки.
- Електроживлення вимкнене. >>> Перевірте наявність електроживлення. Перевірте запобіжники у блокі запобіжників. За необхідності замініть або вимкніть їх.

### Духовка не нагрівається.

- Функцію та/або температуру не встановлено. >>> Налаштуйте функцію та температуру за допомогою ручки/клавіші вибору функції та/або температури.
- У моделях з таймером таймер не налаштовано. >>> Налаштуйте час.  
(У пристроях з мікрохвильовою піччю таймер управлює лише нею.)
- Електроживлення вимкнене. >>> Перевірте наявність електроживлення. Перевірте запобіжники у блокі запобіжників. За необхідності замініть або вимкніть їх.

### Немає запалювальної іскри.

- Немає струму. >>> Перевірте запобіжники.
- Час не налаштовано. >>> Встановіть час.

### Газ не подається.

- Закрито основний кран подачі газу. >>> Відкрийте кран подачі газу.
- Труба подачі газу зігнута. >>> Встановіть трубу подачі газу відповідним чином.

### Конфорки не працюють правильно чи взагалі не працюють.

- Конфорки брудні. >>> Очистіть компоненти конфорок.
- Конфорки вологі. >>> Висушіть компоненти конфорок.
- Кришка конфорки не встановлена щільно. >>> Встановіть кришку конфорки щільно.
- Закрито кран подачі газу. >>> Відкрийте кран подачі газу.
- Газовий балон порожній (при використанні нафтового зріджено газу). >>> Замініть газовий балон.

### (У моделях з таймером) Дисплей годинника блимає, або світиться символ годинника.

- Сталося порушення енергопостачання. >>> Налаштуйте час/увімкніть пристрій і ввімкніть його знову.



Якщо, незважаючи на застосування інструкцій цього розділу, несправність усунути не вдалося, зверніться до представника авторизованої сервісної служби чи дилера, в якого ви придбали пристрій. Не намагайтеся відремонтувати несправний пристрій самотужки.

Виробник: "Arçelik A.S."

"Arçelik A.S.", м. Стамбул, Сютлюдже, вул. Караагач №2-6, 34445, Туреччина  
(Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Офіційний представник на території України: ТОВ «Беко Україна»,  
адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 5 тел/факс.: 0-800-500-4-3-2

Термін служби десять років

Інформацію про сертифікацію продукту Ви можете уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-500-4-3-2.

Дата виробництва міститься в серійному номері продукту, що вказаний на етикетці, розташованій на продукті, а саме, перші дві цифри серійного номера позначають рік виробництва, а останні дві - місяць.

Наприклад, «10-100001-05» означає, що продукт виготовлений в травні 2010 року.

